SKY

SKY IM-2000/2000T

사용설명서

user manual

IM-2000/2000T의 첨단 기능

생생한 화음 멜로디	**내 휴대폰은 오케스트라 연주 같은 멜로디!** 라우드 스피커와 고음질의 멜로디 IC를 장착하여 기존 단음의 멜로디가 아닌 생생한 화음 멜로디로 약 100곡의 장르별 음악을 선택하여 출력이 가능합니다.
대형 4Gray 그래픽 LCD	기존의 플립형 단말기 중 가장 큰 LCD화면 구성으로 남녀노소 누구나 초간편, 초스피드 SKY 네비게이션을 즐길 수 있으며, 4가지 톤으로 섬세한 명암의 그림을 표현할 수 있습니다.
본격 WAP 대응 n.TOP 서비스	**원터치로 011 만의 참신한 n.TOP 인터넷 세상과 만난다!** 세계 표준 무선 인터넷 접속방식 WAP대응 n.TOP를 지원하여 휴대폰 하나만으로 때와 장소를 가리지 않고 인터넷과 바로 연결할 수 있습니다.
64Kbps 초고속 데이터 통신	**모뎀보다 빠른 휴대폰 SKY!** 64Kbps의 초고속 데이터통신 기능을 탑재, 언제 어느 곳에서든 SKY를 컴퓨터에 연결하면 인터넷을 초고속으로 검색하거나 멀티미디어 데이터를 빠르게 다운로드 할 수 있습니다.
무선 적외선 통신	**PC와 휴대폰, 휴대폰과 휴대폰간의 자유로운 커뮤니케이션!** 국내 최초의 적외선 통신 기능으로 케이블 없이 무선으로 간편하고 자유롭게 PC와 휴대폰. 휴대폰과 휴대폰간의 정보 교환이 가능해졌습니다.
스피커폰	**운전 중, 회의 중에는 간이 핸즈프리로!** 원터치를 사용하여 스피커 모드로 전환하면, 뒷면에 장착된 라우드 스피커를 통하여 손을 대지 않고도 상대방과 통화할 수 있습니다.
게 임	**SKY 는 휴대용 게임기?** 프리덤 파이터, 비틀랠리, 아파치 특공대, 남극탐험 등으로 더욱 다양해진 게임을 즐기실 수 있습니다.
이 외의 기능	자동응답/녹음기, 단축 다이얼 99개, 스톱워치, 넘버플러스, 9가지 잠금기능, 전자수첩기능(계산기, 달력, 알람, 메모, SKY TODAY), 다양한 애니메이션, 나만의 벨 기능, 에티켓, 잠깐만 모드, 뮤직벨, 이어폰 마이크 지원 등

IM-2000/2000T 사용설명서 목차

사용하기 전에

목차 ····· 2
휴대폰 사용시 유의사항 ····· 6
구성품 확인 ····· 8
각부의 명칭과 기능 ····· 9
- 각 부분의 명칭 ····· 9
- 휴대용 끈 달기 ····· 11
- 안테나 사용법 ····· 11

아이콘 안내 ····· 12
멀티기능키 안내 ····· 13
배터리 사용법 ····· 14
- 사용시 주의사항 ····· 14
- 배터리 끼우기 ····· 15
- 배터리 분리하기 ····· 15
- 배터리 사용시간 ····· 16
- 배터리 충전경보 ····· 16
- 배터리 충전방법 ····· 16
- 배터리 최소 충전시간 ····· 17

기본 기능

휴대폰 켜기/끄기 ····· 20
전화 걸기 ····· 21
재다이얼 ····· 22
- 마지막 번호 재다이얼 ····· 22
- 최근 착/발신번호 재다이얼 ····· 22

전화 받기 ····· 23
단축다이얼로 전화 걸기 ····· 24
- 한 자리 번지 ····· 24
- 두 자리 번지 ····· 24

소리크기 조절 ····· 25
- 통화음량 조절 ····· 25
- 벨크기 조절 ····· 26
- 키톤크기 조절 ····· 26

에티켓 모드 ····· 27
- 대기중 에티켓 모드 ····· 27
- 통화중 에티켓 모드 ····· 27

잠깐만 모드 ····· 28
스피커 모드 ····· 29
- 대기중 스피커 모드 ····· 29
- 통화중 스피커 모드 ····· 29

통화중 기능(핫메뉴) ····· 30
- 자기번호 발신 ····· 30
- 송화음 차단 ····· 30
- 호전환 서비스 ····· 31
- 호보류 서비스 ····· 32

착/발신 번호 확인 ····· 33
자기번호 확인 ····· 34
통화기록 ····· 34

개인정보관리(PIM)전화부

문자입력하기 ····· 38
Pause를 이용한 전자식 다이얼 ····· 40

● 본 사용설명서는 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

SPEED 찾기 ····· 41
찾기 ····· 41
전화번호 입력/수정 ····· 43
이름 변경 ····· 44
그룹 지정 변경 ····· 45
이름 삭제 ····· 45
이름으로 찾기 ····· 46
전화번호로 찾기 ····· 47
초기 대기화면에서의 저장 ····· 48
새 이름에 저장 ····· 48
기존 이름에 추가 ····· 50
전화부 편집 ····· 52
새 이름에 작성 ····· 52
전화번호 입력/수정 ····· 54
기존 전화부의 이름 수정 ····· 55
기존 전화부의 그룹지정 변경 ····· 56
기존 전화부 삭제 ····· 57
전자우편(E-mail)주소 입력/수정 ····· 58
기념일/전화부 메모 ····· 59
기념일 ····· 59
전화부 메모 ····· 59
그룹 편집 ····· 60
새 그룹 추가 ····· 60
그룹이름 변경 ····· 61
그룹벨 지정 변경 ····· 62
그룹이름 삭제 ····· 63
단축다이얼 편집 ····· 64
새 단축다이얼 지정 ····· 64
기존 단축다이얼 지정 변경 ····· 65
단축다이얼 지정 삭제 ····· 66

전자수첩 · 오락 기능

계산기 ····· 70
달력표시 ····· 71
알람 ····· 72
알람시간 설정 ····· 72
알람벨 종류 설정 ····· 73
알람벨 크기 ····· 73
스톱워치 ····· 74
세계시각 ····· 75
SKY TODAY ····· 76
일정확인 ····· 76
알람설정 ····· 77
메모 ····· 78
메모작성 ····· 78
메모확인/편집 ····· 79
게임 ····· 80

편리 기능

011부가서비스 접속 ····· 86
소리샘 ····· 87

IM-2000/2000T 사용설명서 목차

자동연결 ····· 89
착신전환 ····· 90
정보샘 ····· 91
교통정보 ····· 91
비밀번호 통화 ····· 92
부가서비스 편집 ····· 93
자동응답 ····· 94
자동응답기능 설정 ····· 94
자동응답기능 동작 ····· 94
메시지 확인 ····· 95
자동응답기능 해제 ····· 95
녹음기 ····· 96
녹음 ····· 96
재생 ····· 97
녹음내용 삭제 ····· 98
이어폰마이크 ····· 99

단문메시지

문자메시지 ····· 102
음성메시지 ····· 103
마이벨 설정 ····· 104
보낼메시지 ····· 105
새 메시지 작성 ····· 105
기존 메시지 수정 ····· 107
기존 메시지 삭제 ····· 107
보낸 메시지 ····· 108
메시지 도착 알람 ····· 109
메시지 모두 삭제 ····· 110
전자메일 ····· 111
계정관리 ····· 111
받은 편지함 ····· 113
보낼 편지함 ····· 116

데이터통신기능

n.TOP ····· 120
사용하기 전에 ····· 120
즐겨 찾기 ····· 121
즐겨 찾기 추가 ····· 122
새로 고치기 ····· 123
새 URL 열기 ····· 123
Phone 기능 ····· 124
n.TOP 사용기록 ····· 124
데이터서비스 ····· 126
착신모드 설정 ····· 126
인터넷 속도 설정 ····· 127
PC와 통신속도 ····· 127
Air데이터매니저 ····· 128
적외선통신 기능을 이용한 정보교환 ····· 129
정보교환 ····· 129
PC에서의 적외선통신 기능 설정 ····· 130
적외선통신 기능을 이용한 정보교환 ····· 131
수신모드 ····· 131
나만의 벨 전송 ····· 132

나만의 그림 전송 ····· 133
전화부 전송 ····· 134

메뉴설정 기능

착신벨/진동 설정 ····· 138
벨종류 선택 ····· 138
벨/진동 선택 ····· 138
벨울림 시간 조절 ····· 139
그룹별 벨 지정 ····· 139
나만의 벨 삭제 ····· 140
그림설정 ····· 140
자동응답기능 설정 ····· 142
벨울림시간 조절 ····· 142
안내음성 선택 ····· 142
사용자음성 녹음 ····· 143
음량/경보음 설정 ····· 144
부가기능 설정 ····· 145
자동지역번호(D.D.D) ····· 145
자동조명 설정 ····· 146
자동재다이얼 ····· 147
자동착신 기능 ····· 147
넘버플러스 설정 ····· 148
잠금기능 설정 ····· 150
자동 잠금 ····· 150
국제전화 잠금 ····· 151
전화부 잠금 ····· 151
메뉴 잠금 ····· 152
최근 착발신 잠금 ····· 152
녹음 재생 잠금 ····· 153
메모 잠금 ····· 153
n.TOP 잠금 ····· 154
✉ 잠금 ····· 154
환경 설정 ····· 155
휴대폰 이름 입력 ····· 155
비밀번호 변경 ····· 156
플립키 설정 ····· 157
시스템 초기화 ····· 158
NAM선택 ····· 159
S/W버전 확인 ····· 159
화면 밝기 조정 ····· 160
지역번호 체계 ····· 160
n.TOP 설정 ····· 161

부록

메뉴구조 ····· 162
선택사항 ····· 166
휴대폰 이상 확인 ····· 168
ESN 불법조작 금지 ····· 169
규격 및 특성 ····· 170
휴대폰 정보 기록 ····· 170

제품보증서

휴대폰 사용시 유의사항

휴대폰 사용시 다음 사항들에 유의하시면 제품을 최대의 성능으로 오랫동안 사용하실 수 있습니다.

◀ 구입시 처음으로 사용하실 때나 장시간 방치 후 다시 사용하실 때에는 배터리를 완전히 충전시킨 후 사용하세요.

◀ 침수가 심하게 된 경우엔 수리가 불가능할 수도 있으니 너무 덥거나 습기가 많은 곳은 피해 주세요.

◀ 휴대폰을 임의로 분해 또는 개조하였을 경우엔 무상서비스를 받을 수 없으니 주의하세요.

◀ 심한 충격과 진동을 피해주시고 보관시 손상의 위험이 없는 곳에 놓아 두세요.

◀ SK Telecom 데이터 서비스에서 다운 받은 유료 컨텐츠가 아니거나, 당사가 제공하지 않는 프로그램을 사용하여 자체 제작한 파일 또는 임의의 사용자가 배포한 파일을 휴대폰으로 전송하여 사용할 경우 기능상 오동작 또는 심각한 제품의 불량이 발생 할 수 있으므로 사용을 권장하지 않습니다. 이로 인해 발생하는 불량에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.

◀ 휴대폰의 도료나 금속재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용 전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바랍니다. 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 사용하시기 바랍니다.

▲ 보다 깨끗한 음질을 위해 통화중에 안테나를 잡거나 신체부위에 닿지 않게 하세요.

▶ 때가 끼었을 때는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아 주시고, 절대 화학용액(신나, 솔벤트 등)을 사용하지 마세요.

▶ 본 휴대폰은 전파에 민감하게 동작하므로, 당사가 보증하지 않는 안테나나 액세서리의 부착은 성능을 떨어뜨릴 수도 있으니 주의하시기 바랍니다.
또한 전파에 방해를 줄 수 있는 철재 책상, 컴퓨터, 전자렌지 등의 전자제품 위에 놓아두고 사용하지 마세요.

SKY

· 휴대폰 사용시 너무 큰 벨소리는 다른 사람에겐 소음이 될 수도 있습니다.
· 바른 휴대폰 문화 정착을 위해 본 제품은 원터치로 착신진동과 키톤무음 등이 작동되는 에티켓 모드 기능을 갖추고 있습니다.

구성품 확인



휴대폰



탁상용/여행용 겸용 충전기



소용량 배터리



표준형 배터리



휴대용 끈



사용설명서
(제품보증서 포함)

포켓 사용설명서

각부의 명칭과 기능

각 부분의 명칭

안테나
신호세기가 약한 지역에서 뽑아서 사용 (p.11 참조)

LCD화면
휴대폰 사용상태 표시 (p.12 참조)

n.TOP 키
n.TOP 서비스를 이용할 때 누름 (p.120 참조)

통화키
전화를 걸 때, 마지막 번호 재발신시 누름(p.21~22 참조)

스피커모드키
대기중에 길게 누르면 스피커 모드 상태 설정/해제시 길게 누름(p.29 참조)

마이크(송화부)

플립부
전화를 받을 때 열고, 전화를 끊을 때 닫음

착신램프
전화가 올 때 또는 전화를 걸 때와 충전중일 때 켜짐

이어피스(수화부)

멀티기능키
5개의 키를 이용하여 다양한 기능 사용 (p.13 참조)

지움키
입력한 문자를 지우거나 기능설정을 취소할 때 누름

종료키
전원을 켜고 끌 때, 전화를 끊을 때 및 기능 사용을 종료할 때 누름

숫자키

잠금키
대기중에 길게 누르면 휴대폰 잠금상태 설정 (비밀번호 입력시 잠금상태 해제)

라우드 스피커
화음 멜로디를 재생하거나
핸즈프리 기능 이용시 사용

녹음키
녹음시작/종료시(n.TOP 사용시는
이전 키도 사용) (p.96 참조)

재생키
녹음내용 재생/종료시 길게 누름
(n.TOP 사용시는 다음 키로 사용)

에티켓키
대기중에 길게 누르면 착신진동,
키톤무음 상태가 되고
통화중에 길게 누르면 키톤무음,
속삭임 상태로 바뀌며 전화가 올 때
길게 누르면 잠깐만 모드로 바뀜
(p.27 참조)



자동응답키
자동응답기능 설정/해제시 길게 누름
(메모리 다이얼로 설정되어 있을
시는 저장된 번호로 전화를 겁니다.)
(p.94~95 참조)

이어폰마이크 잭
이어폰 마이크 사용시 연결

배터리
(p.14 참조)

적외선통신 포트
무선 적외선통신 기능을 이용
(p.129 참조)





인카커넥터

핸즈프리어댑터, 데이터매니저 케이블 사용시 연결 (p.166 참조)

- 이 부분에 금속물질이 닿게 되면 합선으로 전원이 꺼질 수 있으므로, 고무마개를 항상 부착하여 주십시오. 만약 전원이 꺼진 경우에는 배터리를 뺐다가 다시 끼운 후 전원을 켜 주십시오.



휴대용 끈 달기

휴대용 끈을 휴대폰 뒷면 안테나 부근의 구멍에 위쪽으로부터 통과시킨 후 반대쪽의 고리에 넣어 뺍니다.

안테나 사용법

휴대폰은 안테나를 수직으로 세워서 사용할 때 최적의 통화 성능을 낼 수 있습니다.

아이콘 안내

1. 서비스지역의 신호세기

표 시						
신호세기레벨	양 호			불 량		서비스지역 이탈

2. 타사업자 서비스지역에 있을 때 표시

3. 대기중에 있을 때 표시
   전화걸기를 시도하거나 통화중에 있을 때 표시

4. 벨기능 설정시 표시

5. 진동기능 설정시 표시

6. 문자 및 음성 메시지가 수신되었을 때 표시

표 시	설 명	표 시	설 명
	새로운 음성/문자메시지가 왔음		확인된 음성/문자메시지가 있음

7. 현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시

표 시				
배터리 레벨	높음	중 간	낮 음	충전 필요

멀티기능키 안내



LCD화면 하단의 좌측 항목 선택

LCD화면 하단의 위 · 아래 항목 선택
(표시되지 않을 수도 있습니다)

OK 항목 선택
(표시되지 않을 수도 있습니다)

LCD화면 하단의 우측 항목 선택

(멀티기능키)는 LCD화면에 따라 아래와 같이 변화됩니다.

1. 대기모드 화면

- 메뉴 선택(p.136 참조)
- 착/발신번호 확인(p.33 참조)
- 단문메시지(p.100 참조)
- 전화부 선택(p.36 참조)

2. 통화중 화면



- 핫메뉴 선택(p.30 참조)
- 음량 조절(p.25 참조)
- 전화부 선택(p.36 참조)

3. 메뉴 혹은 전화부 화면



- 선택
- 이동
- 취소

배터리 사용법

사용시 주의사항

- **반드시 지정된 전용 충전기와 배터리를 사용하세요.**
  유사품을 사용하시면 배터리에 손상을 주거나 폭발할 가능성이 있습니다.
- **충전기와 배터리는 항상 청결하게 관리하세요.**
  접촉단자 금속부위에 이물질이 묻게 되면 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- **배터리와 충전기를 분해하거나 화기 근처에 두지 마세요.**
  폭발할 위험이 있습니다.
- **배터리를 떨어뜨리거나 너무 강한 충격을 주지 마세요.**
  고장이 나거나 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.
- **배터리는 항상 실온(5~35°C)에서 보관하세요.**
  너무 춥거나 더운 곳에 방치하면 배터리의 용량이 떨어지고 수명이 짧아집니다. 또한 장기보관시에는 배터리를 휴대폰에서 분리하여 보관하세요.
- **구입시에 비해 사용시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.**
  배터리는 소모품으로서 충전/방전을 반복 사용하는 경우 사용시간이 조금씩 단축되기도 합니다.
- **수명이 다 된 배터리는 꼭 분리수거 하세요.**
  배터리에는 재활용이 가능한 금속이 사용됩니다.

배터리 끼우기



▲ 배터리의 아랫부분을 휴대폰의 아랫부분 홈에 맞춥니다.



▲ 배터리를 화살표 방향으로 "딸각" 소리가 날 때까지 밀어 줍니다.

배터리 분리하기



◀ 배터리의 윗부분에 있는 분리버튼을 윗쪽으로 당기면서 배터리를 바깥쪽으로 당깁니다.

SKY

· 배터리를 휴대폰에서 분리하기 전에 휴대폰의 전원을 먼저 끄는 것이 좋습니다.

배터리 사용시간

배터리 종류 / 상 태	소 용 량	표 준 형
연속통화	약 135분	약 180분
연속대기	약 48~152*시간	약 64~207*시간

* 로 표시된 사용시간은 당사 실험실에서 계측기(슬롯모드2 기준)로 측정한 최대치입니다.

SKY

- 차량이나 도보로 이동할 때 휴대폰은 신호세기 상태에 따라 최적의 교신상태 유지를 위해 해당지역 및 인접지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 됩니다. 이때 휴대폰은 이동하지 않을 때 보다 많은 전류를 소모하게 되는데, 이 때문에 사용설명서에 기재되어 있는 시간보다 배터리 사용시간이 짧아질 수도 있습니다.
- 대기화면에서 "그림설정" 기능 중 움직이는 그림(애니메이션)을 사용하게 되면 사용하지 않을 때보다 전류 소모가 많아져 사용 설명서에 기재되어 있는 시간보다 20~30% 가량 사용시간이 짧아집니다.

배터리 충전경보

"삐빅-삐빅-삐빅" 소리가 나며 NO 이 표시되면 충전이 필요함을 나타냅니다. 충전을 하지 않고 계속 사용하면 "삐-이-익" 경고음이 울리고 휴대폰이 꺼집니다.

배터리 충전방법

충전기의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. (110V 또는 220V)

탁상용/여행용 겸용 충전기 사용법





휴대폰에 배터리를 끼운 채로 충전할 경우에는 휴대폰을 앞쪽의 충전구에 넣어주세요.
(휴대폰 착신 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작됩니다.)
배터리만 충전할 경우 배터리를 충전기 뒤쪽의 충전구에 넣어 주세요.
(충전기 오른쪽 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작됩니다.)
배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.

SKY

- 두 개의 충전구를 동시에 충전할 경우에는 앞쪽의 충전구가 먼저 충전된 후 뒤쪽이 나중에 충전됩니다.
- 연두색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 램프가 깜박거리면 배터리가 충전기에 접촉이 잘 안 되어 있기 때문입니다. 배터리를 꺼냈다가 충전기에 다시 잘 끼워보세요.
- 충전기에 오물 등이 들어갈 경우 오동작을 일으킬 우려가 있으므로 동물이나 어린이의 손이 쉽게 닿지 않는 곳에 놓고 사용하세요.

배터리 최소 충전시간

배터리 종류	소 용 량	표 준 형
앞쪽 충전구	약 120분	약 160분
뒷쪽 충전구	약 90분	약 120분

SKY

- 제품구입시엔 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으므로 완전히 충전시킨 후에 사용하세요.
- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전할 경우 충전시간에 다소 차이가 날 수도 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(연두색램프)가 켜져 있어도 100% 만충전이 되지 않을 수도 있습니다.

SKY IM-2000/2000T

기본 기능

휴대폰 켜기 20 종료키를 길게 눌러 휴대폰을 켭니다.

휴대폰 끄기 20 종료키를 길게 눌러 휴대폰을 끕니다.

전화걸기 21 원하는 번호로 전화를 겁니다.

재다이얼 22 최근에 통화한 번호는 일일이 누를 필요없이 원터치로 간편하게 전화를 겁니다.

22 마지막 번호 재다이얼

22 최근 발신번호 재다이얼

전화받기 23 전화가 오면 플립을 열어 전화를 받습니다.

단축다이얼로 전화걸기 24 전화번호를 다 누를 필요없이 단축다이얼 번지 한두 자리만을 눌러 전화를 겁니다.

24 한 자리 번지

24 두 자리 번지

소리크기 조절 25 통화음량과 착신벨, 그리고 핸즈프리 착신벨 크기를 조절합니다.

25 통화음량 조절

26 벨크기 조절

26 키톤크기 조절

에티켓 모드 27 에티켓을 지켜야 할 공공장소, 강연장 등에서 유용하게 사용합니다.

27 대기중 에티켓 모드

27 통화중 에티켓 모드

SKY IM-2000/2000T

잠깐만 모드	28	원터치로 통화 보류 상태가 되는 기능으로 바로 통화하기 어려울 때 유용하게 사용됩니다.
스피커 모드	29	원터치로 핸즈프리 키트없이 손되지 않고도 통화를 가능하게합니다.
	29	대기중 스피커 모드
	29	통화중 스피커 모드
통화중 기능(핫메뉴)	30	통화중에 자주 사용하게 되는 기능을 멀티기능키만으로 이용할 수 있도록 핫메뉴로 모아 놓았습니다.
	30	자기번호 발신
	30	송화음 차단
	31	호전환 서비스
	32	호보류 서비스
착/발신 번호 확인	33	부재중 수신 및 착/발신 번호를 확인합니다.
자기번호 확인	34	자신의 휴대폰 전화번호를 확인합니다.
통화기록	34	최종/누적/총통화 시간이 표시됩니다.

휴대폰 켜기

1 종료 길게 누름



SKY 그림이 잠시 표시된 후 아이콘이 전부 표시되고 전화번호 표시

애니메이션 표시

초기 대기화면

SKY

- 진동이나 에티켓모드로 설정되어 있는 경우에는 진동아이콘( )이 표시되면서 진동이 울립니다.(p.138 참조)
- 애니메이션이 표시되지 않게 하거나 다른 종류로 바꿀 수 있습니다.(p.140 참조)
- 초기 대기화면의 경우는 설정상태에 따라 다를 수 있습니다.

휴대폰 끄기

1 종료 길게 누름

애니메이션이 약 3초간 표시된 후, 전원이 꺼집니다.

전화 걸기

1 지역번호와 전화번호를 입력+ 통화

전화번호를 잘못 눌렀을 때에는 지움 키를 눌러 고칠 수 있습니다.

2 상대방과 연결되면 통화를 시작



통화중에 [음량]을 누르면 소리크기를 조절할 수 있습니다.

3 플립을 닫거나 종료 를 누름

SKY

- SPEED 011로 전화를 걸 때 - 011을 누르지 않고 상대방 번호를 누른 후, 통화 를 누릅니다.
- 다른 이동전화나 PCS, 삐삐로 전화를 걸 때 - 이동전화 사업자 식별번호(012, 015, 016, 017, 018, 019)와 상대방 번호를 누른 후, 통화 를 누릅니다.
- 국제전화를 걸 때 - 국제전화 식별번호(00***)를 누르고 국가번호와 상대방 번호를 누른 후, 통화 를 누릅니다.
- 통화중 [핫메뉴]를 누르면 핫메뉴 기능(p.30 참조)을 이용할 수 있습니다.
- 전화부에 저장되어 있는 번호로 전화를 걸려면 개인정보관리(PIM)전화부(p.36)를 참조하세요.
- 부가기능의 자동지역번호를 설정하면 지역번호 없이 전화번호를 입력하여도 통화할 수 있습니다.

재다이얼

최근에 통화한 번호는 일일이 누를 필요없이 원터치로 간편하게 전화를 겁니다.

마지막 번호 재다이얼

가장 마지막으로 통화한 번호로 전화를 겁니다.

1 통화

최근 착/발신번호 재다이얼

최근에 송수신한 번호가 40여개까지 표시되고 통화키를 누르면 재발신 됩니다.

1 [OK] [ ]



• 전화부에 저장되어 있지 않은 번호인 경우

• 전화부에 저장되어 있는 번호인 경우

[이동]을 눌러 원하는 번호를 찾습니다.

찾은 번호를 [저장]하거나, [삭제]를 할 수 있습니다.

2 통화

SKY

• 최근 착/발신 잠금이 설정되면 마지막으로 통화한 번호로는 통화할 수 없습니다.

전화받기

1 전화벨 또는 진동이 울리면 플립을 엽니다.

플립이 열려 있으면 아무 키나 누릅니다.

2 통화가 끝나면 플립을 닫거나 (종료) 를 누름



통화시간이 깜박이면서 표시되다가 대기모드화면으로 돌아갑니다.

SKY

- 핸즈프리와 자동착신기능 설정시에는 설정된 횟수만큼 벨이 울리고 난 후 바로 착신이 됩니다.
- 자동응답기능이 설정되어 있으면 자동응답기능이 동작됩니다.
- 전화가 올 때 에티켓 키를 길게 누르면 '잠깐만 모드'로 들어가고, 잠시만 기다려 달라는 음성을 송출합니다. 이때 플립을 열면 상대방과 통화할 수 있으며, 도서관 등 바로 전화받기 곤란한 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다.(p.28 참조)

단축다이얼로 전화 걸기

전화번호를 다 누를 필요없이 미리 설정해둔 단축다이얼 번지 한 두 자리만을 눌러 전화를 겁니다.

한 자리 번지 (번지 1~9까지)

1 **전화번호가 저장된 번지 한 자리를 길게 누름**

(예: 번지 5에 저장된 번호 마원일 02-1234-5678)

번지 한 자리를 짧게 누른 후 통화 를 눌러도 됩니다.



해당번지에 저장된 번호로 전화를 겁니다.

두 자리 번지 (번지 10~99까지)

1 **전화번호가 저장된 번지 두 자리를 앞자리는 짧게 뒷자리는 길게 누름**

(예: 번지 15에 저장된 번호 박찬오 02-123-4567)



해당번지에 저장된 번호로 전화를 겁니다.

SKY

- 새로운 단축다이얼을 저장하거나 기존 단축다이얼을 편집할 경우는 단축다이얼 편집(p.64)을 참조하세요.

소리크기 조절

통화음량 조절

통화중에는 물론 대기상태에서도 통화음량을 5단계로 조절합니다.

1 통화중에

1 [OK] [음량]

(예: 02-1234-5678로 전화를 건 경우)



[조절]키로 원하는 통화음 크기를 조절합니다.

2 대기중에

1 [OK] [메뉴]+
[6 MNO] [음량/경보음]



2 [1 .QZ] [통화음크기]

[조절]키로 통화음을 조절하고 [OK] [선택]을 누릅니다.

벨크기 조절

착신벨의 크기를 무음에서 5단계까지 조절합니다.

1 (메뉴)+ 1 (착신벨/진동)



2 3 (벨크기 조절)

(조절)키로 벨크기를 조절하고 (선택)을 누릅니다.

(취소)를 누르면 조절되기 이전의 상태로 돌아갑니다.

SKY

- 핸즈프리가 연결되어 있을 경우 벨크기 조절을 설정하면, 핸즈프리 스피커를 통해 울리는 착신벨 크기가 조절됩니다.

키톤크기 조절

키를 누를 때 나는 키톤의 크기를 무음에서 5단계까지 조절합니다.

1 (메뉴)+ 6 (음량/경보음)



2 2 (키톤크기)

(조절)키로 키톤크기를 조절하고 (선택)을 누릅니다.

(취소)를 누르면 조절되기 이전의 상태로 돌아갑니다.

에티켓 모드

원터치로 착신 진동, 키톤 무음, 속삭임 통화모드가 되는 기능으로 에티켓을 지켜야 할 공공장소, 강연장 등에서 유용하게 사용합니다.

대기중 에티켓 모드

1 휴대폰 옆면에 있는 Ⓔ 키를 길게 누름



에티켓 아이콘이 화면에 표시되면서 착신시 진동, 키톤무음 모드가 설정됩니다.

설정된 에티켓 모드는 다시 Ⓔ 키를 길게 눌러 해제하지 않는 한 전원 OFF➡ON시에도 계속 유지됩니다.

2 다시 Ⓔ 키를 길게 누르면 에티켓 모드 해제됨



에티켓 아이콘이 화면에서 사라지면서 원래의 상태로 돌아갑니다.

원래 진동이 설정되어 있는 경우에는 이 사라지지 않습니다.

SKY

원터치로 대기중 에티켓 모드의 2가지 기능을 동시에 사용하실 수 있습니다.

- 착신진동:전화가 왔음을 알리는 착신신호가 진동으로 바뀝니다.
- 키톤무음:휴대폰의 키를 누르는 소리가 무음으로 바뀝니다.

통화중 에티켓 모드

통화중일 때

1 Ⓔ 키를 길게 누름

속삭임 이 화면에 깜빡이면서 키톤무음, 속삭임 통화 상태로 바뀝니다.

2 다시 Ⓔ 키를 길게 누름



속삭임이 화면에서 사라지면서 원래의 상태로 돌아갑니다.

SKY

원터치로 통화중 에티켓 모드의 2가지 기능을 동시에 사용하실 수 있습니다.

- 키톤무음:휴대폰의 키를 누르는 소리가 무음으로 바뀝니다.
- 속삭임 통화모드:조용한 장소에서 작은 소리로 속삭여도 상대방에게 크게 들리도록 자동으로 마이크의 음량을 키워줍니다.

잠깐만 모드

원터치로 통화 보류 상태가 되는 기능으로 바로 통화하기 어려울 때 유용하게 사용됩니다.

1 전화가 오면 휴대폰 옆면에 있는 Ⓔ 키를 길게 누름



잠깐만 모드가 설정되면 안내 메시지와 안내음성이 나옵니다.

2 통화를 원할 경우 플립을 엽니다



잠깐만 모드가 해제되면서 통화상태로 바뀝니다.

스피커 모드 원터치로 이어피스(수화부)에서 나던 소리가 뒷면의 라우드 스피커로 전환되는 기능으로, 핸즈프리 키트 없이 손대지 않고도 통화를 가능하게 합니다.

대기중 스피커 모드

1 플립을 열고 (*) 키를 길게 누름

스피커 아이콘이 화면에 표시되면서 스피커 모드가 설정됩니다.

설정된 스피커 모드는 다시 (*) 키를 길게 눌러 해제하지 않는 한 전원 OFF➡ON시에도 계속 유지됩니다.

2 다시 (*) 키를 길게 누르면 스피커 모드 해제됨



스피커 아이콘이 화면에서 사라지면서 원래의 상태로 돌아갑니다.

통화중 스피커 모드

통화중일 때

1 (*) 키를 길게 누름

스피커가 화면에 깜빡이면서 스피커모드로 바뀝니다.

2 다시 (*) 키를 길게 누름



스피커가 화면에서 사라지면서 원래의 상태로 돌아갑니다.

통화중 기능 [핫메뉴]

통화중에 자주 사용하게 되는 기능을 멀티기능키만으로 이용할 수 있도록 핫메뉴로 모아 놓았습니다.

자기번호 발신

호출이나 ARS전화 등과 같이 통화중 자기번호를 입력해야 할 경우, 번호를 일일이 다 누를 필요없이 간편하게 입력할 수 있는 기능입니다.

1 통화중에 [OK] [핫메뉴]



2 [1 ,QZ] [자기번호발신]



자기번호 발신화면이 표시된 후 통화중 화면으로 돌아갑니다.

송화음 차단

통화중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.

1 통화중에 [OK] [핫메뉴]



2 [2 ABC] [송화음차단]



[해제]를 누르면 송화음 차단이 해제되고 통화중 화면으로 돌아갑니다.

호전환 서비스

걸려온 전화를 제 3자에게 연결시켜 주고, 자신은 통화를 종료하는 서비스입니다.

1 통화중에 (OK) [핫메뉴]



2 3DEF [호전환서비스]
+연결해 줄 전화번호 입력

3 (OK) [확인]



전화번호 앞에 호전환서비스 접속번호 *78이 자동표시되면서 연결해 줄 전화번호로 연결이 됩니다.

발신음을 확인한 후, 상대방이 전화를 받으면 종료 를 눌러 통화를 완료합니다.

SKY

- 전화번호 앞에 *78이 자동으로 표시됩니다.
- 통화중에 *78과 연결해 줄 전화번호를 입력하고 통화 를 눌러도 호전환서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

호보류 서비스

통화중인 전화를 잠시 보류시키고 제3자와 통화를 한 후, 다시 원래의 상대와 통화할 수 있는 서비스입니다.

1 통화중에 [핫메뉴]

2 4 GHI [호보류서비스]
+연결할 전화번호 입력

(예: 011-123-4567을 입력한 경우)



3 [확인]

전화번호 앞에 호전환서비스 접속번호 *770이 자동표시되면서 연결할 전화번호로 연결이 됩니다.

통화가 끝나면 통화 를 누릅니다. 원래의 통화상대와 다시 통화합니다.

SKY

- 통화중에 *77과 연결할 전화번호를 입력하고 통화 를 눌러도 호보류서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

착/발신 번호 확인

부재중 수신 및 착/발신 번호를 확인할 수 있습니다.

1 [OK] [▭]

전화부에 입력된 착신번호인 경우

전화부에 입력된 발신번호인 경우

[이동]을 눌러 원하는 전화번호를 찾습니다.

2 통화

✉ 문자 메시지 수신시 표시됩니다.

부재 부재중 착신일 경우 표시됩니다.

가장 최근에 착신된 번호부터 순차적으로 40개까지 표시됩니다.
착신번호 확인은 서비스 사업자의 발신번호 표시서비스 이용조건에 충족되어 등록한 경우에 한하여 이용 가능하며, 부가서비스 등록 절차 등의 자세한 사항에 대하여는 휴대폰을 이용 국번없이 '114'로 전화하여 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

SKY



- 부재중 수신이 된 경우에는 다음과 같은 메시지가 화면에 표시됩니다. (플립을 열었다 닫거나, 버튼을 눌러 확인한 후 사라집니다.)
- 최근 착/발신 잠금이 설정되면 마지막으로 통화한 번호로는 통화할 수 없습니다.

자기번호 확인

자신의 휴대폰 전화번호를 확인합니다.

1 (OK) [전화부]



2 (#) [자기번호 확인]

SKY

- 통화중에는 자기번호가 표시되었을 때 (통화) 키를 누르면 자기번호 발신이 됩니다.(p.30 참조)

통화기록

통화시간을 다양한 형태로 확인할 수 있습니다

최종통화시간

1 (OK) [메뉴]+
(5 JKL) [통화기록]+
(1 ,QZ) [통화시간]+
(1 ,QZ) [최종통화시간]



최종통화시간 확인시 사용합니다.

누적통화시간

1 [메뉴]+
5 JKL [통화기록]+
1 .QZ [통화시간]+
2 ABC [누적통화시간]



누적통화시간 확인시 사용합니다.

총통화시간

1 [메뉴]+
5 JKL [통화기록]+
1 .QZ [통화시간]+
3 DEF [총통화시간]



총통화시간 확인시 사용합니다.

SKY

- 최종통화시간: 마지막 발신한 통화의 통화시간을 알 수 있습니다.
- 누적통화시간: 가장 최근에 누적통화를 초기화한 이후부터 현재까지 발신한 통화시간을 알 수 있으며, 초기화할 수 있습니다.
  1. [초기화]를 누릅니다.
  2. [예/아니오]를 선택합니다.
  (예: [예]를 선택한 경우)
- 총통화시간: 제품구입 후 현재까지 발신한 총통화시간을 알 수 있습니다. (시스템초기화를 하면 기록이 지워집니다.)
- n.TOP 사용 기록도 동일한 방법으로 확인할 수 있습니다.(p.124 참조)





SKY IM-2000/2000T

개인정보관리(PIM)전화부

문자입력하기 38 문자메시지, 이름저장, 그룹이름저장, 알람메모 등에서 문자를 입력하여 저장합니다.

Pause를 이용한 전자식 다이얼 40 자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우 편리하게 사용하는 기능입니다.

SPEED 찾기 41 전체 전화부 이름을 가나다 순으로 검색하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

41 찾기

43 전화번호 입력/수정

44 이름 변경

45 그룹 지정 변경

45 이름 삭제

이름으로 찾기 46 이름을 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

전화번호로 찾기 47 전화번호(전부 혹은 일부)를 입력하여 원하는 전화번호 및 전화부를 찾습니다.

초기 대기화면에서의 저장 48 초기 대기화면에서 전화번호를 저장/수정합니다.

48 새 이름에 저장

50 기존 이름에 추가

전화부 편집 52 전화부를 저장하거나 편집합니다.

52 새 이름에 작성

54 전화번호 입력/수정

55 기존 전화부의 이름 수정

56 기존 전화부의 그룹지정 변경

SKY IM-2000/2000T

57 기존 전화부 삭제

58 전자우편(E-mail)주소 입력/수정

기념일/전화부 메모 59 기념일, 특별한 약속 등을 입력하거나 해당이름에 관한 간단한 메모를 입력할 수 있습니다.

59 기념일

59 전화부메모

그룹 편집 60 전화번호를 저장할 새로운 그룹을 추가하거나 편집합니다.

60 새 그룹 추가

61 그룹이름 변경

62 그룹벨 지정 변경

63 그룹이름 삭제

단축다이얼 편집 65 자주 사용하는 전화번호를 단축다이얼로 편집합니다.

65 새 단축다이얼 지정

66 기존 단축다이얼 지정 변경

67 단축다이얼 지정 삭제

문자입력하기

문자메시지, 이름저장, 그룹이름저장, 알람메모 등에서 문자를 입력하여 저장합니다.

새 메시지 작성으로 '에티켓 Q~'를 입력할 경우,

1 [OK] [✉]
+ 2ABC [보낼메시지]
+ 0@ [새메시지]

문자입력모드로 들어갑니다.

2 8TUV

'ㅇ'이 입력되고 모음입력화면으로 바뀝니다.

3 [OK] [모]+ 3DEF

'ㅔ'가 입력되고 자음입력화면으로 바뀝니다.

같은 방법으로 '에티켓'을 입력합니다.

빈 칸을 입력하려면 #⇧ 을 두 번 누릅니다.

4 [OK] [영문]+
1,QZ 을 두 번 누름

영문입력 화면에서 [OK] [대문/소문]을 누르면 대문자/소문자로 바뀝니다.

5 [기호]

기호입력 화면으로 바뀝니다.

[다음]을 눌러 원하는 기호를 입력합니다.

SKY

- 멀티기능키의 왼쪽키를 누르면 한글,영문,기호의 순으로 순환됩니다.
- 5번 화면에서 기호를 다양하게 선택하려면 기호입력 화면에서 [다음]을 누르면 됩니다. (기호입력 화면은 8가지 종류가 있으며, 그 중 첫 번째 화면은 단문메시지에서는 나타나지 않습니다.)
- 숫자를 입력하려면 영문 입력화면에서 해당하는 숫자키를 네 번 누르거나, 어느 문자 입력화면에서나 해당하는 숫자 키를 길게 누르면 됩니다.
- 문자입력모드에서 최대한 저장할 수 있는 문자
  1. 문자메시지:한글 40자,영문 80자
  2. 이름저장시:한글 8자,영문 16자
  3. 그룹이름저장시:한글 8자,영문 16자
  4. 알람메모:한글 8자,영문 16자
  5. 전화부메모:한글 32자,영문 64자
  6. 메모:한글 32자,영문 64자
  7. 전자우편(E-mail)주소:영문 32자

Pause를 이용한 전자식 다이얼

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성 안내에 따라 번호를 누를 필요가 있을 경우 편리하게 사용하는 기능입니다.

예:텔레뱅킹, 삐삐호출시 등

1 전화번호 입력+ (7PRS) 을 길게 누름

숫자키 (7PRS) 을 길게 누르면 'P'가 입력됩니다.

2 전자식으로 다이얼될 번호 입력

(예:123을 입력한 경우)

Pause를 한 번 더(여러 번) 입력하려면 이전과 동일하게 번호 입력후 숫자키(7)을 1초 이상 누릅니다.

(저장)을 눌러 전화부에 저장할 수 도 있습니다.

3 통화

이 때에는 02-1234-5678만 송출됩니다.



전화가 연결된 후,번호를 누르라는 ARS음성이 나오면 (다음)을 누릅니다.

- Pause는 입력한 숫자가 3자 이상이 되어야만 입력이 가능합니다.
- Pause기호 뒤의 번호 "1 2 3"이 전자식으로 다이얼됩니다.
- Pause를 여러번 입력할 수도 있습니다. 이 경우도 ARS음성에 따라 계속 (다음)을 누르면 입력된 번호가 차례로 송출됩니다.

- "P"를 입력하는 대신 "T"(숫자키[8]을 길게 누름)를 입력하면 5초마다 입력된 번호가 자동으로 송출됩니다.
- Pause로 입력할 수 있는 숫자 갯수는 기호 "P"(혹은 "T")를 포함하여 총 32자입니다.

SPEED 찾기

찾기

전체 전화부 이름을 가나다 순으로 검색하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

1 [OK] [전화부] + 1.QZ [SPEED찾기]

그룹이름이 가나다 순으로 나열되며 그 이후에 〈전체이름〉이 나타납니다.

[이동]을 눌러 원하는 그룹을 찾습니다.

2 [OK] [선택]

(예:그룹(가족)을 선택한 경우)

[이동]을 눌러 원하는 이름을 찾습니다.

3 [OK] [선택]

[이동]을 눌러 원하는 전화번호로 이동합니다.

4 [통화]



찾은 번호로 전화를 겁니다.

- 수정을 원할 경우 3번화면에서 [편집]을 누른 후 변경합니다.
- 2번화면에서 표시되어 있는 아이콘의 숫자키[1/2/3/4]를 눌러도 해당 항목의 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 비밀 그룹은 SPEED 찾기로만 검색이 가능합니다.

개인정보관리(PIM)전화부 메인화면 구성

(예:찾기로 들어간 경우)

- 개인정보관리(PIM)전화부의 메인화면에는 다음과 같은 항목들이 있습니다.
- 전화번호는 물론, 기념일과 메모, 전자우편(E-mail)주소 등도 입력하거나 수정할 수 있습니다.

휴대폰 번호
집 전화번호
근무처 전화번호
호출기 번호
전자우편(E-mail) 주소
이름
그룹
기념
메모

전화번호 입력/수정

찾기 기능을 이용하여 전화번호를 입력하거나 수정할 수 있습니다.

1 [OK] [전화부]의 SPEED찾기 또는 다른 찾기 기능을 이용하여 원하는 이름을 찾아 [OK] [편집]을 누릅니다.

해당 이름의 전화부 편집화면이 표시됩니다.

[이동]을 눌러 입력/수정할 항목으로 이동합니다.

2 [OK] [입력]



지울 및 숫자키를 이용하여 전화번호를 입력합니다.

[OK] [수정]

지울 및 숫자키를 이용하여 전화번호를 수정합니다.

3 [OK] [저장]

더 이상 입력하거나 수정할 사항이 없으면 [완료]를 누릅니다.

이름 변경

찾은 전화부의 이름 항목을 변경합니다.

1 (전화부)의 SPEED찾기 또는 다른 찾기 기능을 이용하여 원하는 이름을 찾아 (편집)을 누릅니다.

(이동)을 눌러 이름 항목으로 이동합니다.

2 (수정)

문자입력으로 들어가며 변경 전의 이름이 입력되어 있습니다.

3 변경할 이름 입력

지울 및 숫자키를 이용하여 변경할 이름을 입력합니다. 문자입력하기(p.38)를 참조하세요.

(확인)을 누르면 이름이 변경됩니다.

그룹 지정 변경

찾은 전화부의 그룹지정을 변경합니다.

1 [OK] [전화부]의 SPEED찾기 또는 다른 찾기 기능을 이용하여 원하는 이름을 찾아 [OK] [편집]을 누릅니다.

[이동]을 눌러 그룹 항목으로 이동합니다.

2 [OK] [수정]



[이동]을 눌러 변경하기 원하는 그룹으로 이동한 후, [선택]을 누릅니다.

이름 삭제

찾기 기능을 이용하여 해당 이름의 전화부를 삭제합니다.

1 [OK] [전화부]+ [1.oz] [SPEED찾기]

[이동]을 눌러 찾을 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

2 [OK] [선택]

(예:그룹[친구]를 선택한 경우)



[이동]을 눌러 원하는 이름을 찾습니다.

3 [OK] [삭제]

[예]를 누르면 이름이 삭제됩니다.

이름으로 찾기

이름을 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

1 [OK] [전화부]+ [2 ABC] [이름으로 찾기]

문자입력모드로 바뀝니다.

2 찾을 이름의 전체 혹은 일부만 입력

(예: '박'을 입력한 경우)

3 [OK] [확인]



찾기를 원하는 이름의 전화부를 [선택]하여 [이동]으로 찾을 전화번호 항목으로 이동합니다.

4 [통화]

찾을 번호로 전화를 겁니다.

SKY

- 찾고자 하는 이름이 비밀그룹에 저장되어 있을 때에는 검색이 되지 않으며, 비밀그룹을 해제시키면 검색이 가능합니다.(p.62~63 참조)
- 3번 화면에서 표시되어 있는 아이콘의 숫자키(1/2/3/4)를 눌러도 해당 항목의 번호로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호로 찾기

전화번호(전부 혹은 일부)를 입력하여 원하는 전화번호 및 전화부를 찾습니다.

1 [전화부]+ 3 DEF [전화번호로 찾기]



2 숫자키로 찾고자 하는 전화번호의 전부 혹은 일부를 입력

(예: '37' 을 입력한 경우)



3 [확인]



입력한 숫자(예:37)를 포함하고 있는 이름 항목이 표시됩니다.

[이동]을 눌러 원하는 이름 항목으로 이동합니다.

4 [선택]



[이동]으로 원하는 전화번호 항목으로 이동합니다.

5 통화



SKY

- 3번 화면에서 표시되어 있는 아이콘의 숫자키(1/2/3/4)를 눌러도 해당 항목의 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 찾고자 하는 전화번호가 비밀그룹에 저장되어 있을 경우에는 검색이 되지 않으며, 비밀그룹을 해제시키면 검색이 가능합니다.(p.62~63 참조)

초기 대기화면에서의 저장

초기 대기화면에서 전화번호를 저장/수정합니다.

새 이름에 저장

초기 대기화면에서 입력한 전화번호를 새 이름에 저장합니다.

1 전화번호 입력



(찾기)를 누르면 전화번호 찾기와 동일하게 전화번호 및 전화부를 찾을 수 있습니다.(p.47 참조)

2 (저장)



전화번호 저장 화면으로 들어갑니다.

3 1,QZ (새이름에 저장)

(예: '이도령'을 입력한 경우)

4 (확인)



(이동)을 눌러 원하는 그룹 항목으로 이동합니다.

5 (선택)

(이동)을 눌러 원하는 번호 저장 장소로 이동합니다.

6 [선택]

전화부 편집 화면이 표시됩니다.

다른 항목에 전화번호를 추가하려면 [입력]을 눌러 전화번호를 저장할 수 있으며 더 이상 저장할 내용이 없으면 [완료]를 누릅니다.

SKY

• 〈새 그룹 추가〉를 할 경우
4번 항목에서 〈새 그룹 추가〉를 [선택]하면 원하는 그룹 이름을 만들 수 있습니다.



1. 〈새 그룹 추가〉를 [선택]한 후 원하는 그룹 이름을 입력합니다.
(예: '동아리'를 입력한 경우)



2. [확인]을 눌러 비밀로 할지를 결정한 후, [예/아니오]를 누릅니다.

기존 이름에 추가

초기 대기화면에서 입력한 전화번호를 기존 이름에 추가합니다.

1 전화번호 입력



2 (OK) [저장]



전화번호 저장 화면으로 들어갑니다.

3 2 ABC [기존이름에 추가]



(이동)을 눌러 찾을 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

4 (OK) [선택]

해당 그룹에 속한 이름들이 나열됩니다.

(이동)을 눌러 찾을 이름으로 이동합니다.

5 (OK) [선택]

(예: '한명희'를 선택한 경우)

(이동)을 눌러 원하는 번호 저장 장소로 이동합니다.

6 [선택]



- 이름과 아이콘이 나열되었을 때는 이름은 4자리까지 나열되며, 아이콘은 왼쪽에서 5자 위치(한글기준)에 있는 것만 나열됩니다.
- 개인정보관리(PIM)전화부 메인화면에서의 입력 및 수정에 대한 자세한 내용은 [전화부]를 눌러 전화부편집(p.52 참조)을 참조하십시오.
- 5번 화면에서 선택한 번호 저장 장소에 이미 전화번호가 있는 경우는 변경여부를 물어봅니다. 이때 원하는 항목을 선택합니다.
  [예]를 누르면 이미 있는 전화번호가 변경되고 저장이 되며 편집 화면으로 돌아갑니다.
  [아니오]를 누르면 5번 화면으로 돌아갑니다.



전화부 편집

새 이름에 작성

'전화부 편집' 기능을 이용하여 전화번호를 새 이름에 저장합니다.

1 [OK] [전화부]+ [4 GHI] [전화부 편집]



2 [1 .,QZ] [새이름에 작성] +이름 입력



3 [OK] [확인]



그룹 지정 화면이 표시됩니다.

[이동]을 눌러 원하는 그룹 항목으로 이동합니다.

4 [OK] [선택]

(예: 그룹[친구]를 선택한 경우)



[이동]을 눌러 입력하기 원하는 항목으로 이동합니다.

5 [OK] [입력]+ 전화번호 입력

(예: [휴대폰]을 선택한 경우)

[저장]을 누르면 전화번호가 저장됩니다.

- 그룹은 처음 구입시에 "가족", "직장", "친구", "친척" "지정안됨"이 기본적으로 입력되어 있고, 〈새그룹 추가〉를 통하여 〈지정안됨〉을 포함한 그룹을 20개까지 작성할 수 있습니다.

- 기존에 있는 같은 이름을 입력하면 다음과 같이 물어봅니다.



[예]를 누르면 이미 있는 이름의 전화부를 엽니다.
[아니오]를 누르면 2번 화면으로 돌아갑니다.

전화번호 입력/수정

'전화번호저장' 기능을 이용하여 기존 전화부에 새로운 전화번호를 추가 입력하거나 입력되어 있는 전화번호를 수정합니다.

1 [OK] [전화부]+
4 GHI [전화부편집]+
2 ABC [기존전화부편집]



[이동]을 눌러 찾을 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

2 [선택]

(예:그룹[친구]를 선택한 경우)



[이동]을 눌러 찾을 이름으로 이동합니다.

3 [선택]

[이동]을 눌러 더 입력하거나 수정하기 원하는 항목으로 이동합니다.

4 [입력/수정]+
전화번호 입력

[저장]을 누르면 전화번호가 저장됩니다.

SKY

- 입력되어 있는 항목에 [수정]을 눌러 수정화면으로 들어간 경우는 이미 있는 번호가 표시되어 있습니다.
  수정을 원할 경우 지움 키를 눌러 지운 후, 새 전화번호를 입력합니다.

기존 전화부의 이름 수정

기존 전화부의 이름을 수정/변경합니다.

1 [전화부]+ 4 GHI [전화부편집]+ 2 ABC [기존전화부편집]



[이동]을 눌러 찾을 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

2 [선택]



선택한 그룹에 속한 이름들이 나열됩니다.

[이동]을 눌러 찾을 이름으로 이동합니다.

3 [선택]

[이동]을 눌러 이름 항목으로 이동합니다.

4 [수정]+ 수정할 이름 입력

문자입력하기(p.38)를 참조하세요.

[확인]을 누르면 이름이 변경됩니다.

SKY

• 이름을 입력하지 않고 [확인]을 누르면 "이름없음"으로 자동 입력됩니다.

기존 전화부의 그룹지정 변경

기존 전화부의 그룹지정을 변경합니다.

1 [전화부]+
4 GHI [전화부편집]+
2 ABC [기존전화부편집]



[이동]을 눌러 찾을 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

2 [선택]



[이동]을 눌러 찾을 이름으로 이동합니다.

3 [선택]

[이동]을 눌러 그룹 항목으로 이동합니다.

4 [수정]



[이동]을 눌러 변경할 그룹 항목으로 이동한 후, [선택]을 누릅니다.

기존 전화부 삭제

해당 이름의 기존 전화부를 삭제합니다.

1 [전화부]+
4 GHI [전화부편집]+
2 ABC [기존전화부편집]



(이동)을 눌러 삭제할 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

2 [선택]



(이동)을 눌러 삭제할 이름으로 이동합니다.

3 [삭제]



(예)를 누르면 해당 전화부가 삭제됩니다.

전자우편(E-mail)주소 입력/수정

1 [전화부]의 전화부 편집 기능을 이용하여 입력/수정 하고자 할 이름을 선택하면 편집화면으로 이동합니다.

[이동]으로 @로 이동합니다.

2 [입력/수정]

+E-mail 주소 입력

수정을 원할 경우 지움 키를 눌러 지운 후, 새 E-mail 주소를 입력합니다.

숫자키(0)을 두 번 누르면 기호 "@"가 입력됩니다.

3 [확인]

SKY

- 전자우편(E-mail)주소 입력시 문자입력수는 기호 '@'와 '.'를 포함하여 최대 영문 32자입니다.

기념일 / 전화부 메모

기념일 특별한 약속 등을 입력하거나 해당이름에 관한 간단한 메모를 입력할 수 있습니다.

기념일

1 [전화부]의 찾기 및 전화부편집 기능을 이용하여 원하는 이름을 찾습니다.

[이동]을 눌러 기념항목으로 이동합니다.

2 [입력]



[이동]을 눌러 원하는 기념일 내용으로 이동합니다.

3 [선택]



원하는 기념일을 [수정]키와 [이동]키, 숫자키를 이용하여 입력한 후, [저장]을 누릅니다.

SKY

- "생일", "결혼", "첫만남"의 세가지 기본으로 설정되어 있으며, "〈내용편집〉"과 "〈기념일 삭제〉"를 이용하여 특별한 기념일을 입력하거나 편집/삭제할 수 있습니다.
- 전화부 메인화면에서의 입력 및 수정에 대한 자세한 내용은 SPEED찾기(p.41) 및 전화부 편집(p.52)을 참조하십시오.
- 기념일을 입력하면 SKY TODAY의 일정확인에서 확인할 수 있으며 입력된 날짜에 알람을 울리게 할 수 있습니다.(p.76~77 참조)

전화부 메모

전화부 메인화면의 메모항목으로 이동하면 해당 이름의 E-mail주소 등의 메모를 입력할 수 있습니다.(p.42 참조)

SKY

- 전화부 메모에서 최대한 저장할 수 있는 문자수는 한글 32자,영문 64자까지입니다.

그룹 편집

그룹을 추가,변경,삭제하거나 그룹별 벨지정을 할 수 있습니다.

새 그룹 추가

전화번호를 저장할 그룹을 16개까지 새로 만들 수 있습니다.

1 [전화부]+ 7PRS [그룹편집]



2 1.QZ [새그룹추가]
+새 그룹 이름입력

3 [확인]



[예/아니오]를 선택합니다.

비밀그룹 해제는 그룹이름변경 (p.63 참조)에서 이름을 변경하지 않고 [확인]을 누른 후, [아니오]를 누르면 됩니다.

SKY

- 그룹이 20개 모두 차 있는 경우에 "메모리 부족! 더 이상 추가할 수 없습니다."가 표시됩니다.
- 이미 있는 그룹이름의 경우에 "같은 이름이 이미 있습니다."가 표시됩니다.
- 비밀그룹의 전화번호는 비밀번호를 입력해야만 검색가능합니다. 또한, 전화부를 이용 발신했을 경우 마지막 발신번호,발신이력에 이름이 없이 전화번호만 표시되며 이름으로 찾기, 전화번호로 찾기 등을 이용하여 검색할 수 없습니다.
- 발신자 표시 기능 사용시 발신자가 전화부의 비밀그룹에 저장되어 있는 경우, 전화번호만 표시되며 이름은 표시되지 않습니다.

그룹이름변경

기존의 그룹이름을 다른 이름으로 바꿀 수 있습니다.

1 [전화부]+
7 PRS [그룹편집]+
2 ABC [그룹이름변경]



[이동]을 눌러 변경을 원하는 그룹으로 이동합니다.

2 [선택]

(예:그룹[친구]를 선택한 경우)

+그룹이름입력

(예: '어깨동무' 를 입력한 경우)

3 [확인]



[예/아니오]를 선택합니다.

그룹벨 지정 변경

1 〔전화부〕+ 〔그룹편집〕+ 〔벨지정변경〕



〔이동〕을 눌러 변경할 그룹으로 이동합니다.

2 〔선택〕



〔이동〕을 눌러 원하는 벨항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.

SKY

- 그룹벨 지정은 서비스 사업자의 '발신번호 표시서비스' 이용 조건에 충족되어 등록한 경우에 한하여 이용 가능하며, 부가서비스 등록 절차등의 자세한 사항에 대해서는 휴대폰을 이용,국번없이 114로 전화하여 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
- 〔벨지정〕은 〔그룹별 벨지정〕과 마찬가지로 해당그룹에 포함된 이름으로부터 전화가 걸려온 경우, 특별한 착신벨이 울릴 수 있게 하는 기능입니다.
  ⇨ 서비스사업자의 "발신번호표시" 서비스와 연동됩니다.
  1. <그룹벨지정해제>를 선택하면 벨이 해제되었다는 안내메시지가 표시되고 1번 화면으로 돌아가며, 그룹별 벨지정이 아닌 휴대폰의 "벨종류"에 의해 설정된 기존값이 울리게 됩니다.

그룹이름 삭제

기존의 그룹이름을 삭제할 수 있습니다.

1 (OK) [전화부]+
7 PRS [그룹편집]+
4 GHI [그룹이름삭제]



(이동)을 눌러 삭제할 그룹으로 이동합니다.

2 (OK) [선택]



(예)를 누르면 그룹 이름이 삭제됩니다.

SKY

- '그룹이름삭제' 는 지정된 그룹의 이름만 삭제하는 것으로 삭제된 그룹의 전화번호 항목(이름,전화번호)들은 그룹미지정 상태로 그룹[지정안됨]과 [전체이름]에 남겨집니다.
- 비밀그룹의 이름을 삭제하고자 하는 경우에는 비밀번호를 입력해야 합니다.

단축다이얼 편집

전화번호를 다 누를 필요없이 별도로 저장된 번지 한 두 자리만을 눌러 전화를 겁니다.

새 단축다이얼 지정

자주 사용하는 전화번호를 단축다이얼로 새로 지정합니다.

1 (OK) 〔전화부〕+ 6MNO 〔단축다이얼편집〕



(OK) 〔이동〕을 눌러 단축다이얼을 지정할 항목으로 이동합니다.

2 (OK) 〔선택〕



(OK) 〔이동〕을 눌러 지정할 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

3 (OK) 〔선택〕



(OK) 〔이동〕을 눌러 원하는 이름으로 이동합니다.

4 (OK) 〔선택〕

(OK) 〔이동〕을 눌러 단축다이얼을 지정할 항목으로 이동한 후, (OK) 〔선택〕을 누릅니다.

SKY

• 전화부 잠금이 설정되면 단축다이얼로 통화할 수 없습니다.

기존 단축다이얼 지정 변경

기존 단축다이얼의 전화번호 지정을 변경합니다.

1 〔전화부〕+ 6 MNO 〔단축다이얼편집〕



〔이동〕을 눌러 단축다이얼을 지정할 항목으로 이동합니다.

2 〔선택〕



3 〔변경〕



〔이동〕을 눌러 지정을 변경할 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

4 〔선택〕



〔이동〕을 눌러 원하는 이름으로 이동합니다.

5 〔선택〕

〔이동〕을 눌러 단축다이얼을 지정할 항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.

단축다이얼 지정 삭제

단축다이얼의 지정을 삭제합니다.

1 〔전화부〕+ 6MNO 〔단축다이얼편집〕



〔이동〕을 눌러 단축다이얼 지정을 삭제할 항목으로 이동합니다.

2 〔선택〕

3 〔삭제〕



〔예〕를 누르면 단축다이얼이 삭제됩니다.

SKY

- 단축다이얼을 삭제하여도 전화부에 저장된 전화번호는 삭제되지 않습니다. 단, 전화부의 내용을 삭제하면 해당되는 단축다이얼도 삭제됩니다.

SKY IM-2000/2000T

SKY IM-2000/2000T

전자수첩 · 오락기능

계산기 70 사칙연산을 이용하여 계산합니다

달력표시 71 1996년부터 2015년까지 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다

알람 72 원하는 시간에 알람을 설정합니다

72 알람시간설정

73 알람벨 종류 설정

73 알람벨 크기

스톱워치 74 간단한 조작으로 스톱워치 기능까지 이용할 수 있습니다.

세계시각 75 세계 여러 나라의 현재시간을 알 수 있습니다.

SKY TODAY 76 기념일이나 중요한 약속 등을 SKY TODAY로 확인하고 알람을 설정할 수 있습니다.

76 일정확인

77 알람설정

메모 78 휴대폰 전자수첩기능을 이용하여 언제 어디서나 간단한 메모를 작성/저장할 수 있습니다.

78 메모 작성

79 메모 확인/편집

게임 80 휴대폰으로 다양한 게임을 즐길 수 있습니다.

SKY IM-2000/2000T



계산기

사칙연산을 이용하여 계산합니다.

1 OK [메뉴]+
3 DEF [전자수첩기능]+
1 ,QZ [계산기]



숫자 및 각 연산부호에 할당된 키를 이용하여 계산을 합니다.

2 9 WXY

+

OK [×]

+

7 PRS

+

OK [=]

(예: 「9×7」을 계산하는 경우)







계산시 여러 번 연산부호를 사용할 수 있습니다.

계산한 답이 16자리 이내에서 계산이 가능하며, 넘을시는 [에러]메세지를 나타내 주고 계산기 초기화면으로 갑니다.

SKY

- 계산시 사용되는 응용키는 다음과 같습니다.
  - OK (+) : 더할 때 사용
  - OK (×) : 곱할 때 사용
  - OK (÷) : 나눌 때 사용
  - OK (—) : 뺄 때 사용
  - *abc (·) : 소수점 삽입시 사용
  - #shift 화면을 모두 지움(ALL CLEAR)
  - OK (=) : 답을 낼 때 사용
  - 지움 짧게 누르면 한자씩 지움
  - 지움 길게 누르면 모두 지움

달력 표시

1996년 1월부터 2015년 12월까지의 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다.

1 (OK) [메뉴]+
3 DEF [전자수첩기능]+
2 ABC [달력 표시]

알고 싶은 연도와 월을 숫자키 또는 (OK) [수정]을 눌러 입력합니다.

년에서 월로 이동시에는 (OK) [이동]을 누릅니다.

2 (OK) [확인]

(예:2000년 6월)

오늘의 날짜가 화면상에서 깜박입니다.

(OK) [이동]을 누르면 선택된 달의 전 · 후에 해당되는 달력이 표시됩니다.

SKY

• 달력이 표시된 상태에서 (OK) [음력]을 누르면 음력월이 표시됩니다.

알람

원하는 시간에 알람을 설정합니다.

알람시간설정

1 [OK] [메뉴]+
[3 DEF] [전자수첩기능]+
[3 DEF] [알람]



2 [1 .QZ] [알람시간설정]



[이동]을 눌러 〈새알람〉으로 이동합니다.

미리 입력한 알람이 있을 경우에는 알람내용을 변경할 수 있습니다.

3 [OK] [작성]

[이동]을 눌러 원하는 주기로 이동합니다.

4 [OK] [선택]

(예: 8 매월 주기를 선택한 경우)



지정할 알람시간을 숫자키와 [이동], [수정]을 이용하여 입력합니다.

5 [OK] [확인]+
알람메모 입력

알람메모를 입력한 후, [확인]을 누릅니다.

문자입력하기(p.38)를 참조하세요.

알람메모는 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

- 알람주기는 1 10분후, 2 20분후, 3 30분후, 4 1시간후, 5 시간지정, 6 매일주기, 7 매주주기, 8 매월주기 8가지가 있습니다.
- 1 10분후부터 4 1시간후까지의 알람주기는 지금부터 지정한 시간이 지나면 한 번만 알람이 울립니다.
- 5 시간지정의 경우는 지정된 시간에 한 번만 알람이 울립니다.
- 지정된 알람의 해제는 알람내용 수정화면(4번화면)에서 (이동)키로 [ ]로 이동한 후, (수정)을 눌러 설정/해제할 수 있습니다.
- 설정된 알람은 SKY TODAY의 오늘의 일정에 표시됩니다. 단, 6 매일주기 알람은 SKY TODAY에 표시되지 않습니다.





알람벨 종류 설정

1 (메뉴)+
3 (전자수첩기능)+
3 (알람)+
2 (알람벨 종류설정)



(이동)을 눌러 원하는 알람벨 종류로 이동한 후, (선택)을 누릅니다.

알람벨 크기

1 (메뉴)+
3 (전자수첩기능)+
3 (알람)+
3 (알람벨 크기)

(이동)을 눌러 알람벨 크기를 조절하고 (선택)을 누릅니다.

스톱워치

휴대폰으로 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.

1 [OK] [메뉴] +
[3 DEF] [전자수첩기능] +
[4 GHI] [스톱워치]

2 [OK] [시작]



스톱워치가 작동하기 시작합니다.
· 측정중인 화면

3 [OK] [정지]



측정종료 상태에서 [리셋]을 누르면 1번화면으로 돌아갑니다.

SKY

- 스톱워치 작동 중 중간기록이 필요할 때에는 [OK] [저장]을 누릅니다. 저장된 시간은 [OK] [기록확인]키로 확인할 수 있습니다.
- [OK] [정지]를 눌러 스톱워치의 동작을 멈추었다가 다시 [OK] [계속]을 누르면 이어서 시간을 측정할 수 있습니다.
- 스톱워치 작동 중 전화가 오면 스톱워치 동작이 취소됩니다.
- 스톱워치 기록은 최대 20개까지 이어서 저장됩니다.

세계시각

38개 도시의 현지 시각과 우리나라와의 시간차를 알 수 있습니다.

1 (메뉴)+
3 DEF (전자수첩기능)+
5 JKL (세계시각)

(이동)으로 알고 싶은 도시로 이동합니다.

2 (선택)



세계 38개 도시(1~38)가 가나다 순으로 표시됩니다.

(이동)을 누르면 선택된 도시의 전.후 도시의 현지시각이 표시됩니다.

SKY

- 시간차는 서울 시간과의 차이를 말합니다.
- 세계시각에 수록된 38개 도시

1:서울	2:뉴욕/마이애미	3:달라스	4:덴버/피닉스	5:디트로이트
6:런던/마드리드	7:로마/파리	8:로스엔젤레스	9:리스본	10:리오데자네이로
11:마닐라/홍콩	12:멕시코시티	13:모스크바	14:몬트리올	15:바그다드
16:방콕	17베를린	18:베이루트	19:보스톤	20:북경
21:비엔나	22:사모아	23:샌프란시스코	24:시드니/멜버른	25:시애틀
26:시카고	27:싱가포르	28:아테네	29:암스테르담	30:워싱턴
31:웰링톤	32:죠지타운	33:카이로	34:타이페이	35:테헤란
36:하노버	37:헬싱키	38:호놀룰루		

SKY TODAY

기념일이나 그날의 약속등을 SKY TODAY로 확인하고 알람할 수 있습니다.

일정확인

그날의 이벤트와 약속메모 등을 확인합니다.

1 [메뉴]+
3 DEF [전자수첩기능]+
6 MNO [SKY TODAY]



2 1 .QZ [일정확인]

오늘의 일정과 그 밖의 일정이 입력된 날의 날짜가 표시됩니다.

[이동]을 눌러 원하는 날짜로 이동합니다.

3 [선택]

(예:오늘의 일정을 선택한 경우)



선택한 날짜의 이벤트가 표시됩니다.

[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

4 [선택]

(예:홍길동 생일을 선택한 경우)

SKY

- **SKY** TODAY의 일정확인에는 전화부 기념일과 전자수첩기능에서 설정한 알람이 링크되어 표시됩니다.(p.59, p.72 참조)

알람설정

잊지말고 기억해야 할 이벤트나 약속을 알려주는 알람을 설정합니다.

1 〔메뉴〕+
3 DEF 〔전자수첩기능〕+
6 MNO 〔SKY TODAY〕

2 2 ABC 〔알람설정〕



〔오전/오후〕를 입력하고 〔이동〕으로 이동한 후, 〔수정〕을 눌러 시각을 입력합니다.

3 〔확인〕

SKY

- SKY TODAY 알람을 설정해두면 일정확인을 통해 확인하지 않더라도 설정된 시간에 60초간 알람이 울리고 자동으로 그 날의 일정이 표시됩니다.
- 플립을 열거나 아무 키나 누르면 알람이 멈추며 SKY TODAY의 오늘의 일정 화면이 표시됩니다.

메모

휴대폰 전자수첩 기능을 이용하여 언제 어디서나 간단한 메모를 10개까지 작성/저장할 수 있습니다.

메모작성

1 (OK) [메뉴]+
3 DEF [전자수첩기능]+
7 PRS [메모]

2 (OK) [작성]

문자입력모드가 표시되면 원하는 메모를 입력한 후, (OK) 을 누릅니다.

메모 확인 / 편집

1 [메뉴]+
3 DEF [전자수첩기능]+
7 PRS [메모]



[이동]을 눌러 편집할 메모로 이동합니다.

2 [확인]



3 [수정]

문자입력모드가 표시되면 (지움) 키를 눌러 지운 후, 원하는 메모를 입력합니다.

SKY

- 삭제하고자 할 경우
  1, 2번 화면에서 [삭제]를 누른 후, [예]를 선택합니다.
- 메모는 총 10개까지 작성/저장할 수 있으며 최대한 저장할 수 있는 문자수는 한글 32자, 영문 64자입니다.
- 메모잠금(p.153 참조)이 설정되어 있을 경우에는 비밀번호를 입력하는 화면이 표시됩니다.

게임

다양한 게임을 휴대폰 화면에서 즐길 수 있습니다.

1 [메뉴]+ 0@ [게임]



[이동]을 눌러 원하는 게임으로 이동한 후, [선택]을 누릅니다.

● 게임작동법 설명

1 프리덤파이터

(1) [OK] 를 눌러 스테이지를 선택합니다.

(2) [OK] 를 눌러 게임을 시작합니다.

(3) 일정 갯수 이상의 적이나 운석을 없애면 special UFO가 나타나거나 보스가 있는 방향을 알려주는 화살표가 생깁니다.

(4) life가 다 줄어들기 전에 보스를 없애지 못하는 경우 추락하게 됩니다.

이미지	의 미	비 고
	작은 운석	
	큰 운석	파괴되면 작은 운석으로 변한다.
	UFO	
	UFO 빔	UFO, Special UFO, Boss 모두 발사한다.
	Special UFO	맞추면 Add life로 변한다.
	Add Life	맞추거나 비행선으로 부딪히면 Life가 하나씩 늘어난다.
	보 스	네 방향으로 총알을 발사한다.

2 비틀랠리

(1) 를 눌러 스테이지를 선택합니다.(1~8 Stage)

(2) 를 눌러 게임을 시작합니다.

(3) 차들끼리 부딪힐 경우와 경계에 부딪힌 경우엔 방향이 변하게 되며 속도가 감소하게 됩니다.



3 아파치특공대

(1) 를 눌러 스테이지를 선택합니다.(1~10 Stage)

(2) 를 눌러 게임을 시작합니다.

(3) 아파치 헬기는 5발의 미사일 또는 적 헬기의 충돌을 견딜 수 있으며, 6번째 피폭시 추락합니다.



캐릭터	의미(격파시 점수)	캐릭터	의미(격파시 점수)
	아파치 헬기		적 헬기(5점)
	적 전차(5점)		적 장갑차(3점)
	구급차(5점 감점)		적 지대공 미사일 전차(4점)
GAS	적의 기름 저장 창고		적의 레이더 기지
	적의 전투기 격납고		적의 사령부 벙커

4 남극 탐험

(1) 를 눌러 스테이지를 선택합니다.(1~10 Stage)

(2) 를 눌러 게임을 시작합니다.

(3) 체력은 시간이 지나면서 조금씩 줄어들며, 점프를 하면 체력 소모가 많아집니다.

(4) 점수는 시간이 지남에 따라 올라가며, 속도가 빠를수록 많이 올라갑니다.
또한, 생선을 먹으면 1점이 올라갑니다.



이미지	의미	이미지	의미
	펭귄의 식사(+ 1점)		체력 감소

5 문패트롤

달 기지에 순찰차가 순회하는데 UFO와 장애물이 방해합니다, 어떻게 무찌를 수 있을까요?



6 삼트리스

테트리스보다 더 재미있는 블록 맞추기 게임

왼쪽 이동(또는 2)
아래로 이동(또는 4) 회전(또는 OK, 5)
오른쪽 이동(또는 8)

블록모양	이 름	기 능
	해 골	한 번 지우면 일반 블록으로 바뀌고, 한 번 더 지우면 없어집니다
	폭 탄	사방 한 칸의 블록을 모두 없애줍니다
+2	두 개 더	아무 곳에서나 일반 블록을 두 개 더 만들어줍니다
	아래 지우기	자신과 아래 칸 1개를 지웁니다
	좌우 늘이기	좌우로 막힌 데까지 채워줍니다

7 두더지

(1) 게임의 난이도를 선택합니다

1.아주 쉽다. (숫자키 1~3 사용) 2.쉽다. (숫자키 1~6 사용)
3.보통 (숫자키 1~6 사용) 4.어렵다. (숫자키 1~9 사용)
5.아주 어렵다 (숫자키 1~9 사용)



(2) 난이도에 따라 화면에 두더지와 번호가 나타나면, 그 번호에 맞는 숫자키를 눌러 두더지를 잡으면 된다.

8 퍼즐

숫자를 순서대로 누가 빨리 맞추나 내기할까?

위로 이동
왼쪽 이동 오른쪽 이동
아래로 이동



편리 기능

011부가서비스 접속 86 011에서 제공중인 부가서비스에 간편하게 접속하여 이용할 수 있습니다.

87 소리샘

89 자동연결

90 착신전환

91 정보샘

91 교통정보

92 비밀번호 통화

93 부가서비스 편집

자동응답 94 전화를 받지 못할 경우 설정된 안내음성에 따라 상대방의 메시지를 녹음할 수 있습니다.

94 자동응답기능 설정

94 자동응답기능 동작

95 메시지 확인

95 자동응답기능 해제

SKY IM-2000/2000T

녹음기 96 대기중이나 통화중에 통화내용 또는 사용자가 원하는 임의의 내용을 녹음/재생/삭제합니다

96 녹음

97 재생

98 녹음내용 삭제

이어폰마이크 99 이어폰마이크로 통화합니다.

011 부가서비스 접속

011에서 제공중인 부가서비스에 간편하게 접속하여 이용하실 수 있습니다.

011부가서비스는 가입한 고객에 한하여 사용가능하며, 자세한 사항은 당사 고객센터로 문의하시기 바랍니다. (당사 고객센터: 휴대폰으로 '114')

기 능	설 명	접속번호	참조page
소 리 샘	접속 - 소리샘에 녹음되어 있는 음성메시지를 확인	*89	87
	등록 - 전화기가 꺼졌거나 전화를 받을 수 없을 때 벨을 몇 번 울린 후 음성사서함에 자동연결해 주는 서비스	*51	88
	즉시연결등록 - 전화기가 꺼졌거나 전화를 받을 수 없을 때 벨을 울리지 않고 소리샘에 자동연결해 주는 서비스	*50	88
	해제 - 소리샘 등록을 해제	*52	88
자동연결	전화를 받지 않았을 때 삐삐 또는 일반전화에 자동연결해 주는 서비스	등록-*72 해제-*73	89
착신전환	걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화 또는 삐삐로 벨소리 없이 곧바로 연결해 주는 서비스	등록-*71 해제-*73	90
정 보 샘	뉴스, 날씨, 주식, 운세 등 고객이 선택한 문자정보를 휴대폰으로 시시각각 알려주는 서비스	1511	91
교통정보	전국의 고속도로 및 국도, 서울시내 최신 교통정보 등의 도로상황을 알려주는 유용한 서비스	1333	91
비밀번호 통화	국제발신제한 - 국제전화의 발신을 차단하는 서비스	*62	92
	전체발신제한 - 국제전화만이 아닌 모든 통화를 불가능하게 하는 서비스	*61	92
	해제 - 국제전화 발신제한 및 전체전화 발신제한을 해제	*63	92
부가서비스 편 집	011부가서비스 접속번호가 변경되었을 경우 접속번호를 변경		93

소리샘

전화기가 꺼졌을 때 또는 전화를 받을 수 없을 때 음성사서함으로 연결되어 상대방의 음성메시지를 받을 수 있는 서비스입니다.

소리샘 접속 소리샘에 녹음되어 있는 음성 메시지를 확인합니다.

1 [전화부] + 5 JKL [011부가서비스]



2 1 QZ [소리샘]



1 QZ 버튼을 누르면 소리샘으로 자동연결됩니다.

소리샘에 접속되면 자동음성 안내에 따라 원하는 부가서비스를 받으실 수 있습니다.

*89를 누른 후 통화 를 눌러도 소리샘에 접속할 수 있습니다.

SKY

- 011부가서비스 이용시의 초기 비밀번호는 구입시 지정하신 비밀번호 또는 휴대폰 번호의 뒷부분 4자리 숫자입니다.

소리샘 등록 해제 소리샘을 이용할 수 있도록 사전등록하거나 해제합니다.

1 (OK) [전화부] +
5 JKL [011부가서비스] +
1 ,QZ [소리샘] +
2 ABC [등록/해제]



등록시 *51,즉시연결등록시 *50, 해제시 *52가 표시됩니다.

확인음을 청취한 후 종료 를 눌러 등록/해제 절차를 마칩니다.

SKY

- 소리샘은 먼저 등록을 해야 접속 이용하실 수 있습니다.
- 즉시연결은 착신시 벨을 울리지 않고 소리샘으로 곧바로 연결해 주는 서비스입니다.
- 등록시 *51, 즉시연결등록시 *50, 해제시 *52를 누르고 통화 를 눌러도 소리샘 등록 및 해제가 가능합니다.

자동연결

전화를 받지 않았을 때 삐삐 또는 일반전화에 자동연결해 주는 서비스입니다.

1 (OK) [전화부] +
5 JKL [011부가서비스] +
2 ABC [자동연결]



(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 (OK) [선택] +
연결할 전화번호 입력

(예: 1 등록을 선택하여 02-123-4567을 입력한 경우)



자동연결을 등록하는 부가서비스 전화번호로 전화를 겁니다.

3 (OK) [확인]

확인음을 청취한 후 종료 를 눌러 등록/해제 절차를 마칩니다.

등록시 *72를 누르고 연결할 전화번호와 통화 를, 해제시 *73을 누르고 통화 를 눌러도 자동연결 서비스 이용이 가능합니다.

착신전환

걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 삐삐로 곧바로 연결해 주는 서비스입니다.

1 [OK] [전화부]+
5 JKL [011부가서비스]+
3 DEF [착신전환]



[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 [OK] [선택]+
전환할 전화번호를 입력

(예: 등록을 선택한 경우)



3 [OK] [확인]

확인음을 청취한 후 종료 를 눌러 등록/해제 절차를 마칩니다.

등록시 *71을 누르고 전환할 전화번호와 통화 를, 해제시 *73을 누르고 통화 를 눌러도 착신전환 서비스 이용이 가능합니다.

정보샘

뉴스, 날씨, 주식, 운세 등 고객이 선택한 문자정보를 휴대폰으로 시시각각 알려주는 서비스입니다.

1 (OK) [전화부] +
5 JKL [011부가서비스] +
4 GHI [정보샘]



정보샘 접속번호로 전화를 겁니다.

정보샘에 접속되면 확인음을 청취한 후, 음성안내에 따라 원하는 서비스를 받으실 수 있습니다.

1511을 누르고 (통화) 를 눌러도 정보샘에 접속하여 서비스를 이용할 수 있습니다.

교통정보

전국의 고속도로 및 국도, 서울시내 최신 교통정보 등의 도로상황을 알려주는 서비스입니다.

1 (OK) [전화부] +
5 JKL [011부가서비스] +
5 JKL [교통정보]



교통정보 접속번호 1333으로 전화를 겁니다.

교통정보에 접속되면 확인음을 청취한 뒤 음성안내에 따라 하는 서비스를 받으실 수 있습니다.

1333을 누르고 (통화) 를 눌러도 교통정보에 접속하여 서비스를 이용할 수 있습니다.

비밀번호 통화

국제전화 또는 모든 통화의 발신을 차단할 수 있는 서비스입니다.

1 [전화부]+
5 JKL [011부가서비스]+
6 MNO [비밀번호 통화]



[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 [선택]+
비밀번호 입력

(예:8888을 입력한 경우)



잘못된 비밀번호를 입력한 경우에도 발신합니다. 이때는 자동음성안내에서 잘못된 전화번호임을 알려줍니다.

3 [확인]

SKY

- 초기 비밀번호는 휴대폰 번호의 뒷부분 4자리 숫자입니다.
- 국제전화 발신제한시 *62와 비밀번호, 전체통화 발신제한시 *61과 비밀번호, 발신제한 해제시 *63과 비밀번호를 누르고 통화 를 눌러도 발신제한 서비스를 설정/해제할 수 있습니다.
- 휴대폰을 분실했을 경우엔 리모콘서비스(011-200-8282)로 발신제한 서비스 이용이 가능합니다.

부가서비스 편집

011부가서비스 접속번호가 변경되었을 경우 접속번호를 변경해야 합니다.

1 [전화부] + 5 JKL [011부가서비스] + 7 PRS [부가서비스 편집]



2 비밀번호 입력



[이동]을 눌러 원하는 편집 항목으로 이동합니다.

3 [선택]

(예: 1 국제발신제한을 선택한 경우)



, , 숫자키 등을 이용하여 수정합니다.

4 [확인]

- 제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
  편집할 서비스 세부 메뉴에는 1 소리샘접속 2 소리샘등록 3 소리샘즉시연결 4 소리샘해제 5 자동연결등록 6 자동연결해제 7 착신전환등록 8 착신전환해제 9 정보샘 10 교통정보 11 국제발신제한 12 전체발신제한 13 발신제한해제 14 호전환 15 호보류가 있습니다.

자동응답

전화를 받을 수 없는 경우 설정된 안내음성에 따라 상대방의 메세지를 녹음할 수 있습니다.

자동응답 기능 설정

1 플립키 설정(p.157참조)을 '자동응답으로' 설정한 후, 플립에 있는 ⬭ 를 길게 누름

자동응답키를 짧게 누르면 일반→운전중→회의중→사용자 음성순으로 아이콘이 변하며 원하는 항목으로 설정할 수 있습니다.

자동응답기능 동작

1 전화가 오면 설정된 응답벨 횟수가 울리면서 자동응답 안내음성이 나감

안내음성을 아나운서 음성(일반,운전중,회의중)및 사용자 음성으로 바꿀 수 있습니다.(p.142 참조)

2 응답메시지가 끝난 후 상대방이 용건을 말하면 30초 동안 녹음됨.



3 메시지 녹음이 끝나면 부재중 수신 상태가 표시됨.



플립을 열었다 닫으면 다시 자동응답설정 상태로 돌아갑니다.

메시지 확인

1 플립을 열고 휴대폰 옆면에 있는 ▶ (재생)을 누름



◀▶ (이동)을 눌러 자동응답 녹음메세지로 이동합니다.

2 ▶ (재생)을 길게 눌러 녹음된 내용을 확인함



상세 내용은 녹음기능의 재생 기능 사용법과 동일합니다. (p.97 참조)

자동응답 기능 해제

1 자동응답기능 설정 상태에서 플립의 ⬭ 를 길게 누름



자동응답 기능이 해제되면서 대기모드로 되돌아 갑니다.

SKY

- 자동응답 녹음중이라도 플립을 열거나 아무 키나 누르면 직접 통화가 가능합니다. 이때 통화 직전까지 녹음한 내용은 자동으로 저장됩니다.
- 플립의 ⬭ 를 미리 눌러놓지 않은 상태라도 전화가 올 때 ⬭ 를 길게 누르면 자동응답 전화받기로 바로 전환됩니다.
- 플립키 설정을 '메모리 다이얼'로 설정한 경우에는 ⬭ 키를 길게 누르면 미리 입력해 놓은 번호로 전화를 겁니다.

녹음기

대기중이나 통화중에 통화내용을 또는 사용자가 원하는 임의의 내용을 녹음/재생/삭제할 수 있습니다.(최대 4분 30초)

녹음

1 플립을 열고 휴대폰 옆면에 있는 ● [녹음]을 누름



2 ● [녹음]을 길게 누르면 녹음 시작

녹음중에 ● [녹음]을 누르면 녹음이 정지되며 녹음내용이 저장됩니다.

◀▲▶▼ [완료]를 누르면 녹음내용이 저장됩니다.

SKY

- 통화중 녹음내용 재생/삭제는 동작하지 않습니다.
- 플립을 닫고 녹음할 경우는 ● [녹음]을 길게 누르면 녹음이 시작됩니다.
- 녹음중에 전화가 오면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다. 이때 착신기능은 진동으로 바뀝니다.
- 녹음시간(4분 30초)을 다 사용한 경우는 "더 이상 녹음할 수 없습니다" 안내메세지가 표시되고 녹음정보 화면으로 돌아갑니다.
- 통화중 녹음에서 통화가 끊어지면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 1번 화면에서 ◀▲▶▼ [전삭제]를 누르면 녹음되어 있는 모든 내용을 삭제합니다.
- 2번 화면에서 취소를 누르면 녹음취소 화면으로 돌아갑니다.
- 최대 녹음 건수는 20건입니다.

재생

1 플립을 열고 휴대폰 옆면에 있는 ▶ (재생)을 누르고 음성메모로 이동한 후, ▶ (재생)을 길게 눌러 내용을 확인함



가장 최근에 녹음된 내용부터 재생됩니다.

2 재생중에 ▶ (재생)을 누르거나 재생이 완료되면 다음 녹음내용이 재생됨



(이동)을 누르면 다음 또는 이전 녹음 내용이 재생됩니다.

SKY

• 재생중에 전화가 오면 바로 재생모드를 빠져나가며, 녹음기능과 같이 아무 키나 누르면 착신이 됩니다. 재생중에 (종료)를 누르면 통화중 또는 초기 대기 화면으로 돌아갑니다. 이때, 착신기능은 설정된 착신벨/진동이 울립니다.

이어폰 마이크(별매품)

이어폰 마이크는 선택사항으로 별도 구입을 하셔야 합니다.
SK텔레콤에서 제공하는 이어폰마이크에 한하여 사용이 가능합니다.

1 이어폰마이크를 휴대폰 옆면의 이어폰마이크잭 에 꽂습니다.



2 이어폰을 귀에 꽂습니다. 그러면 마이크는 자동적으로 입의 위치에 오게 됩니다.



3 휴대폰의 스피커와 마이크 대신 이어폰마이크로 듣고 말합니다.

4 마이크에 있는 스위치를 누릅니다. 대기중에 전화를 걸 때는 (통화) 기능으로 동작하며 통화중에는 (종료) 기능으로 작동합니다.



SKY

- 이어폰마이크를 꽂으면 통화중에 플립을 닫아도 통화가 끊어지지 않습니다.
- 마이크에 있는 스위치를 짧게 두 번 누르면 최근 발신한 번호로 전화를 겁니다. 두 번을 짧게 누르면 작동하지 않습니다. 짧게 한 번을 누른 후, 약간의 시간을 두고 다시 한 번 짧게 누르십시오.
- 통화 종료시에는 길게 한 번 누릅니다.

이어폰 마이크(별매품)

이어폰 마이크는 선택사항으로 별도 구입을 하셔야 합니다.
SK텔레텍에서 제공하는 이어폰마이크에 한하여 사용이 가능합니다.

1 이어폰마이크를 휴대폰 옆면의 이어폰마이크잭 에 꽂습니다.



2 이어폰을 귀에 꽂습니다. 그러면 마이크는 자동적으로 입의 위치에 오게 됩니다.



3 휴대폰의 스피커와 마이크 대신 이어폰마이크로 듣고 말합니다.

4 마이크에 있는 스위치를 누릅니다. 대기중에 전화를 걸 때는 (통화) 기능으로 동작하며 통화중에는 (종료) 기능으로 작동합니다.



SKY

- 이어폰마이크를 꽂으면 통화중에 플립을 닫아도 통화가 끊어지지 않습니다.
- 마이크에 있는 스위치를 짧게 두 번 누르면 최근 발신한 번호로 전화를 겁니다. 두 번을 짧게 누르면 작동하지 않습니다. 짧게 한 번을 누른 후, 약간의 시간을 두고 다시 한 번 짧게 누르십시오.
- 통화 종료시에는 길게 한 번 누릅니다.

SKY IM-2000/2000T

단문메시지

문자메시지 102 수신된 문자메시지와 연락받을 전화번호를 확인합니다.

음성메시지 103 수신된 상대방의 음성메시지를 소리샘을 통해 확인합니다.

마이벨 설정 104 n.TOP을 이용하여 다운로드 받은 멜로디를 마이벨로 설정합니다.

보낼메시지 105 보낼메시지를 작성하거나 수정/삭제합니다.

105 새 메시지 작성

107 기존 메시지 수정

107 기존 메시지 삭제

보낸메시지 108 성공적으로 저장된 메시지가 자동으로 저장됩니다.

메시지 도착 알람 109 메시지 도착을 알리는 벨/램프의 착신신호를 선택할 수 있습니다.

메시지 모두 삭제 110 수신된 메시지 전체를 삭제합니다.

전자메일 111 기존의 메일 계정을 이용하여 전자메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.

111 계정관리

113 받은 편지함

116 보낼 편지함

SKY IM-2000/2000T

SKY IM-2000/2000T

SKY IM-2000/2000T

문자메시지

수신된 문자메시지와 연락받을 전화번호를 확인합니다.

1 [✉]+
1 [받은메시지]+
1 [문자메시지]



(이동)을 눌러 원하는 메시지로 이동합니다.

2 (선택)



✉ 는 확인된 메시지이며
✉ 는 확인하지 않은 메시지를 나타냅니다.

(이동)을 눌러 메시지를 확인합니다.

(회신)을 누르면 바로 메시지 답장을 보낼 수 있으며, 회신번호가 있을 경우 (통화) 를 누르면 전화가 걸립니다.

SKY

- 문자메시지의 삭제

1. (삭제)를 누르면 문자메시지를 삭제할 수 있습니다. 삭제여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
2. (예)를 누릅니다. 삭제 확인메시지가 표시된 후, "수신된 문자메시지"로 돌아갑니다.
   (아니오)선택시는 "수신된 문자메시지"로 돌아갑니다.



- 문자메시지가 없을 경우 1 문자메시지를 선택하면 "새메시지가 없습니다" 안내메시지가 표시됩니다.
- 문자메시지 보호

  문자메시지는 최대 20개까지의 수신이 가능하며 초과할 경우엔 먼저 받은 것부터 차례로 지워지고 새로운 문자메시지가 수신되더라도 지워지지 않고 계속 보관할 수 있습니다. 1번 화면에서 (보호)를 누르면 메시지 보호상태로 바뀌며, 보호상태의 메시지에서 (해제)를 누르면 메시지 보호상태가 해제됩니다.

SKY

• 새로운 문자메시지 수신시 [확인]을 누르면 바로 문자메시지 내용을 볼 수 있으며, [회신]을 누르면 답장을 보낼 수 있습니다.

음성메시지

수신된 상대방의 음성메시지를 소리샘을 통해 확인됩니다.

1 [OK] [✉]+
1 [받은메시지]+
2 [음성메시지]



연락받을 전화번호를 남기지 않은 경우는 소리샘 번호(*89)가 자동적으로 표시됩니다.

[이동]을 눌러 메시지를 확인합니다.

2 [통화]



음성내용 확인을 원할 경우, [소리샘]을 누릅니다.

SKY

• 음성메시지 삭제

1. [삭제]를 누르면 문자메시지를 삭제할 수 있습니다. 삭제여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
2. [예]를 누릅니다. 삭제 확인메시지가 표시된 후, "수신된 문자메시지"로 돌아갑니다.
   [아니오]선택시는 "수신된 음성메시지"로 돌아갑니다.



• 음성메시지가 없을 경우 "새메시지가 없습니다" 안내메시지 후, 2음성메시지로 돌아갑니다.
• 음성메시지는 10개까지 저장이 가능하고, 그 이상이 될 경우 먼저 받은 것을 지우고 새 음성메시지를 받습니다.
• 새로운 음성메시지 수신시 [확인]을 누르면 바로 소리샘으로 연결되고, [통화]를 누르면 연락된 번호로 자동연결됩니다.

마이벨 설정

마이벨 서비스에서 다운받은 멜로디를 나만의 벨에 저장합니다.

1 [OK] [✉] +
[1.QZ] [받은메시지] +
[3DEF] [마이벨설정]



[이동]을 눌러 원하는 마이벨로 이동합니다.

2 [OK] [저장]

자음 및 숫자키를 이용하여 원하는 벨이름을 입력한 후, [확인]을 누릅니다.

SKY

- 마이벨 서비스를 이용하여 다운로드 받은 멜로디는 단음 멜로디입니다. 화음 멜로디를 다운 로드 받으시려면 n.TOP에서 제공되는 뮤직벨 서비스를 이용하십시오. 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다. (SK텔레콤 고객센터: 휴대폰으로 '114')
- 수신된 마이벨은 문자메시지와 동일한 방법으로 삭제 및 저장을 할 수 있습니다. (p.102 참조)
- 마이벨은 10까지 저장이 가능하고, 그 이상이 될 경우 먼저 받은 것을 지워야 새 마이벨을 받을 수 있습니다.
- 수신된 마이벨을 저장하면 나만의 벨로 사용할 수 있습니다.

보낼메시지

보낼메시지를 작성(최대 20개)하거나 수정/삭제 합니다.

새 메시지 작성

1 [OK] [✉] + 2 ABC [보낼메시지]

2 0@ [새메시지] + 메시지 입력

문자입력하기 (p.38)를 참조하세요.

3 [OK]



[OK] [예/아니오]를 눌러 저장 여부를 선택합니다.

4 [OK] [예/아니오] + 상대방 전화번호 입력



[OK] [찾기]를 누르면 전화부에 저장된 전화번호를 찾아 입력할 수 있습니다.

5 [OK] [확인]

내 휴대폰번호로 연락을 받으려면 [OK] [전송]을 누릅니다.

연락받을 전화번호를 입력한 후, [OK] [전송]을 누릅니다.

• 메시지를 받을 상대방 전화번호가 전화부에 저장되어 있는 경우 전화부 찾기를 이용하여 쉽게 입력할 수 있습니다.
(메시지 받을 상대방 전화번호 입력화면)



1. [찾기]를 눌러 상대방의 전화번호를 찾은 후, [선택]을 누릅니다.





(예: 이도령의 (휴대폰)
011-123-4567을 선택한 경우)



기존 메시지 수정

1 [OK] [✉] + 2 ABC [보낼메시지]

[이동]을 눌러 수정하려는 메시지로 이동합니다.

2 [OK] [수정] + 내용수정

숫자키와 지움 키를 이용하여 내용을 수정한 후, [확인]을 누릅니다.

문자입력하기(p.38)를 참조하세요.

메시지 저장 및 전송은 새 메시지 작성 (p.105)을 참조하세요.

기존 메시지 삭제

1 [OK] [✉] + 2 ABC [보낼메시지]



[이동]을 눌러 삭제할 메시지가 이동합니다.

2 [OK] [삭제]



[예]를 누르면 메시지가 삭제됩니다.

보낸 메시지

성공적으로 전송된 메시지(최대 20개)가 자동으로 저장됩니다.

1 [OK] [✉]+ [3 DEF] [보낸메시지]



[이동]을 눌러 확인할 메시지로 이동합니다.

2 [OK] [선택]



[이동]을 눌러 내용을 확인합니다.

기존의 메시지가 변경하려면 [이동]를 눌러 메시지를 수정한 후, 상대방전화번호와 연락받을 번호를 입력하여 [이동] [전송]합니다.

메시지 도착 알람

메시지 도착을 알리는 벨/램프의 착신신호를 선택할 수 있습니다.

1 (OK) [✉]+ 4 GHI [메시지도착알람]



원하는 벨 종류를 설정할 경우에는 2 알람종류를 (선택)합니다.

알람크기를 조절할 경우에는 3 알람크기를 (선택)합니다.

2 1 QZ [알람설정]

(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, (선택)을 누릅니다.

SKY

메시지 도착 알람 방법은 다음과 같습니다.

- 소 리 안 남: 메시지 도착시 램프가 약 두 번(1초) 정도 깜박이고 미확인시 2분마다 한 번씩 다시 깜박입니다.
- 1 회 울 림: 메시지 도착시 램프와 벨이 한 번 울린 다음 램프만 약 두 번(1초) 정도 깜박이고, 미확인시 2분마다 한 번씩 다시 깜박입니다.
- 2분마다 울림: 메시지 도착시 램프와 벨이 두 번 울린 다음 램프만 약 두 번(1초) 정도 깜박이고 미확인시 2분마다 두 번씩 램프와 벨이 울립니다.

메시지 모두 삭제

수신된 메시지 전체를 삭제합니다.

1 [OK] [✉]+ [5 JKL] [메시지모두삭제]



제품구입시의 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력



[이동]을 눌러 삭제할 항목으로 이동합니다.

3 [OK] [선택]

(예:[1] 받은 메시지 삭제를 선택한 경우)



[예]를 누르면 받은 메시지가 모두 삭제됩니다.

전자메일

기존의 메일 계정을 이용하여 전자메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.

계정관리

1 [OK] [✉] +
6 MNO [전자메일] +
3 DEF [계정관리]

2 사용자 이름 입력

3 [OK] [확인] +
전자메일주소 입력

4 [OK] [확인] +
패스워드 입력

패스워드의 처음 상태는 확인할 수 있으며 1초 후 *로 바뀝니다.

5 [OK] [확인] +
보낼 메일서버 입력

6 [확인]+
받는 메일서버

7 [확인]+
편지 맺음말 입력

[확인]을 누르면 계정이 저장됩니다.

SKY

- 통신업체에 따라 메일 전송이 안되는 경우도 있습니다.
  이 때는 보낼 메일 서버를 n-top.com으로 설정하여 주십시오.
- 편지를 송 · 수신하기 위해서는 계정관리를 먼저 등록해야 합니다.
- 메일서버가 보안을 사용하지 않는 경우에만 수신이 가능합니다.
- 주요 PC통신 업체별 전자메일 주소

PC통신	보낼 메일서버(SMTP)	받는 메일서버(POP3)
넷츠고	netsgo.com	netsgo.com
하이텔	smtp.hitel.net	hitel.net
천리안	mail.chollian.net	pop.chollian.net

받은 편지함

새편지 확인 *새로운 편지를 수신합니다.*

1 OK [✉]+ 6 MNO [전자메일]+ 1 .QZ [받은 편지함]

2 0 @ [새 편지만]



OK [이동]을 눌러 확인할 편지로 이동합니다.

3 OK [선택]

OK [이동]을 눌러 편지를 확인합니다.

SKY

- 편지를 송 · 수신하기 위해서는 계정관리를 먼저 등록해야 합니다.
- 3번 화면에서 OK [회신]을 누르면 메일 답장을 보낼 수 있습니다. (p.115 참조)

전체목록 확인 *먼저 편지 목록을 확인한 후, 편지를 수신할 수 있습니다.*

1 OK [✉]+
6 MNO [전자메일]+
1 .QZ [받은 편지함]

2 1 .QZ [전체목록]

OK [이동]을 눌러 확인할 편지목록으로 이동합니다.

3 OK [선택]

4 OK [수신]

OK [이동]을 눌러 편지내용을 확인합니다.

SKY
- 전체목록은 새편지를 포함하여 가장 최근의 편지부터 총 19개까지 수신이 가능합니다.
- 4번 화면에서 OK [회신]을 누르면 메일 답장을 보낼 수 있습니다.(p.115 참조)

회신기능 *받은 편지함에서 편지 내용을 확인하고 바로 회신을 보낼 수 있습니다.*

1 [회신]

입력되어 있는 회신주소가 표시됩니다.

2 [확인]+
편지내용 입력

3 [확인]



[예]를 누르면 전자메일이 전송됩니다.

보낼 편지함

1 [OK] [✉] +
6 MNO [전자메일] +
2 ABC [보낼 편지함]

2 0@ [새편지] +
받는이 주소 입력

입력된 주소를 이용하려면
[찾기]를 누릅니다.

3 [확인] +
편지 내용 입력

4 [확인]



[예]를 누르면
전자메일이 전송됩니다.

SKY

- 같은 메일서버를 사용하는 수신자에게 편지를 보내고자 할 때는 수신자 ID만 적어도 됩니다. 예)sky@netsgo.com 대신 sky만 써도 됩니다.
- 메일을 동시에 여러 명에게 보내기 위해서는 메일 ID뒤에 세미콜론(; , 0번키)을 붙여야 합니다.
  예)sky; speed@netsgo.com
  ; hope@sktelecom.com

SKY IM-2000/2000T

SKY IM-2000/2000T

데이터 통신 기능

n.TOP 120 사용하기 전에
121 즐겨 찾기
122 즐겨 찾기 추가
123 새로 고치기
123 새 URL 열기
124 Phone 기능
124 n.TOP 사용기록

데이터서비스 126 인터넷/PC통신/FAX 등의 데이터서비스 사용 환경을 설정합니다.
126 착신모드 설정
127 인터넷 속도 설정
127 PC와 통신속도
128 Air데이터매니저

SKY IM-2000/2000T

적외선통신 기능을 이용한 정보교환 129 무선 적외선통신(IrDA) 기능을 이용하여 PC와 휴대폰간에 무선데이터 통신을 하거나 데이터매니저를 이용할 수 있습니다.

129 정보교환

130 PC에서의 적외선통신 기능 설정

적외선통신 기능을 이용한 정보교환 131 무선 적외선통신(IrDA) 기능을 이용하여 휴대폰과 휴대폰간에 정보를 주고 받을 수 있습니다.

131 수신모드

132 나만의 벨 전송

133 나만의 그림 전송

134 전화부 전송

n.TOP

사용하기 전에

접속 및 종료

- n.TOP 을 누르면 n.TOP서비스에 접속하기 위해 휴대폰이 통화모드로 들어가고 접속이 완료되면 아래와 같은 n.TOP 초기 메뉴화면이 나타납니다.
- n.TOP서비스의 접속을 해제하려면 종료 버튼을 누르시면 됩니다.
- 웹 사이트 검색 중 어느 화면에서든 n.TOP버튼을 누르면 n.TOP의 초기메뉴 화면으로 이동합니다.



• n.TOP 초기메뉴 화면

상위 / 이전 / 다음

- 정보검색 중에 상위/이전/다음으로 이동하는 방법은 크게 두 가지입니다.

1) 정보검색 중 화면 상에서 상위/이전/다음을 선택하는 방법

2) 휴대폰 측면의 버튼을 이용하는 방법
   - 녹음버튼(●) : 이전을 의미하며 바로 전 화면으로 이동
   - 재생버튼(▶) : 다음을 의미하며 바로 다음 화면으로 이동

즐겨찾기

- 웹 사이트 검색 중 어느 화면에서든 (메뉴)키를 누르면 n.TOP 즐겨찾기 화면으로 이동하며, n.TOP 즐겨찾기 메뉴를 이용하여 즐겨찾기 및 휴대폰의 전화부 기능 등을 이용하실 수 있습니다.

• n.TOP 즐겨찾기 메뉴 화면

SKY

- n.TOP서비스의 메뉴 및 화면 표시는 서비스 사업자의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
- n.TOP서비스에 대한 자세한 사항은 n.TOP홈페이지(www. n-TOP.com)나 휴대폰을 이용하여 국번없이 '114'로 전화하여 SK텔레콤 고객센터로 문의하기시 바랍니다.

즐겨찾기

자주 이용하는 사이트는 즐겨찾기를 이용하여 간편하게 접속할 수 있습니다.

1 (n.TOP)



n.TOP의 초기메뉴로 접속됩니다.

2 [메뉴]

n.TOP 즐겨찾기 메뉴로 이동합니다.

이 때 표시되는 화면은 서비스 사업자의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.

3 (1,oz) [즐겨찾기]

즐겨찾기 목록이 표시되며 이 목록은 즐겨찾기 추가 (p.122 참조)를 이용하여 추가를 한 경우에만 표시됩니다.

[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, [선택]을 누르면 원하는 사이트에 접속하여 검색할 수 있습니다.

SKY

- 3번 화면에서 [이동]을 눌러 즐겨찾기 편집이나 즐겨찾기 삭제를 이용하면 즐겨찾기의 내용을 편집/삭제 할 수 있습니다.

즐겨찾기 추가

자주 이용하는 웹사이트를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.

1 n.TOP

〔이동〕을 눌러 검색을 원하는 항목으로 이동합니다.

2 〔선택〕

(예: 1정보네트워크를 선택한 경우)

〔이동〕과 〔선택〕을 이용하여 원하는 항목으로 이동합니다.

3 〔메뉴〕

4 2ABC 〔즐겨찾기 추가〕



〔이동〕을 눌러 1확인항목으로 이동합니다.

5 〔선택〕



SKY

- 4번 화면에서 〔이동〕을 눌러 2제목 편집을 선택하면 즐겨찾기 항목의 제목을 편집할 수 있습니다.

새로고치기

정보의 변경이 잦은 사이트 검색 중에는 새로고치기를 이용하여 실시간으로 새로운 정보를 업데이트합니다.

1 실시간 정보 검색이 필요한 사이트를 이용 시에는 〔메뉴〕를 눌러 즐겨찾기 메뉴의 3새로고치기를 〔선택〕하면 가장 최근 시간의 업데이트된 정보를 검색하실 수 있습니다.

새 URL 열기

n.TOP에서 제공되는 사이트를 제외한 다른 사이트에 접속하기 원할 경우에는 직접 인터넷 주소인 URL(Uniform Resource Locator)을 직접 입력하여 접속할 수 있습니다.

1 n.TOP + 〔메뉴〕

2 4GHI 〔새 URL 열기〕

숫자키 및 지움 키를 이용하여 원하는 사이트의 URL(주소)을 입력하고 〔확인〕을 누르면 사이트에 들어가 원하는 정보를 검색할 수 있습니다.

+URL(주소)입력

단, 무선 인터넷 표시 언어인 WML로 작성되지 않고 기존의 인터넷 표시 언어인 HTML로 작성되어 있는 사이트의 경우에는 일부의 내용이 제대로 표시되지 않을 수도 있습니다.

SKY

- WML(Wireless Markup Language):기존 (유선) 인터넷의 HTML(Hyper Text Markup Language)과 유사하게 인터넷상의 정보를 이동전화로 표현해 주는 무선 인터넷 언어를 말합니다.

Phone 기능

n.TOP 접속 중에도 휴대폰의 전화부 기능을 이용할 수 있습니다.

1 n.TOP + [메뉴]

2 5 JKL [phone 기능]

n.TOP 사용 중 phone에 저장되어 있는 전화부의 정보를 확인하거나 사용하실 수 있습니다.

전화부 사용방법은 사용설명서의 개인정보관리(PIM) 전화부를 참조하십시오.(p.36~37 참조)

SKY

• n.TOP 접속 중 찾은 전화번호로 확인은 가능하지만 통화는 불가능합니다.

n.TOP 사용기록

n.TOP 사용시간을 다양한 형태로 확인할 수 있습니다.

최종사용시간

1 [메뉴] +
5 JKL [통화기록] +
2 ABC [n.TOP 사용시간] +
1 .QZ [최종사용시간]



최종사용시간 확인시 사용합니다.

누적사용시간

1 [메뉴]+
5 JKL [통화기록]+
2 ABC [n.TOP 사용시간]+
2 ABC [누적사용시간]

누적사용시간 확인시 사용합니다.

총사용시간

1 [메뉴]+
5 JKL [통화기록]+
2 ABC [n.TOP 사용시간]+
3 DEF [총사용시간]



총사용시간 확인시 사용합니다.

SKY

- 최종사용시간: 마지막 n.TOP사용시간을 알 수 있습니다.
- 누적사용시간: 가장 최근에 누적사용시간을 초기화한 이후부터 현재까지의 사용시간을 알 수 있으며, 초기화할 수 있습니다.
  1. [초기화]를 누릅니다.
  2. [예/아니오]를 선택합니다.
     (예:[예]를 선택한 경우)
     [아니오]선택시는 "사용기록"으로 돌아갑니다.
- 총사용시간: 제품구입 후 현재까지의 총사용시간을 알 수 있습니다.
  (시스템초기화를 하면 기록이 지워집니다.)





데이터서비스

인터넷/PC통신/FAX 등의 데이터 서비스 사용환경을 설정합니다.

데이터 서비스 이용방법은 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 자세히 알 수 있습니다.

착신 모드 설정

PC와 휴대폰을 연결했을 때 휴대폰의 착신 방법을 설정합니다.

1 [메뉴]+ [데이터서비스]



2 [착신모드설정]

[이동]을 눌러 원하는 착신 모드로 이동합니다.

3 [선택]

(예: 1음성 착신을 선택할 경우)



SKY

- 모뎀과 FAX 착신의 경우, 반드시 모뎀착신이나 FAX 착신을 선택하여야 합니다. 그러나 모뎀, FAX의 발신을 위해서는 착신모드를 설정하지 않아도 됩니다.

인터넷 속도 설정

인터넷을 이용할 때의 속도를 설정합니다.

1 〔메뉴〕+
〔데이터서비스〕+
2 ABC 〔인터넷속도설정〕



〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.

SKY

- 인터넷 서비스 속도는 9.6Kbps, 14.4kbps, 64Kbps로 구분됩니다.
- 최대속도를 선택한 경우, 최대 64Kbps 속도로 인터넷 서비스를 받을 수 있습니다.
- 보통속도를 선택한 경우, 9.6Kbps 또는 14.4Kbps 속도로 인터넷서비스를 받을 수 있습니다. 9.6Kbps는 14.4Kbps가 불가능한 상황일 때 서비스입니다.
- 최대속도로 인터넷 서비스를 받을 때는 무선 적외선 통신(IrDA)보다 데이터 케이블을 사용하는 것이 훨씬 안정적입니다.

PC와 통신속도

PC와 휴대폰을 연결했을 때 연결속도를 설정합니다.

1 〔메뉴〕+
〔데이터서비스〕+
3 DEF 〔PC와 통신속도〕

〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.

SKY

- PC와 통신속도는 휴대폰과 PC와의 연결속도를 말하는 것으로 인터넷, PC통신, FAX의 서비스 속도와는 무관합니다. 단, 인터넷 서비스 속도를 최대속도(64Kbps)로 하려면, 반드시 PC와 통신속도는 115,200bps 이어야 합니다.

Air 데이터매니저

케이블이나 적외선통신 기능(irDA)을 사용하지 않고 PC의 모뎀에서 휴대폰으로 전화를 걸거나, 휴대폰에서 PC의 모뎀에 전화를 걸어 데이터매니저를 사용합니다.

1 〔메뉴〕+
〔데이터서비스〕+
〔Air 데이터매니저〕

〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 〔선택〕

(예: 1모뎀으로 걸기를 선택한 경우)



모뎀번호를 입력하고 〔확인〕을 누르면 PC로 전화를 걸며, 모뎀화면이 표시됩니다.

(예: 2모뎀으로 받기를 선택한 경우)

Air데이터매니저 착신이 가능한 상태로 전환되며, PC의 유선모뎀으로부터 전화를 걸면 받을 수 있습니다.

- Air데이터매니저 모뎀으로 받기(착신)상태에서는 일반전화를 받을 수 없으므로 사용 후, 〔취소〕를 눌러 착신 상태를 해제시켜야 합니다.
- 모뎀으로 걸기 또는 모뎀으로 받기(착신) 상태에서 Air데이터매니저의 사용방법은 데이터매니저 사용법과 동일합니다.

※ www.isky.co.kr로 접속하면 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받거나 업그레이드하여 사용하실 수 있습니다.

적외선통신 기능을 이용한 정보교환

무선 적외선통신(irDA)기능을 이용하여 PC와 무선 데이터 통신을 하거나 데이터매니저를 이용할 수 있습니다

정보교환

1 [메뉴]+ [적외선통신기능]



2 [1] [정보교환]

[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 [선택]

(예: 1 ON을 선택한 경우)





대기화면으로 돌아가면 아이콘이 표시됩니다. 이때 PC의 적외선통신(IrDA) 창에서 각도 30°, 10㎝ 이내의 기능을 사용할 수 있습니다.

PC와 휴대폰이 연결되면 아이콘이 표시됩니다.

SKY

• ON 설정 후 10분 이상 동작하지 않으면 자동으로 OFF 상태로 전환됩니다.

PC에서의 적외선통신 기능 설정

IM-2000/2000T은 적외선통신 기능이 내장되어 있으므로
적외선통신 기능을 갖춘 PC와 통신 케이블 (별매)없이 데이터매니저와
데이터서비스를 사용할 수 있습니다.

1 PC설정

- "시작→설정→제어판"을 선택하여 (제어판) 창이(적외선) 아이콘을 더블클릭합니다.
- 데이터매니저, 하이퍼터미널 등의 환경설정에서 통신포트를 "가상 적외선 COM 포트" (혹은 적외선 포트와 연결된 포트 COM3, COM4 등)를 선택합니다.
- 통신속도를 115,200bps로 설정합니다.

2 PC설정이 끝났으면 통신 케이블 대신에 적외선통신포트를 사용할 수 있습니다.

3 데이터서비스, 데이터매니저 기능은 홈페이지를 참조하십시오.

(홈페이지 주소: www.isky.co.kr)

적외선통신 기능을 이용한 정보교환

무선 적외선통신(IrDA)기능을 이용하여 다른 휴대폰과 데이터를 주고받을 수 있습니다.

수신모드

상대방의 휴대폰에 있는 데이터(나만의 벨/나만의 그림/ 전화부)를 수신할 수 있는 수신모드를 설정합니다.

1 [메뉴]+ [적외선통신기능]



2 [2 ABC] [정보교환]



3 [1 ,QZ] [수신모드]

수신 대기모드로 설정합니다.

SKY

- 수신중에 취소를 원할 경우에는 [취소]를 누릅니다.
- 수신 중에 휴대폰의 메모리가 가득찼을 경우에는 "휴대폰의 메모리가 부족합니다" 안내메시지가 표시됩니다.
- 적외선통신기능을 가진 SKY 휴대폰 간에서만 이용이 가능합니다.
- 정보를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선통신 포트를 각도 30°, 거리 10㎝로 인접시켜야 합니다.

나만의 벨 전송

나만의 벨로 저장해 둔 멜로디 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다.

1 〔메뉴〕+
〔적외선통신기능〕+
2 ABC 〔정보교환〕



2 2 ABC 〔나만의 벨 전송〕



〔이동〕을 눌러 전송할 항목으로 이동합니다.

3 〔선택〕

(예: 1 전체 전송을 선택할 경우)

SKY

- 전송 중에 상대방의 휴대폰에서 아무 응답이 없을 경우에는 "수신할 휴대폰을 찾을 수 없습니다" 안내메시지가 표시됩니다.

나만의 그림 전송

시작 · 착신 · 종료시에 표시되는 애니메이션 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다.

1 [메뉴]+
[적외선통신기능]+
2 ABC [정보교환]



2 3 DEF [나만의 그림 전송]



(이동)을 눌러 전송할 항목으로 이동합니다.

3 [선택]

(예: 1 전체 전송을 선택할 경우)

전화부 전송

전화부의 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다.

1 [메뉴]+
[적외선통신기능]+
2 ABC [정보교환]



2 4 GHI [전화부 전송]

[이동]을 눌러 전송할 항목으로 이동합니다.

3 [선택]

(예: 3 이름별)



[이동]을 눌러 원하는 그룹을 [선택]한 후, 전송할 이름으로 [이동]합니다.

4 [선택]

(예: 김순이의 전화부를 전송할 경우)



SKY

- 같은 이름의 전화부가 있을 경우에는 덮어쓸지를 묻는 화면이 표시됩니다. 이때 [전부]를 누르면 더 이상 안내메시지를 표시하지 않고 모든 정보를 덮어씁니다.




SKY IM-2000/2000T
SKY IM-2000/2000T
SKY IM-2000/2000T
SKY IM-2000/2000T
SKY IM-2000/2000T

SKY IM-2000/2000T

메뉴설정 기능

착신 벨/진동 설정 138 전화가 왔음을 알리는 신호를 기호에 따라 다양하게 설정합니다.
138 벨 종류 선택
138 벨/진동 선택
139 벨울림시간 조절
139 그룹별 벨 지정
140 나만의 벨 삭제
그림 설정 140 애니메이션이 화면에 표시되도록 설정/해제 할 수 있습니다.
자동응답기능 설정 142 전화를 받기 힘든 상황일 때 원터치로 간편하게 자동응답합니다.
142 벨울림시간 조절
142 안내음성 선택
143 사용자음성 녹음
음량/경보음 설정 144 각종 음량을 조절하거나 경보음을 설정/해제할 수 있습니다.
부가기능 설정 145 여러가지 부가기능을 설정/해제합니다.
145 자동지역번호(D · D · D)
146 자동조명 설정
147 자동재다이얼
147 자동착신 기능
148 넘버플러스 설정

SKY IM-2000/2000T

잠금기능 설정 150 비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하게 하거나 휴대폰의 특정기능을 사용하지 못하게 설정/해제할 수 있습니다.

150 자동 잠금

151 국제전화 잠금

151 전화부 잠금

152 메뉴 잠금

152 최근 착발신 잠금

153 녹음 재생 잠금

153 메모 잠금

154 n.TOP 잠금

154 ✉ 잠금

환경 설정 155 휴대폰의 가장 기본적인 환경을 설정합니다.

155 휴대폰 이름 입력

156 비밀번호 변경

157 플립키 설정

158 시스템 초기화

159 NAM선택

159 S/W버전확인

160 화면밝기조정

160 지역번호체계

161 n.TOP 설정

착신 벨 / 진동 설정

전화가 왔음을 알리는 신호를 기호에 따라 다양하게 설정할 수 있습니다.

벨종류 선택

원하는 벨 종류를 선택하여 울리게 할 수 있습니다.

1 [메뉴]+
1 [착신벨/진동]+
1 [벨종류 선택]



[이동]을 눌러 원하는 벨로 이동한 후, [선택]을 누릅니다.

SKY
- 벨 종류에는 약 100가지가 있습니다.
- 나만의 벨은 데이터매니저(P.167 참조)를 이용하여 멜로디를 작곡하거나 복사하여 사용할 수 있으며 n.TOP의 뮤직벨 및 마이벨 서비스를 통해 다운 받으실 수 있습니다.

벨/진동 선택

1벨, 2진동, 3진동 후 벨, 4진동과 벨 동시로 선택 설정하실 수 있습니다.

1 [메뉴]+
1 [착신벨/진동]



2 [벨/진동 선택]

[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, [선택]을 누릅니다.

SKY
- 진동, 진동 후 벨 또는 진동과 벨동시 선택시엔 아이콘이 표시되며 설정과 동시에 휴대폰이 약 1초간 진동합니다.
- 에티켓 모드 설정시에는 벨을 선택하여도 진동모드로 동작합니다.

벨울림시간 조절

착신시 벨이 울리는 시간을 조절할 수 있습니다.

1 [메뉴]+
[착신벨/진동]+
[벨울림시간조절]



[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, [선택]을 누릅니다.

SKY

- 벨울림시간을 설정한 경우 설정된 시간만큼만 벨이 울리고 그 다음엔 램프만 깜박이게 됩니다. 단, 에티켓 및 진동 설정시에는 진동으로만 동작이 됩니다.

그룹별 벨 지정

해당 그룹에 포함된 이름으로 전화가 걸려올 경우 특별한 착신벨이 울립니다.

1 [메뉴]+
[착신벨/진동]+
[그룹별 벨 지정]



지정할 그룹으로 [이동]합니다.

2 [선택]



지정할 벨로 이동한 후, [선택]을 누릅니다.

SKY

1. 선택한 그룹에 이미 벨이 지정되어 있는 경우 미리 선택되었던 벨로 커서가 위치합니다.
2. 〈그룹벨지정해제〉를 선택하면 "선택한 그룹의 벨 지정이 해제됐습니다"라는 안내메시지가 표시되고, 그룹별 벨 지정이 아닌 휴대폰의 "벨종류"에 의해 설정된 기존의 벨이 울리게 됩니다.

- 향후 발신번호 표시 서비스가 상용화 될 경우 이용이 가능합니다.

나만의 벨 삭제

1 (OK) [메뉴]+
1 [착신벨/진동]+
6 [나만의 벨 삭제]

(이동)을 눌러 삭제할 항목으로 이동합니다.

2 (OK) [삭제]



(이동)를 누르면 나만의 벨이 삭제됩니다.

SKY
- 1번화면에서 (이동) [확인]을 누르면 선택한 벨의 파일 용량과 남은 용량이 표시됩니다.

그림 설정

플립이 닫혔을 때, 전화가 왔을 때, 전원을 켤 때와 끌 때,
n.TOP 시작시 등에 애니메이션이 화면에 표시되도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 (OK) [메뉴]+
2 [그림설정]

(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 (OK) [선택]

(예: 1 플립이 닫혔을 때를 선택한 경우)



(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

3 [선택]

(예: 2기본제공그림을 선택한 경우)

[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

4 [선택]

(예: 11SKY 정지화면을 선택한 경우)



[이동]을 눌러 화면에 표시되기 원하는 방법으로 이동합니다.

[보기]를 누르면 화면에 표시될 그림을 확인할 수 있습니다.

5 [선택]

(예: 1그림만 표시를 선택한 경우)



SKY

- 제품 구입시 입력되어 있는 로고화면 외에도 다양한 애니메이션 화면을 데이터매니저(p.167 참조)나 n.TOP에서 다운 받으실 수 있으며, 나만의 그림에 저장됩니다.
- 다운받은 나만의 그림을 삭제하려면 1번 화면에서 [이동]을 눌러 7나만의 그림 삭제를 [선택]합니다.
- 그림을 설정하지 않으려면 1번 화면에서 [이동]을 눌러 6전부사용안함을 [선택]합니다.
- 플립이 닫혔을 때 움직이는 그림(애니메이션)을 설정한 경우는 배터리 대기시간이 줄어듭니다.

자동응답기능 설정

전화를 받기 힘든 상황일 때 안내음성을 선택 또는 녹음한 후, 원터치로 간편하게 자동응답할 수 있습니다.

벨울림시간조절

1 (OK) (메뉴)+
4 GHI (자동응답기능)



2 1 .QZ (벨울림시간조절)



(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, (선택)을 누릅니다.

전화가 걸려오면 이 때 설정한 시간만큼 벨/진동이 울리고 자동응답모드로 들어갑니다.

안내음성 선택

자동응답 안내음성을 본인의 음성이나 녹음되어 있는 아나운서 음성(3가지) 중 한 가지로 설정할 수 있습니다.

1 (OK) (메뉴)+
4 GHI (자동응답기능)+
2 ABC (안내음성선택)



2 (OK) (선택)

(예: 1 일반을 선택한 경우)

(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

제품구입시 안내음성은 일반으로 설정되어 있습니다.

사용자음성 녹음

자신의 목소리로 자동응답 안내음성을 녹음하고 확인할 수 있습니다.

1 〔메뉴〕+
〔자동응답기능〕+
〔사용자음성기능〕

이미 녹음되어 있는 경우, ▶〔재생〕을 누르면 녹음되어 있는 음성녹음을 확인할 수 있습니다.

2 ●〔녹음시작〕

녹음 시간은 최대 4분 30초입니다.

원하는 메시지를 녹음한 후, 〔완료〕 혹은 ●〔녹음〕을 누르면 녹음이 종료됩니다.

3 ▶〔녹음확인〕

▶〔재생〕을 누르면 녹음된 내용을 확인(재생)할 수 있습니다.

음량/경보음 설정

각종 음량을 조절하거나 경보음을 설정/해제 할 수 있습니다.

1 (메뉴)+ 6 MNO (음량/경보음)



(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 (선택)

(예: 6 서비스이탈경보를 선택한 경우)

(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, (선택)을 누릅니다.

SKY

음량의 종류는 다음과 같습니다.

- 통화음 크기: 통화시 수화부에서 나오는 음량의 크기
- 키톤 크기: 키를 누를 때 나는 키톤의 크기
- 마이크 크기: 통화시 마이크의 감도

경보음의 종류는 다음과 같습니다.

- 통화연결음: 통화가 연결될 때 울리는 확인음
- 통화 1분경과음: 통화시 매 1분마다 울리는 경과음
- 서비스이탈경보: 서비스지역 이탈시 울리는 경보음

부가기능 설정

초기 대기화면에서 전화번호를 찾거나 저장/수정을 할 수 있습니다.

자동지역번호(D.D.D)

주로 쓰는 지역번호를 설정해 놓으면 전화를 걸 때 지역번호를 매 번 누르는 번거로움을 없앨 수 있습니다.

1 [메뉴]+ 7 PRS [부가기능]



2 1 .QZ [자동지역번호]

[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

3 [선택]

(예: 1 ON을 선택한 경우)



자동 표시될 지역번호를 입력한 후, [확인]을 누릅니다.

SKY

- 자동지역번호가 설정되었더라도 지울 키를 누르거나 0으로 시작되는 번호를 입력할 경우는 지워집니다.

자동조명설정

플립을 열거나 착신시 또는 키를 누를 때 10초간 조명이 켜지도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 [메뉴]+ 7PRS [부가기능]+ 2ABC [자동조명설정]



[이동]을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 [선택]

(예: 2시간별자동조명을 선택한 경우)

[오전/오후]를 입력한 후, [이동]키와 [수정]키를 이용하여 원하는 자동조명을 입력합니다.

3 [확인]



SKY

- 항상 자동으로 조명이 되게 설정하려면 1번 화면에서 [이동]을 눌러 1항상 자동조명을 [선택]합니다.
- 조명을 설정하지 않으려면 1번 화면에서 [이동]을 눌러 3조명사용안함을 [선택]합니다.
- 핸즈프리가 연결되었을 때는 자동조명기능의 설정/해제와 상관없이 항상 조명이 켜집니다.

자동재다이얼

통화량이 많아서 전화연결이 안 될 경우 자동으로 한 번 더 재다이얼하도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 (OK) [메뉴]+
7 PRS [부가기능]+
3 DEF [자동재다이얼]

(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, (선택)을 누릅니다.

자동착신기능

핸즈프리와 이어폰마이크 연결시 전화가 오면 벨이 두 번 울린 후, 자동착신되도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 (OK) [메뉴]+
7 PRS [부가기능]+
4 GHI [자동착신기능]



(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 (OK) [선택]

(예: 1 핸즈프리를 선택한 경우)

(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, (선택)을 누릅니다.

SKY

- 자동착신기능은 핸즈프리와 이어폰마이크 연결시에만 작동합니다.
- 제품구입시 핸즈프리 착신과 이어폰마이크 착신은 OFF로 설정되어 있습니다.

넘버플러스 설정

011의 넘버플러스 서비스의 화면표시 및 추가번호 벨을 설정합니다.

화면표시설정 *넘버플러스 이용시 수신된 번호를 화면에 표시하거나 표시하지 않을 수 있습니다.*

1 (메뉴)+
7 PRS (부가기능)+
5 JKL (넘버플러스 설정)



제품 구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력



3 1 ,QZ (화면표시 설정)

(이동)을 눌러 원하는 항목을 (선택)합니다.

SKY

- 넘버플러스 서비스는 부가서비스에 가입한 고객만이 사용하실 수 있습니다.
- 화면표시 설정을 "ON"으로 설정했을 경우, 전화가 걸려오면 두 개의 번호 중 수신된 번호가 화면에 표시됩니다.
- 시스템 초기화 시에는 모든 설정 상태가 초기화되므로 재설정해 주셔야 합니다.

추가번호 벨 설정 *추가번호에 사용할 벨을 설정합니다.*

1 [메뉴]+
7 PRS [부가기능]+
5 JKL [넘버플러스 설정]+
비밀번호 입력



제품 구입시 비밀번호는
0000으로 설정되어 있습니다.

2 ABC [추가번호 벨 설정]+
추가번호 입력

3 [확인]



[이동]을 눌러
원하는 벨종류로 이동한 후,
[선택]을 누릅니다.

SKY

- 넘버플러스 서비스는 부가서비스에 가입한 고객만이 사용하실 수 있습니다.
- 시스템 초기화 시에는 모든 설정 상태가 초기화되므로 재설정해 주셔야 합니다.

잠금기능 설정

비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하거나 휴대폰의 특정 기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

자동잠금

휴대폰을 켰을 때 비밀번호를 모르면 휴대폰을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 〔메뉴〕+ 8 TUV 〔잠금기능〕



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력



3 1 ,QZ 〔자동잠금〕

〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

4 〔선택〕

(예: 1 ON을 선택한 경우)



안내메시지 후 바로 잠금상태로 들어갑니다.

자동잠금이 〔ON〕이 되면 처음 전원을 켤 때에 잠금상태가 됩니다. 잠금상태에서는 비밀번호를 입력하지 않으면 사용할 수 없습니다.

국제전화 잠금

비밀번호를 모르면 국제전화를 걸지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 〔메뉴〕+ 8TUV 〔잠금기능〕



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력+ 2ABC 〔국제전화 잠금〕

〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.
국제전화잠금이 설정되었을 때 국제전화번호를 누르고 통화 를 누르면 비밀번호를 물어봅니다.

SKY
- 011부가서비스에서 제공되는 국제전화 발신제한 기능도 이용할 수 있습니다.(P.92 참조)

전화부 잠금

비밀번호를 모르면 전화부를 사용하지 못하게 설정/해제할 수 있습니다.

1 〔메뉴〕+ 8TUV 〔잠금기능〕



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력+ 3DEF 〔전화부 잠금〕

〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.

전화부가 잠겼을 때 〔전화부〕를 누르면 비밀번호를 물어 봅니다.

SKY
- 전화부 잠금이 설정되면 단축다이얼로 통화할 수 없습니다.

메뉴 잠금

비밀번호를 모르면 메뉴를 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 (OK) [메뉴]+
8 TUV [잠금기능]



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력+
4 GHI [메뉴 잠금]

(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, (선택)을 누릅니다.

최근 착발신 잠금

비밀번호를 모르면 최근 착발신한 번호를 확인하거나 그 번호로 통화할 수 없도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 (OK) [메뉴]+
8 TUV [잠금기능]



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력+
5 JKL [최근 착발신 잠금]



(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, (선택)을 누릅니다.

최근 착발신 잠금이 설정되면 최근 착발신번호부를 사용하고자 할 때 비밀번호를 물어봅니다.

SKY

- 최근 착발신 잠금이 설정되면 마지막에 통화한 번호로는 통화할 수 없습니다.

녹음재생 잠금

비밀번호를 모르면 녹음 및 재생기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 〔메뉴〕+ 8 TUV 〔잠금기능〕



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력+ 6 MNO 〔녹음재생 잠금〕

〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.

SKY
- 구입시에는 녹음재생잠금이 OFF로 설정되어 있습니다.
- 녹음재생잠금이 설정되었을 때 〔녹음〕이나 〔재생〕을 누르면 비밀번호를 물어봅니다.

메모 잠금

비밀번호를 모르면 메모기능을 확인하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 〔메뉴〕+ 8 TUV 〔잠금기능〕



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력+ 7 PRS 〔메모 잠금〕

〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.

n.TOP 잠금

비밀번호를 모르면 n.TOP 기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 (OK) (메뉴)+
8 TUV (잠금기능)



제품구입시 비밀번호는
0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력+
8 TUV (n.TOP 잠금)

(이동)을 눌러
원하는 항목으로 이동한 후,
(선택)을 누릅니다.

✉ 잠금

비밀번호를 모르면 단문메시지 기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

1 (OK) (메뉴)+
8 TUV (잠금기능)



제품구입시 비밀번호는
0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력+
9 WXY (✉ 잠금)

(이동)을 눌러
원하는 항목으로 이동한 후,
(선택)을 누릅니다.

환경설정

대기화면 입력 및 비밀번호 등과 같은 휴대폰의 가장 기본적인 환경을 설정할 수 있습니다.

휴대폰 이름 입력

초기 대기모드화면에서 표시될 문자를 입력할 수 있습니다.

1 [메뉴]+ 9 [환경설정]



2 1 [휴대폰이름입력]



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

3 비밀번호 입력

초기 대기화면에 표시될 문자를 입력합니다.

휴대폰 이름은 한글 기준 8자까지 입력할 수 있습니다.

문자입력하기(P.38)를 참조하세요.

4 [확인]



비밀번호 변경

기존의 비밀번호를 새로운 비밀번호로 바꿀 수 있습니다.

1 [메뉴]+
[환경설정]+
[비밀번호 변경]



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력



3 새로운 비밀번호 입력



확인을 위해 새로운 비밀번호를 다시 한 번 입력합니다.

플립키 설정

플립키를 자동응답키 또는 메모리다이얼키로 설정할 수 있습니다.

자동응답으로

1 [메뉴]+ [환경설정]+ [플립키 설정]



2 [자동응답으로]



자동응답 설정시 자동응답키를 길게 누르면 자동응답 기능이 설정됩니다.

SKY

- 플립키가 자동응답키로 설정 되었을 경우 숫자키 [0]을 길게 누르면 메모리다이얼로 작동됩니다.
- 단, 메모리다이얼 번호가 입력(p.158 참조)되어있지 않은 경우에는 작동되지 않습니다.

메모리다이얼로

1 (OK) {메뉴}+
9 WXY {환경설정}+
3 DEF {플립키 설정}+
2 ABC {메모리다이얼로}



2 메모리다이얼 번호 입력



메모리다이얼 설정시 자동응답 키를 길게 누르면 입력한 번호로 전화를 걷니다.

(확인)을 누르면 메모리 다이얼번호가 설정됩니다.

SKY

- 플립키가 메모리다이얼로 설정 되었을 경우에는 숫자키 {0}을 길게 누르면 자동응답이 작동됩니다.

시스템초기화

휴대폰 구입 후 설정, 등록, 변경했던 여러 기능들을 모두 초기 제품구입시의 상태로 되돌려 줍니다.

1 (OK) {메뉴}+
9 WXY {환경설정}+
4 GHI {시스템초기화}



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력

{예}를 누르면 시스템이 초기화됩니다.

NAM선택

사용자가 2개 이상의 서비스사업자에 가입하여 휴대폰을 사용할 경우, 가입한 전화번호 중 한 개의 번호만을 선택하는 기능입니다.

1 〔메뉴〕+
9 WXY 〔환경설정〕+
5 JKL 〔NAM선택〕



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력

〔이동〕을 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, 〔선택〕을 누릅니다.

선택한 NAM으로 휴대폰이 다시 설정되면서 꺼졌다 켜집니다.

SKY

• 제품구입시 비밀번호는 0000이며 NAM1으로 설정되어 있습니다.임의로 바꾸지 마시고 꼭 필요한 경우에는 서비스센터에 문의한 후, 사용하시기 바랍니다.

S/W버전 확인

1 〔메뉴〕+
9 WXY 〔환경설정〕+
6 MNO 〔S/W버전 확인〕

SKY

• 제품구입시 S/W버전은 출시 때의 버전 숫자가 표시됩니다.

화면 밝기 조정

1 (메뉴)+
9 WXY (환경설정)+
7 PRS (화면 밝기 조절)



(이동)을 눌러 화면 밝기를 조정한 후, (선택)을 누릅니다.

지역번호체계

2000년 7월 2일부터 전국적으로 시행되는 지역번호 변경 체계를 설정하는 기능입니다.

1 (메뉴)+
9 WXY (환경설정)+
8 TUV (지역번호체계)



(이동)을 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

2 1 .QZ (자동)

(예: 1자동을 선택한 경우)



SKY

- 예전체계사용: 1번 화면에서 (이동)을 눌러 2예전체계 사용을 (선택)하면 2000년 7월 2일 이전의 지역번호 체계로 설정됩니다.
- 새로운체계사용: 1번 화면에서 (이동)을 눌러 3새로운체계 사용을 (선택)하면 2000년 7월 2일 이후의 지역번호 체계로 설정됩니다.

n.TOP 설정

1 [메뉴]+ 9wxy [환경설정]+ [n.TOP 설정]



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

2 비밀번호 입력

[이동]을 눌러 원하는 항목을 [선택]하여 내용을 수정할 수 있습니다.

- PROXY 주소: n.TOP의 Gateway 주소
- 초기 URL: n.TOP 초기 접속시 최초로 방문하는 사이트를 URL에 설정
- 기본설정: PROXY 주소와 초기 URL을 구입시의 기본 설정치로 되돌려 줍니다.
- 본 기능은 n.TOP 서비스를 사용하기 위한 환경을 설정하는 메뉴로서 서비스 사업자로부터 별도의 공지 사항이 없는 한 임의로 수정하지 마십시오.

메뉴구조

단계	1단계	2단계	3단계
L 메뉴	1. 착신벨/진동	1. 벨종류 선택	1. 동요/민요/기타 2. 클래식1 3. 클래식2 4. 효과음 5. 나만의 벨
		2. 벨/진동 선택	1. 벨 2. 진동 3. 진동 후 벨 4. 진동과 벨 동시
		3. 벨크기 조절	무음~5단계
		4. 벨울림 시간조절	1. 계속 울림 2. 벨 5초만 울림 3. 벨 10초만 울림 4. 벨 15초만 울림
		5. 그룹별 벨 지정	
		6. 나만의 벨 삭제	
	2. 그림설정	1. 플립이 닫혔을 때	1. 시계만 보임 2. 기본 제공 그림 3. 나만의 그림
		2. 전화가 왔을 때	1. 그림 사용 안함 2. 기본 제공 그림 3. 나만의 그림
		3. 전원을 켤 때	1. 그림 사용 안함 2. 기본 제공 그림 3. 나만의 그림
		4. 전원을 끌 때	1. 그림 사용 안함 2. 기본 제공 그림 3. 나만의 그림
		5. n.TOP 시작시	1. n.TOP 기본그림 2. 기본 제공 그림 3. 나만의 그림
		6. 전부사용안함	
		7. 나만의 그림삭제	
	3. 전자수첩 기능	1. 계산기	
		2. 달력 표시	
		3. 알람	
		4. 스톱워치	
		5. 세계 시각	
		6. SKY TODAY	1. 일정확인 2. 알람설정
		7. 메모	

단계	1단계	2단계	3단계
L 메뉴	4. 자동응답기능	1. 벨울림 시간조절	1. 즉시 자동응답 2. 진동 1회울림 3. 벨 5초 울림 4. 벨 10초 울림
		2. 안내음성 선택	1. 일반 2. 운전중 3. 회의중 4. 사용자 음성
		3. 사용자 음성 녹음	
	5. 통화기록	1. 통화시간	1. 최종통화시간 2. 누적통화시간 3. 총통화시간
		2. n.TOP 사용시간	1. 최종사용시간 2. 누적사용시간 3. 총사용시간
	6. 음량/경보음	1. 통화음 크기	무음~5단계
		2. 키톤 크기	무음~5단계
		3. 마이크 크기	작게 · 중간 · 크게
		4. 통화연결음	1. ON 2. OFF
		5. 통화 1분 연결음	1. ON 2. OFF
		6. 서비스 이탈 경보	1. ON 2. OFF
	7. 부가기능	1. 자동지역번호	1. ON 2. OFF
		2. 자동조명설정	1. 항상 자동 조명 2. 시간별 자동 조명 3. 조명 사용 안함
		3. 자동 재다이얼	1. ON 2. OFF
		4. 자동 착신기능	1. 핸즈프리 2. 이어폰 마이크
		5. 넘버플러스 설정	1. 화면 표시 설정 2. 추가 번호 벨 설정
	8. 잠금기능 (+비밀번호)	1. 자동잠금	
		2. 국제전화잠금	
		3. 전화부잠금	1. ON 2. OFF
		4. 메뉴잠금	
		5. 최근 착발신 잠금	
		6. 녹음재생잠금	
		7. 메모잠금	
		8. n.TOP 잠금	
		9. ✉ 잠금	
	9. 환경설정	1. 휴대폰 이름입력	
		2. 비밀번호 변경	
		3. 플립키설정	1. 자동응답으로

단계	1단계	2단계	3단계
L 메뉴			2. 메모리다이얼로
		4. 시스템 초기화	
		5. NAM선택	1. NAM1 2. NAM2 3. NAM3 4. NAM4
		6. S/W버전 확인	
		7. 화면밝기 조정	1~8단계
		8. 지역번호 체계	1. 자동 2. 예전 체계 사용 3. 새로운 체계 사용
		#. n.TOP설정	1. PROXY 주소 2. 초기 URL 3. 기본설정
	0. 게임	여러게임들	
	* 데이터서비스	1. 착신모드설정	1. 음성착신 2. 모뎀착신 3. FAX착신
		2. 인터넷 속도 설정	1. 최대 속도 2. 보통 속도
		3. PC와 통신 속도	1. 115,200bps 2. 19,200bps
		4. Air데이터매니저	1. 모뎀으로 걸기 2. 모뎀으로 받기
	# 적외선 통신 기능	1. Phone to PC 정보교환	1. ON 2. OFF
		2. Phone to Phone 정보교환	1. 수신모드 2. 나만의 벨 전송 3. 나만의 그림 전송 4. 전화부 전송
R 메뉴	1. SPEED 찾기		
	2. 이름으로 찾기		
	3. 전화번호로 찾기		
	4. 전화부편집		
	5. 011 부가 서비스	1. 소리샘	1. 접속 2. 등록/해제
		2. 자동연결	1. 등록 2. 해제
		3. 착신전환	1. 등록 2. 해제
		4. 정보샘	
		5. 교통정보	
		6. 비밀번호 통화	1. 국제전화 2. 전체전화

단계	1단계	2단계	3단계
R 메뉴			3. 해제
		7. 부가 서비스 편집	
	6. 단축다이얼 편집		
	7. 그룹편집	1. 새그룹 추가 2. 그룹이름 변경 3. 벨지정 변경 4. 그룹이름 삭제	
	#. 자기번호 확인		
n.TOP키			
대기중 위키	발신이력/착신이력		
대기중 아래키	1. 받은 메시지	1. 문자 메시지 2. 음성 메시지 3. 마이벨 설정	
	2. 보낼 메시지		
	3. 보낸 메시지		
	4. 메시지 도착 알람	1. 알람설정	1. 소리 안남 2. 1회 울림 3. 2분마다 울림
		2. 알람 종류	1~7종류
		3. 알람크기	무음~5단계
	5. 메시지 모두 삭제	1. 받은 메시지 삭제 2. 보낼 메시지 삭제 3. 보낸 메시지 삭제 4. 모든 메시지 삭제	
	6. 전자메일	1. 받은 편지함 2. 보낼 편지함 3. 계정관리	
통화중 R메뉴 (통화중 전화부)	1. SPEED 찾기		
	2. 이름으로 찾기		
	3. 전화번호로 찾기		
	4. 전화부편집	1. 새이름에 작성 2. 기존 전화부 편집	
	#. 자기번호 확인		
통화중 아래 위 키	Volume		
플립키 (자동응답 설정시)	(길게 누르면)자동응답/일반응답 토글 (자동응답 모드에서 짧게 누르면) 일반 〉 운전중 〉 회의중 〉 사용자 음성(Turn Around) (f)숫자 키(0)을 길게 누르면 메모리 다이얼 기능		
(메모리 다이얼 설정시)	(길게 누르면)메모리 다이얼 기능 (f)숫자 키(0)을 길게 누르면 자동응답 기능		
녹음키	녹음		
재생키	재생		
에티켓 키	에티켓		

선택사항

IM-2000/2000T 기본 구성품 외에 별도로 구매하여 사용하실 수 있는 부가기능 제품입니다.

※당사에서 제공하는 제품을 구입하셔야 안전하게 사용하실 수 있습니다.

핸즈프리 어댑터 (HFA-200)



차량운행중에 휴대폰을 손으로 들지 않고 전화를 걸거나 받을 수 있는 핸즈프리 기능과 휴대폰의 배터리를 충전하는 기능을 갖춘 차량용 부가 시스템입니다.

특장점



- **통화 품질이 좋습니다.**

  Full duplex통화방식이며, Echo Canceller를 사용하여 통화잡음이 적고 원음 그대로를 들려 줍니다.

- **설치가 쉽습니다.**

  사용자가 직접 설치할 수 있을 정도로 설치가 간편합니다.

데이터매니저 키트

PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 편리하고 쉽게 이용할 수 있게 하는 도구입니다.

구 성



이어폰마이크



데이터매니저 연결



데이터매니저 기능

• 개인정보관리(PIM)전화부 편집 • 착신멜로디 선곡 • 나만의 멜로디 작곡 • 애니메이션 선택

〈■www.isky.co.kr로 접속하면 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받거나 업그레이드하여 사용하실 수 있습니다.〉

휴대폰 이상 확인

증 상	대 처 요 령
화면이 안 켜질 때	배터리 결합이 잘못되었거나 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 배터리를 다시 끼우거나 충분히 충전시킨 후 사용하세요.
화면에 '서비스지역이 아닙니다'가 표시될 때	다른 장소로 이동한 후 다시 사용해 보세요.
화면에 잠금상태가 표시될 때	비밀번호(4자리)를 정확하게 입력하여 잠금을 해제한 후 사용하세요. 단, 잠금상태라도 긴급전화는 걸 수 있습니다.
전화를 걸었으나 "뚜뚜뚜"하는 음이 들리고 통화가 되지 않을 때	현재의 지역에 통화채널이 모두 사용중이거나 기지국과의 교신이 이루어지지 못한 상태입니다. (종료) 를 누른 후 (통화) 를 누르면 마지막으로 전화 걸었던 번호가 자동으로 재다이얼됩니다.
전원을 켰을 때 "삐빅-삐빅-삐빅"하는 음과 NO 아이콘이 표시될 때	배터리가 거의 다 방전되어 충전이 필요함을 알려주는 것입니다. 배터리를 충전시킨 후 사용하세요.
배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때	배터리 자체는 소모품으로써 충전/방전이 반복되면 사용시간이 조금씩 단축됩니다. 또한 충전한 배터리를 저온이나 고온에 방치하게 되어도 사용시간이 달라질 수 있습니다.
충전기에 램프가 오렌지색으로 깜박거릴 때	배터리가 충전기에 접촉이 잘 안 되어 있기 때문입니다. 배터리를 꺼냈다가 충전기에 다시 잘 끼워보세요.
휴대폰 사용 중 동작이 이상하거나 전원이 안 켜질 때	배터리를 본체에서 분리했다가 다시 끼운 후 사용해 보세요. 그래도 해결되지 않을 경우엔 서비스센터에 문의하세요.
갑자기 전원이 꺼질 때	

ESN 불법 조작 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호(ESN:Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 관련 법규(전파법 4조, 전기통신사업법 57조 및 형법 347조)에 의거 3년 이하의 징역이나 1,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌대상이 됨에 유의하여주시기 바랍니다.
또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더 이상 전화기를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

소비자 유의사항

- 타인에게는 자신의 전화기를 함부로 빌려 주지 마십시오.
- AS를 받으실 때에는 저희 회사의 AS센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 전화기를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신사업자로 신고하시기 바랍니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위		송신(TX) : 824.64~848.37 MHz 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도		할당 주파수의 ±300Hz이내
외 관		110 X 42.8 X 14.8mm
송 신 출 력		0.3W±50%
동작온도	휴대폰	-20 °C ~ +50 °C
	충전기	0 °C ~ +40 °C
상 대 습 도		5% ~ 95%

휴대폰 정보 기록

모 델 명		IM-2000/2000T
구 입 일 시		년 월 일
구 입 처	상 호	
	전화번호	
일 련 번 호		
전 화 번 호		
비 밀 번 호		

1. 기기의 명칭 : 이동가입 무선전화 장치 (IM-2000/200T)
2. 인증 받은 자의 상호 : ㈜팬택
3. 제조자/제조국가 : ㈜팬택/한국
4. 인증 받은 자의 식별부호 : SKY

제품보증서

보증내용

1. 보증기간내에 제조사의 결함이나 자연발생적인 고장일 경우 무상수리 또는 소비자 피해보상 규정에 따라 보상하여 드립니다.
   - 보증기간 : 본체 1 년, 충전기 1 년, 배터리 6 개월

2. 다음과 같은 고장 발생일 경우에는 유상으로 서비스해 드립니다.
   - 사용상의 잘못 또는 낙하, 침수 등 취급 부주의로 인한 고장 발생시
   - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장발생시
   - 부적절한 전원 및 당사에서 제공하지 않은 벌매품 사용으로 인한 고장 발생시
   - 당사의 서비스 기사 이외의 수리 및 개조로 인한 고장 및 손상시
   - 부품자체의 수명이 다한 경우 (배터리, 램프류, 진동기 등 소모성부품)
   - 유상서비스의 요금내역은 수리비와 부품비, 출장비 등입니다.

3. 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 제품 단종 후 5년입니다.

소비자 피해보상 기준

본 제품의 소비자피해에 대한 보상은 재정경제부 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

모 델 명	IM-2000/2000T
제조번호	
보증기간	구입일로부터 1년
구입일자	

주식회사 팬택

※ 주의 : 제품구입시 반드시 제품보증서를 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 센터

1588-9111 / 080-012-8572 서울시 구로구 구로본동 1258

지정 서비스 센터

서울 · 수도권 02) 319-8572
부산 051) 808-8572
대구 053)426-8572
대전 042) 636-8572
광주 062) 526-8572
청주 0431)274-8572
전주 0652) 287-8572
원주 0371) 732-8572
제주 064)743-8572

전국 서비스 지정점

서울 강남구 02) 501-5015
02) 568-2575
강동구 02) 477-4019
강서구 02) 690-5971
광진구 02) 3424-8858
노원구 02) 974-0101
동작구 02) 522-0090
마포구 02) 322-1472
서초구 02) 588-4949
송파구 02) 3432-0016
영등포구 02) 832-3355
종로구 02) 2232-8311

인천 남구 032) 867-8572
중구 032) 887-8272

경기 광명 02) 897-0880
부천 032) 668-6868
성남 0342) 733-0342
수원 0331) 258-6685
안산 0345) 411-3586
안양 0343) 456-0111
의정부 0351) 877-0011
평택 0333) 618-8272

부산 금정구 051) 516-4343
동래구 051) 557-5700
연제구 051) 852-0050

울산 남구 052) 267-8000
중구 052) 274-7011

경남 마산 0551) 295-0101
진주 0591) 746-2002

대구 남구 053) 625-0088
동구 053) 744-8572
서구 053) 566-9900

경북 안동 0571) 852-3000
포항 0562) 282-9100
구미 0546) 451-1444

광주 남구 062) 676-2211
서구 062) 511-0070

전남 목포 0631) 277-7333
순천 0661) 753-1112

전북 군산 0654) 442-0012
익산 0653) 858-5088
전주 0652) 274-8025
정읍 0681) 533-6000
남원 0671) 625-9011

대전 서구 042) 586-1144
중구 042) 254-9197

충남 천안 0417) 553-8880

충북 충주 0441) 851-7111

강원 강릉 0391) 641-6454
속초 0392) 635-2544
원주 0371) 742-9777
춘천 0361) 252-4877

제주 제주 064) 722-8282

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,265,119 5,101,501 5,228,054 5,257,283 5,109,390

대기모드 · 통화중 사용

에 티 켓
· 대기중에 누르면 키톤무음, 진동 상태로 바뀜
· 통화중에 누르면 속삭임 상태로 바뀜

잠깐만 모드
· 전화가 올 때 통화보류 상태로 바뀜

녹음 버튼
버튼을 길게 누르면 녹음 시작
다시 한번 누르면 녹음 정지
n.TOP 사용시 이전 메뉴로 이동

재생 버튼
버튼을 길게 누르면 녹음내용 재생
재생중 다시 버튼을 누르면 다음 녹음내용 재생
n.TOP 사용시 다음 화면으로 이동

자동응답/메모리다이얼
버튼을 길게 누르면 자동응답기능 설정 · 해제
/버튼을 길게 누르면 미리 입력된 전화번호로 자동 다이얼

통화중 사용

핫메뉴 버튼
1 자기번호 발신
2 송화음 차단
3 호전환 서비스
4 호보류 서비스

OK

전화부 버튼
1 SPEED 찾기
2 이름으로 찾기
3 전화번호로 찾기
4 전화부편집
자기번호 확인

통화음량 조절
통화시 ▲▼ 버튼으로 소리크기 조절

대기모드시 사용

n.TOP 버튼
1 정보네트워크
2 경제네트워크
3 오락네트워크
4 나의 네트워크
5 TTL n.TOP

최근 착/발신번호 검색

OK

지움, 취소
문자입력시 지움
메뉴선택시 취소

통화 버튼
전화 발신
마지막 번호 재발신

종료, 전원
통화 종료
길게 누르면 전원 ON/OFF

메뉴 버튼
여러가지 기능 설정 · 해제
1 착신 벨/진동
2 그림설정
3 전자수첩기능
4 자동응답기능
5 통화기록
6 음량/경보음
7 부가기능
8 잠금기능
9 환경설정
0 게임
* 데이터서비스
# 적외선통신기능

단문메시지 버튼
1 받은 메시지
2 보낼 메시지
3 보낸 메시지
4 메시지 도착 알람
5 메시지 모두 삭제
6 전자메일

전화부 버튼
전화번호 찾기,
011부가서비스 등 이용
1 SPEED 찾기
2 이름으로 찾기
3 전화번호로 찾기
4 전화부편집
5 011 부가서비스
6 단축다이얼 편집
7 그룹편집
자기번호 확인

지정 서비스 센터

서울 · 수도권 02)319-8572 부산 051)808-8572
대구 053)426-8572 대전 042)636-8572
광주 062)526-8572 청주 0431)274-8572
전주 0652)287-8572 원주 0371)732-8572
제주 064)743-8572

고객센터 1588-9111 / 080-012-8572
서울시 구로구 구로동 1258
SK 텔레텍㈜

REV-A