

SKY IM-S550S



5U000284C0A
REV.01

SKY

IM-S550S

www.isky.co.kr



사용하기 전에 반드시 [안전을 위한
주의사항] 및 [Q&A]를 읽어주세요.

SKY IM-S550S

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 제품 등록을 하시면

모델별 데이터 매니저 프로그램, 소프트웨어, 사용자 설명서 등을 다운로드 받아 사용하실 수 있습니다.

셀프업그레이드는 SKY 홈페이지 www.isky.co.kr ▶ isky service ▶ SKY 고객지원 ▶ 소프트웨어 다운로드 ▶ 셀프업그레이드에서 다운로드 받아 사용하실 수 있습니다.

본 사용설명서는 제품의 성능 개선을 위해서 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

TTA 표준형 충전기 인증을 받은 충전기만 사용하십시오.

휴대전화 케이스(외장형, 부착형) 사용 시 제품의 변형 및 성능에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

배경화면…P.86

■ [메뉴]▶3.화면▶2.배경화면

메모…P.105

■ [메뉴]▶6.다이어리▶2.스마트메모▶메모▶■ [새메모]▶내용입력
후 ■ [OK]

그림메모…P.105

■ [메뉴]▶6.다이어리▶2.스마트메모▶그림메모▶그림그리기 후 ■ [저장]

모닝콜…P.106

■ [메뉴]▶6.다이어리▶4.모닝콜▶원하는 항목선택 후 ■ [저장]

알람…P.113

■ [메뉴]▶6.다이어리▶8.라이프▶4.알람▶시간지정 알람▶원하는 항목
선택 후 ■ [저장]

할일…P.113

■ [메뉴]▶6.다이어리▶8.라이프▶5.할일▶내용입력 및 원하는 항목
선택▶■ [저장]

지하철 노선도…P.109

■ [메뉴]▶6.다이어리▶6.지하철 노선도

터치 스크린 설정…P.120

■ [메뉴]▶9.사용환경설정▶4.터치 스크린 설정▶비밀번호입력▶
+ 의 중앙을 길게 누름

조명 설정…P.90

■ [메뉴]▶3.화면▶9.조명 설정▶원하는 항목선택 후 ■ [저장]

카메라 기능…P.144

사진촬영) ■ [카메라] 길게 누름 ■ [카메라] 또는 ■ [촬영]
동영상촬영) ■ [카메라] 길게 누름 ■ [동영상촬영]▶■ [카메라]
또는 ■ [촬영]

적외선 통신…P.99

원하는 채널 선택

수신) ■ [메뉴]▶5.SKY 미디어▶7.적외선 통신▶1.수신모드
전송) ■ [메뉴]▶5.SKY 미디어▶7.적외선 통신▶원하는 항목선택

게임…P.101

■ [메뉴]▶5.SKY 미디어▶8.게임▶원하는 게임선택

달력 / 스케줄러…P.104

■ [메뉴]▶6.다이어리▶1.달력/스케줄러▶원하는 날짜이동 후
■ [등록]▶내용입력 및 원하는 항목선택▶■ [저장]

에티켓 기능…P.53

▶ [에티켓모드의 ON[ON] 선택 후]
(해제를 원할 경우 다시 ▶ [에티켓모드의 OFF[OFF] 선택 후]

자동응답모드…P.47

[MODE]▶자동응답모드로 이동 후 [설정]▶설정 여부선택

녹음기…P.51

[메뉴]▶6.다이어리▶8.라이프▶10.녹음기▶[녹음]▶[저장]

메시지보내기…P.68

[메시지]▶2.메시지보내기▶메시지 입력창▶내용입력 후 [OK]
▶받는 이 입력 후 [OK완료]▶[전송]

전화부 추가…P.55

[전화번호부]▶3.전화부 추가▶내용입력 및 원하는 항목선택▶[저장]

Speed 찾기…P.57

[전화번호부]▶1.Speed 찾기▶전체 이름 또는 그룹, USIM 카드
▶원하는 번호선택

착발신이력…P.52

[다이얼]▶[다이얼] 또는 [음성통화]

단축다이얼 편집…P.58

[전화번호부]▶4.단축다이얼 편집▶지정할 번호선택 후 한번 더 선택
또는 [편집]▶Speed 찾기 또는 전화부 검색

단축다이얼로 걸기…P.41

번호입력시) [다이얼]▶단축번호입력 후 길게 누름
제스처 사용시) 홀드화면에서 설정된 제스처를 그림

메모리 사용정보…P.93

[메뉴]▶4.컨텐츠보관함▶15.메모리 사용정보▶원하는 메모리선택

비밀번호 변경…P.117

[메뉴]▶9.사용환경설정▶2.잠금기능▶비밀번호입력▶5.비밀번호
변경▶비밀번호입력▶새로운 비밀번호입력▶새로운 비밀번호 한번 더
입력

통화시간 확인…P.125

[메뉴]▶9.사용환경설정▶12.휴대폰정보▶2.통화시간

벨/진동…P.82

[메뉴]▶2.소리▶3.벨/진동▶원하는 항목선택 후 [저장]

음량…P.84

[메뉴]▶2.소리▶11.음량▶원하는 음량조절 후 [저장]

IM-S550S 매력포인트

2.9인치 Wide Touch Screen 탑재



고품질의 디스플레이로 멀티미디어 기능을 즐기자 !

2.9인치 WQVGA TFT LCD를 탑재하여 고화질의 화면을 즐기며, Touch Screen으로 화면에서 메뉴를 이동 및 선택하자 !



홀드버튼 잠금

터치 휴대전화의 불편함을 감소해 주는 홀드버튼 !

이젠 길게 눌러 홀드 해제하지 말고 홀드버튼으로 간편하게 잠금설정하자 !



사인 잠금

누구도 따라 할 수 없는 나만의 잠금방식 !

개성기득한 나만의 스타일의 사인을 입력하여 잠금기능을 설정하자 !



SKY 네온

콘서트장에서는 야광봉 대신 SKY네온으로 즐기고 !

조용한 도서관에서 네온사인 이미지로 간단한 메시지를 전하고 ! 사랑하는 연인에게는 사랑이 담긴 SKY네온 메시지로 멋진 프로포즈를 하자 !



ONE 플레이어, 제스처

고음질의 이퀄라이저 기능을 즐기며 내 손짓으로 ONE 플레이어를 움직여보자 !

BGM 설정으로 음악을 들으면서 다른 기능을 사용하는 것은 물론 설정된 제스처 이미지를 그려 재생&일시정지, 이전/다음 곡 선택은 물론 볼륨을 조절해 보자 !



고화질 3M FF 카메라

3M 고화소 카메라가 눈, 입 등의 위치를 인식하는 안면인식 기능으로 재미나게 꾸미자 !

밝기/줌 조절, 특수촬영, 화질, 화이트 밸런스, 촉광, 타이머, 안면 인식 꾸미기, 셀프촬영 등 재미있는 사진 편집까지 !



가속도 센서

휴대전화의 회전에 따라 화면이 움직이는 가속도 센서를 이용한 게임의 재미와 앨범보기등의 편리함을 느껴보자 !



SKY 뮤지션

악기없이 손가락 하나로 연주를 !

피아노, 플루트, 기타, 드럼 등 악기로 내 스타일의 연주와 게임을 통해 연주할수 있는 작은 연주회 !

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위해 꼭 읽은 후 반드시 지켜주시고, 사용설명서는 잘 보관하여 주십시오.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 심각한 중상을 입을 수 있습니다.



운전하면서 휴대전화를 사용하지 마세요.

교통사고의 직, 간접적인 원인이 될 수 있습니다.
운전하면서 휴대전화를 사용하는 것은 도로교통법 제 49조 제 1항 제 10호에 의거하여, 20만원 이하의 벌금이나 구류 또는 과료에 처할 수 있습니다.



휴대전화 사용이 금지된 장소에서 전원을 꺼 주세요.

항공기나 병원에서 사용할 경우 안전사고를 일으키거나 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



폭발 위험이 있는 지역에서 휴대전화를 꺼 주세요.

주유소에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 전원을 꺼두는 것이 안전합니다.
폭발 위험 지역 안에서는 휴대전화 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.



휴대전화를 전자레인지에 가열하거나 전파 가까이에 두지 마세요.

휴대전화는 전파에 민감하게 작동하므로 제품이 변형되거나 폭발할 수 있으므로 주의하세요.



어린이나 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯으면 다치거나 제품이 손상될 수 있습니다.
어린이가 제품의 마개류(이어마이크, 접속부 등의 마개)를 비롯한 부품들을 삼키지 못하도록 주의하세요. 질식이나 식도 걸림의 위험이 있습니다.

어린이가 사용할 경우 보호자가 취급 내용을 가르쳐 주시고, 사용 중일 경우 지시대로 사용하고 있는지 주의하세요.



고온, 저온, 다습한 환경에서는 사용하지 마세요.

($-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

자동차 안, 찜질방 등 밀폐된 고온의 환경에서 사용하게 되면 고장이나 부식, 발열, 발화, 폭발 위험의 원인이 됩니다.



충전기는 반드시 TTA 인증 마크를 획득한 표준 충전기를 사용하세요.

TTA 인증 표준 충전기로 충전하지 않을 경우 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있으므로 SKY에서 제공하는 충전기를 사용하세요.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



이어마이크 사용 시 주의하세요.

큰 음량으로 장시간 사용하면 청력이 나빠지거나 두통을 유발할 수 있습니다. 또한 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 줄 수 있으므로 주의하여 사용하세요.



배터리 사용 시 주의하세요.

휴대전화를 장시간 사용하지 않을 경우 배터리 방전 및 통화 불능 상태가 발생할 수 있으니 배터리를 분리하여 보관하세요. 전원이 켜져 있는 상태에서 배터리를 분리하면 휴대전화 및 LCD화면이 손상될 수 있으므로 전원을 끈 후 배터리를 분리하세요.



체질에 따라 피부질환이 발생할 수 있으므로 주의하세요.

휴대전화의 도료나 금속재질이 체질에 따라 피부질환(알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등)을 일으킬 수 있습니다. 따라서 위의 체질인 경우 반드시 의사와 상담 후 사용하세요. 만약, 휴대전화 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바랍니다.



휴대전화 뒷면에 붙어 있는 스티커를 임의로 제거하지 마세요.

A/S 시 어려움이 생길 수 있습니다.



본 제품은 정부가 규정하고 있는 전자파 인체보호 기준(전자파 흡수율 w/kg)을 준수하고 있습니다. 지정된 SKY 옵션품을 사용하세요. 그렇지 않을 경우 SKY는 안전을 보장할 수 없습니다.

중요한 데이터는 별도로 기록, 보관해 주세요.

사용자의 부주의, 휴대전화의 고장 및 수리 시 기본 벨/그림을 제외한 데이터(전화번호, 메시지, 벨/그림/사진/동영상/라이브 벨/라이브 스크린/미디어 앨범 등)가 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 SKY에서 책임 지지 않으므로 보상 받을 수 없습니다.

전화번호부는 데이터 매니저 프로그램을 이용하여 보관해 주세요. 데이터매니저 프로그램 및 설치방법 www.isky.co.kr을 참조하시기 바랍니다.

경고 상세내용

휴대전화를 주유소와 같은 장소(프로판 가스, 가솔린 등 인화성 가스나 분진이 발생하는 곳)에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 되도록 사용하지 마시고 전원을 꺼주세요.

■ 고압선 전신주 옆에서 통화를 할 경우 감전은 물론 배터리 폭발 위험이 있으니 주의하세요. 각 기관의 휴대전화 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.

천둥, 번개를 동반한 심한 비가 올 경우 휴대전화 사용을 자제해 주세요.

■ 빗물에 젖지 않도록 주의하시고 특히 번개로 인한 낙뢰, 감전의 원인이 될 수 있으므로 휴대전화 사용을 자제해 주세요.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 않도록 주의하세요.

■ 휴대전화를 떨어뜨리거나 던져서 외부 충격을 가하면 열이 발생하거나 화재의 위험이 있으므로 주의하세요.

배터리에 무리한 힘을 가하거나 던지거나 날카로운 것으로 충격을 가하지 마시고, 배터리 내부 액체가 신체에 닿지 않게 주의하세요.

■ 배터리에 충격을 가하면 고장이 나거나 발열, 불화, 폭발의 위험이 있습니다. 액체가 피부에 묻으면 흐르는 물로 충분히 씻고 만약 눈에 들어갔을 때는 실명 등의 원인이 될 수 있으므로 비비지 말고, 곧바로 물로 헹궈내고 의사의 진찰을 받으세요.

휴대전화에 줄이나 목걸이를 달았을 때 다치지 않게 조심하세요.

■ 휴대전화 목걸이나 줄을 맨 상태에서 의복주머니에 휴대하고 부딪히거나 넘어지면 부상의 위험이 있습니다. 줄이 잡아 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하세요.

충전기 사용 시 주의하세요.

- 충전기와 휴대전화의 접촉 방향을 확인하고 충전하세요. 접촉 방향이 맞지 않을 경우 배터리가 손상되거나 폭발의 위험이 있습니다.
- 충전 중에 휴대전화를 사용하거나 젖은 손으로 충전기 전원 플러그를 콘센트에 끌지 마세요. 감전 될 수 있습니다.
- 충전할 때는 바람이 잘 통하는 곳에서 충전하세요. 천이나 이불로 덮거나 써면 열을 발생시키거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전기 전원 코드를 잡아 당기거나 전원 코드 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화와 연결 시 반드시 접지단자가 있는 콘센트(또는 멀티콘센트)와 플러그(어댑터)를 사용하세요. 휴대전화를 PC, PDA, PMP 등에 USB로 연결하여 사용할 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 충전기와 배터리의 접촉 단자 금속 부위에 이물질이 묻으면 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이물질이 끼었을 때는 부드러운 형貂이나 수건으로 닦아 주세요.

금속 제품에 주의하세요.

- 배터리, 휴대전화, 충전기의 금속 부분을 전도성 물체(은박지, 바늘, 목걸이, 쇠 줄 등)와 순간적 또는 지속적으로 연결하면 열이 발생하거나 화재, 감전, 폭발의 위험이 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화와 배터리 등을 가방, 주머니 등에 금속제품과 함께 넣어 운반하거나 보관할 경우 제품이 변형되거나 훼손 또는 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

운전 및 소음이 심한 곳에서 이어마이크 사용 시 사고의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

■ 오토바이, 자전거, 자동차 운전 및 소음이 심한 곳(플랫폼, 도로, 공사 현장 등의 주변 소리가 들리지 않는 곳)에서 이어마이크를 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 마세요.

휴대전화 보관 및 사용 장소에 주의하세요.

- 저온의 환경에서 사용하거나 보관하면 휴대전화의 성능이 떨어지고 수명이 단축될 수 있으므로 주의하세요.
- 물이나 액체 등을 흘리면 휴대전화의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다. 액체에 젖으면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 감전되거나 제품의 발열 및 고장의 원인이 될 수 있으므로 젖지 않도록 주의하세요.
- 휴대전화가 침수되었을 경우 전원을 켜지 마시고 배터리를 분리하신 후 가까운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 휴대전화는 전파에 민감하게 작동하므로 SKY가 보증하지 않는 안테나, 액세서리를 부착하거나 전파에 방해를 줄 수 있는 물건(철재책상, 컴퓨터, 전자레인지 등) 위에 놓게 되면 휴대전화의 성능이 떨어질 수 있고, 전자레인지에 넣고 가열할 경우에는 폭발할 수 있으니 주의하세요.
- 여름철 자동차 내부에 방치해두거나, 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마세요.

화학용액(알코올, 시너, 솔벤트 등)이나 세제를 사용하여 휴대전화를 청소하지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 청소 시에는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아주세요.

주의 상세내용

휴대전화를 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.

- 임의로 분해, 개조, 수리하면 무상 수리를 받을 수 없습니다. 고장 시 수리는 지정 서비스 센터에 문의하세요. 휴대전화나 배터리를 분해, 입축, 관통, 개조하지 마세요.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 구입한 후 처음으로 사용하려고 하거나 장시간 방치한 뒤 다시 사용할 때 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 초기 배터리 사용 시간보다 반으로 단축되면 새 제품을 구입하세요. 배터리는 소모품이므로 충전/방전을 반복하여 사용하면 사용 시간이 조금씩 단축됩니다. 그리고 배터리는 재활용이 가능한 제품이므로 분리 배출하세요.
- 배터리가 손상, 변형(육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음 발생등)되었을 경우에는 즉시 휴대전화에서 분리하여 안전한 장소에 보관한 후 가까운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- SKY에서 제공하는 배터리(리튬 2차전지)를 사용하세요.

휴대전화에 색을 칠하거나 스티커를 붙이지 마세요.

- 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 주의하세요.

- 통화 시 휴대전화에서 열이 발생하여 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.

SKY에서 제공하는 휴대전화 케이스(외장형, 부착형)를 사용하세요.

- 제품이 변형되거나 훼손 또는 치명적인 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

SK 데이터 서비스에서 제공하는 프로그램만 사용하세요.

- 임의로 제작한 파일 또는 사용자가 배포한 파일을 휴대전화로 전송할 경우, 기능상 오작동 또는 심각한 제품의 불량이 발생할 수 있으므로 사용을 권장하지 않습니다. 이로 인해 발생하는 불량에 대해서는 SK텔레콤에서 책임지지 않습니다.

휴대전화에 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 작동에 문제가 생길 수 있으므로 주의하고, 마개는 꼭 끼워두세요.

- 원하지 않게 키가 눌러 통화 상태가 되어 요금이 부과될 수 있습니다.
이물질이 묻어 있을 때는 깨끗이 닦아주세요. 이물질이 들어가면 고장의 원인이 될 수 있으므로 항상 마개를 부착하여 주세요.

자성을 이용한 제품과 휴대전화를 가까이 두지 마세요.

- 자성에 의해 휴대전화가 오작동을 일으킬 수 있으며, 자성 카드(각종 신용 카드, 통장, 교통카드 등)의 경우 카드 내 정보가 손실되어 금전적 손해를 입을 수 있으니 주의하세요.

벨소리 크기로 인한 청력 손상에 주의하세요.

- 갑작스러운 진동이나 벨 소리에 놀라거나 충격을 받을 수 있으므로 진동이나 벨소리 크기 설정에 주의하고, 스피커에 귀를 가까이 대면 큰 벨소리로 인해 청력이 손상될 수 있습니다.

휴대전화 종료 후 5초 이내에 휴대전화를 켤 경우 주의하세요.

- 키가 작동하지 않아 전원이 커지지 않을 수 있습니다. 5초 정도 기다린 후 전원을 커시기 바랍니다.

카메라 사용 및 보관 시 주의하세요.

- 카메라 렌즈는 고정밀 부품으로 카메라 사용환경이 아닌 곳에서 사용하거나, 떨어뜨리는 등의 충격을 가하면 고장의 원인이 되므로 주의하세요.
- 카메라 윈도우에 스크래치가 생기지 않도록 주의하세요.
- 해변이나 모래사장 또는 모래 먼지가 많은 곳에서는 모래가 휴대전화에 들어가지 않도록 주의해 주세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라 렌즈를 강한 빛(태양) 쪽으로 향하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화를 뒷주머니에 넣은 상태에서 앉지 마세요. 카메라 렌즈가 파손될 수 있습니다.

ESN/IMEI 불법조작금지

당사에서 생산 공급된 휴대전화의 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)와 국제이동 단말기 식별번호(IMEI : International Mobile Equipment Identity)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 법적 처벌 대상이 됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 휴대전화의 소프트웨어가 손상되어 더 이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 이와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

단말기인증서비스안내

본 휴대전화는 인증서비스 적용 모델입니다.
휴대전화 불법 복제에 의한 통화도용, 금융사고 등으로부터 소비자를 보호하기 위해 인증기술을 통해 불법 복제를 방지하는 서비스입니다.
“사용 중 인증이 필요합니다.” 또는 “114로 문의하시기 바랍니다.”라는 안내 메시지가 표시되면, SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

소비자 주의사항

- 타인에게 자신의 휴대전화를 함부로 빌려주지 마십시오.
- A/S를 받으실 때에는 당사의 A/S센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 휴대전화를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자로 신고하시기 바랍니다.

차례 보기

1. 사용하기 전에

IM-S550S 매력포인트 1

안전을 위한 주의사항 2

ESN/IMEI 불법조작금지 7

단말기인증서비스안내 7

사용자 설명서 가이드 12

메뉴 구조 14

아이콘 안내 15

구성품확인 16

각부분의 명칭과 기능 17

구성품 사용안내 19

배터리 사용안내 19

스테레오 이어마이크 사용법 . . 21

충전용 젠더 사용법 21

USIM 카드 사용안내 21

데이터매니저 케이블 22

홀드버튼 사용안내 22

지상파 DMB 안테나 검증 터치펜 사용법 . . 22

2. 기본 기능

가속도 센서 사용안내 23

동작효과 23

회전효과 23

SKY 원드(바람인식) 사용안내 . . 24

기본실행방법 26

터치스크린 사용내내 및 실행방법 . 26

상단메뉴 실행방법 28

메뉴실행방법 28

항목이동과 선택방법 30

멀티액세스 사용안내 32

RedPen 사용 안내 33

문자입력 방법 34

음성통화받기 42

음성통화 중 기능 43

통화음량 조절하기 43

블루투스 설정하기 43

착신 메시지 확인하기 43

착발신 이력 확인하기 44

전화부 사용하기 44

스피커폰 설정하기 44

달력/스케줄러 확인하기 44

속삭임 설정하기 45

자기번호 발신하기 45

송화음 차단하기 45

키톤음 송출 차단하기 46

통화 일시 중단하기 46

통화녹음하기 46

상황별 모드 47

자동응답모드 설정하기 47

자동응답모드 편집하기 47

조용히모드 설정하기 49

수면모드 설정하기 50

퇴근모드 설정하기 50

퇴근모드 편집하기 51

녹음기 51

녹음하기 51

재생하기 52

착발신이력 52

착발신이력 확인하기 52

에티켓 기능 53

대기 중 에티켓모드 설정하기 . 53

통화 중 속삭임 모드 설정하기 . 53

전자식 디이얼 54

전자식 디이얼 사용하기 54

자기정보 54

자기정보 확인하기 54

전화부 추가 55

새 전화부 입력하기 55

다이얼 화면에서 저장하기 . 56

기본 정보 수정하기 56

전화부 이름 삭제하기 56

Speed 찾기 57

전체 이름으로 찾기 57

그룹으로 찾기 57

USIM 카드로 찾기 57

전화부 검색 58

전화부 검색하기 58

단축다이얼 편집 58

새 단축다이얼 지정하기 58

제스처 설정하기 59

그룹편집	59	e-mail	70	3. 메인 기능	
새 그룹 추가하기	59	계정 등록하기	70	소리	82
기존 그룹 수정하기	60	받은 이메일 관리하기	71	벨소리 선택하기	82
랭킹	60	이메일 작성하기	71	벨소리 다운로드 접속하기	82
랭킹보기	60	메일 보관함 관리하기	72	벨/진동 설정하기	82
주소록 자동저장	60	첨부파일 보관함 관리하기	73	스마트 에티켓 설정하기	83
주소록 자동 저장하기	60	계정등록 및 환경 설정하기	74	터치효과 설정하기	83
통화모드	61	이용 안내 보기	74	홀드효과 설정하기	83
전화걸기 옵션 설정하기	61	스팸신고 및 관리	75	효과음 설정하기	83
외부기기 옵션 설정하기	61	스팸 메시지함 관리하기	75	상황별 알림을 설정하기	84
영상통화 관리하기	61	메시지 스팸 신고하기	75	그룹벨 설정하기	84
전화 수신/거부 설정하기	62	음성 스팸 신고하기	75	부재전화알림 설정하기	84
통화중 훌드 설정하기	63	스팸 차단 설정하기	76	음량 설정하기	84
메시지보관함	64	이용안내 확인하기	76	벨소리 보관함 관리하기	85
수신 메시지함 확인하기	64	첨부파일 보관함	77	화면	86
발신 메시지함 확인하기	65	첨부파일 보관함 관리하기	77	위젯화면 선택하기	86
보관 메시지함 관리하기	66	환경설정	77	배경화면 설정하기	86
USIM 보관함 관리하기	67	MMS 환경 설정하기	77	배경화면 다운로드 접속하기	88
메시지보내기	68	꼬리말 설정하기	78	홀드 화면 설정하기	89
SMS 보내기	68	문자 알림 설정하기	78	상황별 화면 설정하기	89
MMS 보내기	69	메시지 내용 보이기	78	메뉴스타일 선택하기	89
모바일메신저	70	발신메시지 자동저장 설정하기	79	글씨모양/크기 선택하기	89
모바일메신저 사용하기	70	스팸 차단 설정하기	79	다이얼 선택하기	89
		상용구 설정하기	79	조명 설정하기	90
					배경화면 보관함 관리하기 ··· 90
					나만의 플래시 관리하기 ··· 91
					컨텐츠보관함 ··· 92
					컨텐츠보관함 관리하기 ··· 92
					메모리 사용정보 확인하기 ··· 93
					SKY 뮤지션 ··· 94
					악기모드 사용하기 ··· 94
					핑거모드 사용하기 ··· 94
					캔버스모드 사용하기 ··· 95
					게임모드 사용하기 ··· 95
					SKY 뮤지션 보관함 관리하기 ··· 95
					SKY 뷰어 ··· 96
					문서/텍스트파일 휴대전화로 전송하기 ··· 96
					문서뷰어 관리하기 ··· 97
					텍스트뷰어 관리하기 ··· 98
					적외선 통신 ··· 99
					적외선 통신하기 ··· 99
					게임 ··· 101
					동물의 왕국 게임하기 ··· 101
					그림팡팡 게임하기 ··· 102
					개구리왕자 게임하기 ··· 103
					달력/스케줄러 ··· 104
					새 스케줄러 입력하기 ··· 104
					스케줄러 확인하기 ··· 104

스마트메모	105
메모 추가하기	105
그림메모 추가하기	105
스마트 메모 확인하기	105
라이브 캔버스	106
라이브 캔버스 사용하기	106
모닝콜	106
모닝콜 설정하기	106
전자사전	107
단어찾기	107
최근 찾은 단어찾기	107
マイ노트 사용하기	107
미니테스트 사용하기	108
생활회화 사용하기	108
환경 설정하기	108
지하철 노선도	109
지하철 노선도 업그레이드 안내	109
지하철 노선도 보기	110
경로검색하기	110
SKY 네온	111
SKY 네온 추가하기	111
라이프	111
머니 다이어리 관리하기	111

Wish 리스트 관리하기	112
푸드 다이어리 관리하기	112
알람 설정하기	113
할일 설정하기	113
스페셜데이 설정하기	114
룰렛 사용하기	114
시간표 설정하기	115
계산기 사용하기	115
스톱워치 사용하기	115
세계시각 설정하기	116
단위환산 사용하기	
사용환경설정	117
잠금기능 설정하기	117
사인 잠금 사용하기	118
USIM 카드 관리하기	119
터치 스크린 설정하기	120
언어 선택하기	121
텍스트 입력방식 설정하기	121
통신환경 설정하기	121
이동식 디스크 설정하기	122
비행중 모드 설정하기	122
시간 설정하기	123
기능별 초기화하기	123
휴대폰 정보 확인하기	125

4. 주요 기능	
영상통화	128
사용하기 전에 알아두기	128
영상통화 걸기	129
영상통화 받기	130
영상통화 중 기능 사용하기	131
영상 촉/발신 확인하기	133
영상사서함 확인하기	133
영상채팅 보관함 관리하기	133
영상앨범 보관함 관리하기	134
대체화면 관리하기	135
T Live 환경 설정하기	136
지상파 DMB(TDMB)	137
사용하기 전에 알아두기	137
방송 시청/청취하기	139
방송 시청/청취 중 기능 사용하기	139
방송보관함 관리하기	142
방송환경 설정하기	143
카메라	144
사용하기 전에 알아두기	144
사진 촬영하기 전에	145
사진 촬영하기	146
동영상 촬영하기 전에	147
동영상 촬영하기	148
사진 파일 관리하기	148
동영상 파일 관리하기	150
SKY 스튜디오 사용하기	151
포토액자 관리하기	153
사진인화 서비스 신청하기	153
NATE Code 인식하기	154
카메라 환경 설정하기	154
멜론 플레이어	156
다운로드 및 설치하기	156
접속하기	156
MP3 파일 전송 받기	156
MP3 파일 재생하기	156
ONE 플레이어	157
ONE 플레이어 재생하기	157
제스처 사용하기	158
ONE 플레이어 재생목록 관리하기	158
ONE 플레이어 환경 설정하기	159
SKY 플레이어	159
SKY 플레이어 재생하기	159
SKY 플레이어 재생목록 관리하기	160
SKY 플레이어 환경 설정하기	160
june 컨텐츠함 관리하기	160
블루투스[PAN매니저]	162
사용하기 전에 알아두기	162

주의사항	163	T cash	177	잠깐 고장이 아니에요.	191
PAN매니저	164	T cash 사용하기	177	SKY 제품등록 안내	192
신규검색하기	164	6. 부록			
등록기기 리스트 확인하기	164	선택사항	180	폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내	192
데이터 전송하기	164	여행용 충전기	180	SK텔레콤고객문의처안내	192
팬 서비스 사용하기	165	원형젠더	180	고객서비스센터	192
블루투스 환경 설정하기	165	멀티젠더	180		
5. SKT 서비스		외장 메모리카드 사용안내	180		
T 서비스	168	데이터매니저 PLUS 사용안내	181		
T 로밍 설정하기	168	셀프 업그레이드 안내	182		
M 고객센터 접속하기	168	무선 데이터 서비스 사용안내	182		
T 부가서비스 사용하기	169	모뎀 설정 방법	182		
음성/영상 메시지 콜 사용하기	170	전화접속 네트워킹 설정 방법	183		
NATE	171	규격 및 특성	183		
즐겨찾기	171	휴대전화 정보 기록	184		
프로그램	172	User Manual	184		
@Playon	172	Changing the Display Language	184		
NATE 환경 설정하기	174	Functions of the phone keys	184		
모네타	176	Icons	185		
멤버십&라이프 사용하기	176	Menu trees	186		
OK캐쉬백 사용하기	176				
모네타 홈 사용하기	176				

사용자 설명서 가이드

SKY 뷰어

①

문서/텍스트파일 휴대전화로 전송하기

SKY 라이트메시지 PLUS를 이용하여 PC와 문서/텍스트파일을 휴대전화로 전송하여 확인할 수 있습니다.

②

- SKY 홈페이지(www.sky.co.kr)에 접속하여 M-S5505 테이터베이너 PLUS 프로그램을 다운로드 받아 설치합니다. 저작권 사용법은 SKY 홈페이지의 「테이터베이너 해뉴얼」을 참조하시기 바랍니다.
- 테이터베이너 PLUS를 실행한 후 데이터베이너 라이센스를 PC와 휴대전화로 연결합니다.
- 데이터베이너 PLUS를 실행한 후 계정, 비밀번호를 입력 후 로그인을 합니다. 계정이 없는 경우 「새 계정 만들기」를 클릭한 후 새 계정을 만듭니다.
- 테이터베이너 PLUS 실행화면에서 「멀티미디어 관리」를 클릭한 후 「파일선택」 메뉴 중 「문서(CSDF)」, 「텍스트 파일」을 선택합니다.
- 휴대전화로 전송하고자 하는 PC의 문서/텍스트 파일을 선택하여 휴대전화로 전송합니다. 이때 문서 뷰어용 파일은 CSDF 파일로 자동 변환되어 휴대전화로 전송됩니다.
- PO에 저장된 문서/텍스트파일을 테이터베이너 PLUS를 이용하여 휴대전화로 다운로드 받습니다.

③

참고

- 테이터베이너 PLUS에서 휴대전화로 전송을 위해 문서파일 변환CSDF파일시 PC의 OS환경에 따라 오류가 발생할 수 있으며 품행하여 다른 시장과 같은 결과를 수 있습니다.
- CSDF파일로 변환하여 전송가능한 파일 확장자는 doc, xls, ppt, hwp, bmp, jpg 등입니다. 해당문서를 인쇄할 수 있는 소프트웨어가 설치되어 있어야 변환할 수 있습니다.
- 전송할 파일에 따라 전송이 불가능할 수도 있습니다.

96

■ [메뉴]

- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 6.SKY 뷰어 ▶

문서뷰어 관리하기

④

문서뷰어 확인

1.문서뷰어 ► 1.파일 불러오기* ► 원하는 파일선택*

기 안내	상세설명	기 안내	상세설명
	확보/속도		단어로 문서 검색
	문서회전		이전다자페이지 이동
	책임자/저장/삭제		방화벽 보기
	매뉴선택		

⑤

* 문서 파일은 [제작자] ► 4.컨텐츠보관함 ► 1.SKY워크 파일 ► 1.문서파일을 놀리로 확인할 수 있습니다.

최근 본 문서 확인

1.문서뷰어 ► 2.최근 본 문서 ► 원하는 파일선택

※ 문서 써리를 만들 경우 원하는 문서 체크 후 [문서선택]을 놀리 삭제 할 수 있습니다.

⑥

- 제작, [제작자]
- 1. 파일첨부 2. 저장/변경 3. 파일이용변경 4. 파일첨금 5. 전체파일제작 6. 파일정보보기

- [메뉴]
- 1. 책갈피 목록 2. 파일정보보기

문서

⑦

③ 휴대전화 기능 사용 시 기능에 대한 주의사항이 표시되어 있습니다.

④ 메뉴진입경로를 알려줍니다.

⑤ 휴대전화 기능 사용 시 기능에 대한 추가 설명이 되어 있습니다.

② 휴대전화의 간단한 기능 설명이 표시되어 있습니다.

⑥ ■[메뉴]를 눌러 항목 선택 시 사용할 수 있는 메뉴를 표시합니다.

⑦ 인덱스 : 휴대전화 기능 사용 시 보다 손쉽게 찾고자 하는 페이지로 이동이 가능합니다.

1. 사용하기 전에

메뉴 구조

아이콘 안내

구성품확인

각부분의 명칭과 기능

구성품 사용안내

가속도 센서 사용안내

SKY 윈드(바람인식) 사용안내

기본실행방법

메뉴 구조



네이트

즐겨찾기	171
NATE	171
오픈넷	171
프로그램	172
⑩Playon	173



SKY 위젯

SKY 위젯화면으로 이동	29
---------------	----



전화번호부

Speed 찾기	57
전화부 검색	58
전화부 추가	55
단축다이얼 편집	58
그룹편집	59
랭킹	60
주소록 자동저장	60
통화모드	61



메뉴

T 서비스	168	벨소리 보관함	85	지하철 노선도	109
T 로밍	168	배경화면 보관함	90	SKY 네온	111
M고객센터접속	168	카메라 앨범	148,150	라이프	111
T부가서비스	169	SKY 뮤지션 보관함	95	메시지	64
NATE	171	메시지 첨부파일함	77	전화번호부	55
MONETA	176	@Playon	173	사용환경설정	117
PAN매니저	162	june 컨텐츠함	160	상황별 모드	47
소리	82	게임 보관함	172	잠금기능	117
벨소리	82	PAN보관함	162	USIM 카드	119
벨소리 다운로드	82	녹음파일	51	터치 스크린 설정	120
벨/진동	82	SKY뷰어	96	언어(Language)	121
스마트 에티켓	83	영상채팅 보관함	133	텍스트 입력방식	121
터치효과	83	영상앨범 보관함	134	통신환경 설정	121
홀드효과	83	나만의 플래시	91	이동식디스크 설정	122
효과음	83	메모리 사용정보	93	비행중 모드	122
상황별 알림음	84	SKY 미디어	94	시간 설정	123
그룹벨	84	TV(지상파DMB)	137	기능별 초기화	123
부자전화알림	84	카메라	144	휴대폰정보	125
음량	84	SKY 스튜디오	151		
화면	86	SKY 플레이어	159		
위젯화면 선택	86	SKY 뮤지션	94		
배경화면	86	SKY 뷰어	96		
배경화면 다운로드	88	적외선 통신	99		
홀드 화면	89	게임	101		
상황별 화면	89	다이어리	104		
메뉴스타일 선택	89	달력/스케줄러	104		
글씨모양/크기 선택	89	스마트메모	105		
다이얼	89	라이브 캔버스	106		
조명 설정	90	모닝콜	106		
컨텐츠보관함	92	전자사전	107		



메시지

메시지보관함	64
메시지보내기	68
모바일메신저	70
e-mail	70
스팸신고 및 관리	75
첨부파일 보관함	77
환경설정	77

아이콘 안내

휴대전화 화면 상단에 표시되는 아이콘을 안내합니다.

: 서비스 지역의 신호세기를 표시

: 타사업 서비스 지역에 있을 때 또는 GSM로밍 시 표시

: WCDMA로밍 시 표시

: 비행 중 모드 설정 시 표시

: 대기중에 있을 때 표시

: 음성통화 걸기를 시도하거나 통화 중에 있을 때 표시

: 영상통화 걸기를 시도하거나 통화 중에 있을 때 표시

: 비행 중 모드 설정한 경우 또는 서비스 지역을 이탈했을 경우 표시

: 무선 데이터 서비스 사용 중에 있을 때 표시

벨/진동 기능 설정 시 표시

벨	진동	진동 후 벨	진동과 벨 동시	벨·진동안함	에티켓

: 알람/모닝콜 기능 설정 시 표시

: 일정/기념일이 스케줄리에 입력되어 있을 때 표시
(작정을 기준으로 소멸 및 생성됩니다.)

: 블루투스 전원이 켜진 상태일 경우 표시

: 자동응답모드 설정 시 표시

: 조용히 모드 설정 시 표시

: 수면모드 설정 시 표시

: 퇴근모드 설정 시 표시

: 잠금 설정되어 있을 경우 표시

: 출드 설정되어 있을 경우 표시

: SKY 원드를 사용할 수 있거나 사용 중일 때 표시

: ONE 플레이어가 Background로 재생(BGM)중임을 표시

: ONE 플레이어가 Background로 재생(BGM)중 일시 정지일 때 표시

: 지상파 DMB(TDMB)방송이 Background로 재생(BGP)중임을 표시

: 지상파 DMB(TDMB)방송이 Background로 재생(BGP)중 일시중지 일 때 표시

: 외장 메모리카드 삽입 시 표시

: 문자/음성 및 MMS수신 시 표시(새로운 문자/음성 메시지 및 MMS 수신 시 아이콘이 나타나고 확인하면 사라짐)

: e-mail 수신 시 표시

: 확인하지 않은 자동응답 녹음메시지가 있을 때 표시

: 모바일 메신저 수신 시 표시

: 현재 사용 중인 배터리의 전량을 표시

높음	중간	낮음	충전필요
----	----	----	------

: 현재 시각을 표시




배경화면 상단의 를 누르면, 아래 화면처럼
창이 나타나며, 에티켓모드, 잠금기능, 블루투스,
자동응답, 모닝콜을 손쉽게 ON/OFF 할 수 있습니다.

주의사항

LCD화면은 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서
사용할 경우, 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을
수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있는
정도의 밝기가 적당합니다.

구성품확인

휴대전화 구입 시 먼저 구성품을 확인해 주세요.



휴대전화(M-S550S)



표준형 배터리 커버



충전용 젠더(TRP-400)



LCD보호필름
(WPT-S550)

(총 3겹이며, 아래 비닐을 제거 하여 LCD모서리에 맞추어 부착한 후 위의 비닐을 제거합니다.)



스테레오 이어마이크
(EM-1200D)



데이터매니저 케이블
(IMCBL-1410)



배터리 충전 거치대
(BTB-2100)



표준형 배터리2개
(BAT-5100M)



착탈식 지상파
DMB 안테나
(PAT-P01W)



사용설명서
(품질보증서 포함)
(ML-S550S)

- 휴대전화 케이스에 열쇠나 동전 등의 금속 재질을 휴대전화와 함께 보관하면 스크래치나 파손 될 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 제조업체의 정책에 따라 실제 제품은 본 그림과 다를 수 있습니다.

주의사항

안테나 부분에 부분에 영향을 주는 금속재질의 악세사리(스티커)등을 사용하거나 통화 또는 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화 품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.



각부분의 명칭과 기능

① 이어피스(수화부)

② 카메라렌즈

③ 지상파
DMB 인테나 포트

④ 터치스크린

⑤ ONE 플레이어


⑥ 멀티액세스/
카메라키

⑦ 종료/기능키

⑧ 다이얼/기능키

⑨ 홀드버튼

⑩ 마이크/SKY 원드



② 사진/동영상 셀프 촬영 및 영상통화 사용 시 이용

⑤ 음악파일, 영상파일, MP3 파일 재생

⑥ 멀티액세스 기능(P32참조), 길게 누르면 사진 촬영 메뉴 실행(P144참조)

⑦ 통화 종료, 전원을 켜고 끄고 배경화면으로 이동

⑧ 전화 걸기, 차발신이력 확인

통화 중에 통화대기중인 전화를 받을 때 연결하는 기능

⑪ I/O포트

⑫ 적외선 통신포트


⑬ 카메라렌즈

⑭ 지상파 DMB(TDMB)/
기능키

⑮ 배터리 커버

⑯ 상황별 모드/기능키

⑰ 안테나 (내장형)




⑬ 사진/동영상 촬영 시 이용

⑭ TDMB 시청/청취(P137참조)

통화 중이나 TDMB, SKY 플레이어 사용 시 음량 조절

⑯ 상황별 모드 메뉴(P47참조)

통화 중이나 TDMB, SKY 플레이어 사용 시 음량 조절




카메라렌즈*

사진/동영상 촬영 시 이용
(P146,148참조)

적외선 통신포트*

무선 적외선 통신 사용 시 이용
(P99참조)




마이크/SKY 윈드

음성/영상통화, SKY 윈드 사용 시
이용(P39,128,24참조)


유의사항

휴대전화를 얼굴에 너무 밀착하여
통화할 경우 마이크부분을 가려
통화 품질이 떨어질 수 있습니다.



I/O포트

데이터매니저 케이블, 스테레오 이어
마이크, 충전용 젠더 연결 시 이용
(P22,21참조)



카메라렌즈

사진/동영상 셀프 촬영 및 영상통화
사용 시 이용(P146,148,128참조)


◀ / ▶	▶ [카메라]
◀ ▶	▶ [ONE 플레이어]
TDMB	▶ [TDMB]
☰ MODE	▶ [MODE]
▢	▶ [다이얼]
▢	▶ [종료]

이후 버튼은 위와 같이 표기합니다.


구성품 사용안내

배터리 사용안내

배터리 끼우기




- ① 배터리 윗부분을 휴대전화의 흠에 맞춘 후, ② 배터리를 아래 방향으로 밀어 맞춥니다.




- ① 양옆의 6개홀과 아래 2개의 흠을 잘맞춰 끼운 후, ② 배터리 커버를 위에서 아래로 밀어 끼웁니다. ③ 배터리 커버 윗부분을 눌러 줍니다.

배터리 분리하기



- ① 배터리 커버Lock키를 아래로 내린 후, ② 배터리 커버의 아래부분을 위로 밀어내어 분리합니다.



- 홈부분을 이용하여 위로 들어 올리면 분리됩니다.

배터리 사용시간

상태	배터리 종류	표준형
	연속음성통화	약 284분*
	연속영상통화	약 127분*
	연속대기	약 251시간

WCDMA 사용 시

- * 로 표시된 사용 시간은 당사 실험실에서 계측기로 측정한 값입니다.

상태	배터리 종류	표준형
	연속통화	약 265분*
	연속대기	약 188시간

블루투스 전원 ON

- 연속통화일 경우 블루투스로 기기 연결 후 연속 통화한 시간입니다.

상태	배터리 종류	표준형
	자상파 DMB (TDMB) 이용 시	약 207분
	카메라 작동 시	약 248분
	게임 이용 시	약 258분
	VOD 재생 시	약 256분

- 게임 소모전류는 동물의 왕국, 그림팡팡, 개구리 왕자를 평균한 값입니다.
- 화면과 키패드부의 백라이트가 커져 있는 상태입니다.
- VOD 재생 시 사용시간은 스테레오 이어마이크 사용을 기준으로 합니다.
- 차량/도보로 이동 시 신호 세기 상태에 따라 최적의 교신상태 유지를 위해 해당/인접지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 되어 이동하지 않을 때 보다 전류가 더 소모되어 표기 시간보다 짧아질 수 있습니다.
- 배경화면의 '그림 설정'에서 움직이는 그림(애니메이션)을 사용하게 되면 전류 소모가 많아져 표기 시간보다 짧아집니다.
- 배터리에 표기 되어있는 제조번호의 앞 6자리는 제조 년/월/일입니다. 배터리 사용 전 확인하세요. 예) 2009061213A8ZA/K (날짜 : 09년 06월 12일 / KC모델명표시 : /K)
- 배터리 사용시간은 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.


배터리 충전경보

- 배터리 충전이 필요할 때 빈 배터리 모양 (■)이 화면 상단에 표시되고, 알림음을 울리면서 경보 메시지 음성과 창이 나타납니다. 충전을 하지 않고 계속 사용하면 경보 메시지가 나타나고 휴대전화가 꺼집니다. 배터리 부족 알림음은 '상황별 알림음 설정하기'를 참조하세요.(P84참조)

배터리 충전 방법


- 충전기의 전원 플러그를 콘센트(110V 또는 220V)에 꽂아 주세요.
*110V를 사용하고자 할 경우 별도의 어댑터를 구입해 사용하세요.

여행용 충전기[TC-810(24핀 커넥터), TC-820(20핀 커넥터) 별매]



- 충전 시 I/O포트를 열고 ② TC-810(24핀 커넥터)일 경우 충전용 젠더를 꽂은 후 여행용 충전기를 연결하며, ① TC-820(20핀 커넥터)일 경우 그림처럼 여행용 충전기를 바로 연결합니다.
- 여행용 충전기 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- 충전 시 램프가 깜박거리면 접촉이 잘 안 되는 것이므로 충전기 및 충전용 젠더를 뺏다가 다시 잘 끼워주세요. 그래도 계속 깜박거리는 등의 이상이 있으면 가까운 고객 서비스 센터로 문의하세요.
- 자사의 충전방식 및 충전/ATT 인증 제품을 사용하지 않을 경우 오작동을 일으키거나 제품의 손상(휴대전화 및 배터리 성능저하)이 발생 할 수 있습니다.

배터리 충전 거치대(BTH-2100)



- ① 배터리 충전 거치대와 TC-820(20핀 커넥터) 충전기를 화살표 방향과 같이 연결 합니다. 반드시 여행용 충전기의 램프가 위로 향하게 꽂아주세요.
- ② TC-810(24핀 커넥터) 충전기일 경우 충전용 젠더(TRP-400)를 꽂은 후 연결하세요.
- ③ 화살표 방향으로 배터리를 끼웁니다.


- 배터리 충전 거치대를 이용하여 충전할 경우 램프가 깜박거리면 접촉이 잘 안되어 있기 때문입니다. 이때 배터리나 TC-810(24핀 커넥터)를 뺏다가 충전 거치대에 다시 잘 끼워주세요. 그래도 계속 깜박거리는 등의 이상이 있으면 가까운 고객 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- 배터리 충전 거치대는 반드시 전용 거치대인 BTH-2100을 사용하세요. 당사에서 제공하지 않은 거치대를 사용 시 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 여행용 충전기는 별도 구입 제품으로 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

배터리 충전 시간

상태	표준형
여행용 충전기와 연결 시	약 100분
배터리 충전 거치대와 연결 시	약 100분

- 제품 구입 시 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으므로 완전히 충전시간 후에 사용하세요.
- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전할 경우 충전 시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 휴대전화 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(연두색 램프)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.

스테레오 이어마이크 사용법(EM-1200D)




음악 재생 시 전화가 오면 가운데의 통화 버튼을 누르면 통화가 가능하고 또 한번 길게 누르면 통화가 종료되고, 다시 음악이 재생됩니다.

유의사항

측면의 I/O포트 마개를 열고 그림과 같이 스테레오 이어마이크를 끌습니다. 헬기거나 꽂혀 있으면 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 반드시 끌까지 끌주세요.

- 멀티미디어 컨텐츠 재생 시 스테레오 사운드 기능과 이어폰 마이크 기능을 모두 지원합니다.
- 스테레오 이어마이크는 지정된 제품을 사용하세요. 지정된 제품이 아닐 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수도 있습니다.

충전용 젠더 사용법(TRP-400)




화살표 부분을 누르면서 뚜껑을 엽니다.

- 충전용 젠더는 24핀 커넥터를 적용한 여행용 충전기, 데이터매니저 케이블과 연결 시 사용할 수 있습니다.
- 여행 시 충전용 젠더를 휴대하면 편리하게 충전할 수 있습니다.
- 알맞은 책을 연결해서 사용하세요. 연결이 바르지 않을 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수 있습니다.

USIM 카드 사용안내

SK텔레콤에서 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다. 구입 및 가입절차의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

USIM 카드 넣고 빼기



배터리 커버를 뺀 후 USIM 카드의 금색침이 아래쪽으로 위치하여, 카드의 모서리 깎인 부분이 그림처럼 되도록 방향을 잘 확인한 후 홈에 맞춰 화살표 방향으로 밀어 넣습니다.

USIM 카드를 화살표 방향으로 당겨서 빼냅니다.

알아두기

- USIM 카드에 메시지 및 전화번호 등의 데이터를 저장할 수 있습니다.
- USIM 카드를 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.
- USIM 카드를 분실 또는 도난 당했을 경우를 대비하여 PIN 잠금 기능을 설정하시기 바랍니다.(P120참조)
- USIM 카드의 데이터가 손상되지 않도록 구부리거나 충격을 주지 마세요.
- 통화료, 정보이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.
- 사용 중 USIM 카드를 제거하면 카드 손상이나 시스템에 문제가 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

데이터매니저 케이블(IMCBL-1410)



- IMCBL-1410은 PC와 연결하는 USB2.0 고속데이터전송이 가능한 USB케이블입니다. 20핀 커넥터를 적용한 휴대전화에 서만 사용할 수 있습니다.
- IMCBL-1410은 충전이 지원되지 않으므로 데이터매니저 기능을 사용하실 때는 휴대전화가 충전된 상태에서 사용하세요.
- 각 모델별로 지정된 데이터매니저 케이블을 사용하시기 바랍니다.

홀드버튼 사용안내




홀드된 상태에서 홀드버튼을 아래로 한번 내려주면 홀드가 해제되고, 다시 한번 더 홀드버튼을 내려주면 홀드가 설정됩니다.

- 홀드버튼이 손상된 경우 홀드상태에서 [TDMB][MODE]를 동시에 5초간 누르면 홀드가 해제됩니다.
- 가능 사용 시 홀드버튼을 내리면 홀드만 설정되고, 다시 홀드버튼을 내리면 실행중인 기능을 이어서 사용할 수 있습니다.
- 통화 또는 NATE 접속 중 사용을 중지하려면 [종료][종료]를 누릅니다.


자상파 DMB 안테나 겸용 터치펜 사용법(PAT-P01W)

휴대전화에 연결하기



- 터치펜을 그림과 같이 휴대전화 옆면 고리에 연결하면 어디서나 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- 제품 구입 시 기본으로 제공된 터치펜 외에 끝이 뾰족하거나 날카로운 도구를 사용하면 터치스크린(LCD)이 손상될 수 있습니다.

자상파 DMB 안테나 꽂기




자상파 DMB 안테나 포트의 마개를 열고 안테나를 꽂습니다. 헬겁게 꽂혀 있으면 오작동을 일으킬 수 있으니 반드시 끝까지 끼워 주세요.

- DMB 수신 중 '방송 수신감도가 좋지 않습니다. 잠시만 기다려 주세요.'라는 안내메시지가 표시되면 자상파 DMB 안테나를 장착하여 방송을 시청할 수 있습니다.
- 안테나를 무리하게 회전하면 안테나가 파손될 수 있으니 가급적 TDMB 시청이 필요한 경우에만 회전해 주세요.

가속도 센서 사용안내

동작효과

'카메라 앨범'에서 애니메이션 사진보기 효과



- 카메라 앨범에서는 애니메이션 갤러리가 나타납니다.
- 파일 목록에서는 휴대전화의 방향을 돌리면 '애니메이션 갤러리'에 사진이 첨부되어 보여지며, 화면을 터치하면 **[고기]/[●][이전]** 버튼이 나타나고, 사진을 터치하면 사진 보기모드를 진입합니다. 단, 외장메모리의 경우 '애니메이션 갤러리'는 지원되지 않습니다.

'개구리 왕자' 게임에서의 다양한 동작 게임




회전효과

'사진 퀵뷰'의 경우



- 사진/동영상 퀵뷰 및 사진 보기, SKY뷰어 보기, 지상파 DMB(TDMB) 시청/청취, 멜론/ONE/SKY 플레이어 사용 시 휴대전화가 회전 되어도 동일한 방향으로 보여집니다.
- 보여지는 방향에 따라 키 사용법은 달라지므로 확인 후 사용하세요.

SKY 원드(바람인식) 사용안내



- SKY 원드는 마이크부에 바람을 불어 다양한 효과를 활용할 수 있는 기능입니다.


주의사항

- SKY 원드는 마이크부 주위 일정범위 내에서만 감지할 수 있습니다.
- 이어마이크 사용 시 휴대전화의 마이크부로 SKY 원드가 작동합니다.
- 바람의 빈도, 방향, 지속성, 세기에 따라서 SKY 원드 효과가 달라질 수 있습니다.
- SKY 원드가 활성화된 경우 바람 이외의 목소리나 휴대전화 진동 또는 주변 소음 등으로 인해 SKY 원드가 작동할 수도 있습니다.

① SKY 원드 배경화면 중 '모션 효과'



② 사진보기 중 ‘책넘김 효과’



④ 사진촬영 중 ‘촬영 효과’



③ 텍스트뷰어 중 ‘스크롤 효과’



① SKY 원드 배경화면으로 설정 후 SKY 원드 사용 시 바람에 따라 변하는 감성적인 모션효과를 연출할 수 있습니다.(P87참조)

② 사진파일 전체보기 화면에서 SKY 원드 사용 시 다음 사진으로 넘어갑니다. (P145참조)

③ 텍스트뷰어에서 SKY 원드 사용 시 화면이 이동됩니다.(P98참조)

④ 사진 촬영 시 SKY 원드 사용로 사진을 촬영할 수 있습니다.(P146참조)

■ 본서비스는 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경 될 수 있습니다.

기본실행방법

터치스크린 사용안내 및 실행방법

- 터치스크린 사용 시 무분별한 동작을 방지하기 위해 훌드가 설정됩니다.
- 원하는 기능의 터치스크린을 터치펜이나 손가락 끝으로 정확하게 눌러야 하며, 케이스나 비닐 등이 덮여 있을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- '터치효과 설정하기'에서 터치 진동효과를 설정하세요.(P83참조)
- 터치 진동효과를 설정할 경우 모터수명 단축의 요인이 될 수 있으므로 익숙해지면 해제하여 사용하세요.

① 터치하기 원하는 메뉴나 시행 할 항목을 바로 터치합니다.



② 롱터치 하기 원하는 메뉴나 실행할 항목을 길게 누릅니다.




주의사항

- 터치 센서가 손상될 수 있으니, 터치스크린에 심한 충격을 주지 않도록 주의하세요.
- 깨끗하고 물기가 없는 손이나 장갑착용 상태에서는 제대로 동작하지 않을 수 있으니 사용을 삼가하세요.
- 금속물질과 같은 전도성 물질을 가까이 할 경우 터치 스크린이 오작동 할 수 있으므로 주의하세요.
- 터치스크린(LCD화면)은 강화유리로 되어 있으나, 단단한 곳에 떨어뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의하세요.
- 파손 시 다칠 우려가 있으므로 터치스크린(LCD화면)을 만지지 말고 가까운 서비스 센터에 방문 하세요.

③ 드래그1 하기

이동을 원하는 항목을 눌러 원하는 자리로 끌어줍니다.




⑤ 스크롤1 하기

숨겨진 항목이 있을 때 아래에서 위로 끌어당깁니다.




④ 드래그2 하기

좌/우 방향중 원하는 방향으로 끌어줍니다.



⑥ 스크롤2 하기

좌/우, 상/하 원하는 시간/날짜로 끌어줍니다.



상단메뉴 실행방법

① '자동응답' 설정 시



메뉴실행방법

① 배경화면에서 '3x3 메뉴'로 실행 시

- 메뉴스타일변경은 '메뉴스타일 선택하기'를 참고하세요.
(P89참조)



② 'SKY 위젯화면 설정' 모드로 실행 시

- 배경화면에서 [SKY 위젯]을 눌러 실행할 수 있습니다.
- 배경화면 하단의 []를 끌어 좌우로 움직여서 배경화면을 와이드화면으로 사용할 수 있습니다.



③ 'SKY 위젯화면 설정' 모드에서 위젯항목 추가 시

- 추가 화면 하단의 []를 누르면 더 많은 SKY 위젯 항목들을 확인할 수 있습니다.




항목이동과 선택방법


① 원하는 항목을 바로 눌러 선택



③ [체크모드] ▶ 박스표시▶ 사진/박스 선택 ▶ 체크 표시




④ 원하는 항목앞에 [✓], [●]를 누르면 체크 표시/해제



② ①은 배경화면으로 이동,
②은 이전화면으로 이동

9 멀티키 안내

키 안내	상세설명
	터치 이동방식
	하단 4방향 이동방식
	전체 4방향키 이동방식
	비주얼 커서 이동방식




- ⑤ 표시가 있으면 다른 항목이 있음 표시.
해당 항목을 누르면 다른 항목 확인 가능



- ⑥ 항목중에 표시되면
텍스트 입력 가능



- ⑧ 원하는 항목의 를 끌어
이동 및 선택하여 설정 가능



- ⑦ 이전/다음 항목으로 이동



- ⑨ 멀티키가 표시된 경우 할당된
버튼을 눌러 이동 및 선택



멀티액세스 사용안내


① 메시지 내용입력 중 메모보기



메시지 내용입력 중
▶ [카메라]



[메모]를 누름



원하는 메모 확인

② 환경설정



배경화면에서
[카메라]



①②를 누르거나 드래그하여
[환경설정]으로 이동 후 선택



원하는 항목의 ON / OFF를
눌러 설정함

- 여러 가지 기능을 동시에 실행한 경우, 일부 기능의 속도가 저하될 수 있습니다.
- 일부 기능은 멀티액세스를 사용할 수 없습니다.

RedPen 사용 안내

RedPen 기능이란?

학창시절 선생님께서 글짓기한 원고지에 빨간펜으로 교정을 해주는 방법을 문자 입력 시 정해진 제스처로 교정/편집하는 기능입니다.

e-mail 본문 입력 시 RedPen 기능의 삭제/옮겨넣기 실행



RedPen 제스처 입력



문자 선택 상태



입력내용 수정됨

- 삭제 : 문자에 **—**[지움표], **==**[문자르기]손이나 펜으로 문자를 후 때면 해당영역을 삭제할 수 있고, 문질러 삭제 시 5회이상 문자르지 않거나, 페다가 다시 문자를 경우 인식하지 못할 수 있습니다.
- 띄우기 : 문자와 문자 사이에 **✓**[띄움표]를 그리면 띄우기할 수 있고, 제스처를 원만하게 그릴 경우, 인식하지 않거나, 문자 선택으로 오인될 수 있습니다.
- 붙이기 : 문자와 문자 사이에 **⌒**[붙임표]를 그리면 붙이기할 수 있고, 제스처를 원만하게 그릴 경우, 인식하지 않거나, 문자 선택으로 오인될 수 있습니다. 문자와 문자 사이에 빈칸이 없으면 붙임표를 그려도 붙이기할 수 없습니다.
- 옮겨넣기 : 문자 선택 후 옮기고자 하는 위치로 선을 긋거나, 문자와 문자 사이를 누르면 그 문자 사이에 옮겨넣기를 할 수 있고, 문자가 없는 위치를 누를 시에는 옮겨넣기와 선택영역이 해제됩니다. 문자선택은 **—**[줄긋기]나, **○**[원]을 그리면 가능하고, 최대 선택범위는 한 라인을 넘을 수 없습니다.
- 스타일 변경 : 문자를 선택하면 **◀**[삭제], **■T**[글자색], **T**[굵게], **■T**[라인긋기], **○**[취소] 아이콘이 나타나며, 각 아이콘 선택 시 원하는 스타일로 변경할 수 있습니다. 글꼴에 따라 Bold를 적용해도 굵어지는 정도가 미비합니다. 단, 메시지 보내기에서는 **■T**[삭제], **■T**[글자색], **○**[취소]만 사용할 수 있습니다.
- RedPen 기능은 '메시지와 e-mail 본문' 입력 시에만 사용할 수 있습니다.

문자입력 방법

메시지 보내기의 내용을 입력할 때, 전화부에 정보를 입력할 때, 메모나 일정 등 스케줄 관리 시, 컨텐츠의 이름을 입력할 때 등 문자를 입력할 때 참조하세요.

① 입력 모드 선택

▣ ▶ 3.전화부추가 ▶ 이름 입력창 누름



모드 변경	키 안내	상세설명
1. 키패드 입력	[←]	띄어 쓰기
2. 키보드 입력	[? ! ^ *]	기호/이모티콘 /아이콘
3. 박스필기	[가 A生产力]	한글/영대/영소 /숫자
4. 연속필기	[←]	지움
5. 스크린 입력	[○]	완료
	[←]	이전화면

- 모드 변경 시 5.스크린 입력은 일부기능에서 활성화 되지 않습니다.
(예 : 메시지 보내기)
- 아이콘 입력은 일부기능에서 활성화되지 않습니다.(예 : 전화번호 입력)

② 키패드 입력방법

예) '난 Sky가 좋아~ *^^*'를 입력하려면




- 한글 입력에서 '좋아'의 ㅎ, ㅇ에서처럼 한 키 안의 문자를 이어서 입력해야 할 때 문자입력창을 터치하거나 앞 단어를 완성 시킨 후 약 1초 동안 기다린 후 입력하면 자동으로 옆으로 이동됩니다.
- 틀린 경우 [←] [자음]로 지우세요. 짧게 누르면 한 글자씩, 길게 누르면 전부 지워집니다.
- 띄어쓰기할 경우에는 문자입력 창을 터치하거나 [←] 누르면 됩니다.
- 기호/이모티콘/아이콘 모드에서 키패드의 [◀], [▶]를 눌러 여러 가지 기호/이모티콘/아이콘을 찾을 수 있습니다.
- 한글 입력에서 된소리는 한글 모드에서 해당 자음(ㄱ은 ↴, ㄷ은 ↵, ㅂ은 ↷, ㅅ은 ↸)을 세 번씩 누르면 입력됩니다.

③ 키보드 입력방법



④ 박스필기 입력 방법



⑤ 연속필기 입력 방법



⑥ 스크린 입력 방법



- ③ 일반적인 컴퓨터 자판과 유사한 키보드의 자음, 모음 버튼을 직접 터치하여 문자를 입력할 수 있습니다.
- ④ 박스 하나에 한글자씩 입력할 수 있으며, 'ㄱ' 영역에는 자음을 'ㅏ' 영역에는 모음을 입력할 수 있습니다.
- ⑤ 글자수가 제한되지 않으며, 4등분된 영역은 필기를 시작하는 시작점을 의미합니다.
- ⑥ 큰 화면에서 자유롭게 필기하여 입력할 수 있습니다.

유의사항

- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확히 써야 잘못 인식되지 않습니다. 'ㅇ'을 쓸 때에는 시작점과 끝점을 정확하게 써야 합니다. 그렇지 않을 경우, 'ㄴ'으로 인식될 수도 있습니다.
- 글자를 너무 천천히 쓰면 다 쓰기도 전에 완성되지 않은 글자가 인식될 수 있으니 주의하세요.
- 글자 필기시의 펜두께, 인식 대기 시간, 글자색을 선택할 수 있습니다.
(P121참조)

MEMO

2. 기본 기능

휴대전화 전원켜기/끄기
음성통화걸기
음성통화받기
음성통화 중 기능
상황별 모드
녹음기
착발신이력

에티켓 기능
전자식ダイ얼
자기정보
전화부 추가
Speed 찾기
전화부 검색
단축다이얼 편집
그룹편집
랭킹

주소록 자동저장
통화모드
메시지보관함
메시지보내기
모바일메신저
e-mail
스팸신고 및 관리
첨부파일 보관함
환경설정

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원 켜기



■ [종료]를
길게 누름



전원이 켜짐

전원 끄기



■ [종료]를
길게 누름



전원이 꺼짐

- 휴대전화를 켤 때 에티켓모드로 설정되어 있는 경우 [E]가 표시되면서 진동이 울립니다.(P53참조)
- 휴대전화를 끌 때 출드가 해제된 상태에서 눌러야 전원이 종료됩니다.
- 비정상적인 종료 시 순간적으로 휴대전화 화면에 이상이 발생할 수 있습니다.
이는 일시적인 현상으로 LCD에 문제가 있는 것은 아니므로 안심하고 사용하시기 바랍니다.
- 전원을 켰 때, 전원을 끌 때 화면과 배경화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다릅니다.(P86참조)

음성통화걸기

번호입력해서 걸기



- 전화번호 입력 시 전화번호부에 저장된 번호가 자동 검색되며, 다이얼 화면에서 검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자를 눌러 초성검색할 수도 있습니다. (예 : '홍길동' 검색 ▶ ☎[ㅎ], ☎[ㄱ], ☎[ㄷ])
- 전화번호를 잘못 입력 시 ⏪[자음]를 눌러 고칠 수 있으며, 통화를 끝나려면 ☎[종료] 또는 ☎[통화종료]를 누릅니다.
- ☎[전화번호부] ▶ 8.통화모드 ▶ 1.전화걸기 옵션에서 자동지역번호를 설정하면 지역번호없이 전화번호를 입력하여도 통화할 수 있습니다.(P01참조) 다이얼화면에서 '0, 1, *, #' 이외의 숫자(2~9)를 입력하면 자동으로 설정해 놓은 지역번호가 숫자 안에 나타납니다.
- 배경화면에서 ☎[다이얼]를 누른 후 ☎[0]를 길게 누르면 국제전화 식별번호인 '+'가 추가됩니다.
- 음성 발신 중 상대가 영상통화가 가능할 경우(단, SK텔레콤 해당 부가서비스에 가입자 한함) 화면에 안내문구가 표시됩니다. 이때, ☎[확인]을 누르면 영상통화로 전환됩니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	음성통화걸기/착발신이력		전화번호부 검색
	메시지 보내기		NATE 연결
	영상통화걸기/영상통화 메뉴		
	지움/취소		메뉴선택
	전화부 저장 1.새 이름에 저장 2.Speed 찾기 3.전화부 검색		e-mail 보내기 음성 메시지를 영상 메시지를 모바일 메신저
			검색된 전화번호 보기

마지막 발신번호 재다이얼 걸기

[다이얼]를 길게 누름

- '착/발신이력 잠금'이 설정된 상태에서는 [다이얼]를 길게 누른 후 비밀번호를 입력하면 마지막 발신번호로 재다이얼할 수 있습니다.(P117참조)

최근 착발신번호 재다이얼 걸기

[다이얼] ▶ [다이얼] 또는 [음성통화] ▶ 원하는 번호선택

▶ [음성통화 연결]

- 최근에 착발신한 번호가 300개까지 표시되고, 음성/영상통화 연결키를 누르면 재발신 됩니다.
- 자세한 내용은 '착발신이력'을 참조하세요.(P52참조)

단축다이얼로 걸기

한자리 번지(1~9까지)

[다이얼] ▶ 전화번호가 저장된 번지 한 자리를 길게 누름


두자리 번지(10~99까지)

[다이얼] ▶ 전화번호가 저장된 번지 두 자리 중 앞자는 짧게, 뒷자는 길게 누름

- 전화번호의 저장된 번지를 누른 후 [다이얼]를 눌러도 통화가 됩니다.

제스처

홀드화면에서 설정된 제스처를 그림



- 홀드화면에서 설정된 제스처로 전화걸기/메시지 작성은 할 수 있습니다.
- 제스처를 그릴 시 설정된 동작을 끊기지 않고, 연속으로 그려야 제스처 동작으로 인식됩니다.
- 제스처를 그릴 시 'I'과 'C' 사이의 간격을 띄어서 그려야 제스처 동작으로 인식됩니다.
- 제스처를 사용하려면 단축다이얼 편집의 '제스처 설정하기'를 참조하세요.(P59참조)
- 새로운 단축다이얼을 지정하거나 기존 단축다이얼을 편집할 경우는 '단축다이얼 편집'을 참조하세요.(P56참조)
- 전화번호부 잠금이 설정되어 있으면 단축다이얼로 걸기를 할 때 비밀번호를 입력해야 합니다.(P117참조)

음성통화받기



전화벨이 울리면 홀드
버튼을 내려 홀드해제



[다이얼] 또는
[통화연결]를 누름



상대방과 연결되면
통화함

- 홀드 상태와 상관없이 [다이얼]을 눌러 통화하거나, 홀드가 해제되어 있을 경우 바로 [통화연결]를 눌러 통화할 수 있습니다.
- 전화가 올 때 [종료]를 누르면 묵음이 되고, [종료]를 한번 더 누르면 상대방에게 안내음성이 나온 후 통화 종료됩니다.
- 자동착신 기능(이어마이크) 설정 시 약 10초간 벨이 울리고 난 후 바로 착신됩니다.(P61참조)
- 전화가 올 때 홀드버튼을 내려 홀드 해제 후 [자동응답]를 누르면 자동응답모드로 전환됩니다.(P47참조)
- 발신번호표시는 상대방의 전화환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다.
- 발신번호표시 서비스의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

음성통화 중 기능

▶ 통화 중 ▶

▶ 통화 중 ▶ [메뉴] ▶

통화음량 조절하기

[TDMB][TDMB]/[MODE][MODE]로 통화음량을 5단계로 조절

- [볼륨]를 누른 후 원하는 크기를 바로 눌러도 통화음량을 조절할 수 있습니다.

블루투스 설정하기

* [블루투스]

- 통화 중 블루투스 기능을 통해 무선 헤드셋으로 전환하여 통화할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '블루투스'를 참고하세요.(P162참조)

착신 메시지 확인하기

1.착신 메시지 확인 ▶ 원하는 메시지선택

- 통화 중에 새로운 메시지 수신 시 [예][예]를 누르면 바로 확인할 수 있습니다. 단, 메시지 잠금으로 설정된 경우, 비밀번호입력 후 확인할 수 있습니다.
- 착신 메시지 확인 후 [종료][종료]를 누르면 통화 중 화면으로 돌아갑니다.
- 메시지보관함의 '수신 메시지함 확인하기'를 참조하세요.(P64참조)

▶ 통화 중
▶ [메뉴] ▶

착발신 이력 확인하기

2.착발신 이력

- 통화 중 [:][다이얼]를 2번 누르거나, [:][다이얼] ▶ [:][음성통화]를 눌러도 착발신이력을 확인할 수 있습니다.
- 착/발신 이력 확인 후 [:][종료]를 누르면 통화 중 화면으로 돌아갑니다.
- 자세한 내용은 '착발신이력'을 참조하세요.(P52참조)

전화부 사용하기

3.전화부 ▶ 원하는 전화번호부 검색

- 자세한 내용은 '전화부 검색'을 참조하세요.(P58참조)

스피커폰 설정하기

4.스피커폰 설정/해제

달력/스케줄러 확인하기

5.달력/스케줄러

- 달력/스케줄러 확인 후 [:][종료]를 누르면 통화 중 화면으로 돌아갑니다.
- 자세한 내용은 다이어리의 '달력/스케줄러'를 참조하세요.(P104참조)

▶ 통화 중
▶ [메뉴] ▶

속삭임 설정하기

6. 속삭임 설정/해제

- 통화 중 자신의 목소리를 작게 말해도 상대방에게 잘 들리게 하는 기능입니다.
- 통화 중 [다이얼]을 누르고 [*]를 길게 눌러도 속삭임을 설정할 수 있습니다.
- 속삭임 모드는 에티켓 기능의 '통화 중 속삭임 모드 설정하기'를 참조하세요.(P53참조)

자기번호 발신하기

7. 자기번호 발신

- 호출이나 ARS 등을 이용 시 통화 중 자기번호를 입력해야 할 경우, 간편하게 입력할 수 있습니다.

송화음 차단하기

8. 송화음 차단/해제

- 통화 중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
- 통화가 끝나면 설정한 송화음 차단은 자동으로 해제됩니다.

▶ 통화 중

▶ [메뉴] ▶

키톤음 송출 차단하기

9. 키톤음 송출 차단/해제

- 통화 중 키를 누를 때 울리는 키톤음을 상대방에게 전달되지 않게 하는 기능입니다.
- 통화가 끝나면 설정한 키톤음 송출 차단은 자동으로 해제됩니다.

통화 일시 중단하기

10. 통화 일시 중단/해제

- 통화 중 통화를 일시적으로 중지/해제할 수 있습니다.
- '통화 중 대기' 서비스에 가입 시 이용할 수 있으며 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

통화녹음하기

11. 통화녹음 ▶ [저장]

- 통화 중 [다이얼] ▶ [0]를 길게 누름 ▶ 2.통화녹음 ▶ [저장]를 눌러도 통화내용을 녹음할 수 있습니다.
- 통화가 끊어지면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 통화내용 확인은 배경화면에서 [메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 10.녹음파일 ▶ 3.통화녹음 파일을 눌러 확인할 수 있습니다. 녹음기의 '녹음하기'를 참조하세요.(P51참조)

상황별 모드

▶ [MODE] [MODE] ▶

자동응답모드 설정하기

자동응답모드로 이동 후 [설정] ▶ 설정 여부선택

- 전화를 받기 힘든 상황일 때 자동응답모드를 설정할 수 있습니다.
- ▶ 자동응답의 [ON]을 선택하여도 이용할 수 있습니다.(P28참조)
- [MODE] [MODE]를 연속해서 누르거나, [MODE] [MODE] ▶ [TDMB]/[TDMB] [MODE]를 이용하여 '설정안함' 선택 후 [설정]를 눌러 자동응답모드를 해제할 수 있습니다.
- [MODE] [MODE]를 눌러 자동응답모드 선택 후 [편집]를 눌러 자동응답모드를 편집할 수 있습니다.
- 전화가 올 때 홀드 해제 후 [자동응답]를 누르면 자동응답모드로 전환됩니다.
- 자동응답 중이라도 [통화연결]를 누르면 직접 통화가 가능하며 통화 전전까지의 녹음한 내용은 자동저장됩니다.
- 자동응답모드는 녹음공간이 있어야 실행되며 녹음공간 부족 시 설정했다 하더라도 일반적인 통화가 이루어 집니다.
- 자동응답모드는 최대 10분 이내에 20건까지 저장할 수 있으며, 설정하였더라도 20건을 초과하거나 메모리 저장공간이 부족할 경우 자동응답모드는 동작하지 않습니다.

자동응답모드 편집하기

자동응답 설정

자동응답모드로 이동 후 [편집] ▶ 1.자동응답 설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

벨/진동 울림시간	설정시간만큼 벨/진동이 울리고 자동응답모드 전환	자동응답 모드	자동응답 시 안내음성을 선택
-----------	----------------------------	---------	-----------------

- [메뉴] ▶ 9.사용환경설정 ▶ 1.상황별 모드 ▶ 2.자동응답 모드 ▶ 1.자동응답 설정을 눌러도 편집할 수 있습니다.
- [MODE] [MODE]를 길게 눌러도 상황별 모드 목록으로 이동됩니다.
- 자동응답은 최대 30초 동안 녹음되며, 녹음이 끝나면 부재중 수신상태가 표시됩니다.

▶ [MODE] [MODE] ▶

인사말 녹음/재생

자동응답모드로 이동 후 ☰[편집] ▶ 2.인사말 녹음/재생

- ▶ ◎[녹음] ▶ ◻[저장]
- ▶ ▶[재생]

- ☰[메뉴] ▶ 9.사용환경설정 ▶ 1.상황별 모드 ▶ 2.자동응답 모드 ▶ 2.인사말 녹음/재생을 눌러도 설정할 수 있습니다.
- ☰[MODE]를 길게 눌러도 상황별 모드 목록으로 이동됩니다.
- 사용자가 원하는 안내음성을 직접 녹음하여 사용할 수 있으며, 녹음시간은 최대 30초 입니다.
- 녹음한 인사말을 자동응답으로 사용하려면 자동응답 설정 시 모드를 '사용자'로 설정해야 합니다.
- 인사말 재녹음 시 이전 인사말(녹음파일)은 자동 삭제되며, ☐[삭제]를 눌러도 이전 인사말을 삭제할 수 있습니다.

자동응답 파일확인

☞[메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 10.녹음파일 ▶ 1.자동응답 파일

▶ 원하는 파일선택

☞/☞/☞ : 미확인/확인/잠금 설정된 파일 표시

- 잠금 설정한 파일을 재생 시 비밀번호를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 녹음한 내용은 휴대전화 상에서만 재생할 수 있으며, PC나 다른 재생 장치로 이동되지 않습니다.
- 상세 내용은 녹음기의 '재생하기' 사용법과 동일합니다.(P52참조)

- ☑[체크] ☰[메뉴] 1. 파일이름변경 2. 파일잠금 3. 전체파일체크 4. 파일정보보기

▶ [MODE] [MODE] ▶

조용히모드 설정하기

조용히모드로 이동 후 [설정] ▶ 설정 여부선택

- 조용히 해야하는 장소에서 사운드와 조명을 한번에 변경 및 설정할 수 있습니다.
- [MODE] [메뉴] ▶ 9.사용환경설정 ▶ 1.상황별 모드 ▶ 3.조용히모드를 눌러도 설정할 수 있습니다.
- [MODE] [MODE]를 길게 눌러도 상황별 모드 목록으로 이동됩니다.
- [MODE] [MODE]를 연속해서 누르거나, [MODE] [MODE] ▶ [TDMB] [TDMB]/[MODE] [MODE]를 이용하여 '설정안함' 선택 후 [설정]을 눌러 조용히모드를 해제할 수 있습니다.

조용히모드 설정 후 자동 변경 내용

자동설정 메뉴	상세 변경 내용	자동설정 메뉴	상세 변경 내용
벨소리 선택/다운로드	미리듣기 소리안남	벨/진동 설정	벨/진동 안함
효과음, 상황별 알림음, 게임	소리안남	LCD조명	10초 후 까짐
알람, 모닝콜	벨/진동 안함		조명밝기 – 약간 어둡게 설정
뮤직플레이어/TDMB	조용히모드 해제 여부선택		

▶ [MODE] [MODE] ▶

수면모드 설정하기

수면모드로 이동 후 [설정] ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 수면을 위하여 휴대전화를 직접 지정한 시간에 자동으로 꺼지고 켜지게 설정할 수 있습니다.
- [메뉴] ▶ 9.사용환경설정 ▶ 1.상황별 모드 ▶ 4.수면모드를 눌러도 설정할 수 있습니다.
- [MODE]를 길게 눌러도 상황별 모드 목록으로 이동됩니다.
- [MODE]를 연속해서 누르거나, [MODE] [MODE] ▶ [TDMB]/[MODE]를 이용하여 '설정안함' 선택 후 [설정]를 눌러 수면모드를 해제 할 수 있습니다.
- 깨짐 방식을 '알림'으로 설정할 경우 깨짐 시간에 알람이 울리며 수면모드꺼짐안내 메시지가 나타납니다.
이때 [지금꺼짐] [지금꺼짐]을 누르면 바로 휴대전화가 종료되고, [알람종료] [알람종료]를 누르면 수면모드꺼짐 취소 안내메시지가 나타난 후 수면모드가 유지됩니다.
- 깨짐 설정시간에 통화 중일 경우 통화 종료 후에 깨짐 설정방식에 따라 즉시 깨지거나 안내메시지가 나타납니다.

퇴근모드 설정하기

퇴근모드로 이동 후 [설정] ▶ 설정 여부선택

- 번호 또는 그룹을 선택하여 전화/메시지 수신을 제한할 수 있습니다.
- 퇴근모드 설정은 원하는 번호 또는 그룹이 저장되어 있지 않을 경우 설정할 수 없습니다.
- [메뉴] ▶ 9.사용환경설정 ▶ 1.상황별 모드 ▶ 5.퇴근모드를 눌러도 설정할 수 있습니다.
- [MODE]를 길게 눌러도 상황별 모드 목록으로 이동됩니다.
- [MODE]를 연속해서 누르거나, [MODE] [MODE] ▶ [TDMB]/[MODE]를 이용하여 '설정안함' 선택 후 [설정]를 눌러 퇴근모드를 해제 할 수 있습니다.
- 퇴근모드 설정 시 체크 등록된 번호/그룹으로 부터 전화/메시지 수신 시 벨/진동이 울리지 않고 쳐발신이력에 표시 됩니다.

▶ [MODE] [MODE] ▶

퇴근모드 편집하기

퇴근모드로 이동 후 ☰[편집]

- ▶ 1. 벨/진동 안함 번호* ▶ 원하는 번호입력
- ▶ 2. 벨/진동 안함 그룹* ▶ 원하는 그룹체크



- ☰[메뉴] ▶ 9.사용환경설정 ▶ 1.상황별 모드 ▶ 5.퇴근모드를 눌러도 설정할 수 있습니다.
- [MODE]를 길게 눌러도 상황별 모드 목록으로 이동됩니다.

녹음기

- ▶ ☰[메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 8.라이프
- ▶ 10.녹음기 ▶

녹음하기

◉[녹음] ▶ ☰[저장]

- ☰[메뉴] ▶ 4.컨텐츠 보관함 ▶ 10.녹음파일 ▶ 2.음성녹음 파일 ▶ ☰[녹음]를 눌러도 녹음을 할 수 있습니다.
- 녹음 중에 전화가 오면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 최대 녹음시간은 60분, 녹음건수는 20건입니다.(녹음건수가 남아 있어도 사용자 메모리 용량이 사진, 동영상 등으로 가득 찬 경우 녹음할 수 없으므로, 삭제 후 사용하세요.)
- 녹음 중 ◀[이전]를 누르면 녹음취소할 수 있습니다.

- ☑[체크], ☰[메뉴] 1. Speed 찾기 2. 전화부 검색 3. 착신이력 찾기 4. 발신이력 찾기 5. 삭제 6. 전체 삭제

- ☑[체크], ☰[메뉴] 1. 전체그룹체크 2. 전체그룹해제

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 8.라이프
- ▶ 10.녹음기 ▶

착발신이력

재생하기

[메뉴] • ▶ 원하는 파일선택

키 안내

반복 재생

N 순차 재생

1 선택한 파일재생

- [메뉴] ▶ 4.컨텐츠 보관함 ▶ 10.녹음파일 ▶ 2.음성녹음 파일 ▶ 원하는 파일을 눌러도 녹음파일을 재생할 수 있습니다.

착발신이력 확인하기

[다이얼] ▶ [다이얼] 또는 [음성통화] •

- 착신/착발신/발신/무선 이력 확인을 확인할 수 있습니다.
- 동일한 번호가 연속해서 착/발신 되었을 경우 착발신이력 화면에는 착/발신된 횟수가 ()안에 표시됩니다.
- 착/발신 이력은 300개까지 표시됩니다.
- '착/발신이력 잠금' 이 설정된 상태에서는 비밀번호를 눌러야 확인할 수 있습니다.(P117참조)
- 넘버 플러스로 전화 받은 경우, 착신이력에는 착신번호와 상대방의 발신번호가 모두 표시됩니다.
- 착신이력은 발신번호표시 서비스에 가입 시 상대방 전화번호가 표시됩니다. 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터 (휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

- [체크], [메뉴] 1. 파일이름변경 2. 파일잠금 3. 전체파일체크 4. 파일정보보기

- [체크], [메뉴] 1. 메시지 보내기 2. 모바일 메신저 3. 싸이홍피 접속 4. 보내기/접속 5. 발신(착신)시간 확인
6. 전화부 저장 7. 전체체크 해제 8. 수신거부 등록

에티켓 기능

대기 중 에티켓모드 설정하기

▼▶ 에티켓모드의 [ON] 선택 후 ▲

- [에티켓]이 표시되면서 착신 시 진동으로, 키톤/효과음/경보음/알림음은 소리가 나지 않습니다. 해제를 원할 경우 다시 [OFF]를 활성화합니다.
- [:][다이얼]▶ [*]를 길게 눌러도 에티켓모드로 전환됩니다.
- 설정된 에티켓모드는 해제하지 않는 한, 꺼졌다 다시 켜도 계속 유지됩니다.
- 에티켓모드로 설정한 경우에도 모닝콜은 사용자 설정에 따라 동작합니다.

속삭임 통화 모드란?

조용한 장소에서 작은 소리로 속삭여도 상대방에게 크게 들리도록 자동으로 마이크 음량을 키워주는 기능입니다.

통화 중 속삭임 모드 설정하기

통화 중 [:][다이얼]▶ [*]를 길게 누름

- 속삭임 설정하면 화면에 속삭임[속삭임]이 표시되면서 속삭임 통화 상태로 설정되고, 다시 해제를 누르면 해제 화면에서 속삭임[속삭임]이 사라지면서 원래 상태로 설정됩니다.
- 해제를 원할 경우 다시 통화 중 [:][다이얼]▶ [*]를 길게 누르면 속삭임 모드가 해제됩니다.
- 통화 중 [:][메뉴]▶ 6.속삭임 설정을 눌러도 속삭임 모드로 전환됩니다.

전자식 디이얼

전자식 디이얼이란?

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우 편리하게 사용하는 기능입니다.

자기정보

전자식 디이얼 사용하기

[다이얼] ▶ 전화번호 입력 후 [7] 길게, 화면에 'P' 입력 ▶ 전자식 디이얼 될 전화번호 입력 후 [다이얼] ▶ 전화연결 ▶ ARS 음성에 따라 [다음] ▶ 'P' 뒤에 입력한 번호가 전자식으로 디이얼 됨

- 여러 번 입력하려면, 동일하게 번호를 입력한 후 [7]를 길게 누르고, 전자식으로 디이얼 될 다른 번호를 입력 합니다. 이때 ARS 음성에 따라 계속 [다음]을 누르면 입력된 번호가 차례로 송출됩니다.
- 'P' 대신 'T'(숫자키) [8]를 입력하면 5초 후 입력된 번호가 자동으로 송출됩니다.
- 입력할 수 있는 숫자 개수는 기호 'P'(혹은 'T')를 포함하여 최대 32자 입니다.

자기정보 확인하기

[메뉴] ▶ 9.사용환경설정 ▶ 12.휴대폰정보 ▶ 1.자기정보*

- 입력된 자신의 정보(이름, 생일, 휴대전화, 집전화, 이메일, 주소, 사진 등)를 확인할 수 있습니다.
- 잠금으로 설정했을 경우에는 비밀번호 입력 후 확인할 수 있으며, 제품 구입 시 자기정보를 미리 입력해 두세요.

- [메뉴] 1. 사진&그림 추가 2. 사진&그림 변경 3. 사진&그림 삭제

전화부 추가

▶ [전화번호부]

▶ 3.전화부 추가▶

새 전화부 입력하기

내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ [저장]

메일계정 (E-mail)	주소 입력 시 수정을 원할 경우 [지움]를 눌러 지운 후 입력하고, 메일 계정은 2개까지 저장
메모	최대 한글 32자, 영문 64자까지 입력
기념일	'생일', '결혼', '만남', '기념일'의 네 가지가 기본 설정이고, 기념일은 2개까지 저장
사진&그림	전화가 올 때 휴대전화 화면에 보여질 사진이나 그림을 지정

- 사진은 카메라를 참조하세요.(P144참조)
- 그룹 지정은 '그룹편집'을 참조하세요.(P59참조)
- 잠금 설정된 파일은 잠금 해제 후 설정할 수 있습니다.
- USIM 전화부에 입력할 경우 전화번호 및 메일계정 저장, 그룹설정할 수 있습니다.
- 휴대전화 수리 또는 사용자의 부주의로, 저장된 전화번호 등의 데이터가 손상되거나 완전히 삭제될 수 있으므로, 중요한 데이터는 별도 보관 하시기 바랍니다.
- 휴대전화에 저장한 전화번호부를 USIM 카드로 복사/이동 시 저장 가능한 전화번호부 항목은 USIM 카드 제조사나 서비스 사업자에 따라 다를 수 있습니다.

- [메뉴]
1. 전화번호 추가
 2. 메일계정 추가
 3. 메모 추가
 4. 기념일 추가
 5. 사진&그림 추가
 6. Mobile-URL 추가
 7. 그룹이름 추가
 8. 항목 삭제

다이얼 화면에서 저장하기

[:][다이얼] ▶ 전화번호입력 후 [저장] ▶ 1.새 이름에 저장 ▶ 전화부 추가

- ▶ 2.Speed 찾기
- ▶ 3.전화부 검색

- 전화번호는 최대 10,000개(저장 인원은 2000명)까지 저장할 수 있습니다.
- 한 명당 전화번호 5개, 메일계정 2개, 메모 1개, 기념일 2개, 사진&그림 1개까지 저장할 수 있습니다.
- 기념일 설정 후 다이어리의 '달력/스케줄러'에 자동저장됩니다.(P104참조)

▶ [:][전화번호부]
▶ 1.Speed 찾기 ▶

기본 정보 수정하기

'Speed 찾기'로 수정할 경우

원하는 그룹선택 ▶ 원하는 이름선택 ▶ [상세보기][상세보기] ▶ [편집] ▶ 내용수정 후 [저장]

전화부 이름 삭제하기

'Speed 찾기'로 삭제할 경우

원하는 그룹선택 ▶ 원하는 이름체크 후 [삭제] ▶ 삭제 여부선택

Speed 찾기

- ▶ [전화번호부]
- ▶ 1.Speed 찾기 ▶

전체 이름으로 찾기

1. 전체 이름* ▶ 원하는 번호선택

- 전체 전화번호부 이름을 가나다 순으로 검색하여 원하는 정보를 찾습니다.
- 자음이 흰색으로 표시된 것은 전화번호부 정보가 있음을 의미하며, 비밀그룹은 검색할 수 없습니다.(P59참조)
- USIM으로 이동 저장 시 USIM 전화번호부의 메일계정(E-mail)이 최대 저장개수가 저장되어 있을 경우 메일계정은 삭제될 수도 있습니다.

그룹으로 찾기

원하는 그룹선택 ▶ 원하는 번호선택

: 선택한 그룹에 저장된 전화번호부 정보를 모두 보여줍니다.

- 새 그룹을 만들었으나 그 그룹에 저장된 전화번호가 없는 경우 그룹명이 표시되지 않습니다.

USIM 카드로 찾기

USIM 카드 ▶ 원하는 번호선택

- USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 찾습니다.

● 1. 전화부정보 보기 2. USIM 정보 보기

- 1. 메시지 보내기 2. 모바일 메신저 3. 영상통화하기 4. 싸이홍피 접속 5. 보내기/접속
6. 새이름 등록 7. 전화부 편집 8. 단축다이얼 지정 9. USIM에 저장(폰에 저장) 10. 전화부 전송
11. 전체 체크 12. 전체 체크 해제

전화부 검색

- ▶ [전화번호부]
- ▶ 2.전화부 검색 ▶

단축다이얼 편집

- ▶ [전화번호부]
- ▶ 4.단축다이얼 편집 ▶

전화부 검색하기

이름/전화번호 전체 또는 일부입력 후 [OK]

- 찾고자 하는 이름 또는 전화번호가 비밀그룹에 저장되어 있을 때에는 검색이 되지 않으며, 비밀그룹을 해제시키면 검색할 수 있습니다.(P59참조)

새 단축다이얼 지정하기

지정할 번호선택 후 한번 더 선택 또는 [편집] ▶ 1.Speed 찾기

▶ 2.전화부 검색

- 흰색 숫자는 지정되지 않은 단축다이얼이며, 주황색 숫자는 지정된 단축다이얼입니다.
- 휴대전화에 저장된 전화번호가 있어야 단축번호를 지정할 수 있으며, USIM카드에 저장된 번호는 지정할 수 없습니다.
- 기존 단축다이얼 설정을 원할 경우 수정할 번호를 선택 후 [편집]를 눌러 수정할 수 있습니다.
- 단축다이얼을 삭제하여도 전화번호부에 저장된 번호는 삭제되지 않으나, 전화번호부 내용 삭제 시 단축번호는 삭제 됩니다.

▶ **[전화번호부]**
▶ 4. 단축다이얼 편집 ▶

제스처 설정하기



[제스처] ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
/	제스처 항목 이전/다음		닫기
/	제스처 그림화면 이전/다음		도움말
/	저장/이전		라인 설정

■ 홀드화면에서 설정된 제스처로 전화걸기/메시지 작성을 할 수 있습니다.

그룹편집

▶ **[전화번호부]**
▶ 5. 그룹편집 ▶

새 그룹 추가하기

[추가] ▶ 그룹 이름입력 후 [OK] ▶ 비밀그룹 설정 여부선택

- 비밀그룹 설정 시
 - 비밀그룹은 Speed 찾기로만 검색할 수 있으며, 비밀그룹의 전화번호는 비밀번호를 입력해야만 검색할 수 있습니다.
 - 발신했을 경우, 착/발신 이력에 전화번호만 표시되고, 전화번호부 이름은 표시되지 않습니다.
 - 발신번호표시 서비스 이용 시 수신 전화번호만 표시되며, 전화번호부 이름은 표시되지 않습니다.
 - 비밀그룹 해제는 기존 그룹 수정하기에서 그룹 속성을 '일반'으로 수정하여 저장하면 됩니다.
 - USIM 그룹은 비밀 그룹으로 설정할 수 없습니다.
- [기타]를 포함하여 42개까지 저장 가능하고, 그룹 이름 입력 시 최대 한글 12자까지 입력할 수 있습니다.
- 그룹삭제를 원할 경우 원하는 그룹체크 후 [삭제]를 눌러 1.그룹삭제(그룹에 포함된 전화번호부 정보를 전부 삭제) 또는 2.그룹이름 삭제(그룹이름만 삭제되고, 그룹안의 항목들은 [기타]그룹에 남겨짐)할 수 있습니다.
- [체크], [메뉴]
 1. 그룹순서 변경
 2. 가나다순 정렬

▶ ☎[전화번호부]

▶ 5.그룹편집 ▶

랭킹

▶ ☎[전화번호부]

▶ 6.랭킹® ▶

주소록 자동저장

▶ ☎[전화번호부]

▶ 7.주소록 자동저장 ▶

기존 그룹 수정하기

수정할 그룹선택 ▶ 그룹 정보수정 후 ☰[저장]

- [기타] 그룹은 그룹벨 설정/USIM 그룹은 그룹이름만 수정할 수 있습니다.

랭킹보기

원하는 랭킹선택 ▶ 상세보기[상세보기]

- 상세보기[상세보기]를 누르면 연락 횟수, 서로 연락 없는 일수 및 총점을 확인할 수 있습니다.
- 랭킹 순위는 1~30까지 '총점 = 연락 횟수 - 서로 연락 없는 기간'으로 선정합니다.
 - 연락횟수 = 전화 착발신 횟수 + 메시지 착발신 횟수
 - 서로 연락없는 기간 = 현재일부터 마지막 연락일의 차를 포인트로 차감
- 랭킹잠금 설정이 되어있는 경우 비밀번호를 입력해야만 볼 수 있습니다.

주소록 자동 저장하기

도움말 확인 후 OK[OK] ▶ 서비스 가입여부선택 ▶ 접속 후 서비스 이용

- 주소록 자동저장 서비스 가입 후 휴대전화에 저장되어 있는 주소록을 서버에서 관리할 수 있습니다.
- 휴대전화를 분실하거나 기기를 변경할 경우, 주소록 자동저장 서버에 저장해 두었던 주소록 데이터를 새로운 휴대전화로 다운로드 할 수 있습니다.
- 서비스 내용은 서비스 사업자의 보다 나은 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

- ☰[메뉴] 1. 메시지를 보내기 2. 메시지 보내기 3. 랭킹잠금 설정 4. 전체체크

통화모드

▶ [전화번호부]

▶ 8.통화모드 ▶

전화걸기 옵션 설정하기

1.전화걸기 옵션 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

자동지역번호 자주 사용하는 지역번호를 입력 · 설정하면 통화시 매번 지역번호를 누르는 번거러움을 없앨 수 있음

- 전화 걸 때의 자동지역번호를 설정/해제 할 수 있습니다.
- 제품 구입 시 자동지역번호 설정은 해제되어 있습니다.

외부기기 옵션 설정하기

2.외부기기 옵션 ▶ 설정/해제 여부선택 후 [저장]

- 자동착신 기능은 이어마이크 연결 시에만 작동하며, 전화가 오면 약 10초 동안 벨이 울린 후 자동착신됩니다.
- 제품 구입 시 이어마이크 자동착신 기능은 해제되어 있습니다.

영상통화 관리하기

대체화면 관리

3.영상통화 ▶ 1.대체화면 관리

- 영상통화 시 1.캐릭터 2.사진 3.동영상 파일을 화면에 대체할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 영상통화의 '대체화면 관리하기'를 참조하세요.(P135참조)

▶ [전화번호부]
▶ 8.통화모드 ▶

T LIVE 환경설정

3.영상통화 ▶ 2.T LIVE 환경설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 영상통화 시 환경을 설정/관리할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 영상통화의 'T LIVE 환경설정하기'를 참조하세요.(P136참조)

전화 수신/거부 설정하기

전화 수신/거부 설정

4.전화 수신/거부 ▶ 비밀번호입력 ▶ 1.전화 수신/거부 설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 수신/거부를 원하는 전화번호, 그룹을 등록하여 원하는 전화를 선택하여 받을 수 있습니다.
- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'으로 설정되어 있습니다.
- 등록된 특정 수신번호, 특정 거부번호가 모두 지워지면 자동으로 '모든 번호 수신'으로 변경됩니다.
- 특정 수신/거부번호 등록 시 1번 항목부터 순차적으로 등록되며 삭제 시 반대로 가장 나중의 항목부터 순차적으로 삭제됩니다.

특정 수신번호 등록

4.전화 수신/거부 ▶ 비밀번호입력 ▶ 2.특정 수신번호 등록

- ▶ 1.수신번호 등록 ▶ 번호입력
 - ▶ 2.수신그룹 등록 ▶ 그룹체크
- [저장]

- ▶ [전화번호부]
- ▶ 8.통화모드 ▶

특정 거부번호 등록

4.전화 수신/거부 ▶ 비밀번호입력 ▶ 3.특정 거부번호 등록

- ▶ 1.거부번호 등록• ▶ 번호입력
- ▶ 2.거부그룹 등록• ▶ 그룹체크



통화중 홀드 설정하기

5.통화중 홀드 ▶ 설정/해제 여부선택 후 [저장]

■ 통화 중 설정된 홀드를 해제하려면 홀드버튼을 한번 내려주면 홀드가 해제됩니다.

- [메뉴] 1. Speed 찾기 2. 전화부 검색 3. 쪽신이력 찾기 4. 발신이력 찾기 5. 삭제 6. 전체 삭제

- [메뉴] 1. 전체그룹체크 2. 전체그룹해제

메시지보관함

▶ [메시지]

▶ 1.메시지보관함 ▶

수신 메시지함 확인하기

SMS 확인

수신[수신]• ▶ 원하는 SMS선택•

/ : 확인하지 않은 SMS/MMS를 표시

: 확인하지 않은 영상메시지를 표시

/ : 확인한 SMS/MMS를 표시

: 확인한 영상메시지를 표시

MMS 확인

수신[수신] ▶ 원하는 MMS선택•

- 메시지 확인 시 [답장]를 누르면 바로 답장을 보낼 수 있으며, <[좌]/>[우]를 누르면 이전/다음 메시지를 확인할 수 있습니다.
- SMS와 MMS에 구분없이 400개 수신이 가능하며 메시지 초과 시 먼저 받은 것부터 차례로 지워집니다.
- 유료컨텐츠 NATE에서 구입한 후 전달하기, 내용포함 답장, 컨텐츠 저장을 사용할 수 있습니다.

- [메뉴] 1. 통화하기 2. 답장하기 3. 삭제하기 4. 전달하기 5. 전화번호 저장 6. 보관메시지로 저장
7. USIM보관함으로(SMS일 경우) 8. 스팸등록/신고(1.스팸번호 등록 2.스팸 간편신고) 9. 메시지 정렬순서
(1.시간순 2.이름순 3.용량순) 0. 메시지 검색하기 * . 전체삭제(*. 메일함접속(무료))-MMS일 경우)
- [메뉴] 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 내용포함답장 4. 전화번호 저장 5. 보관메시지로 저장 6. USIM보관함으로
7. 확대 축소 8. 스팸등록/신고(1.스팸번호 등록 2.스팸 간편신고) 9. 발신자 정보 0. 지출금액 저장
- [메뉴] 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 내용포함답장 4. 전화번호 저장 5. 보관메시지로 저장 6. 첨부파일 저장
7. 스팸등록/신고(1.스팸번호 등록 2.스팸 간편신고) 8. 발신자 정보

▶  [메시지]

▶ 1. 메시지보관함 ▶

발신 메시지함 확인하기

발신 메시지 확인

발신[발신]• ▶ 원하는 발신 메시지선택•

 /  : 전송에 성공한 SMS/MMS를 표시

임시 메시지 확인

발신[발신]• ▶ 원하는 임시 메시지선택•

 /  : 전송에 실패하거나 임시저장한 SMS/MMS를 표시

- 발신메시지일 경우  [작성]를 누르면 편집하여 재전송할 수 있으며, 임시메시지일 경우 메시지를 누르면 바로 편집하여 전송할 수 있습니다.
- 전송에 성공 또는 실패한 메시지, 전송전에 저장한 메시지를 보관합니다.
- SMS와 MMS에 구분없이 160개까지 저장됩니다.

●  [메뉴] 1. 통화하기 2. 삭제하기 3. 전달하기 4. 전화번호 저장 5. 보관메시지로 저장 6. USIM보관함으로 (SMS일 경우) 7. 전체삭제

●  [메뉴] SMS일 경우 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 전화번호 저장 4. 보관메시지로 저장 5. USIM보관함으로 6. 확대 축소 7. 수신자 정보
MMS일 경우 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 전화번호 저장 4. 보관메시지로 저장 5. 첨부파일 저장 6. 수신자 정보

●  [메뉴] 1. 삭제하기 2. 전체삭제

●  [메뉴] 1. 임시메시지로 저장 2. 미리 보기 3. 이름으로 찾기 4. 최근 수발신 목록 5. 주소록 검색 6. 그룹 입력 7. E-mail 주소 입력 8. 수신 확인 요청 9. 수신자 표시 10. 라이브캔버스 그리기

▶ [메시지]

▶ 1. 메시지보관함 ▶

보관 메시지함 관리하기

수신 메시지 관리

보관[보관]• ▶ 원하는 수신 메시지선택•

발신 메시지 관리

보관[보관]• ▶ 원하는 발신 메시지선택•

■ 수/발신 메시지가 자동으로 삭제되지 않도록 이곳으로 이동시켜 보관/관리합니다.

■ 보관메시지함의 수/발신메시지는 SMS와 MMS를 구분없이 200개까지 저장할 수 있습니다.

● [메뉴] 1. 통화하기 2. 딥장하기 3. 삭제하기 4. 전달하기 5. 전화번호 저장 6. 수신메시지함으로 7. 전체삭제
(MMS일 경우 : 8. 메일함접속(무료))

● [메뉴] SMS일 경우 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 내용포함답장 4. 전화번호 저장 5. 수신메시지함으로
6. 확대 축소 7. 발신자 정보
MMS일 경우 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 내용포함답장 4. 전화번호 저장 5. 수신메시지함으로
6. 첨부파일 저장 7. 발신자 정보 : 수신사각 및 발신자 번호를 확인할 수 있습니다.

● [메뉴] 1. 통화하기 2. 삭제하기 3. 전달하기 4. 전화번호 저장 5. 발신메시지함으로 6. 전체삭제

● [메뉴] SMS일 경우 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 전화번호 저장 4. 발신메시지함으로 5. 확대 축소 6. 수신자 정보
MMS일 경우 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 전화번호 저장 4. 발신메시지함으로 5. 첨부파일 저장
6. 수신자정보

▶  [메시지]

▶ 1. 메시지보관함 ▶

USIM 보관함 관리하기

수신 메시지 관리

usim[USIM]• ▶ 원하는 수신 메시지선택

발신 메시지 관리

usim[USIM] ▶ 원하는 발신 메시지선택

- 수/발신한 SMS를 USIM 카드로 이동시켜 보관/관리합니다.
- USIM보관함으로의 이동은 SMS만 할 수 있습니다.

●  [메뉴] 수신메시지일 경우 1. 통화하기 2. 답장하기 3. 삭제하기 4. 전달하기 5. 전화번호 저장

6. 수신메시지함으로 7. 전체삭제

발신메시지일 경우 1. 삭제하기 2. 전달하기 3. 전화번호 저장 4. 발신메시지함으로 5. 전체삭제

메시지보내기

- ▶ [메시지]
- ▶ 2. 메시지보내기 ▶

동보전송이란?

- 동시에 여러 명(최대 20명)에게 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.
- 동보전송으로 전화번호부에 있는 그룹의 사람들에게 보내려면 내용 입력 후 [메뉴] ▶ 6. 그룹 입력
▶ 원하는 그룹선택 ▶ [메뉴]
▶ 1. 전체 체크 ▶ [완료]를 눌러 선택합니다.
- 그룹내의 사람 중에 휴대전화 번호가 없는 사람을 제외하고 전화부에 저장되어있는 휴대전화 번호가 자동 입력됩니다. 단, 휴대전화 번호가 2개 이상일 경우 선택하여 입력할 수 있습니다.
- 동보전송에 실패한 메시지는 임시 저장함에 한개의 메시지로 저장되며, 재전송이 가능합니다.
- 동보전송 시 전화번호 개수만큼 요금이 부과됩니다.

SMS 보내기



메시지 입력창 ▶ 내용입력 후 [OK] ▶ 받는 이 입력 후 [OK완료] ▶ [전송] [전송]

/ :SMS/MMS 표시	<input type="checkbox"/> 편지지 <input type="checkbox"/> 아바타 :편지지/아바타 설정
사진/동영상/그림/ 소리 첨부	
보내는 이에는 사용자의 휴대전화 번호가 이미 입력되어 있으며 변경 시 창을 누른 후 수정할 수 있습니다.	
수발신 목록 찾기 :받는 이 번호를 직접 입력 또는 수발신 목록, 주소 찾기를 검색하여 입력할 수 있습니다.	

- 배경화면에서 [메시지]를 길게 누르면 바로 메시지보내기 화면으로 진입합니다.
- 같은 메시지를 여러 사람에게 보낼 때는 동보전송을 사용하세요.
- SMS(80Byte : 한글최대 40자, 영문 80자)를 입력하여 전송합니다.
- 메시지 '문자자동완성설정' 설정 시 메시지의 첫글자 입력 후 다양한 자동 메시지 문구가 나타나 간편히 메시지를 보낼 수 있습니다.

- [메뉴] 1. 임시메시지로 저장 2. 미리 보기 3. 이름으로 찾기 4. 최근 수발신 목록 5. 주소록 검색 6. 그룹 입력 7. E-mail 주소 입력 8. 수신 확인 요청 9. 수신자 표시 10. 라이브anvas 그리기(P106참조)

- [메뉴] 1. 글자색 2. 전화번호 추가 3. 상용구(P79참조) 4. 문자자동완성설정

*글자색을 검정색 이외의 색으로 설정하거나, 그림 이모티콘(최대 20개) 사용 시 MMS 메시지로 전환

▶ [메시지]

▶ 2. 메시지 보내기 ▶

MMS 보내기

'사진'을 첨부할 경우

내용입력 중 ▶ [사진] ▶ 원하는 파일선택 후 [완료] ▶ 받는 이 입력 후
[OK완료] ▶ [전송] [전송]

- 긴 문장(80Byte 이상)의 메시지, 사진, 음악, 동영상, 그림을 첨부할 수 있고, 글자색을 변경하거나 그림 이모티콘, 편지지, 아바타를 삽입한 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 사진/동영상 첨부 시 잠금 설정된 폴더, 파일은 잠금이미지가 나타나며 비밀번호를 입력한 후 첨부할 수 있습니다.
- 이미지(사진/그림)은 최대 3개, 동영상과 음악은 1개를 첨부할 수 있습니다.
- 첨부파일은 최대 5개까지 가능하며 라이브캔버스는 동영상과 함께 첨부할 수 없습니다.
- '[메뉴] ▶ 0.라이브캔버스 그리기'로 나만의 플레이시를 제작하여 파일을 첨부할 수 있습니다. 단, 휴대전화에 저장되어 있는 나만의 플레이시는 첨부할 수 없으며, 일부 단말기에는 전송이 지원되지 않습니다.
- 파일 첨부화면에서 [컨텐츠 다운로드]를 누르면 NATE에 접속하여 컨텐츠를 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.
- SMS에서 MMS로 전환될 경우 MMS 이용요금이 부과됩니다. 요금과 관련된 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터 (휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

모바일메신저

- ▶ [메시지]
- ▶ 3.모바일메신저▶

e-mail

- ▶ [메시지]
- ▶ 4.e-mail▶

모바일메신저 사용하기

주소록 [주소록] ▶ 내용입력 ▶ [OK] ▶ 대화상대추가 ▶ 대화메시지입력•
후 **전송** [전송]

- 휴대전화로 친구들과 대화뿐 아니라 사진/동영상/음성전송/증권조회 등의 메신저 서비스를 이용할 수 있습니다.
- [NATE] ▶ [프로그램] ▶ [모바일 메신저]를 눌러도 이용할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

계정 등록하기

5.계정등록 및 환경설정 ▶ 1.내 계정 등록(초기 계정 시 요금에 대한 안내창이 나타남) ▶ 원하는 계정주소 선택 ▶ 내용입력 후 [OK] ▶ [OK]

- 메일 계정 등록 후 기존의 메일 계정을 이용하여 휴대전화로 메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.
- [NATE] ▶ [프로그램] ▶ [e-mail] ▶ 5.계정등록 및 환경설정을 눌러도 등록할 수 있습니다.
- 계정 비밀번호 입력 시 문자는 1초간 확인 후/숫자는 바로 *로 표시됩니다.
- 통신업체에 따라 메일 전송이 안되는 경우도 있습니다. 이때는 NATE 홈페이지에 회원 가입하여 e-mail을 받은 후 보낼 메일 서버를 nate.com으로 입력하면 휴대전화에서 입력한 메일을 보낼 수 있습니다.
- 전자우편 기능은 메일서버가 보안을 사용하지 않는 통신업체인 경우 수신이 가능하며, PC통신 업체에 문의하세요.
- 전자우편 이용 요금은 무선 데이터 서비스 요금으로 부과됩니다. 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

● [메뉴] 1. 대화 2. 그룹대화 3. 삭제 4. 메시지보관함 5. SMS관리 6. 환경설정 7. 도움말 8. 최신버전받기

● [메뉴] 1. 이모티콘 2. 플래시콘 3. 사진 4. 동영상 5. 음성 6. 전체대화보기 7. 대화창닫기 8. 초대하기
9. 참여자보기

▶ [메시지]

▶ 4.e-mail ▶

받은 이메일 관리하기

새메일 불러오기

1.받은 이메일 ▶ [메뉴] ▶ 1.새메일 불러오기 ▶ 원하는 계정선택

받은 이메일 확인

1.받은 이메일[•] ▶ 원하는 이메일선택 ▶ 이메일 내용불러오기[•]

- 메일 삭제 시 휴대전화에서만 삭제됩니다.
- 새메일은 한번에 최대 99개까지 제목으로 수신가능하며, 메일계정별 최대 200개까지 저장할 수 있습니다. 메일이 200개를 초과할 경우 삭제 후 새 메일을 수신할 수 있습니다.

이메일 작성하기

2.이메일 작성[•] ▶ 내용입력 후 [OK] ▶ 전송[전송]

- 글 꾸미기에서 글자의 색상, 굵게, 밑줄 및 그림 삽입 등의 꾸미기를 할 수 있습니다.
- 최대 20명까지 동보전송이 가능하며, 메일전송 성공 시 보낸 메일보관함에 자동 저장됩니다.

- [메뉴] 1. 새 메일 불러오기 2. 삭제하기 3. 전체삭제 4. 답장하기 5. 전달하기 6. 전체답장 7. 전체 선택
8. 정렬하기(1.계정 별 보기 2.최근 시간 순 3.늦은 시간 순 4.보낸 이 순 5.메일 용량 순) 9. 주소저장
10. 영구 보관함 이동 11. 보호/해제 12. 스팸차단

- [체크][메뉴] 1. 체크 메일 삭제 2. 체크 모두 해제 3. 보호/해제 4. 영구 보관함 이동

- [메뉴] 1. 답장하기 2. 전달하기 3. 전체답장 4. 삭제하기 5. 내용보기 설정(1.텍스트만 보기 2.이미지 포함 보기)
6. 페이지 스크롤 7. 영구 보관함 이동 8. 보호/해제 9. 스팸차단

- [메뉴] 1. 임시보관함저장 2. 작성취소

▶ [메시지]
▶ 4.e-mail ▶

메일 보관함 관리하기

보낸 이메일

3.메일 보관함 ▶ 1.보낸 이메일* ▶ 원하는 이메일선택

- 이메일로 보낸 편지가 저장되고 다시 사용할 수 있습니다.
- 최대 20개까지 저장이 가능하고, 초과된 경우에는 삭제한 후 저장해야 합니다.

영구 보관함

3.메일 보관함 ▶ 2.영구 보관함* ▶ 원하는 보관함선택 ▶ 원하는 이메일선택

- 받은/보낸 이메일이 자동 삭제되지 않도록 이곳으로 이동시켜 보관합니다.
- 영구보관을 원하는 이메일 체크 후 [메뉴] ▶ 4.영구 보관함 이동을 누르면 영구 보관함으로 이동됩니다.

임시 보관함

3.메일 보관함 ▶ 3.임시 보관함* ▶ 재작성을 원하는 이메일선택

- 전송에 실패하거나 전송 전 입력한 이메일을 보관합니다.
- 임시 보관된 메시지를 재작성 할 수 있습니다. '이메일 작성하기'를 참조하세요.(P71참조)

- [메뉴] 1. 삭제하기 2. 전체삭제 3. 재발송 4. 전달하기 5. 전체 선택 6. 정렬하기(1.계정 별 보기 2.최근 시간 순 3.늦은 시간 순 4.보낸 이 순 5.메일 용량 순) 7. 영구 보관함 이동 8. 보호/해제
- [체크], [메뉴] 1. 체크 메일 삭제 2. 체크 모두 해제 3. 보호/해제 4. 영구 보관함 이동
- [메뉴] 1. 이름변경 2. 삭제하기 3. 추가하기 4. 보관함 초기화 5. 보호/해제
- [메뉴] 1. 삭제하기 2. 전체삭제 3. 재작성 4. 전체 선택

▶ [메시지]

▶ 4.e-mail ▶

첨부파일 보관함 관리하기



4.첨부파일 보관함 ● ▶ 원하는 파일선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	이전페이지/다음페이지		도움말
	회전하기		저장
	페이지 축소/확대		이전메뉴이동
	가로폭/세로폭 맞춤		전체화면보기

- [메뉴] 1. 삭제하기 2. 전체삭제 3. 상세보기 4. 정렬하기(1.제목 순 2.최근 저장 순 3.나중 저장 순 4.용량 순)
5.전체 선택 6.보호/해제


- [메뉴] 1. 체크 메일 삭제 2. 체크 모두 해제 3. 보호/해제

- ▶ [메시지]
- ▶ 4.e-mail ▶

계정등록 및 환경 설정하기

5. 계정등록 및 환경설정

- ▶ 1.내 계정 등록
- ▶ 2.이메일 서명 설정
- ▶ 3.도착 알림 설정 ▶ 원하는 항목선택
- ▶ 4.메일 보기 설정 ▶ 원하는 항목선택
- ▶ 5.작성 글꼴 설정 ▶ 원하는 항목선택
- ▶ 6.스팸 차단 설정 ▶ 1.이메일 주소 차단
 ▶ 2.특정 도메인 차단
- ▶ 7.계정 정보 동기화



■ 이메일 서명 설정/작성 글꼴 설정은 **초기화** [초기화]를 눌러 설정값을 초기화 할 수 있습니다.

이용 안내 보기

6. 이용 안내

- ▶ 1.이용요금 안내
- ▶ 2.계정등록 안내

스팸신고 및 관리

- ▶ [메시지]
- ▶ 5.스팸신고 및 관리 ▶

스팸 메시지함 관리하기

- 1.스팸 메시지함* ▶ 원하는 스팸 메시지선택 후 [OK]

메시지 스팸 신고하기

- 2.메시지 스팸 신고 ▶ 1.수신 메시지함
 ▶ 2.스팸 메시지함 ▶ 원하는 메시지선택 후 [신고]

■ 불법메시지는 한국정보 보호진흥원 불법 스팸 대응센터로 신고할 수 있습니다.

음성 스팸 신고하기

- 3.음성 스팸 신고 ▶ 원하는 번호선택 후 [신고]

■ 전화번호를 한국정보 보호진흥원 불법스팸 대응센터로 신고할 수 있습니다.

● [메뉴] 1. 통화하기 2. 답장하기 3. 삭제하기 4. 전달하기 5. 전화번호 저장 6. 수신메시지함으로
 7. 스팸 간편신고 8. 전체삭제

[체크], [메뉴] 1. 수신메시지함으로 2. 체크 메시지 삭제 3. 체크 모두 해제

- ▶ [메시지]
- ▶ 5.스팸신고 및 관리 ▶

스팸 차단 설정하기

4.스팸 차단 설정

- ▶ 1.전화번호 차단 • ▶ 차단할 전화번호입력 후 [OK완료] ▶ [추가] [추가]
- ▶ 2.문자열 차단 ▶ 차단할 문자열입력 후 [OK] ▶ [추가] [추가]
- ▶ 3.스팸 설정/해제 ▶ 설정/해제 여부선택 후 [OK] [OK]

전화번호 차단	차단할 번호를 200개까지 등록	스팸 설정/해제	차단을 설정해야 스팸 메시지 보관함에 별도
문자열 차단	차단할 단어나 문구를 50개까지 등록		

- 스팸 메시지 수신 시에는 이 표시 되지 않습니다.
- 스팸차단을 설정해야 스팸메시지를 스팸메시지 보관함에 별도로 저장할 수 있습니다.

이용안내 확인하기

5.이용안내 ▶ 불법스팸신고 이용안내 확인

- 전화번호를 한국정보 보호진흥원 불법스팸대응센터로 신고할 수 있습니다.

- [메뉴] 1. 전화번호 추가 2. 삭제하기 3. 전체삭제

첨부파일 보관함

- ▶ [메시지]
- ▶ 6.첨부파일 보관함 ▶

환경설정

- ▶ [메시지]
- ▶ 7.환경설정 ▶

첨부파일 보관함 관리하기

'사진'을 선택한 경우

1.사진*

- 휴대전화에 저장된 사진, 그림, 소리, 동영상, 라이브캔버스 파일을 보관합니다. NATE 컨텐츠 샵에 접속하여 구매 할 수도 있습니다.
- [컨텐츠 다운로드]를 누르면 NATE에 접속하여 컨텐츠를 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.

MMS 환경 설정하기

1.MMS 환경 설정

- ▶ 1.편지지 설정
 - ▶ 2.아바타 설정
 - ▶ 3.글자색 설정
 - ▶ 4.전송사진 크기
 - ▶ 5.MMS 전환알림음 설정
- ▶ [OK]

- 편지지, 아바타, 글자색을 설정한 경우 메시지 보내기 시 자동으로 MMS로 전환됩니다.

- [메뉴] 1. 메시지로 보내기 2. 배경화면 설정 3. 파일명 변경 4. 삭제하기 5. 전체삭제

▶ [메시지]

▶ 7.환경설정 ▶

꼬리말 설정하기

- 2.꼬리말 설정
- ▶ 1.꼬리말 작성 ▶ 내용입력 후 [OK] ▶ [설정]
 - ▶ 2.꼬리말 설정/해제 ▶ 설정/해제 여부선택 후 [OK]

- 메시지입력 시 하단에 자동으로 첨부되어 전송됩니다.
- 꼬리말 작성 시에 글자색을 바꾸거나 그림 이모티콘을 삽입 후 설정하면 메시지입력 시에 자동으로 MMS로 전환됩니다.

문자 알림 설정하기

- 3.문자 알림 설정
- ▶ 1.문자 알림 주기 설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [설정]
 - ▶ 2.문자 알림 벨 크기 ▶ 원하는 크기선택 후 [설정]
 - ▶ 3.문자 알림 벨 선택 ▶ 원하는 항목선택 후 [설정]
 - ▶ 4.통화 중 알림 설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [설정]

- 문자 알림 벨 크기는 소리의 '음량 설정하기'에서도 크기를 조절할 수 있습니다.(P84참조)

메시지 내용 보이기

- 4.메시지 내용 보이기 ▶ 설정/해제 여부선택 후 [OK]

- 제품 구입 시 메시지 내용 보이기가 해제되어 있습니다. 메시지 도착시 [예]를 누르면 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.

▶  [메시지]

▶ 7.환경설정 ▶

발신메시지 자동저장 설정하기

5.발신메시지 자동저장 ▶ 원하는 항목선택 후 [OK]

- 제품 구입 시 발신메시지 자동 저장하기로 설정되어 있습니다.

스팸 차단 설정하기

'스팸 설정/해제'를 선택한 경우

6.스팸 차단 설정 ▶ 3.스팸 설정/해제 ▶ 설정/해제 여부선택 후 [OK]

- 제품 구입 시 스팸차단 사용 설정은 해제되어 있습니다.
- 전화번호/문자 차단 설정 방법은 환경설정의 '스팸 차단 설정하기'를 참조하세요.(P76참조)

상용구 설정하기

7.상용구 설정 ▶ 편집을 원하는 상용구선택 ▶ 내용입력 후 [OK]

▶ [OK]

- 자주 쓰는 문장을 이곳에 보관하였다가 메시지 보내기 때 불러옵니다.
- 기본적으로 10개의 상용구가 저장되어 있습니다.

MEMO

3. 메인 기능

소리	게임
화면	달력/스케줄러
컨텐츠 보관함	스마트메모
SKY 뮤지션	라이브 캔버스
SKY 뷰어	모닝콜
적외선 통신	전자사전
	지하철 노선도
	SKY 네온
	라이프
	사용환경설정

소리

- ▶  [메뉴]
- ▶ 2.소리 ▶

벨소리 선택하기

1.벨소리 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 다운로드 받은 나만의 벨, 라이브벨, 마이벨을 착신벨로 설정할 수 있습니다.(P85참조) 다운로드 받은 벨소리 중 일부는 휴대전화의 음원과 맞지 않으며 정상적으로 울리지 않을 수도 있습니다. 이는 휴대전화의 이상이 아니므로, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다. 또한, 벨소리는 휴대전화의 특성, 설계, 사양 및 사업자 요구사항에 따라 최적화되어 있으므로 동일한 벨소리라도 타사 및 자사 다른 모델과 음량, 음색 등에 차이가 있을 수 있습니다.

벨소리 다운로드 접속하기

2.벨소리 다운로드 ▶ 해당 사이트로 접속

- [메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 1.벨소리 보관함 ▶ 4.벨소리 다운로드를 눌러도 다운받을 수 있습니다.

벨/진동 설정하기

3.벨/진동 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 전화가 왔을 때의 벨/진동, 벨울림시간, 진동패턴, 진동세기를 설정할 수 있습니다.
- 벨 울림 시간을 설정한 경우 설정된 시간만큼만 벨이 울리며, 에티켓 및 진동 설정 시에는 진동으로만 작동됩니다.

▶  [메뉴]

▶ 2.소리 ▶

스마트 에티켓 설정하기

4.스마트 에티켓 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 휴대전화를 직접 지정한 시간에 자동으로 에티켓모드를 설정/해제할 수 있습니다. 단, 스마트 에티켓 설정시간 전에 설정해 놓은 에티켓모드도 해제 시간에 적용됩니다.

터치효과 설정하기

5.터치효과 설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 터치 소리 음량은 '11.음량 ▶ 효과음'에서도 설정할 수 있습니다.(P84참조)

홀드효과 설정하기

6.홀드효과 설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 다양한 홀드효과를 설정할 수 있으나 라이브스크린/동영상/폰테마를 배경화면으로 설정할 경우 소리가 나지 않습니다.

효과음 설정하기

7.효과음* ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 다양한 효과음을 설정할 수 있으나 라이브스크린/동영상/폰테마를 배경화면으로 설정할 경우 소리가 나지 않습니다.

- [메뉴] 1. 모두소리안남 2. 소리안남 이전설정 3. 초기화

▶  [메뉴]
▶ 2.소리 ▶

상황별 알림음 설정하기

8.상황별 알림음 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

■ 대화상자에서 메시지 상자가 표시될 때 울리는 알림음을 설정할 수 있습니다.

그룹벨 설정하기

9.그룹벨 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

■ 발신번호표시 서비스 가입자만 이용할 수 있으며, 그룹이 비밀그룹(P59참조)으로 설정되어 있거나 또는 [그룹벨 자정 안함]을 선택하면 착신벨 설정에서 설정된 '벨 종류'가 울리게 됩니다.

부재전화알림 설정하기

10.부재전화알림 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

■ 원하는 알림 설정, 알림벨 종류 설정 및 알림벨 크기를 조절할 수 있습니다.

음량 설정하기

11.음량 ▶ 원하는 음량조절 후 [저장]

대기화면음	배경화면으로 설정된 동영상 또는 라이브스크린 컨텐츠의 음량 설정
NATE	⑩ Playon 실행할 때 발생하는 음량 설정

▶ [메뉴]

▶ 4. 컨텐츠보관함 ▶

벨소리 보관함 관리하기

나만의 벨

1. 벨소리 보관함 ▶ 1. 나만의 벨

- 나만의 벨은 최대 500개까지 저장할 수 있습니다.
- 적외선 통신이나 데이터매니저를 통해 수신된 벨 등을 관리할 수 있습니다.

라이브 벨

1. 벨소리 보관함 ▶ 2. 라이브 벨

- NATE를 통해 다운로드 받은 라이브 벨을 관리할 수 있습니다.
- 스테레오 이어마이크로 듣는 음질과 스피커로 듣는 음질은 차이가 있을 수 있습니다.
- 재생 배경을 사용자가 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다.

마이벨

1. 벨소리 보관함 ▶ 3. 마이벨

- NATE를 통해 다운로드 받은 원음벨을 관리할 수 있습니다.

벨소리 다운로드

1. 벨소리 보관함 ▶ 4. 벨소리 다운로드 ▶ 해당 사이트로 접속

- NATE에 접속하여 원하는 벨소리를 다운로드 할 수 있습니다.

- [체크], [메뉴] 1. 착신벨설정 2. 파일정렬 3. 저장위치변경 4. 파일이름변경 5. 파일잠금 6. 전체파일체크
7. 파일정보보기

화면

- ▶  [메뉴]
- ▶ 3.화면 ▶

위젯화면 선택하기

SKY 위젯

1.위젯화면 선택 ▶ 1.SKY 위젯 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 위젯테마, 배경이미지 선택 후 원하는 항목을 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
- [SKY 위젯]를 눌러 배경화면으로 설정할 수 있습니다.(P29참조)

T 위젯

1.위젯화면 선택 ▶ 2.T 위젯

- T위젯설정은 '멀티액세스 사용안내'를 참조하세요.(P32참조)

배경화면 설정하기

SKY 투데이

2.배경화면 ▶ 1.SKY 투데이 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 사용자가 원하는 테마, 배경그림, 표시 항목을 선택하여 배경화면을 설정할 수 있습니다.

SKY 테마

2.배경화면 ▶ 2.SKY 테마 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 배경그림을 [소녀방], [작업실] 선택 시 사진선택 표시가 비활성화 됩니다.

▶ [메뉴]
▶ 3.화면 ▶

셀프 디자인

2.배경화면 ▶ 3.셀프 디자인● ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 데이터매니저 PLUS나 NATE로 다운로드 받은 애니메이션은 나만의 그림/라이브캔버스를 통해 제작하거나 데이터매니저 PLUS를 통해 다운로드 받은 .swf(플래시)파일은 나만의 플레이시에 저장되어 있습니다.(P91참조)
- 배경그림 설정 시 [슬라이드쇼]를 설정한 경우, 슬라이드쇼로 설정된 사진이 순차적으로 표시됩니다. 단, 잠금 설정된 사진을 사용할 경우에는 잠금 이미지가 나타납니다. 슬라이드쇼로 설정된 사진이 없는 경우에는 배경화면 그림 설정에서 슬라이드쇼 항목이 보이지 않습니다. 슬라이드쇼 생성은 '사진 파일 관리하기'를 참조하세요.(P148참조)
- 배경화면을 움직이는 그림 또는 애니메이션으로 설정한 경우 배터리 사용 시간이 줄어듭니다.

SKY 원드

2.배경화면 ▶ 4.SKY 원드 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

SKY 프렌즈

2.배경화면 ▶ 5.SKY 프렌즈 ▶ 원하는 테마선택 후 [완료][완료]

- 전화번호부에 저장된 항목이 있을 경우 배경화면으로 설정할 수 있으며, 설정한 후 배경화면에서 프렌즈 추가할 수 있습니다.
- 전화번호부 저장 방법은 '전화부 추가'를 참조하세요.(P55참조)

- [메뉴] 1. 미리보기 : 현재 설정 상태를 미리 확인 2. 위치변경 : 시계/달력, 휴대전화 이름의 위치를 변경
3. 위치 초기화 : 변경했던 시계/달력, 휴대전화 이름의 위치가 초기화 4. 세계시각 편집 : 시계/달력 선택창에서 '세계시각' 선택 시 활성화되며 세계 여러도시의 시각을 선택하여 대기 화면에 설정

-
- ▶  [메뉴]
 - ▶ 3.화면 ▶
-

SKY 네온

2.배경화면 ▶ 6.SKY 네온 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- SKY 네온에 저장된 네온 문구가 있는 경우 배경화면에 설정할 수 있습니다.
- SKY 네온 설정방법은 다이어리의 'SKY 네온'을 참조하세요.(P111참조)

단어장

2.배경화면 ▶ 7.단어장 ▶ 배경화면으로 설정

- 전자사전의 마이노트에 등록된 단어를 배경화면에 설정할 수 있습니다.
- 전자사전의 영한 마이노트에 등록되어진 단어가 한 개 이상일 경우 랜덤으로 번갈아가며 배경화면에서 보여집니다.
- 영한 마이노트 설정방법은 다이어리의 '전자사전'을 참조하세요.(P107참조)

시간표

2.배경화면 ▶ 8.시간표 ▶ 배경화면으로 설정

- 시간표에 설정된 항목이 있을 경우 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
- 시간표 설정방법은 라이프의 '시간표 설정하기'를 참조하세요.(P115참조)

배경화면 다운로드 접속하기

3.배경화면 다운로드 ▶ 해당 사이트로 접속

- NATE에 접속하여 원하는 배경화면을 다운 받을 수 있습니다.
-  [메뉴] ▶ 4.컨텐츠 보관함 ▶ 2.배경화면 보관함 ▶ 4.배경화면 다운로드를 눌러도 다운받을 수 있습니다.



▶ [메뉴]

▶ 3.화면 ▶

홀드 화면 설정하기

4.홀드 화면 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 홀드 화면을 나만의 사진을 설정할 수 있으며, 사진 해상도나 파일크기에 따라 설정에 제한이 있을 수 있습니다.

상황별 화면 설정하기

5.상황별 화면 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 음성/영상 전화 왔을 때는 [나만의 동영상], NATE를 시작할 때는 [그림 지정안함]으로 설정할 수 없습니다.

메뉴스타일 선택하기

6.메뉴스타일 선택 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

글씨모양/크기 선택하기

7.글씨모양/크기 선택* ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

다이얼 선택하기

8.다이얼 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- [메뉴] 1. 폰트 다운로드 2. 폰트 정보보기 3. 기간 연장 4. 폰트 삭제

▶  [메뉴]

▶ 3.화면 ▶

▶  [메뉴]

▶ 4.컨텐츠보관함 ▶

조명 설정하기

9.조명 설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

조명시간	10초/20초/30초/1분/2분/3분/4분
조명밝기	조명밝기 조절

- 발신 시 배터리 절약을 위해 통화 연결 후 3초가 지나면 자동으로 LCD 조명이 꺼집니다.

배경화면 보관함 관리하기

나만의 그림

2.배경화면 보관함 ▶ 1.나만의 그림*

- NATE를 통해 다운로드 받은 그림, 적외선 통신이나 데이터매니저를 통해 수신된 그림을 관리합니다.
- 나만의 그림은 최대 500개까지 저장할 수 있습니다.

라이브 스크린

2.배경화면 보관함 ▶ 2.라이브 스크린

- NATE를 통해 다운로드 받은 라이브 스크린을 관리합니다.

-  [체크],  [메뉴] 1. 화면설정 2. 파일정렬 3. 저장위치변경 4. 파일이름변경 5. 파일잠금 6. 전체파일체크
7. 파일정보보기



- ▶ [메뉴]
- ▶ 4. 컨텐츠보관함 ▶

폰테마

2. 배경화면보관함 ▶ 3. 폰테마[•] ▶ 원하는 파일로 이동[•]

배경화면 다운로드

2. 배경화면보관함 ▶ 4. 배경화면 다운로드 ▶ 해당 사이트로 접속

- NATE에 접속하여 배경화면을 다운로드 할 수 있습니다.
- SK텔레콤에서 제공하는 서비스이므로, 설정되는 컨텐츠에 따라 동작이 다를 수 있습니다.

나만의 플래시 관리하기

14. 나만의 플래시[•]

알아두기 : 플래시 파일(사용자가 제작한.swf파일)은 데이터매니저 PLUS를 통해 휴대전화로 전송합니다.

- 라이브캔버스를 통해 제작하거나 데이터매니저를 통해 다운받은 .swf(플래시)파일을 배경화면에 설정할 수 있습니다. '셀프 디자인'을 참조하세요.(P87참조)
- 나만의 플래시에 대한 자세한 내용은 데이터매니저 PLUS 프로그램의 도움말을 참조하세요.(P181참조)

● [메뉴] 1. 리스트로 보기 2. 메모리 정보

● [메뉴] 1. 리스트로 보기 2. 폰테마 설정 : 대기화면, POWER ON/OFF 설정할 수 있습니다. 3. 삭제 4. 등록정보

● [체크] [메뉴] 1. 대기화면설정 2. MMS 보내기 3. 파일정렬 4. 저장위치변경 5. 파일이름변경 6. 파일잠금 7. 전체파일체크 8. 파일정보보기

컨텐츠보관함



▶ 4.컨텐츠보관함 ▶

컨텐츠보관함 관리하기

원하는 메뉴선택

▶ 1.벨소리 보관함	적외선 통신이나 데이터매니저를 통해 수신된 벨, NATE를 통해 다운로드 받은 라이브 벨/マイベル 등을 관리(P85참조)
▶ 2.배경화면 보관함	NATE를 통해 다운로드 받은 그림/라이브 스크린/폰테마, 적외선 통신이나 데이터매니저를 통해 수신된 그림/컨텐츠를 관리(P90참조)
▶ 3.카메라 앤범	내장/외장 메모리에 저장되어 있는 사진/동영상 관리(P148,150참조)
▶ 4.SKY뮤지션 보관함	SKY 뮤지션을 통해 사용자가 연주한 뮤지션파일 관리(P95참조)
▶ 5.메시지 첨부파일함	휴대전화에 저장된 사진, 그림, 소리, 동영상, 라이브캔버스 파일을 관리하거나 NATE 컨텐츠 삽을 접속(P77참조)
▶ 6. Playon	Playon 사이트에서 다운로드 받은 컨텐츠관리(P173참조)
▶ 7.june 컨텐츠함	june에 접속하여 다운로드 받은 음악/영상파일 및 Melon Player에서 다운로드 받은 MP3 파일 관리(P160참조)
▶ 8.게임 보관함	NATE를 통해 다운로드 받은 게임파일 관리(P172참조)
▶ 9.PAN보관함	다운받은 PAN 컨텐츠 관리(P162참조)
▶ 10.녹음파일	자동응답/음성녹음/통화녹음 파일 관리(P51참조)
▶ 11.SKY뷰어 파일	내장/외장 메모리에 저장되어 있는 문서/텍스트파일 관리(P96참조)
▶ 12.영상채팅 보관함	영상채팅 중 저장한 내용 관리(P133참조)
▶ 13.영상앨범 보관함	영상통화 중 녹화/캡처/플래시콘 파일을 관리하거나 플래시콘 다운로드(P134참조)
▶ 14.나만의 플래시	라이브캔버스를 통해 제작하거나 데이터매니저를 통해 다운받은 .sw(플래시)파일 관리(P91참조)
▶ 15.메모리 사용정보	내장/외장 메모리 사용정보 확인

사업자의 컨텐츠를 다운로드 후 각종 설정 시(예 : 벨소리, 배경화면) 컨텐츠에 따라 동작이 상이할 수 있습니다.



▶ [메뉴]

▶ 4.컨텐츠보관함 ▶

메모리 사용정보 확인하기

내장 메모리

15.메모리 사용정보 ▶ 1.내장 메모리

- 제품 구입 시 메모리 전체 용량이 표시되어 있습니다.

외장 메모리 (예: '사진파일'을 선택한 경우)

15.메모리 사용정보 ▶ 2.외장 메모리 ▶ 2.사진파일*

- [포맷]를 눌러 메모리 전체를 포맷할 수 있습니다.
- 다른 휴대전화로 외장 메모리카드 삽입 시 사용자 편집에 의해 저장된 사진파일의 경우 이동/복사가 가능하지만 사진크기를 지원하지 않는 경우에는 안보일 수 있습니다.
- 외장 메모리정보는 외장 메모리가 삽입된 경우 확인할 수 있습니다.(P180참조)

- [메뉴] 1. 파일불러오기 2. 새폴더 3. 폴더이름변경 4. 전체폴더체크 5. 폴더정보보기

SKY 뮤지션

- ▶ [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 5.SKY 뮤지션 ▶

악기모드 사용하기



1. 악기모드 ▶ 피아노선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
[메뉴]	메뉴선택	[메뉴]	백그라운드 음악 불러오기
[●] / [■]	녹음/정지	[●] / [■]	녹화/정지
[X] / [←]	종료/이전	[X] / [←]	브러시 이동

- 피아노, 플루트, 기타, 드럼을 선택하여 연주할 수 있으며, 에티켓모드 시 해제 여부를 선택합니다.
- 드럼 선택 시에는 옥타브 영역이 보이지 않습니다.

핑거모드 사용하기



2. 펑거모드

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
[메뉴]	메뉴선택	[메뉴]	악기 변경
[메뉴]	백그라운드 음악 불러오기	[●] / [■]	브러시 색 설정
[●] / [■]	녹음/정지	[●] / [■]	녹화/정지
[X] / [←]	종료/이전	[X] / [←]	종료/이전

- 손가락의 움직임을 음악으로 표현할 수 있습니다.

● [메뉴] 1. 곡 불러오기 2. 음향 설정

- ▶ ■[메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 5.SKY 뮤지션 ▶

캔버스모드 사용하기



- 스크린에 그림을 그리거나 글씨를 쓰면 그 내용을 연주할 수 있습니다.

3. 캔버스모드

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
■	메뉴선택	■ / ■	연주시작/정지
■■■■■	백그라운드 음악 불러오기	■■ / ■■	종료/이전
RESET / SAVE	초기화/파일저장하기		
■ / ■■	브러시/지우개		
■■	브러시 색, 굵기 설정		
UNDO	마지막 그리기 취소		악기 변경

게임모드 사용하기

4. 게임모드 ▶ 곡선택

- 'Easy Mode / Normal Mode / Hard Mode'의 난이도가 있으며, 각각의 난이도에 5곡씩 저장되어 있습니다.
- 게임결과 화면을 통해 게임결과를 확인, [재도전] / [재도전] / [곡선택]을 눌러 계속 연주를 하거나 [메인메뉴]를 눌러 'SKY 뮤지션' 목록화면으로 이동할 수 있습니다.

SKY 뮤지션 보관함 관리하기

5.SKY 뮤지션 보관함

- ■[메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 4.SKY뮤지션 보관함'에서도 확인할 수 있습니다.
- ■[체크], ■[메뉴] 1. 나만의 벨 저장 2. 적외선통신 전송 3. 파일이름변경 4. 파일잠금 5. 전체파일체크
6. 파일정보보기

문서/텍스트뷰어란?

SKY 데이터매니저 PLUS를 이용하여 PC에 있는 문서/텍스트파일을 휴대전화로 전송하여 확인할 수 있습니다.

문서/텍스트파일 휴대전화로 전송하기

- ❶ SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 IM-S550S 데이터매니저 PLUS 프로그램을 다운로드 받아 설치합니다.(자세한 사용방법은 SKY 홈페이지의 '데이터매니저 매뉴얼'을 참조하시기 바랍니다.)
- ❷ 데이터매니저 PLUS를 실행한 후 데이터매니저 케이블로 PC와 휴대전화를 연결합니다.
- ❸ [로그인]을 클릭한 후 계정, 비밀번호를 입력 후 로그인을 합니다.(계정이 없는 경우 [새 계정 만들기]를 클릭한 후 새 계정을 만듭니다.)
- ❹ 데이터매니저 PLUS 실행화면에서 [멀티미디어 관리]를 클릭한 후 바로가기 메뉴 중 [문서(CSD)], [텍스트 파일]을 클릭합니다.
- ❺ 휴대전화로 전송하고자 하는 PC의 문서/텍스트 파일을 선택하여 휴대전화로 전송합니다. 이때 문서 뷰어용 파일은 CSD 파일로 자동 변환되어 휴대전화로 전송됩니다.
■ PC에 저장된 문서/텍스트파일을 데이터매니저 PLUS를 이용하여 휴대전화로 다운로드 받습니다.

알아두기

- 데이터매니저 PLUS에서 휴대전화로 전송을 위해 문서파일 변환(CSD파일)시 PC의 OS환경에 따라 오류가 발생 할 수 있으며 용량에 따라 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
- CSD문서파일로 변환하여 전송가능한 파일 확장자는 doc, xls, ppt, hwp, bmp, jpg 등입니다. 해당문서를 인쇄 할 수 있는 소프트웨어가 설치되어 있어야 변환할 수 있습니다.
- 전송할 파일에 따라 전송이 불가능할 수도 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 6.SKY 뷰어 ▶

문서뷰어 관리하기

문서뷰어 확인

1.문서뷰어 ▶ 1.파일 불러오기* ▶ 원하는 파일선택*

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	확대/축소		단어로 문서 검색
	문서회전	 	이전/다음 페이지 이동
	책갈피 저장/삭제		썸네일 보기
	메뉴선택		

■ 문서 파일은 [메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 11.SKY뷰어 파일 ▶ 1.문서파일을 눌러도 확인할 수 있습니다.

최근 본 문서 확인

1.문서뷰어 ▶ 2.최근 본 문서 ▶ 원하는 파일선택

■ 문서 삭제를 원할 경우 원하는 문서 체크 후 [삭제]를 눌러 삭제 할 수 있습니다.

● [체크], [메뉴] 1. 파일정렬 2. 저장위치변경 3. 파일이름변경 4. 파일잠금 5. 전체파일체크 6. 파일정보보기

● [메뉴] 1. 책갈피 목록 2. 파일정보보기

- ▶ [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 6.SKY 뷰어 ▶

텍스트뷰어 관리하기

텍스트뷰어 확인

2. 텍스트뷰어 ▶ 1. 파일 불러오기* ▶ 원하는 파일선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	페이지 검색 및 해당 페이지 이동		자동보기의 읽기속도 선택		책갈피 설정/목록
	단어로 문서 검색		줄 간격/폰트 크기/테마 선택		

■ 텍스트 파일은 [메뉴] ▶ 4. 컨텐츠보관함 ▶ 11.SKY뷰어 파일 ▶ 2. 텍스트파일을 눌러도 확인할 수 있습니다.

최근 본 문서 확인

2. 텍스트뷰어 ▶ 2. 최근 본 문서 ▶ 원하는 파일선택

■ 텍스트 파일 삭제를 원할 경우 파일체크 후 [삭제]를 눌러 삭제할 수 있습니다.

환경설정

2. 텍스트뷰어 ▶ 3. 환경설정* ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

줄 간격	좁게, 보통, 넓게로 조정	테마	텍스트뷰어 테마를 다양하게 설정
폰트 크기	작은/중간/조금 큰/큰/시스템 폰트로 설정		

● [체크], [메뉴] 1. 파일정렬 2. 저장위치변경 3. 파일이름변경 4. 파일잠금 5. 전체파일체크 6. 파일정보보기

● [메뉴] 1. 미리보기

적외선 통신

- ▶  [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 7.적외선 통신 ▶

적외선 통신하기

- ▶ 1.수신모드
- ▶ 2.사진 전송
- ▶ 3.동영상 전송
- ▶ 4.나만의 벨 전송
- ▶ 5.나만의 그림 전송
- ▶ 6.전화부 전송
- ▶ 7.스케줄러 전송
- ▶ 8.SKY 뮤자션 전송
- ▶ 9.푸드다이어리 전송
- ▶ 10.메모 전송
- ▶ 11.시간표 전송

- 수신모드는 다른 SKY 휴대전화로부터 사진/ 동영상/ 벨/ 그림/ 전화부/ 스케줄러/ SKY뮤자션/ 푸드다이어리/ 메모/ 시간표를 전송받을 수 있으며, 수신 중에 취소를 원할 경우에는 [이전]를 누릅니다.
- 체크박스가 있는 경우 박스에 체크한 후 [전송]를 눌러 전송할 수 있습니다.
- 적외선 통신 기능을 가진 SKY휴대전화 간에서만 이용할 수 있습니다.
- 정보를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 통신 포트를 각도 30°, 거리 10cm 이내로 인접시켜야 합니다.
- 적외선 통신 중에는 착신률이 저하될 수 있습니다.
- 사진, 동영상, 나만의 벨/그림 파일 전송 시 잠금 설정된 항목을 전송할 때에는 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 전화부 전송 시 같은 이름의 전화부가 있을 경우 덮어쓸지를 묻는 화면이 표시됩니다. 이때 '3.전부 예'를 누르면 더 이상 안내 메시지를 표시하지 않습니다.
- 스마트메모 전송 시 글자메모는 메모에서, 그림메모는 사진보관함에서 이동합니다.
- IM-S550S에서 같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는 다른 SKY 휴대전화로 전화부를 전송할 때, 개인당 같은 종류의 전화번호가 둘 이상일 경우 그중 1개만 수신됩니다.
- 스케줄러/메모/시간표는 IM-8500 이후 모델부터 주고 받을 수 있습니다.(단, IMB-1000 제외)
- NATE 또는 june에서 다운로드 받은 나만의 벨/그림, 라이브벨/스크린, MP3, june 앨범의 컨텐츠 등 유료로 받은 컨텐츠는 적외선 통신으로 데이터를 주고 받을 수 없습니다.

적외선 통신 Q&A

- ▶ 적외선 통신 기능을 이용하여 IM-S550S의 데이터(사진/벨/그림/전화부 /스케줄러/메모/시간표)를 전송할 수 있는 SKY모델은 어떤건가요?

사진 : IM-S550S는 지원 가능한 사이즈의 사진을 전송할 수 있습니다. 수신측에서 지원하지 않은 사이즈의 사진을 전송하고자 할 경우, '수신 측에서 지원하지 않습니다'라는 문구를 띄운뒤 전 화면으로 돌아갑니다. IM-5000/3100과 그외 카메라 기능이 없는 모델(IM-6200/5400등)에 는 전송할 수 없습니다.

벨 : IM-S550S의 64회음 벨은 40회음 이하를 지원하는 이전의 모델로는 전송할 수 없습니다. 그러나 40회음 이하의 벨은 40회음을 지원하는 SKY 모델 (IM-5000/5300/5400/6100/6200)과 양방향 전송할 수 있습니다.(단, IM-S550S에서 유료로 받은 컨텐츠는 전송할 수 없습니다.)

그림 : IM-S550S는 Color LCD를 지원하는 SKY 모델과 양방향 전송할 수 있습니다. 단, IM-3100과 적외선 통신 시 수신은 가능하지만 전송은 되지 않습니다.(단, IM-S550S에서 유료로 받은 컨텐츠는 전송할 수 없습니다.)

전화부 : 모든 SKY 모델과 전화번호부를 주고 받을 수 있습니다. 단, 같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는 SKY 모델은 메모리 구조 가 다르므로 각 종류에 따라 1개씩만 저장할 수 있습니다.

스케줄러, 메모, 시간표 : IM-8500 이후 모델부터 스케줄러, 메모, 시간 표를 주고 받을 수 있습니다.(단, IMB-1000 제외)

게임

- ▶ ■[메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 8.게임 ▶

동물의 왕국 게임하기

1.동물의 왕국

게임 설명

■ 귀여운 동물들이 많이 나오는 미니게임 4종이며 누구나 쉽고 가볍게 즐길 수 있는 게임으로 구성되어 있습니다.

게임 방법

1. 동물구조대

- 바로 옆자리의 동물과 상하좌우 어느 방향으로 자리를 바꿔, 같은 동물이 3마리 이상이 가로/세로 일렬로 나열되면 해당 동물이 구조 되면서 점수를 획득 할 수 있습니다.
- 하단의 시간게이지는 동물을 구할 때마다 회복되고, '0' 이되면 게임이 종료됩니다.
- 연속으로 구조될 경우, 콤보가 발생하여 추가점수를 얻을 수 있습니다.

2. 두더지잡기

- 화면에 보이는 두더지와 고슴도치 중 두더지를 눌러 잡으면 점수를 획득할 수 있습니다.
- 두더지를 연속으로 잡으면 콤보가 발생하고, 콤보표시가 사라지기 전까지 연속으로 두더지를 잡으면 콤보가 증가합니다. 또한, 시간게이지도 조금씩 회복되고, '0' 이되면 게임이 종료됩니다.

3. 알까기배틀

- 곰과 호랑이 중 캐릭터 하나를 선택할 수 있습니다. 먼저 공격하기 원할 경우 곰을 선택합니다.
- 알을 (새총 쏘는 느낌으로) 반대편으로 당겼다 놓으면 알이 발사되고, 상대방 알을 맞춰 밖으로 밀어내는 게임입니다. 상대방의 알을 밖으로 먼저 내보내면 승리합니다.
- 세게 퉁길 수록 멀리 날아가며, 자기차례일 때, 제한시간 10초를 넘기지 않도록 주의해야 합니다.

4. 몽키러쉬

- 쇠구슬을 풀면서 화면 위에서 내려오는 적들을 막아내는 게임입니다.
- 원숭이가 화면 하단까지 내려올 때마다 바나나를 하나씩 뺏기게 되며, 바나나를 모두 빼앗기면 게임이 종료됩니다.
- 구름 탄 원숭이가 출연할 때 이 원숭이를 맞추면 화면상의 모든 원숭이를 없앨 수 있습니다.

- ▶ ■ [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 8.게임 ▶

그림팡팡 게임하기

2.그림팡팡

게임 설명

■ 화면에 펼쳐진 다양한 그림 중에서 같은 그림을 찾아서 맞추는 게임입니다. 주어진 시간 내에 화면의 모든 그림을 없애야 하는 게임입니다. 터치펜을 이용하여 원하는 그림을 선택한 후 동일한 그림을 찾아서 선택하면 그림이 자동으로 사라집니다.

게임 이용 시 주의사항

■ 그림을 맞출 때 2개의 그림을 연결하고 선의 방향이 3회 이상 꺾이지 않아야 그림이 사라집니다.

게임 방법

아이템 설명	정답보기 : 정답1개 제공 / 시간추가 : 15초 연장 / 패션기 : 남은 패 섞기 / 일시정지 : 저장, 종료, 취소 선택
점수 설명	정답 1개 : 10점 / 연속정답 : 보너스 5점 × 콤보 개수 / 남은 시간 : 초당 2점 / 캐릭터패 : 보너스 5점

- ▶ [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 8.게임 ▶

개구리왕자 게임하기

3.개구리왕자

게임 설명

■ 가속도 센서를 이용하여 할 수 있는 게임 3종이며 누구나 쉽고 가볍게 즐길 수 있는 게임으로 구성되어 있습니다.

게임 방법

1. 개구리가 되고 싶어요 : 올챙이의 크기보다 작은 먹이를 먹을 수 있으며, 일정량 이상 먹을 시 진화하게 됩니다. 올챙이의 크기보다 더 큰 먹이와 충돌 시 라이프는 감소하게 되므로 더 큰 먹이를 먹을 수 있을 때까지 진화 시키세요.

아이템 설명	푸른 구슬 : 일정 시간 동안 보호막 생성 / 붉은 구슬 : 일정 시간 동안 모든 물고기 섭취 노란 구슬 : 일정 시간 동안 이동 속도가 증가 / 개구리 : 생명력 + 1
조작법	가속도센서 사용. 기기를 수평으로 눕힌 상태에서 상하/좌우/대각선 방향까지 8방향으로 캐릭터를 이동.

2. 분노의 스쿠터 : 장애물과 함정을 피하며 적과 부딪혀 쓰러트리며, 마녀가 있는 성을 향해 달려 갑니다. 장애물 또는 함정에 충돌 시 라이프는 감소합니다. 일정량의 적 모형과 충돌 시 스테이지는 변화하게 됩니다.

아이템 설명	황금캐릭터 : 스쿠터의 속도 증가, 일정시간 동안 분노 / 개구리 : 생명력 + 1
조작법	가속도 센서 사용. 기기를 수직 가로 상태에서 좌, 우로 움직여 캐릭터 이동 및 점프버튼을 사용하여 점프.

3. 마녀의 습격 : 마녀의 하수인들을 향해 동전을 던집니다. 빠르게 마녀의 하수인들을 공격하지 못했을 시 마녀의 하수인들이 플레이어를 공격하게 됩니다. 마녀의 하수인들이 공격 시 라이프는 감소합니다.

아이템 설명	개구리 : 생명력 + 1 / 붉은색 동전 : 관통 능력
조작법	가속도 센서와 터치 사용. 동전을 터치해 원하는 방향으로 끌면 동전이 날아가며, 발사할 동전이 없을 시 휴대전화를 흔들면 동전 재충전

달력/스케줄러

- ▶ ■[메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 1.달력/스케줄러 ▶

새 스케줄러 입력하기

원하는 날짜이동 후 ■[등록] ▶ 내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ ■[저장]



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
◀ / ▶	이전/다음달로 이동	■	월별/주별/리스트 보기 선택
2009.10 [음 9.3]	날짜를 설정하여 원하는 달력을 검색	■	원하는 날짜 범위를 선택 후 삭제
★ / ★	일정/기념일 개수를 표시		

- 1841년 1월부터 2099년 12월까지의 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다.
- 기념일이나 중요한 약속, 일정 등을 저장합니다.
- 일정은 최대 366개, 기념일은 최대 50개까지 저장할 수 있습니다.

스케줄러 확인하기

원하는 날짜이동 후 선택

■/■ : 기념일/일정을 표시 ■/■/■/■ : 전화번호부 기념일의 생일/결혼/만남/이외의 기념일을 표시

- 전화부 입력 시 편집화면에서 기념일을 저장/삭제하면 이곳에도 자동 저장/삭제 됩니다.(P55참조)
- 기념일 추가로 저장된 기념일은 스케줄러에서 삭제가 가능하지만 공휴일이나 전화번호부 입력을 통해 저장된 기념일은 스케줄러에서 삭제가 되지 않습니다. 해당날짜의 스케줄러 확인 시 시간 순으로 보여집니다.

스마트메모

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 2.스마트메모 ▶

메모 추가하기

메모* ▶ [새메모] ▶ 내용입력 후 [OK]

- 최대 한글 112자, 영문 224자까지 입력할 수 있으며, 메모 개수는 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.

그림메모 추가하기

그림메모* ▶ 그림그리기 후 [저장]

그리기 도구



- 기억해 둘 간단한 그림 메모를 그려, 저장할 수 있으며, 그림메모 메시지 전송 시 MMS로 전환됩니다.
- 그리기 도구(펜, 형광펜, 지우개)를 두번 눌러 굵기, 종류, 색을 선택할 수 있습니다.
- 추가한 그림메모는 배경화면에 설정할 수 있습니다. '셀프 디자인'을 참조하세요.(P87참조)

스마트 메모 확인하기

원하는 항목선택 ▶ 원하는 파일선택

- 메모 확인 시 <[이전]/>[다음]를 누르면 이전/다음 파일을 바로 확인할 수 있으며, [편집]를 누르면 메모를 편집할 수 있습니다.

- [체크], [메뉴] 1. 위젯 설정 2. 메시지 전송 3. 적외선 전송 4. 전체체크 해제
- [체크], [메뉴] 1. 메시지 전송 2. 화면설정 3. 전체체크 해제

라이브 캔버스

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 3.라이브 캔버스 ▶

모닝콜

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 4.모닝콜 ▶

스누즈 기능이란?

모닝콜이 울릴 때 [종료]를 눌러 종료 시키기 전까지 일정 시간 간격으로 모닝콜을 울려주는 기능입니다.

라이브 캔버스 사용하기



원하는 메뉴로 편집 및 꾸미기

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	이전 단계		초기화
	이미지/컬러 캔버스를 선택		저장/미리보기/종료를 선택(저장/종료 선택 시 사진/플래시 파일로 저장)
	편집한 부분에 모션을 추가		메뉴

■ 원하는 이미지나 컬러 캔버스에 사용자가 직접 플래시파일/사진을 제작할 수 있습니다.

모닝콜 설정하기

원하는 항목선택 후 [저장]

- 매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜 알람이 울리게 설정할 수 있습니다.
- 배경화면 상단의 를 눌러 모닝콜을 설정/해제할 수 있습니다.
- 반복횟수를 설정하여 스누즈 기능 설정 후 모닝콜 알람이 울릴 때 [종료]를 제외한 아무키나 누르면 그 단계의 알람만 멈추고 [종료]를 누르면 모닝콜의 스누즈 기능이 해제됩니다. 스누즈 기능이 해제되면 더 이상 알람이 울리지 않습니다.
- 모닝콜과 알람을 동시에 설정한 경우 모닝콜이 먼저 울리고 난 후 모닝콜이 완전히 종료되면 알람이 울립니다.

전자사전

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 5.전자사전 ▶

단어찾기

- ▶ 1.영한/한영사전
- ▶ 2.영영사전

- 영한사전은 영한 22만/한영 11만 어휘이며, 영영은 18만 3천 5백개의 단어/어구를 검색할 수 있습니다.
- '단어찾기' 화면에서 검색하고자 하는 단어를 누르면 바로 검색할 수 있습니다.

키 안내	상세설명
[점프]	검색 결과 내의 단어를 검색
[듣기]	발음듣기([TONE], [MORAE]를 눌러 음양 조절)
[노트]	마이노트에 저장

최근 찾은 단어찾기

- ▶ 1.영한/한영사전
- ▶ 2.영영사전

- 단어 삭제 시 [체크]한 후 [삭제]를 눌러 삭제할 수 있습니다.

마이노트 사용하기

- ▶ 1.영한/한영사전
- ▶ 2.영영사전

- 마이노트에 추가한 단어를 확인할 수 있습니다.
- 단어 삭제 시 [체크]한 후 [삭제]를 눌러 삭제할 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 5.전자사전 ▶

미니테스트 사용하기

- ▶ 1.영한/한영사전
 - ▶ 2.영영사전
- ▶ 4.미니테스트 ▶ 답입력 후  [OK] ▶ 정답여부 확인

■ 정답을 모를 경우  [정답]를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

생활회화 사용하기

3.생활회화 ▶ 원하는 항목선택 ▶ 원하는 문장선택 ▶ [듣기]

- 일상에서 자주 사용하는 회화를 확인/청취 할 수 있습니다.
- 조용히모드/에티켓모드로 설정한 경우  [듣기] 실행 시 조용히모드/에티켓모드 해제 여부를 선택할 수 있습니다.
- 영어, 중국어, 일본어 탭을 선택 후  [듣기]를 누르면 각 해당하는 언어의 회화를 확인/청취할 수 있습니다.

환경 설정하기

4.환경설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

줄 간격	0/2/4 pixel 조정	예문 표시	검색한 단어에 대한 예문 표시 설정/해제 여부선택
글자 색	테마 1~4까지 글자색 설정		

지하철 노선도 업그레이드 안내

- ❶ SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 IM-S550S 데이터매니저 PLUS 프로그램을 다운로드 받아 설치합니다.(자세한 사용방법은 SKY 홈페이지의 '데이터매니저 매뉴얼'을 참조하시기 바랍니다.)
 - ❷ SKY 홈페이지에 접속하여 '지하철 노선도 최신파일'을 다운로드 받습니다.
 - ❸ 데이터매니저 PLUS를 실행 후 데이터매니저 케이블로 PC와 휴대전화를 연결합니다.
 - ❹ 데이터매니저 PLUS 실행 화면에서 [멀티미디어 관리]를 클릭한 후 바로가기 메뉴 중 [지하철]을 클릭합니다.
 - ❺ SKY 홈페이지에서 다운로드 받아 놓은 '지하철 노선도 최신파일'을 선택하여 휴대전화로 전송합니다.
- SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 다운로드 받은 최신 지하철 노선도 파일을 데이터매니저 PLUS를 이용하여 휴대전화로 다운로드 받습니다.

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 6.지하철 노선도 ▶

지하철 노선도 보기



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
[IV.]	확대/축소	[≡]	메뉴선택
수도권	도시선택	[🔍]	경로검색
[📍]	현재위치표시	[⚙️]	검색지역 설정
[✖]	취소	[↶ ↽]	이전

- 각 지역 노선도를 확인할 수 있습니다.
- 지하철 노선도는 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 다운로드 받아 데이터매니저 PLUS를 통해 업그레이드할 수 있습니다.

경로검색하기

🔍[경로검색] ▶ 출발/도착역입력 후 ⏰[OK] ▶ 🔍[검색]

키 안내 🔍 미리보기 ⏰ 통과역 🔍 최소환승 🔍 최단경로

- 출발역과 도착역을 지정하면 경로를 검색할 수 있습니다.

- [≡][메뉴] 1. 역검색 2. 최근검색경로 3. 유실물 센터

SKY 네온

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 7.SKY 네온 ▶

라이프

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 8.라이프 ▶

SKY 네온 추가하기

[추가] ▶ 내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ [저장]

- 콘서트장, 도서관에서 또는 사랑하는 연인에게 간단한 메시지를 감성적으로 LCD에 구현할 수 있습니다.
- 네온 입력 후 [미리보기]를 눌러 미리보기 할 수 있습니다.
- SKY 네온이 추가 되고 난 후 SKY 네온 리스트에서 해당 네온 선택 후 [재생]를 누르면 LCD에 SKY 네온 메시지가 나타납니다.
- 최대 30자까지 입력할 수 있습니다.

머니 다이어리 관리하기

지출 내역 추가

1.머니 다이어리 ▶ [추가] ▶ 내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ [저장]

지출 내역 확인

1.머니 다이어리 ▶ 원하는 지출 내역선택

- 지출내역의 가계부를 저장하여 편하게 관리할 수 있습니다.

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
[정렬]	1.주별보기 2.월별보기 3.그래프 보기	[추가]	해당일의 지출내역을 추가
[보기]	1.카드사용내역 2.현금사용내역 3.전체사용내역		

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 8.라이프 ▶

Wish 리스트 관리하기

새항목 추가

2.Wish 리스트 ▶ [새항목] ▶ 내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ [저장]

- 원하는 리스트를 항목별로 저장하여 관리, [추가]를 눌러 아이템을 추가할 수 있습니다.
- 아이템 입력 창 선택 시 아이템 제목/중요도/이미지 설정과 아이템 구매원료 여부를 체크할 수 있습니다.

Wish 리스트 확인

2.Wish 리스트 ▶ 원하는 항목선택*

- 편집/삭제를 원할 경우 원하는 항목 체크 후 [편집]/[삭제]를 눌러 편집/삭제할 수 있습니다.
- 전체 위시 리스트는 20개까지 저장할 수 있고, 위시 리스트 입력 시 우선순위 리스트는 10개까지 입력할 수 있습니다.

푸드 다이어리 관리하기

푸드 다이어리를 추가 할 경우

3.푸드 다이어리* ▶ [추가] ▶ 내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ [저장]

- 맛집의 정보를 업종별로(한식, 양식, 중식, 일식 등) 등록/관리 및 메시지 전송을 할 수 있습니다.
- 저장된 푸드 다이어리 확인창에서 [다이얼]를 눌러 저장된 맛집 전화번호로 발신, [편집]를 눌러 수정할 수 있으며, 푸드 다이어리는 100개까지 저장할 수 있습니다.
- 푸드 다이어리를 메시지로 전송할 경우, 이미지가 첨부되어 있으면 MMS로 자동 변환되며, 첨부된 이미지 중 잠금 된 사진이 있을 경우 비밀번호를 입력 후 메시지를 전송합니다.
- 본 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

- [메뉴] 1. 아이템 추가 2. 순서이동

- [메뉴] 1. 메시지 전송 2. 맛집 정렬 3. 맛집 검색 4. 전체 체크

- ▶  [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 8.라이프 ▶

알람 설정하기

‘시간지정 알람’을 선택한 경우

4.알람 ▶ 시간지정 알람 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 기존 저장된 알람이 있을 경우 [새알람]를 눌러 새 알람을 추가할 수 있습니다.
- 알람 지정은 최대 10개까지 할 수 있으며, 간편알람, 타이머, 시간지정 알림은 지정한 시간이 되면 한 번만 알람이 울립니다. 한 번만 울리는 알람일 경우, 알람 동작 후 자동 삭제됩니다.
- 알람 편집/삭제를 원할 경우 원하는 항목선택 후 [편집]/[삭제]를 눌러 편집/삭제할 수 있습니다.
- 알람 설정 시간에 휴대전화가 꺼져 있으면 휴대전화를 켠 직후 알람이 울립니다.
- 알람 설정 시간에 통화 중일 경우에는 통화 종료 후에 알람이 울립니다.

할일 설정하기

‘할일’을 추가하려면

5.할일 ▶ 내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ [저장]

, ,  : 중요도가 높음, 보통, 낮음 표시

- 기억해야 할 할일을 입력, 저장할 수 있습니다.
- 기존 저장된 할일이 있을 경우 [새할일]를 눌러 새 할일을 추가할 수 있습니다.
- 할일 확인 시 [편집]를 누르면 할일을 편집할 수 있습니다.
- 할일 삭제를 원할 경우 원하는 항목 체크 후 [삭제]를 눌러 삭제할 수 있습니다.
- 할일 개수는 최대 50개까지 저장할 수 있습니다.

- ▶ [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 8.라이프 ▶

스페셜데이 설정하기

D-day 일정을 추가하려면

6.스페셜데이 ▶ [새등록] ▶ 내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ [저장]

- 중요한 기념일이나, 기억해야 할 일정에 D-day기능을 설정할 수 있습니다.
- 원하는 항목 체크 후 [위젯설정]/[삭제]를 눌러 위젯설정/삭제할 수 있습니다.
- 기준일로부터 오늘까지의 날짜를 계산하여 얼마 남았는지 혹은 얼마 지났는지 D-Day로 보여줍니다.
- 기준일에서 100일 전 외 D-Day 해당 일수를 사용자가 직접 설정할 수 있습니다.
- 스페셜데이는 최대 10개까지 지정할 수 있습니다.

룰렛 사용하기

룰렛 설정

7.룰렛 ▶ [설정] ▶ 내용입력 후 [OK] ▶ [저장]

- 여려개의 아이템 중 하나를 고르거나 역할을 정할 때 사용할 수 있습니다.
- [전체삭제] 및 원하는 항목을 체크 후 [삭제] 할 수 있습니다.

룰렛 사용

7.룰렛 ▶ [시작]

- [결과]를 누르면 이전에 돌렸던 룰렛의 결과 값을 보여줍니다. [재시작]를 누르면 룰렛이 다시 돌아갑니다.
- 룰렛 설정 후 마이크부에 바람을 불어도 SKY 원드 기능이 작동되어 룰렛이 돌아갑니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 8.라이프 ▶

시간표 설정하기

8.시간표 ▶ 원하는 시간으로 이동 후 [추가] ▶ 내용입력 및 원하는 항목 선택 ▶ [저장]

- 일주일의 일과를 등록하여 시간대별로 확인, 관리할 수 있습니다.
- [정렬]를 눌러 시간별/요일별 활성을 선택할 수 있습니다.

계산기 사용하기

7×9 계산할 경우

9.계산기 ▶  [7]  [×]  [9]  [=]

키 안내	 [리스트] : 연산결과 리스트에 잔입	 [저장] : 연산 결과 저장	 [공학계산기] : 공학계산기로 전환
-------------	--	---	---

- 메모리 저장, 누적 등의 기능으로 편리하게 계산기를 이용하실 수 있습니다.
- 계산 시 여러번 연산 부호를 사용할 수 있으며, 계산한 답의 자릿수가 17자리 이상일 경우 지수로 표현됩니다.
- 메모리 저장한 결과값은 재부팅 시 초기화됩니다.

스톱워치 사용하기

11.스톱워치 ▶  [START]  [STOP]

키 안내	 [CONT.] : STOP한 시간을 이어서 시간 측정	 [RESET] : 초기화면으로 이동
-------------	---	--

- 스톱워치 작동 중 중간 기록이 필요할 때에는 [SAVE]를 누르며 최대 20개까지 저장할 수 있습니다. 저장된 시간은 정지화면에서 [리스트]를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 스톱워치 작동 중에 전화가 오면 스톱워치 동작이 종료됩니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶ 6.다이어리
- ▶ 8.라이프 ▶

서머타임이란?

여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰기 위하여 그 지방의 표준시간 보다 1시간 앞당겨 놓은 것을 말합니다.

세계시각 설정하기

12.세계시각 ▶ 원하는 도시이동 후 선택

키 안내

 [리스트] : 관심 리스트를 6개 선택 저장

DST[DST] : 서머타임 설정

- Hours는 휴대전화상의 시간과의 차이를 의미하며, 서울을 포함한 41개 도시가 표시됩니다.
원하는 나라를 선택하여 배경화면에 설정할 수 있습니다.(P87참조)
- DST(Daylight Saving Time)는 각 도시별로 서머타임 기간을 사용자가 설정합니다. 설정된 후에는 서머타임이 적용된 시간으로 표시됩니다.

단위환산 사용하기

'환율'을 환산할 경우

13.단위환산 ▶ [환율] ▶ 내용입력 후 [OK완료]

- 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도, 환율을 원하는 단위로 변환하여 수치를 알 수 있습니다.
- [환율설정]를 눌러 현재 환율을 설정하여 저장할 수 있습니다.

사용환경설정


- ▶  [메뉴]
- ▶ 9. 사용환경설정 ▶

비밀번호를 꼭 기억해 두세요.
 비밀번호를 잊어버린 경우 본인
 확인을 위하여 사업자별행 가입
 확인서(SK텔레콤 고객센터 또는
 판매 대리점에서 가능) 및 신분
 증을 지참하신 후 A/S센터를 방문
 하셔야 하는 번거로움이 있습니다.
 비밀번호 유출로 인한 피해는
 당사가 책임지지 않습니다.

잠금기능 설정하기

2. 잠금기능 ▶ 비밀번호입력

- ▶ 1. 휴대폰 잠금 ▶ 설정/해제 여부선택
- ▶ 2. 기능별 잠금 ▶ 원하는 항목체크
- ▶ 3. 정보별 잠금 ▶ 원하는 항목체크
- ▶ 4. 사인 잠금 ▶ 설정 여부선택 ▶ 사인 입력
- ▶ 5. 비밀번호 변경 ▶ 비밀번호입력 ▶ 새로운 비밀번호입력
- ▶ 새로운 비밀번호 한번 더 입력



- 비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하거나 휴대전화의 특정 기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- 잠금기능이 설정되어 있는 경우 LCD화면의 아이콘 표시 위치에  가 표시됩니다.
- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'으로 설정되어 있습니다.
- 내번호 전송 잠금을 설정할 경우 전화 발신 시 상대방에게 내 번호가 표시되지 않게 합니다. 이 기능을 설정한 후 전화 연결 시 [#31# + 상대방 번호]가 LCD화면에 표시됩니다.
- 휴대전화 잠금 설정 시 전체 잠금되며, 긴급전화(예 : 111, 112, 113, 119)는 비밀번호를 입력하지 않아도 통화할 수 있습니다.

사인 잠금 사용하기

'메시지 발신'이 잠금설정이 되어 있을 경우



- 저장된 사인이 없을 경우 사인 잠금을 사용할 수 없습니다.
- 사인을 잘못 입력 시 [다시입력]를 눌러 재입력을 할 수 있고, 3번 사인 입력실패 시 입력실패 메시지가 뜬 후, 자동으로 비밀번호입력모드로 변경됩니다.
- [123][123]를 눌러 비밀번호입력모드를 사용할 수 있고, 다시 사인입력창으로 이동을 원할 경우 [사인입력모드]를 눌러 모드를 이동합니다.



▶ [메뉴]
▶ 9. 사용환경설정 ▶

USIM 카드 관리하기

USIM 전화부

3.USIM 카드 ▶ 1.USIM 전화부*

- USIM 카드에 저장되어 있는 전화번호부를 관리합니다.
- Speed 찾기의 'USIM 카드로 찾기'를 참조하세요.(P57참조)

USIM 메시지

3.USIM 카드 ▶ 2.USIM 메시지* ▶ 원하는 메시지선택*

- USIM 카드에 저장되어 있는 메시지를 관리합니다.

USIM 메모리 정보

3.USIM 카드 ▶ 3.USIM 메모리 정보

- USIM 카드에 저장되어 있는 메모리 정보를 확인합니다.

- [체크], [메뉴] 1. 메시지 보내기 2. 모바일 메신저 3. 영상통화하기 4. 쌔이옴피 접속 5. 보내기/접속 6. 새이름 등록 7. 전화부 편집 8. 단축다이얼 지정 9. 폰에 저장 10. 전화부 전송 11. 전체 체크 12. 전체 체크 해제

- [메뉴] 1. 전체체크 2. 메시지전부삭제

- [메뉴] 1. 폰으로 이동 2. 번호뽑아내기 3. 메시지 삭제



▶ [메뉴] ▶ 9. 사용환경설정 ▶

USIM 환경 설정하기

- 3.USIM 카드 ▶ 4.USIM 환경설정
- ▶ 1.USIM카드잠금설정
 - ▶ 2.비밀번호(PIN) 변경
 - ▶ 3.메뉴 진입 설정
 - ▶ 4.다른 USIM 사용제한 비밀번호 변경
 - ▶ 5.다른 USIM 사용제한
 - ▶ 6.자동 저장 설정

- 비밀번호(PIN)변경은 USIM 카드 잠금 설정 후 비밀번호 변경할 수 있습니다.
- 메뉴진입을 '예'로 설정할 경우 USIM 카드가 없어도 [확인]를 눌러 메뉴를 사용할 수 있습니다.
- PIN을 잠금 설정하면 휴대전화 걸 때 PIN을 입력합니다.
- PIN을 연속 3회 잘못 입력할 경우 모든 서비스가 정지됩니다. 재 사용을 위해서는 PUK를 입력해야 합니다.
- PIN비밀번호와 PCK비밀번호는 다른 번호입니다. PCK번호는 초기화 시 '00000000'으로 설정되며, 다른 USIM 사용제한에서만 사용되는 번호입니다.
- PUK는 USIM 카드 발급 시 기재되어 있습니다. PUK를 연속 10회 잘못 입력하는 경우 해당 USIM 카드는 폐기 후 재발급을 받아야 합니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

터치 스크린 설정하기

4.터치 스크린 설정 ▶ 비밀번호입력 ▶ + 의 중앙을 길게 누름

- 사용자 환경에 따라 터치 좌표가 변경될 수 있으므로, 좌표가 잘 맞지 않을 시 터치 스크린을 조정하시기 바랍니다.

▶  [메뉴]

▶ 9. 사용환경설정 ▶

언어 선택하기

5. 언어(Language) ▶ 원하는 언어선택 후 [저장]

- 휴대전화에 표시할 언어를 한국어/영어 중에 선택하며, 영문 사용 설명서는 'User Manual'을 참조하세요.(P184참조)

텍스트 입력방식 설정하기

6. 텍스트 입력방식 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 펜 두께, 인식 대기 시간, 글자 색 변경을 선택할 수 있습니다.

통신환경 설정하기

NATE 환경설정

7. 통신환경 설정 ▶ 1.NATE 환경설정 ▶ 비밀번호입력 ▶ 내용입력 후 [OK]

▶ [저장]

- NATE의 시작페이지, Proxy, 모바일 웹 흄을 설정할 수 있습니다.
-  [초기화]를 하면 기본값으로 변경됩니다.

네트워크 설정

7. 통신환경 설정 ▶ 2. 네트워크 설정

- 국내에서는 지원되지 않으며, 해외에서 네트워크를 설정할 수 있습니다.

이동식 디스크 설정하기

예) 컴퓨터의 저장된 사진을 이동식 디스크에 저장할 경우

- ▶ 컴퓨터와 휴대전화를 USB로 연결
- ▶ ■[메뉴] ▶ 9. 사용환경설정 ▶ 8. 이동식디스크 설정 ▶ 예[예]
- ▶ 컴퓨터에 저장된 사진 파일을 [복사] 또는 [잘라내기]
- ▶ 컴퓨터의 [내컴퓨터]에서 [이동식 디스크] 폴더를 선택
- ▶ [Photo]폴더 선택 후 [붙여넣기]

- 휴대전화 또는 컴퓨터에 저장되어 있는 동영상, 사진, 음악 기타 파일을 휴대전화 이동식 디스크(microSD카드)에 저장, 관리할 수 있습니다.
- 이동식 디스크 사용 중에는 데이터 손실을 막기위해 다른 기능(전화 수/발신 등)을 사용할 수 없습니다.

-
- ▶ ■[메뉴]
 - ▶ 9. 사용환경설정 ▶
-

비행중 모드 설정하기

9. 비행중 모드 ▶ 비밀번호입력 ▶ 설정/해제 여부선택 후 ■[저장]

- 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 전화 수/발신, 인터넷 연결을 사용할 수 없도록 하는 기능입니다.
- 전화 수/발신, 인터넷 연결 등 통신과 관련된 기능들을 제외한 나머지 기능은 정상 작동합니다.
- 긴급통화 발신 시에는 자동으로 비행중 모드가 해제되고 발신됩니다.
- 비행중 모드 설정 시에는 모닝콜/알람이 울리지 않을 수도 있습니다.
- 휴대전화 재부팅 시에는 비행 중 모드가 해제됩니다.



▶ [메뉴]

▶ 9. 사용환경설정 ▶

시간 설정하기

자동 설정/수동 설정

10. 시간 설정 ▶ 1. 자동 설정/수동 설정

▶ 1. 자동 설정 ▶ [확인]

▶ 2. 수동 설정 ▶ [확인] ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 시스템 시간 자동 설정 시 휴대전화 전원이 재부팅됩니다.
- 휴대전화의 시간을 임의로 변경하여 사용할 수 있으며, 수동 설정 시 모닝콜과 알람은 다시 설정하여야 합니다.
- 시간정보를 확인할 수 없는 지역(해외 등)에서 수동으로 설정할 수 있으며, 사용자 설정시간 체크시 국가 항목이 활성화 됩니다.

한국 서머타임 설정

10. 시간 설정 ▶ 2. 한국 서머타임 설정 ▶ [확인] ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

- 해외에서 한국 서머타임이 적용된 한국 시간을 사용하실 수 있습니다.

기능별 초기화하기

전화부 초기화

11. 기능별 초기화 ▶ 1. 전화부 초기화 ▶ 비밀번호입력 ▶ 초기화 여부선택

- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'으로 설정되어 있습니다.
- 초기화를 하면 저장되어 있는 모든 전화번호가 지워지며, 휴대전화 전원이 재부팅됩니다.

▶  [메뉴]
▶ 9. 사용환경설정 ▶

메시지 초기화

11.기능별 초기화 ▶ 2.메시지 초기화 ▶ 비밀번호입력 ▶ 원하는 수/발신함 체크• 후 [초기화] ▶ 초기화 여부선택

- 초기화를 하면 저장되어 있는 메시지가 지워집니다.

설정값 초기화

11.기능별 초기화 ▶ 3.설정값 초기화 ▶ 비밀번호입력 ▶ 초기화 여부선택

- 데이터를 제외한 모든 설정값이 초기화 됩니다.
- 설정값 초기화 후 휴대전화 전원이 재부팅됩니다.

시스템 초기화

11.기능별 초기화 ▶ 4.시스템 초기화 ▶ 비밀번호입력 ▶ 초기화 여부선택

- 시스템 초기화 시 기본벨, 그림을 제외한 데이터(전화번호부, 수/발신 메시지, 메모, 라이브벨, 라이브스크린, june 컨텐츠함, 나만의 벨/그림, 사진, 동영상 등)는 전체 삭제됩니다.
- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'으로 설정되어 있습니다.
- 시스템 초기화 시 휴대전화 전원이 재부팅됩니다.
- 시스템 초기화를 하는 동안 배터리를 분리하지 마세요. 휴대전화가 고장날 수 있습니다.
- 제품 구입 시 기본으로 제공되는 june 컨텐츠는 시스템 초기화 시 지워지지 않습니다. 그러나 사용자가 기본으로 제공되는 june 컨텐츠를 직접 삭제하거나 부주의로 삭제되었을 시에는 복구되지 않습니다.
- 제품 구입 시 기본으로 제공되는 Playon 게임 컨텐츠는 시스템 초기화 시 지워져 복구되지 않습니다.

- [메뉴] 1. 체크항목 초기화 2. 전체 체크 3. 전체 해제



▶ ☰[메뉴]

▶ 9. 사용환경설정 ▶

휴대폰 정보 확인하기

통화시간 확인

12. 휴대폰정보 ▶ 2. 통화시간
- ▶ 1. 최종통화시간
 - ▶ 2. 누적통화시간*
 - ▶ 3. 총통화시간

최종통화시간	마지막 촉/발신한 통화시간을 알 수 있음
누적통화시간	초기화한 이후부터의 누적된 통화시간을 알 수 있음
총통화시간	제품을 구입한 이후부터의 통화시간을 알 수 있으며, 시스템 초기화를 하면 기록이 지워짐

- 통화시간과 실제 사용 요금은 일치하지 않습니다.

소프트웨어 정보 확인

12. 휴대폰정보 ▶ 3. 소프트웨어 정보

- 제품 구입 시 소프트웨어 버전은 출시 때의 버전 숫자가 표시되어 있습니다.

- ☰[메뉴] 1. 음성발신 초기화 2. 음성착신 초기화 3. 영상통화발신 초기화 4. 영상통화착신 초기화 5. NATE 초기화
6. 데이터발신 초기화 7. 전체 초기화

MEMO

4. 주요 기능

영상통화

지상파 DMB(TDMB)

카메라

멜론 플레이어

ONE 플레이어

SKY 플레이어

블루투스[PAN 매니저]

사용하기 전에 알아두기

- ❶ 영상통화 시 본인의 모습이 자연스럽게 나오기 위해서는 약 30~50cm 거리를 유지하시기 바랍니다.
- ❷ 영상통화 시 스피커보다 이어마이크를 이용하시면 보다 좋은 음질로 통화할 수 있습니다.
- ❸ 영상통화서비스 특성에 따라 영상통화 중에는 음성통화 착신을 할 수 없고, 음성통화 중에는 영상통화 착신을 할 수 없습니다.
- ❹ 에티켓모드로 설정되어 있어도 영상통화시 스피커 기능이 동작합니다.
- ❺ 실내외 소음이 발생하는 장소에서는 통화내용이 잘 들리지 않을 수 있으므로, 이어마이크를 사용하시기 바랍니다.
- ❻ 영상통화를 마친 후 몇 초간 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- ❼ 서비스 사업자의 네트워크 사정에 따라 화질 또는 음질에 다소 차이가 있을 수 있으며, 영상통화가 강제 종료될 수도 있습니다. 이때, 상대방 휴대전화에는 일시적으로 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- ❾ 전파환경 변동으로 인한 끊김 현상이 발생할 수도 있습니다.
- ❿ 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

영상통화 걸기



[다이얼]를 누름



전화번호입력 후
[영상통화] 누름



상대방과 연결되면
통화함

- 상대방과의 연결에 실패할 경우, 영상사서함으로 자동 연결됩니다.
- 기지국의 상태에 따라 음질이 달라질 수 있습니다.
- 부재중 자동응답이 설정되어 있지 않으면 영상 사서함에 영상 메시지를 남길 수 있습니다.

키 안내	상세설명
	메뉴선택
	옵션 선택
	다이얼 표시
	대체화면 설정

키 안내	상세설명
	카메라 전환
	음량 조절 (TDMB/MODE를 눌러도 조절됨)
	영상녹화/정지
	화면캡처

- [메뉴]
 1. 영상채팅
 2. 플레이스콘
 3. 착신메시지 확인
 4. 전화번호부
 5. 착발신이력
 6. 터치유
 7. 오셀로
 8. 오목
 9. 달력/스케줄러
 10. 송화음 차단
 11. 스피커톤 차단
 12. 음성통화 전환

영상통화 받기



전화벨이 울리면 홀드
버튼을 내려 홀드해제



[다이얼] 또는
[통화연결]를 누름



상대방과 연결되면
통화함

- 홀드 상태와 상관없이 [다이얼]을 눌러 통화하거나, 홀드가 해제되어 있을 경우 바로 [통화연결]를 눌러 통화할 수 있습니다.
- 사용자가 착신을 선택할 경우, 영상이 수신된 후 상대방의 영상이 나타납니다.
- 부재중 통화 시, 자동응답 기능이 설정되지 않으므로 영상사서함에 영상메시지를 남길 수 있습니다.
- 전화가 올 때 [자동응답]/[거부]를 누르면 자동응답/거부로 전환됩니다.
- 전화가 올 때 [대체화면]을 눌러 바로 대체화면으로 통화할 수 있습니다.
- 전화가 올 때 [종료]를 누르면 묵음이 되고, [종료]를 한번 더 누르면 상대방에게 영상사서함으로 자동연결 되며 통화가 종료됩니다.
- 전화벨 울릴 때 [TDMB], [MODE]를 눌러 '착신 벨소리'를 조절할 수 있습니다.

▶ 통화 중 ▶

영상통화 중 기능 사용하기

블루투스 사용

＊[블루투스]

- 자세한 내용은 블루투스를 참고하세요.(P162참조)

녹화

REC[녹화] 후 ■[정지]

- 옵션설정 중 영상 녹화의 설정된 화면에 따라 녹화되며 녹화시간은 최대 10분입니다.
- 화면 녹화에서 상대방화면 녹화, 내화면 녹화 중 선택할 수 있습니다.
- 녹화한 파일은 ■[메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 13.영상앨범 보관함 ▶ 1.녹화파일에 저장됩니다.(P92참조)

캡처

■[캡처]

- 옵션설정 중 화면 캡처의 설정된 화면에 따라 캡처됩니다.
- 화면 캡처에서 상대방화면 캡처, 내화면 캡처, 상대방/내화면 캡처 중 선택할 수 있습니다.
- 캡처한 파일은 ■[메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 13.영상앨범 보관함 ▶ 2.캡처파일에 저장됩니다.(P92참조)

▶ 통화 중 ▶
■[메뉴] ▶

영상채팅

1.영상채팅 ▶ 메시지입력 후 ■[전송]

- 영상채팅을 종료할 때 ■[메뉴] ▶ 1.영상채팅 종료 또는 ■[이전]를 누르고, 채팅내용 저장여부를 선택합니다.
- 영상채팅 파일은 ■[메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 12.영상채팅 보관함에 저장됩니다.

▶ 통화 중 ▶
▶ [메뉴] ▶

플래시콘 전송

2.플래시콘 ▶ 원하는 파일선택

- 다운로드 받은 플래시콘 파일은 [메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 13.영상앨범 보관함 ▶ 3.플래시콘 파일에 저장 됩니다.(P134참조)

터치유 전송

6.터치유 ▶ 터치하기

키 안내 선그리기 지우기 환경설정 이모티콘/라이브콘 진동

- 영상통화 중 직접 그림이나 글씨를 쓰면 상대방의 화면에 그대로 전달할 수 있습니다.
- 터치유 사용 중 를 누르면 터치유를 종료할 수 있습니다.
- 진동은 상대방 단말기가 지원 가능해야 사용할 수 있습니다.

오셀로 게임

7.오셀로 ▶ 상대방 수락 후 게임시작

- 자신의 돌들 사이에 상대방의 돌이 있으면 자신의 돌로 바꾸어 가면서 승패를 결정하는 게임입니다. 가로/세로/대각선 그 모든 방향의 돌들이 바뀔 수 있습니다.

오목 게임

8.오목 ▶ 상대방 수락 후 게임시작

- 가로/세로/대각선 그 모든 방향으로 5개가 나란히 두면 이기는 게임입니다.
- 오셀로/오목 게임은 게임은 상대방 휴대전화가 지원해야 게임을 할 수 있습니다.
- 오셀로/오목 게임은 [영상채팅]를 누르면 원하는 문구를 보낼 수 있고, [취소]를 누르면 게임을 종료할 수 있습니다.

- ▶ [다이얼]
- ▶ [영상통화] ▶

영상 착/발신 확인하기

1. 영상착발신이력

- 영상통화 부재 중 수신 및 착/발신 이력을 확인할 수 있습니다.

영상사서함 확인하기

2. 영상사서함 ▶ *89로 발신 ▶ [키패드] 누른 후 영상사서함 비밀번호입력 ▶ 영상메시지 확인

- 부재중이나 휴대전화가 꺼져 있을 때 상대방이 남긴 영상메시지를 영상사서함을 통해 확인할 수 있습니다.
- 영상사서함의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

영상채팅 보관함 관리하기

3. 영상채팅 보관함* ▶ 원하는 파일선택

- 저장된 내용확인 시 화면 하단의 항목에서 [전화번호부]를 누르면, 저장된 번호일 경우 전화부보기를 할 수 있고, 저장되어 있지 않은 번호일 경우 1.새 이름에 저장 2.Speed 찾기 3.전화부 검색이 나타나 전화번호를 추가할 수 있습니다.
- [메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 12.영상채팅 보관함에서도 확인할 수 있습니다.(P92참조)

- [메뉴] 1. 전체 체크 2. 체크 모두 해제

- ▶ [다이얼]
- ▶ [영상통화] ▶

영상앨범 보관함 관리하기

녹화파일

4.영상앨범 보관함 ▶ 1.녹화파일* ▶ 원하는 파일선택

- 녹화파일에서 [재생]를 누르면 '폴더'에 있는 모든 파일을 재생할 수 있습니다.
- 녹화파일은 SKY 플레이어로 재생되며, 'SKY 플레이어'를 참조하세요.(P159참조)
- [메뉴] ▶ 4.컨텐츠보관함 ▶ 13.영상앨범 보관함 ▶ 1.녹화파일에서도 확인할 수 있습니다.(P92참조)

캡처파일

4.영상앨범 보관함 ▶ 2.캡처파일 ▶ 원하는 파일선택

플래시콘 파일

4.영상앨범 보관함 ▶ 3.플래시콘 파일 ▶ 원하는 파일선택

- 기본으로 10곡이 추가되어 있으며, 휴대전화에 저장되어있는 플래시콘을 관리할 수 있습니다.

플래시콘 다운로드

4.영상앨범 보관함 ▶ 4.플래시콘 다운로드 ▶ 해당 사이트로 접속

- NATE에 접속하여 다운로드 받을 수 있습니다.

- [체크모드], [체크], [메뉴] 1. 파일정렬 2. 저장위치변경 3. 파일이름변경 4. 파일잠금 5. 전체파일체크 6. 파일정보보기

- ▶ [다이얼]
- ▶ [영상통화] ▶

대체화면 관리하기

캐릭터

5. 대체화면 관리 ▶ 1. 캐릭터*

- 빈 박스 선택 ▶ [추가] ▶ 원하는 항목선택 ▶ [저장] ▶ [설정]를 눌러 대체화면으로 설정할 수 있습니다.
- 대체화면으로 설정된 경우, 하단에 체크 표시됩니다.

사진(‘사진파일’을 선택한 경우)

5. 대체화면 관리 ▶ 2. 사진 ▶ [추가] ▶ 1. 사진파일 ▶ 원하는 파일체크 후 [선택]* ▶ 원하는 영역으로 이동 후 선택 ▶ [설정]

- 사진/캡처 파일은 해당 파일이 있을 경우 추가할 수 있습니다.

동영상(‘동영상촬영’을 선택한 경우)

5. 대체화면 관리 ▶ 3. 동영상 ▶ [추가] ▶ 3. 동영상촬영 ▶ [녹화] ▶ [정지] ▶ [설정]

- ‘1.동영상파일’ 추가 시 기존 동영상 촬영으로 촬영한 파일은 추가할 수 없습니다. ‘3.동영상’에서 30초 이내로 촬영한 파일만 추가할 수 있습니다.

- [메뉴] 1. 미리보기 2. 편집

- [메뉴] 1. 미리보기 2. 이름변경

- ▶  [다이얼]
- ▶  [영상통화] ▶

T LIVE 환경 설정하기

6.T LIVE 환경설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

영상통화 실패 시	영상통화 실패 시 음성통화로 자동/수동 전환 여부, 통화종료 선택
영상통화 가능알림	영상통화 가능 알림 여부 선택
모드 제어	모드 제어 설정 여부 선택
영상채팅 저장	영상채팅 내용의 자동저장 설정/해제, 저장 여부 확인 선택

- 영상통화 가능 알림은 상대방 영상통화 가능 여부 알림 서비스에 가입 시 상대방 영상통화 가능 여부가 표시됩니다.
자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

지상파 DMB (TDMB)

사용하기 전에 알아두기

- ❶ 지상파 DMB(TDMB)는 착탈식 지상파 DMB 안테나(PAT-P01W) 및 스테레오 이어마이크(EM-1200D) 연결 시 시청/청취할 수 있습니다.
 - ❷ 착탈식 지상파 DMB 안테나(PAT-P01W) 길이 및 방향에 따라 수신감도의 차이가 발생할 수 있습니다.
방송 수신감도가 악한 경우 길이를 길게 사용하시거나 방향을 조절하여 시청하시기 바랍니다.
 - ❸ 어두운 곳에서 장시간 시청할 경우 시력이 저하될 수 있으므로 조명이 밝은 곳에서 시청하시기 바랍니다.
 - ❹ 수신이 불가능한 지역에서는 화면이 일시 정지될 수 있습니다.
 - ❺ 지상파 중계기가 설치된 지역에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다.
중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부, 음영지역에서는 수신이 제한될 수 있습니다.
 - ❻ 방송권역 또는 서비스 지역이 달라지면 채널 검색을 다시 하여야 합니다.(예 : 수도권 → 부산)
 - ❼ 방송시청 시 배터리 소모가 많습니다. 예비 배터리를 준비해 두세요.
 - ❽ 지상파 DMB(TDMB) 서비스에 관련한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 시청에티켓 : 지상파 DMB 서비스를 이용할 경우, 주위사람들에게 피해를 줄 수 있으므로 공공장소에서는 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하시기 바랍니다.

TV 방송 화면



라디오 방송 화면



키 안내	TV시청 상세설명	라디오청취 상세설명
[REC]	화면 녹화	음성 녹음
[+/-]	음량조절 ([TDMB] [TDMB], [MODE] [MODE]를 눌러도 조절됨)	음량조절 ([TDMB] [TDMB], [MODE] [MODE]를 눌러도 조절됨)
[CH]	짧게 누름 이전/다음 채널로 이동	이전/다음 채널로 이동
[CH]	길게 누름 라디오 방송으로 이동	TV 방송으로 이동
[■]	메뉴선택	메뉴선택
[CAMERA] / [SKIN]	화면 캡처	스킨 설정
[★ CH]	선호채널	선호채널
[MAIL]	메시지보내기	메시지보내기
[SETUP]	환경설정	환경설정
[CAPTURE]	화면크기	
[◀]	이전화면으로 이동	이전화면으로 이동
[6/8]	화면회전 잠금해제/설정	화면회전 잠금해제/설정

- [■][메뉴] TV 방송목록 라디오 방송목록

- [★ CH][선호채널] 1. 선호채널로 등록 2. 선호채널 보기 3. 선호채널 삭제

- [SETUP][환경설정] 1. 음향효과설정 2. 착신알림설정 3. 자동종료설정 4. 조명설정(라디오 청취 시)



방송 시청/청취하기

검색된 채널이 없는 경우

[검색]▶[완료]▶원하는 채널선택

- 휴대전화 구입 시/초기화/지역이동 등으로 저장된 채널이 없을 경우 채널을 검색하여 시청할 수 있습니다.
- **[메뉴]▶5.SKY 미디어▶1.TV(지상파TMB)▶4.방송환경설정▶3.자동채널검색▶[검색]를 선택하여도 채널을 검색할 수 있습니다.**
- **[TDMB]길게 누름▶4.방송환경설정▶3.자동채널검색▶[검색]를 선택하여도 채널을 검색할 수 있습니다.**
- 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있으며, 채널을 검색한 후 TV 또는 라디오 채널에 자동으로 저장됩니다.
- 방송사에서 임의로 채널 정보를 변경하는 경우가 있습니다. 이때는 채널을 다시 검색하시기 바랍니다.

검색된 채널이 있는 경우

최근 채널 접속▶[상],[하]를 눌러 채널선택

- 최근 채널 접속 시 **[메뉴]를 눌러 TV/라디오 방송목록을 선택할 수 있습니다.**
- **[TDMB]길게 누름▶1.TV 방송 또는 2.라디오 방송을 누른 후 원하는 채널을 선택하여도 TV/라디오 방송을 시청할 수 있습니다.**
- 시청/청취 중 휴대전화의 방향을 돌리면 가속도 센서가 작동되어 방향을 감지하여 시청/청취 화면이 회전됩니다.
- 시청/청취 중 충전을 하거나, 전자제품을 가까이 할 경우 방송시청에 영향을 줄 수 있습니다.



방송 시청/청취 중 기능 사용하기

전화받기

전화가 오면 [통화]▶방송중지 후 착신됨

- TV/라디오 방송 시청/청취 중에 전화를 받을 수 있으며, 거부할 경우 상대방에게 안내음성으로 알려줍니다.

- ▶ [TDMB]
- ▶ 시청/청취 중 ▶

전화걸기

[다이얼] ▶ 전화번호입력 후 [음성통화] 또는 [다이얼]

▶ 방송중지 후 발신됨

- TV/라디오 방송 시청/청취 중에 전화를 걸 수 있으며, 통화종료 후 다시 TV/라디오 방송 시청/청취됩니다.

방송화면 녹화/녹음

[녹화/녹음] 후 [정지]

- [TDMB] 길게 누름 ▶ 3.방송보관함 ▶ 2.녹화파일 또는 3.녹음파일에 저장됩니다.
- 녹화/녹음 중 메모리 부족 시 녹화/녹음 종료 후 자동 저장되며, 남은 저장 공간이 20MB이하일 경우 녹화/녹음할 수 없습니다.
- 녹화/녹음 중 전화를 받으면 녹화/녹음이 중지되고 자동 저장됩니다.

방송목록

[메뉴]

- TV/라디오 방송목록을 선택한 후 원하는 방송 항목을 선택하여 시청/청취할 수 있습니다.

방송화면 캡처

[캡처]

- [TDMB] 길게 누름 ▶ 3.방송보관함 ▶ 1.캡처파일에 저장됩니다.
- TV 채널만 가능하며, 라디오 채널 청취 중일 경우는 [SKIN]으로 활성화되며 스킨을 변경할 수 있습니다.

● [전화부 저장] 1. 새 이름에 저장 2. Speed 찾기 3. 전화부 검색

[메뉴] 1. e-mail 보내기 2. 음성 메시지를 3. 영상 메시지를 4. 모바일 메신저

- ▶  [TDMB]
- ▶ 시청/청취 중 ▶

BGP모드란?

지상파 DMB 방송이 다른 기능
사용중에도 Background로 재생
되는 기능입니다.

선호채널 등록

- ★  [선호채널] ▶
 - ▶ 1.선호채널로 등록
 - ▶ 2.선호채널 보기
 - ▶ 3.선호채널 삭제

- 선호채널은 최대 9개까지 설정할 수 있으며, 선호채널로 설정된 채널은 화면하단의 채널이름 앞에 ★가 표시됩니다.
- ★  [선호채널]를 길게 누르면 '선호채널 보기' 창이 나타납니다.

메시지 보내기

-  [메시지](BGP모드로 자동설정) ▶ 메시지 내용입력 후 전송

메시지 확인

- 메시지가 오면  [예] ▶ 메시지확인

환경설정

-  [환경설정] ▶
 - ▶ 1.음향효과설정
 - ▶ 2.착신알림설정
 - ▶ 3.자동종료설정
 - ▶ 4.조명설정

- 라디오방송 청취 중에 조명을 설정할 수 있습니다.
- 시스템조명 적용은 조명설정의 조명시간 설정에 따라 적용됩니다.(P90참조)



길게 누름 ▶

방송보관함 관리하기

캡처파일

3.방송보관함 ▶ 1.캡처파일* ▶ 원하는 파일선택

녹화/녹음파일

3.방송보관함 ▶ 2.녹화파일* ▶ 3.녹음파일 ▶ 원하는 파일선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	음량조절		방송 시청/청취		되감기/빨리감기
	▶[재생]를 눌러 재생 시		화면캡처/스킨설정		일시 정지/재생

- 녹화파일에서 ▶[재생]를 누르면 '풀더'에 있는 모든 파일이 재생됩니다.
- 녹화/캡처 파일확인 시 휴대전화의 방향을 돌리면 가속도 센서가 작동되어 녹화 캡처 화면이 회전합니다.

- [메뉴] 1. 폴더이름변경 2. 폴더잠금설정 3. 전체파일삭제 4. 폴더정보보기 5. 리스트 보기

- [체크모드], [체크], [메뉴] 1. 파일정렬 2. 저장위치변경 3. 파일이름변경 4. 파일잠금 5. 전체파일체크 6. 파일정보보기

▶ [TDMB] [TDMB]

길게 누름 ▶

방송환경 설정하기

시청 예약('시간지정 예약'을 선택한 경우)

4.방송환경설정 ▶ 1.시청예약 ▶ [예약] ▶ 시간지정 예약 ▶ 원하는 항목 선택 후 [저장]

라디오채널스킨 설정

4.방송환경설정 ▶ 2.라디오채널스킨설정 ▶ 원하는 스킨선택 후 [저장]

■ 슬라이드쇼가 지원되는 라디오방송에서는 설정한 스킨 대신 슬라이드쇼가 표시됩니다.

자동채널 검색

4.방송환경설정 ▶ 3.자동채널검색 ▶ [검색] [검색]

- 검색 시 기존에 저장된 채널 정보는 모두 삭제되며, 검색이 중단된 경우, 이전 채널 정보를 유지합니다.
- 채널검색 시 저장된 시청예약 일람목록이 삭제됩니다.
- 자세한 내용은 '방송 시청/청취하기'를 참조하세요.(P139참조)

음향효과 설정

4.방송환경설정 ▶ 4.음향효과설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

■ Normal, Cinema, Concert, Drama, News, Sports 중 원하는 음향효과를 설정할 수 있습니다.

착신알림 설정

4.방송환경설정 ▶ 5.착신알림설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

사용하기 전에 알아두기

- ❶ 조명이 밝은 실내나 밝은 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 촬영 시 직접적인 형광등이나 전구 불빛은 피해서 촬영해 주세요.
- ❷ 촬영 시 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 휴대전화를 두 손으로 잡아 흔들림을 방지하여야 좋은 사진을 촬영할 수 있습니다.
- ❸ 사진을 찍은 뒤 바로 휴대전화를 움직이면 사진이 흔들릴 수 있으므로, ‘촬영 준비음’을 사용하시면 셔터 놀림에 의한 흔들림 현상을 최소화할 수 있습니다.
- ❹ 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 어느 정도 시간이 필요하므로 찍고자 하는 대상에 카메라를 고정합니다.
- ❺ 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈 윈도우를 닦아주세요.
- ❻ 카메라를 사용할 때에는 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 예비 배터리를 준비해 두세요.
- ❼ 에티켓모드에서 사진/동영상 촬영을 할 경우에도 설정한 촬영음이 동작합니다.

■ 촬영에티켓

- 타인의 승낙 없이 사생활이 노출될 우려가 있는 사진이나 동영상을 촬영하지 마세요.
- 촬영 금지 구역에서 사진이나 동영상을 함부로 촬영하지 마세요.

▶ [카메라]

길게 누름 ▶

사진 촬영하기 전에



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	촬영 메뉴선택		화면 크기 변환
	카메라 전환(셀카 촬영모드)		밝기조절
	동영상 촬영으로 전환		줌조절(TOME, WCC)를 눌러도 조절됨
	환경설정		퀵뷰(바로보기)
	화면의 방향을 나타냄		사진 촬영
	화이트밸런스 설정		이전화면으로 이동
	촬영모드설정		

▶ [카메라]

길게 누름

▶ [퀵뷰] ▶



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	확대 ([240×400]보다 작은 사이즈 제외)		필름 브라우징 (사진이 썸네일로 빠르게 이동되며, 원하는 사진을 누르면 바로 확인)
	프리뷰(사진 촬영모드로 전환)		
	메뉴선택(1.사진앨범 2.환경설정)		화면을 왼쪽으로 드래그하면 다음 사진으로 이동되고, 오른쪽으로 드래그하면 이전 사진으로 이동
	전송(1.메시지로 전송 2.적외선 전송)		
	삭제		
	이전화면으로 이동		화면 회전

■ 사진 촬영 시/촬영 후 화면을 누르면 아이콘 숨김/보기를 할 수 있습니다.

▶ [카메라]

길게 누름 ▶

사진 촬영하기

[카메라] 또는 [촬영]

- [메뉴] ▶ 5.SKY 미디어 ▶ 2.카메라 ▶ 1.사진촬영에서도 촬영할 수 있습니다.
- 촬영 하고자 하는 대상의 주변이 밝을 때에는 화면 밝기를 어둡게, 주변이 어두울 때에는 밝게 조정하면 정상적인 밝기로 촬영할 수 있습니다.
- 환경설정의 자동저장여부에 따라 저장됩니다.(P154참조)



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
【 일반촬영】	일반촬영 모드	【파노라마】	파노라마 모드
【페이스 이펙트】	다양한 효과촬영	【연속촬영】	연속 촬영
【얼굴꾸미기】	안면인식기능으로 원하는 꾸미기 이미지 선택 후 촬영	【분할촬영】	화면을 분할 촬영
【셀카촬영】	셀카 촬영 시 다른 사람이 볼 수 없게 설정된 이미지로 화면이 대체됩니다. 또한 인물을 자동 인식하여 한 사람이 단독으로 셀카 촬영 시 인물이 화면에 포함될 경우 'one'이라는 사운드가 울리며, 두 명이 함께 셀카 촬영 시 'two', 사람이 화면밖으로 이탈할 경우 '빼' 소리가 울립니다.	【스마일】	안면인식 기능으로 웃는 얼굴을 촬영할 수 있습니다.

- 페이스 이펙트는 모노/큰바위/페이셜 컬러/아웃 포커스/블러/모자이크/스노우/볼록거울/오목거울/로모/펀치 등의 효과로 촬영할 수 있습니다.
- 페이스 이펙트는 얼굴 인식이 된 후 선택한 필터가 자동 적용되며, Red/White 사각형으로 필터가 적용/해제됨을 알려줍니다.(페이셜 컬러, 로모는 제외, 블러 필터는 여러 명 선택이 되지 않지만 영역에 대한 선택은 가능합니다.)
- 스마일 촬영은 얼굴을 최대 3명까지 인식이 가능하며 중앙에서 가장 가깝고 큰 얼굴을 우선 인식합니다.
한 명 이상이 웃을 경우 웃음 정도가 3단계이상 인식되며 촬영됩니다.
- 분할 촬영 시 수동분할 2컷/4컷/6컷은 보면서 분할 선택 촬영이 가능하며, 자동분할 4컷/9컷은 촬영 후 자동 분할 저장됩니다.
- 파노라마/연속 촬영 지원가능 사이즈 : [240×400], [480×640], [240×320]
- 연속 촬영 시 컷수 : [480×640] - 4컷 연속 촬영, [240×320] - 9컷 연속 촬영

- ▶ [카메라]
- 길게 누름
- ▶ [동영상촬영] ▶

동영상 촬영하기 전에



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	동영상 촬영 메뉴선택		밝기조절
	화면의 방향을 나타냄		줌조절(,)를 눌러도 조절됨)
	셀카모드로 전환		퀵뷰(바로보기)
	사진 촬영으로 전환	/	동영상 촬영/정지
	환경설정		이전화면으로 이동
	화이트밸런스 설정		

- ▶ [카메라]
- 길게 누름
- ▶ [동영상촬영]
- ▶ [퀵뷰] ▶



키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	프리뷰(동영상 촬영모드로 전환)		화면을 원쪽으로 드래그하면 다음 동영상으로 이동되고, 오른쪽으로 드래그하면 이전 동영상으로 이동
	메뉴선택(1.동영상앨범 2.환경설정)		
	전송(1.메시지로 전송 2.적외선 전송)		재생 시 재생
	삭제		재생 시 일시정지
	이전화면으로 이동		

■ 동영상 촬영 시/촬영 후 화면을 누르면 아이콘 숨김/보기를 할 수 있습니다.

- ▶ [카메라]
길게 누름
- ▶ [동영상촬영] ▶

동영상촬영하기

[카메라] 또는 [촬영] ▶ [카메라] 또는 [정지]

키 안내

[녹화시간 설정] : 동영상 촬영 용도에 따라 일반촬영, MMS촬영 설정

- [메뉴] ▶ 5.SKY 미디어 ▶ 2.카메라 ▶ 2.동영상촬영에서도 촬영할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 및 퀵뷰 화면키 안내를 참조하세요.(P147참조)
- 녹화시간 설정에서 [MMS촬영]으로 동영상을 촬영하여 MMS로 전송할 수 있고, [일반촬영]으로 설정했을 경우에는 전체 메모리 용량 내에서 최대 1시간 동안 촬영하여 저장할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 전화가 오면 자동저장된 후 착신화면으로 전환됩니다.
- 카메라 동작 설정은 카메라 환경설정에서 선택할 수 있습니다.(P154참조)

- ▶ [메뉴]
- ▶ 4.컨텐츠보관함
- ▶ 3.카메라 앨범 ▶

사진 파일 관리하기

폴더관리('폴더1'의 경우)

1.사진•

- 사진 촬영 후 저장한 사진은 [폴더1]에 저장됩니다.
- [폴더1]과 [외장메모리]를 제외한 나머지 폴더는 잠금 설정할 수 있습니다.
- 사진 목록에서 다른 폴더로 이동할 경우에는 폴더를 직접 누릅니다. 를 누르면 숨겨진 폴더로 이동할 수 있습니다.

- [메뉴] 1. 폴더이름변경 2. 폴더잠금설정 3. 전체파일삭제 4. 폴더정보보기 5. 리스트 보기

- ▶  [메뉴]
- ▶ 4. 컨텐츠보관함
- ▶ 3. 카메라 앤범 ▶

사진 확인

1. 사진 ▶ 원하는 파일선택•

- 사진 목록에서 아래에서 위로 ↑ 끌면 아래 목록으로 이동할 수 있습니다.
-  [필름브라우징]를 누르면 사진이 썸네일로 빠르게 이동되며, 원하는 사진을 누르면 바로 확인할 수 있습니다.
- 2장 이상의 사진 파일을 MMS로 첨부하면, 수신자 메시지 확인 화면에서 첨부사진이 슬라이드 쇼로 보여집니다.
-  [회전]를 누르면 사진이 시계방향으로 90°씩 회전합니다.

저장위치 변경

1. 사진 ▶ 사진파일 확인 중 ▶ [체크모드] ▶ 원하는 파일체크 후 [메뉴] ▶ 4. 저장위치변경 ▶ 저장위치선택

- 외장 메모리 삽입 시 외장 메모리로 이동/복사할 수 있습니다.
- 파일을 2개이상 체크 시 5. 슬라이드쇼생성 메뉴가 나타나며, 하나의 슬라이드쇼에는 최대 9장까지 체크할 수 있습니다. 체크한 사진을 슬라이드쇼로 생성했을 경우, 원본 사진은 보관이 되며 새롭게 슬라이드쇼 사진이 생성됩니다.
- '슬라이드쇼 생성'은 최대 6개까지 가능하며, 슬라이드쇼로 설정한 사진에는  가 표시됩니다.
-  [체크모드]를 설정한 후 여러장의 사진을 선택하여 저장 위치를 한번에 변경할 수 있습니다.

메모넣기

1. 사진 ▶ 사진파일 확인 중 원하는 파일선택 ▶ [메뉴] ▶ 7. 메모넣기 ▶ 내용입력 후 [OK]

- 메모를 설정한 사진에는  가 표시되며,  [메뉴] ▶ 7. 메모보기를 누르면 넣은 메모를 확인할 수 있습니다. 또한 메모확인 시  [메뉴] ▶ 7. 메모편집을 누르면 메모를 편집할 수 있습니다.

-  [메뉴] 1. 화면설정 2. 전송/등록 3. 파일정렬 4. 저장위치변경 5. 파일이름변경 6. 편집/꾸미기 7. 메모넣기 8. 파일잠금 9. 전체파일체크 10. 파일정보보기

- ▶  [메뉴]
- ▶ 4.컨텐츠보관함
- ▶ 3.카메라 앤범 ▶

사진잠금 설정

1.사진 ▶ 사진파일 확인 중 원하는 파일선택 ▶  [메뉴] ▶ 8.파일잠금 ▶ 설정/해제 여부선택 후  [저장]

 : 잠금 설정된 파일 표시

- 잠금 설정해 둔 사진은 비밀번호를 눌러야 사진을 볼 수 있습니다.
- 잠금 설정된 사진을 배경화면이나 전화가 왔을 때, 전원을 켜 때, 전원을 끌 때, 알람 울릴 때, 슬라이드 쇼를 생성할 때의 화면으로 사용할 경우 화면에 잠금 이미지가 나타납니다.
- 전화번호부에 사진&그림 추가를 이용하여 잠금 설정된 사진을 사용할 경우 비밀번호를 입력해야 하며, 전화번호부 사진 확인 시에도 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 잠금 설정된 사진을 해제 하거나 항목을 변경 하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 카메라 기능 전체 잠금은 사용환경설정의 '잠금기능 설정하기'를 참조하세요.(P117참조)

동영상 파일 관리하기

2.동영상*

- 재생중 기능은 SKY 플레이어를 참조하세요.(P159참조)
- 동영상 파일 목록의 메뉴 사용은 '사진 파일 관리하기'를 참조하세요.(P148참조)
- MMS로 보낼 경우 950kbyte이하만 할 수 있습니다.

- , ,  1. 벨/화면 설정 2. 전송/등록 3. 파일정렬 4.저장위치변경 5. 파일이름변경
6. 편집/꾸미기 7. 파일잠금 8. 전체파일체크 9. 파일정보보기
10. 재생목록에 추가

▶ [메뉴]
▶ 5.SKY 미디어 ▶

SKY 스튜디오 사용하기

포토에디터

3.SKY 스튜디오 ▶ 1.포토에디터 ▶ 원하는 파일체크 후 [선택] ▶ 편집 및 꾸미기 후 [저장]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	사진의 원하는 사이즈 선택 후 리사이즈 (단, 일부 사이즈 제외)		다양한 액자모양 꾸미기 (단, 한 사진 파일에 적용 가능한 액자 횟수 제한)
	사진의 원하는 사이즈 선택 후 자르기		원하는 스티커 선택 후 사진 꾸미기
	사진을 원하는 방향으로 회전		원하는 말풍선 선택 후 내용입력 (단, 한 사진 파일에 적용 가능한 말풍선 횟수 제한)
	사진을 다양하게 보정		펜으로 원하는 그림이나 글씨입력 펜 설정(펜두께/펜색), 지우개 설정(지우개 굵기) 선택
	사진에 다양한 효과 적용		

- 외장 메모리에 저장된 파일은 SKY 스튜디오에서 편집할 수 없습니다.
- 프레임/그리기 기능의 경우 파일 용량이 큰 경우 편집이 제한 될 수 있습니다.

포토스토리

3.SKY 스튜디오 ▶ 2.포토스토리 ▶ 사진불러오기 ▶ 원하는 파일체크 후 [선택] ▶ 원하는 항목선택 후 [저장] ▶ 동영상크기 선택

키 안내	순서 변경	테마 선택	시간 빠르게/중간/느리게 사진시간 선택	종료	이전
-------------	-------	-------	-----------------------	----	----

- 사진파일에 있는 한장 이상의 사진을 불러와 영상을 만들 수 있습니다.

- ▶  [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어 ▶

무비에디터

- 3.SKY 스튜디오 ▶ 3.무비에디터 ▶ 원하는 파일체크 후 [선택] ▶ [시작]과 [끝점] 설정 후 [저장] ▶ 동영상 크기선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
 / 	프레임을 미세하게 조절		음량조절		프레임 끝점
	재생/일시 정지		프레임 시작		시작점/끝점 선택 후 미리보기

- 카메라 앨범에 있는 동영상을 편집할 수 있습니다.

무비스토리(‘사진추가’를 선택한 경우)

- 3.SKY 스튜디오 ▶ 4.무비스토리 ▶ [메뉴] ▶ 3.사진 추가 ▶ 원하는 파일체크 후 [선택][•] ▶ 편집 후 [저장] ▶ 동영상 크기선택

- 카메라 앨범에 있는 사진, 동영상을 한장 이상 불러와 영상을 만들 수 있습니다.

- [메뉴] 1. 미리 보기 2. 동영상 추가 3. 사진 추가 4. 제거 5. 연결 효과 6. 사진 시간 7. 이미지 효과

▶  [메뉴]
 ► 5.SKY 미디어 ▶

포토액자 관리하기

포토 액자 촬영

2.카메라 ▶ 5.포토액자 ▶ 1.포토 액자 촬영* ▶ 액자선택 ▶ [촬영]

-  [캡설정]을 눌러 줌/밝기 조절을 할 수 있습니다.
- 원하는 액자를 넣어 사진촬영을 할 수 있으며, NATE에 접속하여 새로운 액자를 다운받을 수 있습니다.
- '액자다운받기'를 할 경우 NATE 접속되며, 접속시 데이터 통신요금이 부과됩니다. 요금 및 포토액자 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

포토 액자 앨범

2.카메라 ▶ 5.포토액자 ▶ 2.포토 액자 앨범* ▶ 원하는 파일로 이동

사진인화 서비스 신청하기

2.카메라 ▶ 6.사진인화서비스 ▶ 내용입력 및 원하는 항목선택 ▶ [OK]

- 카메라로 찍은 사진을 인화 신청하여 인화한 사진을 배송 받을 수 있습니다.
- 인화 신청한 사진 크기에 따라 최대로 인화 될 수 있는 사진 크기가 달라지며, 인화 신청은 한번에 1장입니다.
- 인화한 사진에 대한 요금은 휴대전화 청구서에서 확인할 수 있으며, 자세한 사항은 02)3476-1900로 문의하세요.

●  [메뉴] 1. 액자보관함 2. 액자사진앨범 3. 액자저장 4. 액자다운받기 5. 이용안내 6. 수신동의


●  [메뉴] 1. 삭제 2. 전체삭제 3. 사진제목변경 4. 대기화면설정

▶ [메뉴]
▶ 5.SKY 미디어 ▶

NATE Code 인식하기

포토 액자 촬영

2.카메라 ▶ 7.NATE Code ▶ 코드를 화면 중앙에 맞춤 ▶ 코드인식이 되면 해당 무선 인터넷에 연결됨



■ NATE에서 제공하는 서비스로서 집지나 신문같은 지면이나 일반 상품에 있는 코드를 휴대전화의 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 컨텐츠나 상거래로 한방에 정확히 연결해 주는 서비스입니다.

카메라 환경 설정하기

2.카메라 ▶ 8.환경설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

저장위치	내장/외장 메모리 중 저장위치선택
자동저장	사진/동영상 촬영 후 자동저장 여부선택
사진촬영 준비음,	사진/동영상 촬영 시 울리는 효과음 선택
사진/동영상 촬영음	사진/동영상 촬영음은 에티켓모드일 경우에도 소리가 날
컨트롤 효과음	줌/밝기 기능 이용 시 울리는 효과음 선택
음성녹음	동영상 녹화 시 음성녹음의 포함 여부선택
셀카촬영이미지	셀프카메라 촬영 시 대체화면으로 설정될 이미지선택
I's box 위치정보	정보의 포함 여부선택

카메라 기능 Q&A

▶ 사진을 찍으려 할 때 화면에 흰 점들이 생기는 등 화면이 깨끗하지 않아요.
카메라렌즈 윈도우에 이물질이 묻어 있기 때문입니다. 부드러운 헝겊으로
닦아 주세요. 그래도 해결되지 않으면 가까운 서비스 센터에 문의 하세요.

▶ 어두운 곳에서 사진을 찍을 때 어떻게 하면 좀 더 밝은 사진을 찍을 수
있나요?

어두운 곳에서 바로 사진을 찍으려면 찍으려는 대상이 선명하게 보이지
않습니다. 카메라의 센서가 노출을 자동 조절하는데 다소 시간이 필요하
기 때문입니다. 어두운 곳에서 카메라를 켠 후 약 3~5초 정도 후에 카
메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 밝기를 최대로 밝게 조정하여
찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있습니다.

▶ 동영상 촬영 시 메모리 용량이 남았는데 녹화가 종료되네요.

동영상 촬영은 임시 저장을 한 후 변환을 하기 때문에 임시 저장 공간이
저장 후 남은 공간으로 보이게 됩니다.

▶ 저장된 사진/동영상을 다른 휴대전화나 PC로 전송하려면 어떻게 해야
하나요?

사진/동영상을 PC로 전송하려면 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서
데이터매니저 PLUS 프로그램을 다운로드 받아 PC에 설치하고 데이터
매니저 케이블을 사용하여 전송할 수 있습니다. 다른 사람에게 보내려면
MMS를 이용해서 전송할 수 있습니다.(P69참조) 사진은 적외선 통신 기
능과 카메라 기능이 있는 SKY 휴대전화에 적외선 통신 기능을 이용하여
전송할 수 있습니다. 사진 중 상대방 휴대전화가 지원하는 크기의 사진만
전송할 수 있습니다.

▶ 휴대전화의 카메라 기능으로 촬영한 사진을 인화할 수 있나요?

사진을 인화하시려면 카메라 메뉴의 사진인화신청을 이용하시면 됩니다.
혹은 사진을 PC로 전송한 후 PC에서 포토 프린터나 일반 프린터에 인화
용지를 사용하여 인쇄하셔도 됩니다.

멜론 플레이어

다운로드 및 설치하기

- 1 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 'USB 드라이버'를 다운로드 받아 설치합니다.(데이터매니저 PLUS 프로그램을 먼저 설치하여 사용하였을 경우 USB 드라이버는 설치되어 있습니다.)
- 2 MelOn 홈페이지(www.melon.com)에 접속하여 '멜론 플레이어'를 다운로드 받아 설치합니다.

접속하기

- 1 멜론 플레이어 접속하기 위해 먼저 MelOn 홈페이지(www.melon.com)에 접속합니다.
 - 2 데이터매니저 케이블로 PC와 휴대전화를 연결합니다.
 - 3 PC와 휴대전화의 연결 상태를 확인한 후 설치한 멜론 플레이어 프로그램을 실행합니다.
 - 4 MelOn 홈페이지(www.melon.com)에 가입한 아이디로 로그인합니다. 멜론 플레이어의 화면은 버전에 따라 다를 수 있으며 가입 후 반드시 휴대전화 인증을 받아야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다.
- 멜론 플레이어 운영환경
- 최소 사양 : Pentium II -233Mhz, 64MB RAM, Windows 2000, IE 5.0이상
 - 권장 사양 : Pentium III -500Mhz, 128MB RAM, Windows 2000/XP, IE 5.0이상

MP3 파일 전송 받기

- 1 멜론 플레이어 프로그램을 접속한 뒤 PC와 휴대전화의 연결 상태를 확인한 후 원하는 곡을 선택하여 휴대전화로 전송합니다.
- 2 PC로 다운로드하거나 재생하기는 휴대전화 없이도 가능합니다.
- 3 PC에 다운로드 받은 파일은 휴대전화로 재전송이 가능하며, 휴대전화에서 PC로 전송은 불가능합니다.

MP3 파일 재생하기

- 1 '멜론 플레이어'가 설치된 PC와 MP3 지원 휴대전화에서 감상할 수 있습니다.
- 2 휴대전화에 다운로드 받은 MP3(DCF파일)은 [메뉴] ▶ 4.컨텐츠 보관함 ▶ 7.june 컨텐츠함에서 저장된 목록을 확인할 수 있으며, 재생 및 삭제가 가능합니다.
- Window 2000에서 MelOn 홈페이지 연결 후 컨텐츠 다운로드를 했을 경우 USB 안전제거를 하지 않은 상태에서 케이블을 제거하면 컨텐츠가 정상적으로 다운로드 되지 않을 수 있으니 반드시 USB 안전제거를 해주시기 바랍니다.
- MP3(DCF) 파일 다운로드 서비스는 건당 유료 서비스입니다. 한번 다운로드 받은 MP3 파일은 PC에 저장 보관되며, 사용자의 필요에 의해 재다운로드 시 일정 기간 동안 중복 고금하지 않습니다. 단, 다운로드 받은 파일은 타 사용자의 휴대전화로 복제 및 전송이 불가능합니다.

ONE 플레이어

▶ [ONE 플레이어] ▶

ONE 플레이어 재생하기



이부분을 누르면 이퀄리저/앨범이미지/정보 순으로 ONE 플레이어 스키니 바뀝니다.

▶[재생]

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명		
▶	ONE 플레이어 환경설정	☰ / ▾	재생 목록		
▶	재생	⏸	일시 정지		
◀◀	길게 누름 - 빨리 되감기 짧게 누름 - 이전 파일	◀◀	길게 누름 - 빨리 감기 짧게 누름 - 다음 파일		
N →	재생모드 설정	N →	순차재생 N ⤒	랜덤재생 R ⤒	한곡재생 1 ⤒
NORMAL	음향효과 설정	• 스테레오 이어마이크 연결 후 이부분을 누를때 마다 여러 음향효과를 설정(이어폰 장착 시)			
A ⇔ B	구간반복 설정	• 반복하는 구간(A)의 시작 부분에서 A ⇔ B 를 누름 : A ⇔ B • 반복하는 구간(B)의 끝 부분에서 A ⇔ B 를 누름 : A ⇔ B • 구간 반복을 최소하려면 A ⇔ B 를 누름 : A ⇔ B			
◀ 5	음량조절(TOMB , HOOK)를 눌러도 조절됨	➡	이전화면으로 이동되며, BGM설정됨		

- 최초 ONE 플레이어 진입 시 인증서 확인으로 인한 진입 시간이 다소 걸릴 수 있습니다.
- 재생 중에 메시지가 수신되면 진동과 함께 화면 상단에 ⓘ 이 나타납니다. 이때 ⓘ[ONE 플레이어]/ ⓘ[이전]를 눌러 BGM을 설정한 후 메시지 보관함에서 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 조용히모드/에티켓 모드로 설정해 둔 경우 조용히모드/에티켓모드 해제 여부를 묻는 팝업창이 나타납니다.



[ONE 플레이어] ▶

제스처 사용하기



▶ [재생] ▶ [ONE 플레이어] ▶ BGM 설정

▶ 배경화면에서 설정된 제스처를 그림

- 터치 기능이 없는 배경화면에서 제스처 기능을 사용할 수 있습니다.
- BGM 설정 시 배경화면에서 설정된 제스처로 재생&일시정지/다음곡/이전곡/볼륨크게/볼륨작게를 할 수 있습니다.
- 홀드 상태에서도 제스처 기능을 사용할 수 있으며, LCD가 깨진 상태에서도 인식이 가능합니다. 단, 제스처 인식을 성공한 경우 LCD가 켜지면서 인식 상태를 확인할 수 있습니다.
- 제스처 그릴 시 설정된 동작을 끊기지 않고 연속으로 그려야 제스처 동작으로 인식됩니다.
- [라인 설정]에서 라인 모양을 설정할 수 있습니다.

ONE 플레이어 재생목록 관리하기

재생목록 편집

▶ [재생목록] ▶ [메뉴] ▶ 1.재생목록편집 ▶ 원하는 파일체크 후 [저장]



: 다운로드 완료 파일표시



/ [Album icon]: 내장/외장 메모리 MP3 파일표시



: 잠금 설정한 파일표시

- 기본으로 5곡이 추가되어 있으며, 재생목록에서 다른 앨범으로 이동할 경우에는 앨범폴더([Album icon])를 직접 누릅니다.
- 외장메모리 폴더 진입 또는 재생목록 저장 시 다소 시간이 지연될 수도 있습니다.
- [전체체크]/[전체해제]를 눌러 파일을 전체체크/전체해제 할 수 있습니다.

● [메뉴] 1. 재생목록편집 2. 파일정렬 3. 전체선택 4. 앨범사진설정

[체크], [메뉴] 1. 목록 이동 2. 목록 복사 3. 전체선택 4. 전체해제 5. 파일정보보기




[ONE 플레이어]

SKY 플레이어

- ▶ [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 4.SKY 플레이어 ▶

ONE 플레이어 환경 설정하기



1. 음향효과설정

2. 재생환경설정

3. 제스처 설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]

원하는 항목선택 후 [저장]

원하는 항목선택 후 [저장]

SKY 플레이어 재생하기



1. 플레이어

- june에 접속하여 다운로드 받은 음악파일과 영상파일 및 멜론 플레이어에서 다운로드 받은 MP3 파일 휴대전화에서 촬영한 동영상 파일을 재생목록에 추가하여 재생합니다.
- 구간반복, 재생모드 설정의 자세한 내용은 'ONE 플레이어'를 참조하세요.(P157참조)
- 선호도 설정한 후 재생목록에서 파일 정렬 시 선호도 순으로 정렬할 수 있습니다.
- 재생배경을 사용자가 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다.

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	환경설정		음향효과설정(이퀄라이저)		길게 누름 : 빨리 되감기 짧게 누름 : 이전 파일
	재생모드설정		구간반복설정		길게 누름 : 빨리 감기 짧게 누름 : 다음 파일
	재생목록		화면회전 잠금해제/설정		화면크기 전환(영상이 있을 시)
	선호도설정		음량조절(TOMB, MODE를 눌러도 조절됨)		

- ▶ [메뉴]
- ▶ 5.SKY 미디어
- ▶ 4.SKY 플레이어 ▶

SKY 플레이어 재생목록 관리하기

재생목록 편집

2.재생목록 ▶ [메뉴] ▶ 1.재생목록편집 ▶ 원하는 파일체크 후 [저장]

: 다운로드 완료 파일표시 : 내장/외장 메모리 MP3 : 촬영한 동영상파일 : 잠금 설정한 파일

SKY 플레이어 환경 설정하기

3.환경설정 ▶ 1.음향효과설정 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]
▶ 2.재생환경설정

■ 블루투스 상태에서는 음향효과를 설정할 수 없습니다.

- ▶ [메뉴]
- ▶ 4.컨텐츠 보관함 ▶

june 컨텐츠함 관리하기

7.june 컨텐츠함*

: 다운로드 완료/다운로드 미완료/예약 설정한 파일 : 잠금 설정한 파일

: 멜론 플레이어에서 다운로드 받은 내장/외장 메모리 MP3 파일

- june 동영상에 접속 후 다운로드 받은 음악/영상파일, 멜론 플레이어에서 다운로드 받은 MP3 파일을 보관/관리합니다.
- [NATE] ▶ [프로그램] ▶ [june 컨텐츠함]를 눌러도 진입할 수 있습니다.
- june에서 다운로드 받은 컨텐츠는 외장 메모리로 저장 위치 변경할 수 없습니다.

- [체크], [메뉴]
 - 1. 전곡재생
 - 2. SKY플레이어 재생목록에 추가
 - 3. ONE플레이어 재생 목록에 추가
 - 4. 파일정렬
 - 5. 저장위치변경
 - 6. 파일이름변경
 - 7. 파일잠금
 - 8. 전체파일체크
 - 9. 파일정보보기

플레이어 Q&A

- ▶ 멜론 플레이어에서 휴대전화로 다운로드 받은 MP3 파일을 다시 PC에 저장하려고 하는데 안되네요.
멜론 플레이어로 다운로드 받는 MP3 파일은 지적재산권(저작권) 문제 등으로 해당 휴대전화에만 다운로드 가능하며, 다른 휴대전화/저장매체 및 PC에 전송이 불가능합니다.
- ▶ MP3 파일을 다운로드 받으려고 하는데 저장 공간이 없어요.
IM-S550S의 저장 공간은 다른 컨텐츠들과 함께 사용하므로, 해당 컨텐츠 중 원하는 컨텐츠를 지운 후 새로운 MP3를 다운로드 받을 수 있습니다.
- ▶ '다운로드 보관함'에 저장된 MP3 파일을 '다운로드 보관함' 이 아닌 MelOn Online에서 다운로드 받으면 어떻게 되나요?
'다운로드 보관함'에 저장된 MP3 파일은 '다운로드 보관함' 메뉴 안에 서만 다운로드 받아야 무료입니다. 보관함 이외의 메뉴를 통해 다운로드 받으실 때는 보관함에 저장된 MP3 파일과 동일한 파일이라도 이용료가 부과됩니다.
- ▶ MP3 파일도 휴대전화로 다운로드 가능한가요?
SK텔레콤이 지원하는 멜론 플레이어에서 다운로드 받은 MP3 파일과 PC에 저장되어 있는 MP3 파일을 DCF컨버팅하여 다운로드할 수 있습니다.
- ▶ 멜론 플레이어에서 MP3 파일을 다운로드 받았는데, 재생이 되지 않아요.
MP3 파일의 다운로드가 미완료되어, 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. 멜론 플레이어에 재접속하여 MP3 파일을 다시 다운로드하여 완료하시기 바랍니다. 이외 자동 불량 시, 가까운 A/S센터에 문의해 주시기 바랍니다.

▶ 같은 컨텐츠인데 음량 크기가 달라요.

MP3 파일, june 컨텐츠 등은 휴대전화의 특성, 설계 사양 및 사업자 요구 사항에 따라 최적화 되어 있습니다. 따라서 동일한 컨텐츠라도 타사 및 자사 다른 모델과 음량, 음색 등에 차이가 있을 수 있습니다.

블루투스[PAN매니저]

사용하기 전에 알아두기

블루투스 SIG 인증 QD ID는 B016054 입니다.

헤드셋/핸즈프리 연결 시 통화기능

- ① **블루투스 헤드셋의 통화버튼을 눌러 걸기/받기 기능을 사용할 수 있습니다.**
- ② **걸기 : 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누르면 최근 발신번호로 연결 됩니다.**
- ③ **받기 : 착신 시 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누르면 통화가 가능 합니다. (자동응답 설정 시 자동응답 멤트 중 블루투스 헤드셋 통화 버튼을 눌러 전화를 받을 수 있습니다.)**
- 각 기능은 블루투스 헤드셋 기기에 따라 다를 수 있으므로, 해당기기의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.
- 특정 헤드셋의 경우 연결 해제 시 휴대전화로 재 연결을 시도할 수 있으며, 재 연결된 서비스는 사용자의 최초 설정과 다를 수 있습니다.
- 핸즈프리 연결 시 통화 중 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 길게 누르면, 헤드셋과 휴대전화간의 음성 전환을 할 수 있습니다. 또는 통화 중 [블루투스]를 눌러도 전환이 가능합니다.(P43참조) 단, 일부 블루투스 헤드셋의 경우 음성전환 기능을 지원하지 않습니다.

오디오 기기 연결 시

- ① **음악감상 : 서비스 리스트에서 '스테레오 헤드셋'을 포함하여 연결 할 경우, SKY 플레이어에서 스테레오 원음으로 음악을 감상할 수 있습니다.**
- ② **녹음파일 청취 : 서비스 리스트에서 핸즈프리나 헤드셋을 포함하여 연결할 경우, 녹음파일의 음원을 청취할 수 있습니다.**
- 헤드셋을 스테레오로 연결한 후 등록기기 리스트에서 추가로 하나 더 스테레오 헤드셋을 연결할 수 있어, 2대의 헤드셋으로 음악을 청취 할 수 있습니다. 2대를 연결할 시 헤드셋 특성이 서로 달라 음질저하가 생길 수 있습니다.
- 헤드셋에서의 볼륨 조절은 헤드셋 자체의 볼륨만 조절할 수 있습니다. 플레이어의 볼륨은 휴대전화에서 조정해야 합니다.
- 오디오 헤드셋은 해당 오디오 기기가 지원하는 서비스의 조합이 리스트에서 표시됩니다. 해당 기기의 서비스 연결 목적을 확인 후 서비스 연결 하시기 바랍니다.

데이터 전송 시

- ① **사진파일전송 : '사진파일'에 저장된 사진파일을 전송합니다.**
- ② **전화부전송 : '전화번호부'에 저장된 전화부를 전송기능별로 선택 전송할 수 있습니다. 단, 그룹사진, 기념일, 메모 등은 전송되지 않습니다.**
- 제품에 따라 송/수신 가능한 데이터가 다를 수 있습니다.
- PC의 블루투스 기능을 사용할 경우, 블루투스 기능이 내장된 PC를 이용하거나, 외장형 블루투스 동글(Dongle)을 설치하여야 합니다.
자세한 내용은 PC의 블루투스 장치설명서를 참조하세요.

블루투스 아이콘 안내

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	블루투스 전원 켜짐 상태		사운드 송출 상태
	스테레오 헤드셋 연결 상태		헤드셋 연결 상태
	핸즈프리 연결 상태		

주의사항

- ❶ **블루투스란** 근거리 무선 네트워킹 기술로 2.4GHz 주파수를 이용해 일정거리(약10m이내)의 공간에서 각종 장치를 무선으로 연결해 주는 기능입니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용하여 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.(블루투스 전송 거리는 10m이내에 가능합니다. 벽이나 장애물이 있을 시 거리가 짧아질 수 있습니다.) 단, SKY모델 외의 휴대전화 또는 PC와 연결한 데이터 서비스 이용 시 호환성 문제로 서비스 이용이 원활 하지 않을 수 있습니다.
- ❷ **블루투스 이용 시 배터리 사용시간이 줄어들 수도 있습니다.** 불필요한 전류소모를 막기 위해 블루투스를 사용하지 않을 때에는 블루투스 전원을 꺼주세요.(P165참조)
- ❸ **블루투스는** 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 혼신 가능성이 있으며, 이 경우 회사는 인명 안전을 보장할 수 없습니다.

- ❹ **헤드셋, 핸즈프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우에는 검색되지 않을 수 있습니다.**
- ❺ **블루투스 기기로 통화나 MP3, 지상파 DMB(TDMB) 청취 시 휴대전화의 거리가 멀어질수록 음질이 저하되고, 블루투스 기기의 전원이 꺼지거나 일정거리 이상 멀어지면 휴대전화의 내장스피커로 송출이 전환됩니다.**
- ❻ **블루투스 헤드셋 사용 시 방해물, 전파간섭 등에 의해 음질저하가 있을 수 있습니다.** 근거리내의 방해물이 없는 상태에서 최적의 상태로 사용할 수 있습니다.
- ❼ **시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.**
- ❽ **블루투스 헤드셋 제품 중 일부는 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.**

PAN매니저

- ▶  [메뉴]
- ▶ 1.T서비스
- ▶ 6.PAN매니저 ▶

신규검색하기

- 1.신규검색 ▶ 원하는 기기 검색설정 후 **OK[OK]** ▶ 연결할 기기선택[•] 후 **OK[OK]** ▶ **핀코드** 입력

 : 오디오 장치 연결  : 블루투스 동작설정

- 연결할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 먼저 확인합니다.
- 블루투스 전원 켜짐여부를 선택하고, 검색설정 시 모든기기, 헤드셋류, PC, Phone, 팬기기를 선택할 수 있습니다.

등록기기 리스트 확인하기

- 2.등록기기리스트[•]

데이터 전송하기

- 신규검색 시 검색된 기기 중 휴대전화선택 ▶ **핀코드** 입력 후 **OK[OK]**

- ▶ 1.사진 전송
 - ▶ 2.전화번호부 전송
 - ▶ 3.내 정보 전송
- ▶ 원하는 항목선택

- 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화간, 또는 PC/PDA간에 데이터를 주고받을 수 있습니다.
- 데이터 전송 시 수신할 휴대전화가 블루투스 모드로 설정되어 있어야 하고, 수신을 수락해야만 전송할 수 있습니다.

-  [메뉴] 1. 이름가져오기 2. 신규검색

-  [메뉴] 1. 삭제 2. 전체삭제 3. 정렬방법 4. 정보보기 5. 신규검색

- ▶  [메뉴]
- ▶ 1.T서비스
- ▶ 6.PAN매니저 ▶

팬 서비스 사용하기

-  [팬 서비스] ▶ 1.팬 보관함 ▶ 원하는 컨텐츠선택 ▶ 실행
▶ 2.컨텐츠 다운로드 ▶ 해당 서비스로 접속

- 블루투스를 이용한 외부기기 연동기능 및 대전게임기능을 제공합니다.
- 팬 보관함에서 컨텐츠를 선택한 후 대전 신청을 하게 되면 대전 신청 메시지를 상대방에게 전달합니다. 이때, 등록 되지 않은 휴대전화와 연결할 경우 먼저 등록 과정을 거칩니다.
- 게임 컨텐츠 관련 문의사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

블루투스 환경 설정하기

-  [환경설정] ▶ 1.블루투스 동작설정 ▶ 원하는 항목선택
▶ 2.일반 환경설정
▶ 3.팬 환경설정
▶ 4.모뎀 서비스 ▶ 비밀번호입력 ▶ 모뎀 설정 여부선택
▶ 5.내 블루투스 정보*
▶ 6.서비스 안내

- 일반 환경설정에서 검색주기, 보안모드, 저장위치를 선택할 수 있습니다.
- 팬 환경설정에서 SMS 전송기기, 자동연결기기, 게임 메시지 수신, 컨텐츠 실행, 도움말 설정 및 확인할 수 있습니다.

-  [메뉴] 1. 이름변경 2. 팬업그레이드

MEMO

5. SKT 서비스

T 서비스
NATE
모네타

T 서비스

- ▶  [메뉴]
- ▶ 1.T 서비스 ▶

T 로밍 설정하기

- 1.T 로밍 ▶ 1.시스템선택 ▶ 비밀번호입력 ▶ 원하는 항목선택 후 [저장]
▶ 2.로밍오토다이얼 ▶ 설정/해제 여부선택

국제로밍 서비스 기능	<p>이 서비스는 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서 사용할 때 이용합니다. 자세한 해외 사용 지역 및 통화 방법 안내는 서비스 사업자(1566-2011)에게 문의 바랍니다.</p> <ul style="list-style-type: none">· 자동 선택 : 구입 시 설정되어 있으며, 국내에서 전화를 사용할 때 선택· 수동 선택 : 해외에서 사용자가 직접 네트워크 사업자를 선택(WCDMA와 GSM 지원)
로밍 오토 다이얼	<ul style="list-style-type: none">· 사용자가 해외에서, 국내 또는 해외의 SK텔레콤 로밍 사용자에게 국제전화 시 국제전화 접속번호/국가번호/지역번호/수신자 전화번호 등을 입력하지 않고 자동적으로 수신번호를 생성함으로써 고객의 번호 입력에 따른 불편을 제거한 로밍 자동 다이얼링 서비스입니다.· 해외여행 중 긴급의료/긴급통역비상/연락처, 외교통상부 콜센터를 자동으로 연결함으로써 해외여행 시 필요한 정보를 제공합니다.

- 서비스 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'으로 설정되어 있습니다. 임의로 시스템 정보를 변경할 시 휴대전화가 오작동할 수 있으므로 꼭 필요한 경우에는 서비스 센터(1566-2011)에 문의한 후 사용하시기 바랍니다.

M 고객센터 접속하기

- 2.M고객센터접속 ▶ 접속 후 화면 지시에 따라 서비스 사용

- 사용요금 조회, 부가서비스 신청/변경, 통화내역 조회 등을 할 수 있습니다.
- [다이얼] ▶ **114 ▶ [NATE]를 눌러도 서비스를 이용할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

▶ ■ [메뉴]

▶ 1.T 서비스 ▶

T 부가서비스 사용하기

3.T부가서비스 ▶ 원하는 메뉴선택

▶ 1.부가서비스 가입	NATE 접속 M고객센터를 통해 가입	
▶ 2.부가서비스 해지	NATE 접속 M고객센터를 통해 해지	
▶ 3.부가서비스 설정	NATE 접속 M고객센터를 통해 설정	
▶ 4.영상사서함	영상사서함에 저장된 영상 메시지를 확인(P133참조)	*89
▶ 5.교통정보	전국의 고속도로 및 국도, 서울시내 최신 교통 정보 등의 도로상황을 알려주는 서비스	1333
▶ 6.넘버플러스 설정	P170참조	

- 접속 번호를 누르고 [다이얼]를 눌러도 해당 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- 초기 비밀번호는 구입 시 지정한 비밀번호나 휴대전화 번호 뒷부분 4자리 숫자입니다.
- 부가서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

- ▶  [메뉴]
▶ 1.T 서비스 ▶

넘버플러스 설정

3.T부가서비스 ▶ 6.넘버플러스 설정 ▶ 비밀번호입력 ▶ 원하는 항목선택 후



- 넘버플러스 설정번호로 전화가 오면
 - '화면에 표시됨'을 설정한 경우, 넘버플러스로 전화가 왔음을 화면에 표시해 줍니다.
(단, 상대방의 전화환경 및 기자국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
 - 발신번호표시 서비스를 이용하는 경우, 화면 위줄에 발신번호가, 아래줄에 넘버플러스 번호가 표시됩니다.
 - 착신벨과 벨종류가 다르게 설정되어 있으면 '화면에 표시됨'이 해제되어 있어도 벨소리로 넘버플러스 번호를 알 수 있습니다.
 - 상대방 전화번호가 캐리벨이나 그룹벨로 설정되어 있어도 넘버플러스 설정의 벨종류가 올립니다.
- 넘버플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가 서비스를 등록할 수 없습니다.
- 넘버플러스 부가서비스에 가입한 고객만이 사용하실 수 있으며, 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.
- 시스템 초기화 시에는 모든 설정 상태가 초기화 되므로 재설정 해주셔야 합니다.

음성/영상 메시지 콜 사용하기

 [다이얼] ▶  [#] ▶ 상대방 번호입력

▶  [음성통화] 또는  [다이얼] ▶ 메시지녹음 후  [*] 또는  [#]
▶  [영상통화] ▶ 화면지시에 따라 영상편지 전송

-  [다이얼] ▶  [#] ▶ 상대방 번호 입력 ▶  [#]를 길게 눌러도 메시지 콜로 연결됩니다.
- 수신자가 메시지 확인을 마치면 발신자에게 SMS를 통해 알려줍니다.
- 메시지 콜 청취 후 소리샘에 자동 저장되며 ARS안내에 따라 답장을 보낼 수 있습니다.
- 메시지 콜 이용 요금은 녹음시간에 따른 통화료가 부과됩니다.

즐겨찾기

NATE 접속

② [NATE]* ▶ 'NATE'로 접속*

- [메뉴] ▶ 1.T 서비스 ▶ 4.NATE를 눌러도 접속 가능합니다.
- NATE 초기화면 New Intro 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- NATE 사용 시간은 휴대폰 정보 확인하기의 '통화시간 확인'을 참조하세요.(P125참조)
- NATE 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

오픈넷

③ [오픈넷]

가장만한 폰페이지 버스안내서비스 : 287 기상청 : 131 네이버 : 369 KBS : 527

- 모바일주소(WINC)는 복잡한 도메인 대신 숫자를 입력하여 쉽게 무선 인터넷에 접속할 수 있는 서비스입니다.
- [다이얼] ▶ 모바일 주소 입력 ▶ [NATE]를 눌러도 접속 가능합니다.
- 서비스와 관련한 자세한 내용은 www.winc.or.kr을 참조하시기 바랍니다.
- 오픈넷의 초기화면 New Intro 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있으며, 서비스 제공업체의 상황에 따라 원활히 접속되지 않을 수 있습니다.

- [메뉴] 1. 순서 변경 2. 즐겨찾기 추가 3. 삭제 4. 전체 삭제 5. 리스트로 보기 6. 초기화 7. 첫커서설정

- [메뉴] 1. 주소검색 2. 즐겨찾기(1.즐겨찾기 추가 2.즐겨찾기 보기) 3. 새로고침 4. 확대보기(1.100% 2.150% 3.200%) 5. 히스토리 6. 주소록검색 7. 설정 8. 종료

예약 다운로드 하기란?

사용자가 적은 새벽 2시부터 오전 8시 사이에 저렴한 요금으로 다운로드 받을 수 있는 서비스입니다. june에 접속한 후, 다운로드 받을 컨텐츠를 선택하여 예약 설정해 두면 정해진 시간에 자동으로 다운로드 됩니다. 다운로드가 미완료된 곡은 리스트에서만 이어받기가 가능합니다.

프로그램**프로그램 [프로그램] ▶ 원하는 컨텐츠선택**

▶  [Moneta]	'모네타' 참조(P176참조)
▶  [T Cash]	'T cash' 참조(P177참조)
▶  [Game Box]	GXG에 접속하여 다운로드 받은 게임 실행 가능
▶  [웹서핑]	PC와 동일한 환경에서 웹사이트를 접속하여 정보 검색
▶  [e-mail]	'e-mail' 참조(P70참조)
▶  [모바일 메신저]	'모바일메신저' 참조(P70참조)
▶  [실시간 TV]	june의 실시간 TV서비스를 통해 실시간 TV(공중파 및 케이블 TV프로그램) 시청
▶  [i's box]	NATE 접속하여 UCC 업로드, 편집, 공유, 퍼뜨리기를 쉽게 할 수 있는 UCC hub 서비스
▶  [tossi]	NATE에 접속하여 단문형태로 나의 기분, 생각 등을 친구들과 공유할 수 있는 유무선 연동 커뮤니티 서비스
▶  [june 컨텐츠함]	SKY 플레이어의 'june 컨텐츠함 관리하기' 참조(P160참조)
▶  [june 동영상]	june 서비스를 통하여 음악, 비디오, 영화 등 다운로드

- tossi서비스에 대한 자세한 사항은 tossi홈페이지(www.tossi.com)에서도 할 수 있습니다.
- NATE TV 서비스 이용 시 채널별 정보 이용료 이외에 별도의 통화료가 부과됩니다.
- june 컨텐츠 다운로드 시 각 컨텐츠의 종류와 무관하게 사용자가 원하는 컨텐츠를 전체 메모리 용량 내에서 유동성 있게 저장할 수 있습니다.
- 일부 고품질 컨텐츠를 재생 시 재생 성능이 저하될 수 있습니다. 이와 같은 컨텐츠를 다운로드 받거나 스트리밍 서비스를 이용할 때 경고 메시지가 나타납니다.
- 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- 서비스의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

@Playon [**@Playon**] ▶ 원하는 컨텐츠선택

▶  [@Playon]	⑩ @Playon사이트에서 다운로드 받은 컨텐츠들을 보관, 실행, 삭제, @Playon 환경 등을 설정
▶  [폰테마]	화면의 '배경화면 보관함 관리하기' 참조(P90참조)
▶  [모바일 싸이월드]	모바일 싸이월드로 접속
▶  [i's box]	NATE 접속하여 UCC 업로드, 편집, 공유, 퍼뜨리기를 쉽게 할 수 있는 UCC hub 서비스
▶  [적외선주소록전송]	전송 적외선을 이용하여 주소록을 송신/수신
▶  [멤버십&라이프]	모네타의 '멤버십&라이프 사용하기' 참조(P176참조)
▶  [OK캐쉬백 행복상자]	모네타의 'OK캐쉬백 사용하기' 참조(P176참조)
▶  [T cash]	'T cash' 참조(P177참조)

- 모바일 싸이월드 연결 시 NATE 사용 요금이 부과됩니다.
- 각 컨텐츠의 종류와 무관하게 사용자가 원하는 컨텐츠를 용량 내에서 유동성 있게 저장할 수 있습니다.
- 컨텐츠 실행 중에 전화가 오면 전화는 통화 중 상태가 되며, 통화가 끝난 후 컨텐츠를 이용할 수 있습니다.
(1:1 게임이나 네트워크 게임일 경우는 제외)
- 새로운 컨텐츠를 다운로드 받는 도중 전파 환경의 불안정 등의 이유로 다운로드가 정지될 경우에는 다운로드 이어 받기를 해야 합니다. 다운로드 중에 생기는 통화 아이콘이 정지될 경우에는 서비스 이용료가 부과되지 않습니다.
- 서비스의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

-  [메뉴] 1. 새 폴더 추가 2. 전체 삭제 3. 리스트로 보기 4. 메모리 정보 5. 기본 설정 복구

-  [메뉴] 1. 관리(1.순서 변경 2.폴더 이동 3.편집 4.등록 정보) 2. 새 폴더 추가 3. 삭제 4. 전체 삭제
5. 리스트로 보기 6.메모리 정보 7. 기본 설정 복구

▶  [메뉴] ▶
▶ 9. 사용환경설정 ▶

NATE 환경 설정하기

7. 통신환경 설정 ▶ 1. NATE 환경설정 ▶ 비밀번호입력 ▶ 내용입력 후  [OK]
▶ 저장 [저장]

시작 페이지 설정 | NATE 접속 시 최초로 방문하는 사이트 설정 | Proxy 설정 | NATE의 Gateway 주소

-  [초기화]를 누르면 Home URL과 Proxy를 구입 시의 기본 설정치로 되돌려 줍니다.
- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'입니다.
- 본 기능은 NATE 서비스를 사용하기 위한 환경을 설정하는 메뉴로서 서비스 사업자로부터 별도의 공지사항이 없는 한 임의로 수정하지 마세요.

june 동영상 Q&A

▶ **june 동영상 서비스로 다운로드 받은 컨텐츠를 데이터 매니저 케이블을 가지고 PC에 저장하려고 하는데 안되네요.**

june 서비스로 다운로드 받은 컨텐츠는 자적재산권(저작권) 문제 등으로 해당 휴대전화에서만 볼 수 있고, 다른 휴대전화 또는 다른 저장 매체에 전송 및 저장이 불가능합니다.

▶ **june 컨텐츠를 다운로드 받으려고 하는데, 저장 공간이 없어요.**

내장 메모리의 저장 공간은 다른 컨텐츠들과 함께 사용하므로, 해당 컨텐츠 중 원하는 컨텐츠를 지운 후 새로운 컨텐츠를 다운로드 받으실 수 있습니다.

▶ **다운로드 받은 음악이나 뮤직비디오를 지우지 않고 보관할 수 있나요?**

휴대전화에 저장 공간이 없을 시에는 컨텐츠를 지우고 저장 공간을 확보해야 새로운 컨텐츠를 다운로드 받으실 수 있습니다. 휴대전화에서 지웠어도 최근 1달 이내 구매한 뮤직, 뮤직비디오 컨텐츠는 MY 보관함에 저장하여 이후 3개월간 이용료 없이 MY 보관함에서 휴대전화로 다운로드 받으실 수 있습니다.

▶ **MY 보관함은 어떤 서비스인가요?**

MY 보관함 서비스는 자신이 구매한 뮤직, 뮤직비디오 컨텐츠를 MY보관함 폴더에 저장하고, 저장된 컨텐츠에 대하여 일정 기간 및 횟수 내에서 통화료와 정보이용료 지불없이 무료로 사용할 수 있는 서비스입니다.

▶ **MY 보관함 서비스 사용 방법은?**

별도의 가입절차 없이 june의 [MY 보관함] 메뉴에 접속하여 사용할 수 있습니다. 처음 사용하는 분은 [최근 사용 목록] 메뉴에서 원하는 컨텐츠를

선택하여 [MY 보관함 관리] 폴더에 저장하고 [MY 보관함 관리] 폴더로 이동하여 다운로드 받으시면 됩니다. MY 보관함의 저장 공간은 한 사람에게 30MB가 제공되고 컨텐츠의 저장 기간은 저장 일로부터 3개월(90일)이며 저장된 컨텐츠는 5회까지 다운로드 가능합니다. 최근 사용 목록의 컨텐츠 관리 기간은 다운로드 받은 날로부터 1개월이고 최근 사용 목록이 관리하는 컨텐츠 수는 최대 25개입니다.

▶ **MY 보관함 저장 컨텐츠를 MY 보관함이 아닌 다른 곳에서 다운로드 받으면 어떻게 되나요?**

MY 보관함에 저장된 컨텐츠는 MY 보관함 메뉴 안에서만 다운로드 받으셔야 통화료와 정보이용료가 무료입니다. 보관함 이외의 메뉴를 통해 다운로드 받으실 때는 비록 보관함에 저장된 컨텐츠와 동일한 컨텐츠라도 정상적으로 정보이용료가 부과됩니다.

▶ **MY 보관함 기한 및 횟수 만료 컨텐츠를 사용할 경우에는 어떻게 되나요?**

MY 보관함에 저장된 컨텐츠의 기간이나 횟수 제한이 만료되었을 경우에는 자동적으로 MY 보관함에서 삭제되며, 해당 컨텐츠를 이용하고자 하는 경우에는 해당 컨텐츠를 유료로 다운로드 받으셔야 합니다. 이후에는 해당 컨텐츠를 MY 보관함에 저장하여 사용하실 수 있습니다.

▶ **june 컨텐츠를 다운로드 받았는데, 재생이 되지 않아요.**

해당 컨텐츠의 다운로드가 미완료되어, 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. june에 재 접속하여 해당 컨텐츠를 이어받기 하시어 다운로드를 완료하시기 바랍니다. 이외 작동 불량 시, 가까운 서비스 센터에 문의해 주시기 바랍니다.

모네타

- ▶  [NATE]
- ▶  프로그램 [프로그램]
- ▶  [MONETA] ▶

멤버십&라이프 서비스란?

SK텔레콤에서 제공하는 휴대전화 기반 SKT멤버십 회원전용 서비스로 카드, 가맹점, 이벤트, 제휴멤버십, IC칩 서비스 등 고객에게 필요한 정보를 제공합니다.

OK캐쉬백이란?

캐쉬백카드를 지갑대신 휴대전화에 저장하여, 어디서나 간편하게 캐쉬백 포인트를 확인 또는 쿠폰 적립 등 다양하게 OK캐쉬백 서비스를 언제 어디서나 이용할 수 있는 서비스입니다.

모네타(MONETA)란?

스마트 카드를 이용해 휴대전화 하나로 다양한 멤버십 서비스 및 은행업무(모바일 뱅킹)와 증권, 교통, 신용카드 등의 전자 결제 서비스를 이용할 수 있는 모바일 금융 서비스입니다.

멤버십&라이프 사용하기

멤버십&라이프 ▶ 원하는 서비스선택 ▶ 해당 서비스로 접속

OK캐쉬백 사용하기

OK캐쉬백 ▶ 원하는 서비스선택 ▶ 해당 서비스로 접속

모네타 홈 사용하기

모네타 홈 ▶ 원하는 서비스선택 후 다운로드 ▶ 해당 서비스로 접속

주요 서비스	상세설명	주요 서비스	상세설명
T cash	교통카드 및 온/오프라인 결제에 이용	멤버십&라이프	SK텔레콤에서 제공하는 멤버십 전용 서비스
뱅킹(USIM뱅킹)	계좌 조회/이체, 대출 조회/납입 등 은행업무	폰빌	휴대폰 소액결제 서비스
모바일칩 카드	USIM 카드에 저장된 신용카드 정보관리	휴대폰 인증서	휴대폰내 인증서 저장 서비스
증권(MSTOCK)	시세조회, 주문 등 증권서비스 이용	U-OPT	온라인 결제 '일회용 비밀번호 생성기'

-  [메뉴] ▶ 1.T 서비스 ▶ 5.MONETA를 눌러도 접속 가능합니다.
- 모네타 서비스는 먼저 모네타 홈(다운로드 센터)에서 원하는 기능(은행, 신용카드, 증권, 교통, 멤버십&라이프, 인증 등) 관련 프로그램을 다운로드한 후 사용하여야 합니다.
- 모네타 서비스는 사업자 정책에 따라 일부 기능이 변경될 수 있습니다.
- 모네타 서비스의 이용 방법 및 상세 내용은 www.tworld.co.kr을 참고하시기 바랍니다.

-  [메뉴] 1. 등록정보 2. 삭제 3. 풀더이동 4. 순서이동 5. M정보 6. 도움말

T cash

- ▶  [NATE]
- ▶ 프로그램 [프로그램]
- ▶  [T cash] ▶

T cash 사용하기

주요 서비스	상세설명
T cash란?	SK텔레콤과 T-money가 제휴하여 제공하는 서비스로, 교통카드를 휴대전화에 다운로드 받고 일정 금액을 충전한 후 대중교통/오프라인 및 온라인 가맹점에서 결제할 수 있는 서비스입니다.
서비스 지원사항	금융기능(모네티아 로고 표시)이 지원되는 WCDMA 단말에서 가능합니다. USIM 카드에 T cash 로고 또는 T-money 로고가 표시되어 있어야 합니다.
서비스 이용방법	T cash 다운로드(무료) 및 서비스 가입 후 기존 교통카드 충전 또는 휴대전화에서 금액을 충전하여 사용하시기 바랍니다. 지하철/버스/택시/오프라인 가맹점에 설치된 리더기에 단말을 접촉하거나, 온라인 가맹점에서 물품구입 결제수단을 T cash 선택 시 본인 승인 후 결제합니다.

■ 기타 T cash 서비스의 이용 안내 및 상세내용은 www.tcash.co.kr을 참고하시기 바랍니다.

MEMO

6. 부록

선택사항
데이터매니저 PLUS 사용안내
셀프 업그레이드 안내
무선 데이터 서비스 사용안내
규격 및 특성
휴대전화 정보 기록
User Manual
잠깐 고장이 아니에요,
SKY 제품등록안내
폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내
잠깐 고장이 아니에요,
SK텔레콤고객문의처안내
고객서비스센터

선택사항

여행용 충전기(TC-820)

TC-820은 TTA(Telecommunication Technology Association : 한국 정보 통신 기술 협회)에서 인증받은 제품입니다. 충전기 구매 시 TTA 인증된 제품(당사에서 제공하는 제품)을 구매하시기 바랍니다.

- 배터리 충전 거치대 없이 충전용 젠더와 휴대전화를 연결하여 충전할 수 있습니다.
- 여행용 충전기 위쪽 램프가 빨간색으로 커지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- 배터리, 충전기, 거치대, 이어마이크, 데이터매니저 케이블은 고장수리가 어려운 품목입니다. 구입 시 자체결함이 있는 제품의 경우 무상 교환을 해드리고 사용자 부주의로 인한 고장이나 보증기간이 경과한 경우 유상 구입을 하셔야 합니다.
- 차량에 기본으로 장착된 핸즈프리의 특성에 따라 휴대전화와 호환이 원활하지 않을 수 있습니다. 자세한 사항은 고객센터(1588-9111)로 문의하세요.

원형젠더(TRP-210)

- TRP-210은 차량용 핸즈프리 등을 휴대전화와 연결하는 젠더입니다.

멀티젠더(TRP-300C)


- TRP-300C는 24핀 커넥터를 적용한 여행용 충전기/데이터매니저 케이블과 연결 시 사용할 수 있습니다.

외장 메모리카드 사용안내

알아두기

외장 메모리 카드가 사용 중일 때(데이터 저장, 삭제, 초기화, 재생 중일 때) 카드를 빼거나 배터리를 휴대전화에서 분리할 경우 시스템에 문제가 생겨 동작하지 않거나 고장 날 수 있습니다. 사용자가 외장 메모리 카드를 잘못 취급하여 데이터가 손상되거나 지워질 경우 제조업체에서 책임지지 않습니다.

외장 메모리카드 넣고 빼기



- 본 제품에 사용되는 외장 메모리 카드는 microSD 카드만 사용 할 수 있습니다.
- microSD 카드는 8GB까지 호환이 가능합니다. 단, 일부 microSD 카드는 용량 및 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수도 있으니 확인 후 구입하여 사용하시기 바랍니다.
- microSD 카드를 사용하여 사진, 동영상, 문서, MP3 파일 등을 저장할 수 있습니다.
- microSD 카드는 기본 구성품(외장 메모리 카드) 또는 microSD 카드 전문 판매점에서 별도로 구매하여 사용할 수 있습니다.

데이터매니저 PLUS 사용안내

주의사항

- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 고온 다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 외장 메모리 카드에 압력 또는 충격을 주거나 구부리지 마세요.
- 어린이나 애완동물이 카드를 젖게 하거나 삼키지 않도록 주의하세요.
- 장시간 카드 사용 후 바로 끼내면 카드에 열이 발생할 수 있으며 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 외장 메모리 카드를 삽입할 때 방향을 확인해 주세요. 카드가 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 지정된 카드를 구입해서 사용해 주세요. microSD 카드만 사용가능하며, 다른 메모리 카드는 제대로 동작하지 않습니다.
- 외장 메모리 카드는 오랜 기간 사용하면 수명이 다 되어 사용하지 못하게 됩니다. 이런 경우 새 카드를 구입하여 사용하시기 바랍니다.
- 외장 메모리 카드는 제조사에 따라 탈착이 원활하지 않을 수도 있으며, 탈부착이 원활하지 않을경우 외장 메모리 카드에 손상이 가지 않도록 주의하세요.

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.

자세한 사용방법은 SKY 홈페이지의 '데이터매니저 PLUS 매뉴얼'에서 확인하시기 바랍니다.

전화번호부 메뉴 편집

그림 관리

일정 관리 및 메모 편집

문서 전송 및 관리

메시지 송수신 기능

플래시 전송 및 관리

사진 관리 편집(포토매니저 이용)

지하철 노선 전송 및 관리

동영상 관리

텍스트뷰어 전송 및 관리

시운드 관리

■ 데이터매니저 PLUS 연결 시 비밀번호 입력을 위해 홀드버튼을 아래로 한번 내려주세요.

■ 데이터매니저 PLUS 프로그램 중 PC에서 휴대전화로의 동영상 파일 전송 기능은 지원되지 않습니다.

■ SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)의 '데이터매니저 PLUS 매뉴얼'을 참고 하여 '데이터매니저 PLUS', '업그레이드 매니저', '포토매니저' 프로그램을 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. '업그레이드 매니저' 기능은 '설프 업 그레이드 안내'를 참조하세요.(P182참조)

■ 데이터매니저 PLUS는 Windows 2000XP에 최적화되어 있습니다.
Windows 98SE에서 사용 시 오작동의 가능성이 있습니다.

■ IM-S550S는 유료로 받은 컨텐츠를 PC로 전송할 수 없습니다.

셀프 업그레이드 안내

- 1 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속합니다.
- 2 화면 우측의 고객지원 클릭 후 셀프 업그레이드를 클릭합니다.
- 3 해당 단말기의 USB 드라이버를 설치 하신 후 홈페이지상의 안내 단계에 따라 업그레이드를 진행합니다.

The screenshot shows the SKY Self Upgrade Guide page. At the top, there are links for '자주 찾는 도움말', 'S/W 다운로드', and '서비스센터'. Below that is a search bar with '셀프업그레이드' and a '서비스센터' button. The main content area has a title '한번에 쉽고 빠르게' (Easy and Quick) with a sub-instruction: '셀프업그레이드는 서비스센터 방문 없이 고객 단말기의 S/W를 웹사이트를 통해 직접 업그레이드 할 수 있는 서비스입니다.' (Self-upgrade is a service that allows you to upgrade your device's software directly through the website without visiting the service center). There are three numbered steps: 1. 단말기 배터리상태 확인하기 (Check the battery status of the mobile phone), 2. 셀프업그레이드 다운받기 (Download self-upgrade), and 3. 셀프업그레이드 실행하기 (Run self-upgrade). Step 2 includes a note: '설정 프로그램은 IM-6400 이후 모델부터 지원하며, 단말기 S/W 메뉴 > 환경설정 > S/W 업그레이드에서 확인하실 수 있습니다.' (The setup program is supported from IM-6400 onwards. You can check it in the S/W menu under Environment Settings > Software Upgrade).

- 셀프 업그레이드 화면은 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- 셀프 업그레이드 기능 사용 시 데이터 매니저 프로그램의 사용법과 사용 시 주의사항에 유의하여 사용하세요.
- 셀프 업그레이드 중에 PC를 끄거나 케이블을 빼지 마세요.
- 셀프 업그레이드 중 단말기의 배터리가 방전되지 않도록 충분한 충전상태를 확인하세요.
- 셀프 업그레이드를 지원하는 모델에 한하여 서비스 지원이 가능합니다. (IM-6400 이후 모델)

무선 데이터 서비스 사용안내

컴퓨터와 휴대전화를 데이터매니저 PLUS 케이블로 연결하고 컴퓨터에서 Windows XP를 사용하는 경우를 예로 들어 설명합니다.

모뎀 설정 방법

- 1 데이터매니저 PLUS 케이블로 휴대전화와 컴퓨터를 연결하기 이전에 USB Driver를 설치하기 위하여 데이터매니저 PLUS 프로그램을 컴퓨터에 설치합니다. 데이터매니저 PLUS 프로그램은 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 다운로드 받으실 수 있습니다. 무선 데이터 서비스 이용시 요금이 부과됩니다.
- 2 컴퓨터의 USB Port에 케이블을 연결합니다. 휴대전화의 I/O 포트 마개를 열고 케이블을 연결 합니다. 올바르게 연결되면 컴퓨터가 자동으로 [새 하드웨어 검색 마법사]를 시작합니다. [소프트웨어 자동으로 설치]가 선택된 상태에서 [다음]을 누릅니다.
- 3 [하드웨어 설치] 창이 나타나면 [계속]을 누릅니다. 검색 마법사가 완료되면 [마침]을 누릅니다.
- 4 [시작] ▶ [설정] ▶ [제어판]에서 [전화 및 모뎀 옵션]을 실행합니다.
- 5 [전화 및 모뎀 옵션] 창이 나타나면 [모뎀] 탭을 선택하고 방금 설치한 [SKY Handset Modem]을 선택합니다. [속성]을 누릅니다.
- 6 [SKY Handset Modem] 화면에서 [진단] 탭을 선택하고 [모뎀쿼리]를 누르면 모뎀이 성공적으로 설치되었는지를 알 수 있습니다.

전화접속 네트워킹 설정 방법

- 1 [시작] ▶ [설정] ▶ [제어판]에서 [네트워크 연결]을 실행합니다. [새 연결 만들기]를 선택하여 [새 연결 마법사]를 실행합니다. [새 연결 마법사 시작] 화면이 나타나면 [다음]을 누릅니다. [네트워크 연결 형식] 화면에서 [인터넷에 연결]을 Check한 후 [다음]을 누릅니다.
- 2 [준비하는 중] 화면에서 [연결을 수동으로 설정]을 Check한 후 [다음]을 누릅니다. [인터넷 연결] 화면에서 [전화 접속 모뎀을 사용하여 연결]을 Check한 후 [다음]을 누릅니다.
- 3 [연결 이름] 화면에서 [ISP 이름]을 [SKTelecom]로 입력하고 [다음]을 누릅니다.
- 4 [전화 걸 번호] 입력 화면에서 [*98#]을 입력하고 [다음]을 누릅니다.
- 5 [인터넷 계정 정보]화면에서 [사용자 이름], [암호]입력란은 비워둡니다. 아래의 선택사항은 사용자의 선택에 따라 선택 여부를 결정합니다. [이 연결에 대해 인터넷 연결 방화벽 사용]은 체크하지 않습니다. 선택이 끝나면 [다음] 버튼을 누릅니다.
- 6 [새 연결 마법사 완료] 화면이 나타나면 [마침] 버튼을 누릅니다. 설정이 끝나면 [SKTelecom에 연결] 화면이 나오고, 네트워크 연결 창에서 [전화 접속] 아래 [SKTelecom] 아이콘이 생성됩니다. 연결 창에서 [전화 걸기]를 누르면 전화 걸기가 시작되고 모든 연결이 성공한 후에는 브리우저를 통해 인터넷을 이용할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위	WCDMA 송신(TX) : 1942.8~1977.2MHz 수신(RX) : 2132.8~2167.2 MHz GSM 송신(TX) : 880.2~914.8 MHz 수신(RX) : 925.2~959.8 MHz DCS 송신(TX) : 1710.2~1784.8 MHz 수신(RX) : 1805.2~1879.8 MHz PCS 송신(TX) : 1850.2~1909.8 MHz 수신(RX) : 1930.2~1989.8 MHz
주파수 정밀도	WCDMA : 할당 주파수의 ±0.1ppm 이내 GSM : 할당 주파수의 ±90Hz 이내 DCS/PCS : 할당 주파수의 ±180Hz 이내
외 관	107 X 50.5 X 13.2
중 량	92.5g
송신출력	WCDMA : 0.251W(24.0dBm) GSM : 2W DCS/PCS : 1W
동작온도	휴대전화 : -20°C ~ +50°C 충전기 : 0°C ~ +40°C
상대습도	5% ~ 95%
Bluetooth	Spec Version : 2.0 + EDR QD ID : B016054 동작 주파수 범위 : 2402 ~ 2480 MHz 송신출력 : 0.05mW

휴대전화 정보 기록

모델명	IM-S550S
구입일시	년 월 일
구입처	상 호
	전화번호
	일련번호
	전화번호
	비밀번호

1. 기기의 명칭 : 이동통신용무선설비(IM-S550S)

2. 인증받은자의 상호 : (주)팬택

3. 제조자/제조국가 : (주)팬택/한국

4. 인증받은자의식별번호 : SKY

5. 인증번호 : SKY-IM-S550S

■ 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

User Manual

Changing the Display Language.

To change the display language

- 1 In stand by mode, touch [MENU] to access Main Menu mode.
- 2 Touch, 9.사용환경설정
- 3 Select English in the 3.언어(Language) field.
- 4 Touch the Navigation key to either 한국어(Korean) or 영어(English).
- 5 Touch, [SAVE]

Functions of the phone keys

	Press this key to make a call. Hold it down in idle screen to redial the latest phone number called. Press and hold it briefly to view the call history.
	Use this key to finish a call. Hold it down to switch the phone on/off. Press this key to stop menu setting and return to the idle screen.
	Press this key to use the multi access service or take picture.
	Use this key to navigate automatically to the ONE Player screen. Press it once more to use other features.
	Press this key to use TMDM service or to turn up the sound volume when you use the TMDM or SKY player.
	Press this key to use MODE service or to turn down the sound volume when you use the TMDM or SKY player.

Icons

: Indicates reception quality. The more bars, the better reception quality.

: Displayed if you are in other service provider's area/GSM Roaming area.

: Displayed if you are in phone WCDMA roaming mode.

, , : Displayed if the phone is in Airplane mode.

: Displayed if the phone is in standby mode.

: Displayed when you are making or answering a call.

: Displayed when you are making or answering a VU(Video call).

: Displayed if the phone is in Airplane mode or out of service area.

: Displayed when you are using wireless data service.

Ring selection status is indicated by the following icons:

Ring	Vibration	Ring after vibration	Ring & Vibration at the Same Time	No Vib & No Ring	Etiquette Mode

: Displayed when Alarm/Morning Call function is activated.

: Displayed on the day/anniversary scheduled in the scheduler.

: Bluetooth Mode.

: Displayed when you are using Auto answer Mode.

: Displayed when you are using Silence Mode.

: Displayed when you are using Sleep Mode.

: Displayed when you are using After work Mode.

: Displayed if a phone or a certain or information is locked.

: Displayed touch screen/key is hold.

: Displayed when SKY wind function is activated.

: Displayed when Multitasking/BGM function is activated.

: Displayed when Multitasking/BGM function is suspended temporarily.

: Displayed background play of TDMB players.

: Displayed TDMB player BGP function is suspended temporarily.

: Exit Memory Card.

: Displayed if there is a new incoming text/voice message/ MMS and disappears when the given message is checked.

: Displayed if there is a new incoming e-mail.

: Displayed if there is a new Auto Answer – recorded message.

: Displayed if there is a new incoming Mobile Messenger message.

: Indicates the battery level.

			Recharging Required
High	Medium	Low	Recharging Required

: Displays current time.

Menu trees

Main Menu

1. T Service

1. T Roaming
2. M Customer Center
3. T Add. Service
4. NATE
5. MONETA
6. PAN Manager

2. Sound

1. Ringtone Settings
2. Download Ringtone
3. Call Alert Type
4. Smart Etiquette
5. Touch Effect
6. Hold Effect
7. Sound Effect
8. Alert Tones
9. Group Ringtone
10. Missed Call Alert
11. Volume

3. Display

1. Widget Setting
2. Idle Screen

3. Download Wallpaper
4. Hold Screen
5. Contextual Screen
6. Menu Style
7. Font Type/Size
8. Dial
9. Backlight

4. Contents Box

1. Ringtones
2. Wallpaper Box
3. Camera Album
4. SKY Musician Box
5. Attachments Box
6. @Playon
7. June Contents
8. Game Box
9. PAN Box
10. Recorded File
11. SKY Viewer File
12. Video Chatting Box
13. Video Call File
14. Flash File
15. Memory Info.

5. SKY Media

1. TV(T-DMB)
2. Camera
3. SKY Studio
4. SKY Player
5. SKY Musician
6. SKY Viewer
7. IrDA Comm.
8. Game

6. Diary

1. Calendar/Scheduler
2. Smart Memo
3. Live Canvas
4. Wake Up Call
5. E.Dictionary
6. Subway Map
7. SKY Neon
8. Life

7. Messages

1. Messages
2. New Message
3. Mobile Messenger
4. e-mail
5. Report Spam
6. Attachments Box
7. Settings

8. Phone Book

1. Speed Search
2. Search P.Book
3. New Contact
4. Edit Speed Dial
5. Edit Group
6. Ranking
7. Auto Save P.Book
8. Settings

9. Settings

1. Mode Setting
2. Lock
3. USIM Card
4. Touch Screen
5. Language(언어)
6. Text Input Mode
7. Comm Environment
8. Portable Disk Set
9. Airplane Mode
10. Time Setting
11. Init. By Function
12. Phone Info.

Message

1. Messages

1. Inbox
2. Outbox

3. Saved
4. USIM

2. New Message

3. Mobile Messenger

4. e-mail

1. Received mail
2. Compose mail
3. Mail box
4. File Box
5. Account Settings
6. Service Guide

5. Report Spam

1. Spam Messages
2. Report Msg. Spam
3. Report Voice Spam
4. Spam Settings
5. Help

6. Attachments Box

1. Photo
2. Image
3. Music
4. Movie
5. Live Canvas

6. NATE Shop

7. Settings

1. MMS Settings
2. Signature Settings
3. MSG Noti. Settings
4. Msg. Notification
5. Sent Msg. Auto Save
6. Spam Settings
7. Phrase Settings

NATE 

즐겨찾기

NATE
오픈넷

프로그램

Moneta
T Cash
Game Box
웹서핑
e-mail

모바일 메신저

실시간 TV

i's box

tossi

june 컨텐츠함

june 동영상

⑩ Playon

⑪ Playon

폰테마

모바일 싸이월드

i's box

적외선주소록전송

멤버십&라이프

OK캐쉬백 행복상자

T cash

문질러터치

파워풀프로야구KBO'09

I-Musician

빅뱅—틀린그림찾기

Phone Book 

1. Speed Search
2. Search P.Book
3. New Contact
4. Edit Speed Dial
5. Edit Group
6. Ranking
7. Auto Save P.Book
8. Settings

WIDGET 

SKY Call 

Camera/Multi access 

ONE Player 

TDMB 

MODE 

AUTO ANSWER

SILENCE

SLEEP

AFTER WORK

NO SETTING

MEMO

MEMO

MEMO

잠깐! 고장이 아니에요.

▶ 휴대전화가 뜨거워요.

휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하므로 통화 시 열이 발생하여 휴대전화가 뜨거워 질 수 있어요. 휴대전화를 장시간 사용 시(통화/인터넷/게임 등) 많은 열이 날 수 있으나 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.

▶ 배터리 사용시간이 사용설명서와 달라요.

구입 시에 비해 사용 시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 배터리는 소모품으로 충전/방전을 반복하여 사용하는 경우 사용 시간이 조금씩 단축되기도 합니다. 그리고 배터리에는 재활용이 가능한 금속이 사용되므로 수명이 다 된 배터리는 꼭 분리수거 하세요.

▶ 버튼이 훌들려요/슬라이드가 너무 헐거워요.

휴대전화 디자인에 따라 원활한 작동을 위한 최소한의 유격(장치의 헐거운 정도)은 필요합니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 훌들림 및 진동이음(진동 시 발생하는 모터구동 소리 외 기타 기구물이 유격으로 인해 떨리는 소리)이 발생할 수도 있어요. 일상생활에서도 접촉이 발생하면 휴대전화 형태가 손상될 수 있어요.

▶ 통화연결/무선인터넷 연결이 잘 되지 않아요.

통화연결 상태는 지역이나 통화연결 순간 전파가 불안정하거나 악한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 통화연결이 잘 되지 않을 수 있어요. 이 경우 다시 통화연결을 시도하거나 장소를 이동하여 통화연결을 시도해 보세요. 무선인터넷 역시 무선통신의 특성상 수신이 지연되거나 불가한 경우가 발생할 수 있으나 다른 장소로 이동하여 다시 연결 시도 또는 114 발신 등을 통해 위치를 등록 하세요. 무선인터넷 사용 시 이동하는 경우 서비스가 간혹 중단 또는 연결 되지 않는 경우도 있을 수 있어요.

▶ 카메라 사용 시 사용자 설명서와 다른 부분이 있어요.

카메라 화질은 환경에 많은 영향을 받아 촬영 기법 및 주변환경에 따라 다르게 찍힐 수 있어요. 어두운 곳에서 바로 사진을 찍으려면 찍으려는 대상이 잠시 선명하게 보이지 않을 수 있어요. 카메라의 센서가 노출을 자동 조절하는데 다소 시간이 필요하기 때문이에요. 어두운 곳에서 카메라를 캔 후 약 3~5초 정도 후에 카메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 밝기를 최대로 밝게 조정하여 찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있어요. 사진/동영상 파일의 보기/재생은 사용 모델에 따라 보기/재생의 환경이 달라 외부 또는 다른 휴대전화에서 이동한 사진/동영상 파일의 보기/재생이 안될 수도 있어요.

▶ 같은 컨텐츠인데 음량 크기가 달라요.

MP3 파일, june 컨텐츠 등은 휴대전화의 특성, 설계 사양 및 사업자 요구에 따라 최적화되어 있어요. 따라서 동일한 컨텐츠라도 타사 및 자사 다른 모델과 음량, 음색 등에 차이가 있을 수 있어요.

▶ 여러 개의 음원을 재생하면 음원이 잘리는 것 같아요.

휴대전화 사용 시 여러가지 음원을 재생해야 하는 경우 음원에 따라 동시에 재생 될 수 있고, 이전 발생된 음원은 다음 발생된 음원의 우선순위에 따른 재생을 위하여 연주 도중 정지 될 수 있습니다. 이는 단말의 고장이 아니고 다음 음원의 중요도 및 특성에 따라 재생시켜 주는 동작입니다.

▶ 휴대전화가 작동하지 않아요.

휴대전화 사용 중 버튼/화면이 멈춰 작동하지 않는 경우 배터리를 분리 하여 다시 끼워 전원을 다시 켜보세요. 이때 저장된 데이터가 손실 될 수 있으니 사전에 미리 데이터매니저 플러스를 통해 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다.

SKY 제품등록 안내

제품 등록을 하시려면

신규회원

1. www.isky.co.kr에 접속합니다.
2. 회원가입 중 제품 등록을 진행 합니다.

기존 www.skteletech.com 회원

1. www.isky.co.kr에 접속합니다.
2. 기존 회원 ID/PW로 로그인
3. 통합회원 인증 진행 후 재로그인
4. 상단 우측 My Page 내 제품등록 버튼 클릭

제품 등록을 하시면

1. 사이트에서 사용하실 수 있는 200포인트를 드립니다. (모바일 컨텐츠, 사진 인화, 액세서리 구매 등에 사용가능)
2. 모델별 데이터매니저, 소프트웨어 등을 다운로드 받아 사용하실 수 있습니다.
3. 뉴스레터를 통해 SKY의 최신 소식(이벤트, SKY 리더) 및 신상품 정보를 얻을 수 있습니다.

폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내

수거된 폐휴대전화 및 폐배터리는 다시 자원으로 활용되고, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

2005년부터 휴대전화 생산자책임제 활용제도 실시

사용하시다가 버리는 폐휴대전화 및 폐배터리를 이제부터는 당사에서 책임지고 환경친화적으로 처리하겠습니다.

폐휴대전화 및 폐배터리 올바른 분리 배출방법

서비스센터 또는 지정점으로 가져오시기 바랍니다.

SK텔레콤고객문의처안내

부가 서비스 관련 문의, 신규 가입, 변경, 해지, 요금, 기타 각종 부가 서비스 관련 문의는 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하시기 바랍니다.

고객센터

1599-0011(유료)
휴대전화에서 114(무료)

M고객센터

휴대전화에서 * * 114+NATE(무료)

인터넷

www.tworld.co.kr

국제로밍

1599-2011(유료)

Imap 내비게이션

1599-4011(유료)
휴대전화에서 1522(무료)

미납관리센터

1599-0500(유료)

고객서비스센터

서비스 센터 전화번호와 자세한 위치(지도포함) 정보는 SKY 홈페이지의 접속을 통해 확인할 수 있습니다. SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 '고객지원'의 '서비스 센터'를 클릭하면 됩니다.

고객 상담 센터

전화상담
(지역에 관계없이) 1588-9111

사이버상담

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 '고객지원'의 '온라인 상담'에 등록하세요.

제품보증서

서비스에
대하여

- 당사에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
- 제품 고장발생 시 구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 1588-9111로 전화를 주시거나 가까운 서비스 센터 또는 지정점에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구 일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품구입시 휴대전화, 충전기, 데이터매니저 케이블 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월입니다.

모델명	IM-S550S	일련번호	
구입일	년 월 일	구입 대리점	
구입 금액		연락처	

※ 제품 구입 시 제품보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두시면 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시, 고장성 불량에 한함(고장성 불량에 한하여, 마케팅성, 서비스성, 과실성은 제외함)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환급
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시	환급
	교환 불가능 시	해당 없음
수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	
	동일 하자로 3회째 고장 발생 시	
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	유상수리
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 환급	
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 환급	장액 감기상각한 금액에 10%를 기준하여 환급
		장액 감기상각 후 환급

환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상서비스

고장이 아닌 경우

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지급해야 하므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

그 밖의 경우

- 천재지변(재해, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 안테나, 이어폰마이크, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물)

소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의(침수, 충격 등)에 의한 고장 발생 시
- 소비자가 함부로 수리 개조하여 고장 발생 시
- 당사 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 당사에서 제공하지 않은 별매품 구입 사용으로 고장 발생 시
- 기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생 시

주식회사 팬택

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며,
해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.