



www.isky.co.kr

사용하기 전에 반드시 [안전을 위한 주의사항] 및 [Q&A]를 읽어주세요.

SKX IM-A690S

자사의 TTA 인증을 받은 충전 어댑터를 사용하세요. 일부 충전 어댑터에서 정전식 터치방식의 휴대전화가 충전 중 화면 터치 시 오동작 을 일으키거나 제품의 손상(휴대전화 및 배터리 성능 저하)이 발생할 수 있으므로 주의하세요.

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 제품 등록을 하시면 모델별 데이터 매니저 프로그램, 소프트웨어, 사용자 설명서 등을 다운로드 받아 사용하실 수 있습니다.

셀프업그레이드는 SKY 홈페이지 www.isky.co.kr ▶ 고객센터 ▶ 셀프업그레이드에서 다운로드 받아 사용하실 수 있습니다.

본 사용설명서는 제품의 성능 개선을 위해서 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

휴대전화 케이스(외장형, 부착형) 사용 시 제품의 변형 및 성능에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

IM-A690S 매력포인트



www.androians.com

스카이 스마트폰 사용자들이 들어오면 다운 받을 수 있는 스카이만의 독특한 응용프로그램들을 즐기자!



영상전화

스마트폰에서 더 큰 화면으로 영상전화를 즐기자 !



인터넷전화

전국 어디서나 Wi-Fi Zone에서는 저렴한 인터넷전화를 편리하게 휴대전화로 사용하자!



플레이어

3.5 pi 스테레오 이어폰과 Qsound로 고음질의 살아있는 음장 효과를 즐겨보자!



3.5인치 TFT Screen

고품질의 디스플레이로 멀티미디어 기능을 즐기자! 3.5인치 TFT Sereen을 탑재하여 고화질의 화면을 즐기며, Touch Screen으로 화면에서 메뉴를 이동 및 선택하자 !



고화질 5M AF 카메라

5M 고화소 카메라가 눈, 입 등의 위치를 인식하는 안면인식 기능으로 재미나게 꾸미자 !

플래시, 밝기/줌 조절, 특수촬영, 화질, 화이트 밸런스, 측광, 타이머, 안면 인식 꾸미기, 셀프촬영 등 재미있는 사진 편집까지!



가속도 센서

휴대전화의 회전에 따라 화면이 움직이는 가속도 센서를 이용한 앨범보기와 뮤직/무비 플레이 등의 편리함을 느껴 보자!



잠금 해제 패턴

누구도 따라할 수 없는 나만의 잠금방식 ! 개성가득한 나만의 스타일의 패턴을 입력하여 잠금기능을 설정하자 !

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위해 꼭 읽은 후 반드시 지켜주시고, 사용설명서는 잘 보관하여 주십시오.

경고 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 심각한 중상을 입을 수 있습니다.



운전하면서 휴대전화를 사용하지 마세요.

교통사고의 직, 간접적인 원인이 될 수 있습니다. 운전하면서 휴대전형를 사용하는 것은 도로교통법 제 49조 제 1항 제 10호에 의거하여, 20만원 이하의 과태료나 구류 에 처혈수 있습니다.



휴대전화 사용이 금지된 장소에서 전원을 꺼 주세요. 항공기나 병원에서 사용할 경우 안전사고를 일으키거나 주변기 기에 영향을 미칠 수 있습니다.



폭발 위험이 있는 지역에서 휴대전화를 꺼 주세요. 주유소에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 전원을 꺼두는 것이 안전합니다.

폭발 위험 지역 안에서는 휴대전화 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.



휴대전화를 전자레인지에 가열하거나 전파 가까이 에 두지 마세요

휴대전화는 전파에 민감하게 작동하므로 제품이 변형되거나 폭발할 수 있으므로 주의하세요.



어린이나 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯으면 다치거나 제품이 손상 될 수 있습니다

어린이가 제품의 마개류(이어마이크, 접속부 등의 마개를 비롯한 부품들을 삼키지 못하도록 주의하세요. 질식이나 식도 걸림의 위험이 있습니다.

어린이가 사용할 경우 보호자가 취급 내용을 가르쳐 주시고, 사용 중일 경우 지시대로 사용하고 있는지 주의하세요.



영하 20°C~영상 50°C 이내에서 사용하고, 다습한 환경에서 사용하지 마세요.

영하 20°C 미만 또는 자동차 안, 찜질방과 같이 고온의 밀폐된 환경에서 사용하면 고장이나 부식, 발열, 발화, 폭발이 일어날 수 있습니다. 또한 습기나 액체 성분은 스마트폰의 부품과 회로 에 손상을 줄 수 있습니다.

중전 어댑터를 반드시 TTA 인증 마크를 획득한 충전 어댑터를 사용하세요.

Centified TTA 인증 충전 어댑터로 충전하지 않을 경우 배터리가 폭발하 거나 휴대 전화가 고장 날 수 있으므로 SKY에서 제공하는 충 전 어댑터를 사용하세요.

주의 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.



이어마이크 사용 시 주의하세요.

큰 음량으로 장시간 사용하면 청력이 나빠지거나 두통을 유빌 할 수 있습니다 또한 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 줄 수 있으므로 주의하여 사용하세요.



배터리 사용 시 주의하세요

휴대전화를 장시간 사용하지 않을 경우 배터리 방전 및 통화 불능 상태가 발생할 수 있으니 배터리를 분리하여 보관하세요. 전원이 켜져 있는 상태에서 배터리를 분리하면 휴대전화 및 화 면이 손상될 수 있으므로 전원을 끈 후 배터리를 분리하세요.



체질에 따라 피부질화이 발생할 수 있으므로 주의 하세요

휴대전화의 도료나 금속재질이 체질에 따라 피부질환(알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등)을 일으킬 수 있습니다. 따라서 위의 체질인 경우 반드시 의사와 상담 후 사용하세요, 만약, 휴대 전화 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바랍니다.



휴대전화 뒷면에 붙어 있는 스티커를 임의로 제거 하지 마세요 A/S 시 어려움이 생길 수 있습니다



본 제품은 정부가 규정하고 있는 전자파 인체보호 기준(전자파 흡수율 w/kg)을 준수하고 있습니다. 지정된 SKY 옵션품을 사용하세요. 그렇지 않을 경우 SKY는 안전을 보장할 수 없습니다



중요한 데이터는 별도로 기록, 보관해 주세요, 사용자의 부주의 휴대전화의 고장 및 수리 시 기본 벨/그림을 제외한 데이터(전화번호 메시지 벸/그림/사진/동영상/라이브 벨/라이브 스크린/미디어 앨범 등)가 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 SKY에서 책임 지지 않으므로 보상 받을 수 없습니다 전화번호부는 데이터매니저 프로그램을 이용하여 보관해 주

세요.데이터매니저 프로그램 및 설치방법 www.isky.co.kr 을 참조하시기 바랍니다

경고 상세내용

휴대전화를 주유소와 같은 장소(프로판 가스, 가솔린 등 인화성 가스나 분진이 발생하는 곳)에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 되도록 사용하지 마시고 전원을 꺼주세요.

고압선 전신주 옆에서 통화를 할 경우 감전은 물론 배터리 폭발 위험이 있으니 주의하세요, 각 기관의 휴대전화 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.

천둥, 번개를 동반한 심한 비가 올 경우 휴대전화 사용을 자제해 주세요.

빗물에 젖지 않도록 주의하시고 특히 번개로 인한 낙뢰, 감전의 원인이 될 수 있으므로 휴대전화 사용을 자제해 주세요.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 않도록 주의하세요.

휴대전화를 떨어뜨리거나 던져서 외부 충격을 가하면 열이 발생하거나 화재의 위험이 있으므로 주의하세요.

배터리에 무리한 힘을 가하거나 던지거나 날카로운 것으로 충격을 가하지 마시고, 배터리 내부 액체가 신체에 닿지 않게 주의하세요.

배터리에 충격을 가하면 고장이 나거나 발열, 발화, 폭발의 위험이 있습 니다. 액체가 피부에 묻으면 흐르는 물로 충분히 씻고, 만약 눈에 들어갔을 때는 실명 등의 원인이 될 수 있으므로 비비지 말고, 곧바로 물로 헹궈내고 의사의 진찰을 받으세요.

휴대전화에 줄이나 목걸이를 달았을 때 다치지 않게 조심하세요.

휴대전화 목걸이나 줄을 맨 상태에서 의복주머니에 휴대하고 부딪히거나 넘어지면 부상의 위험이 있습니다. 줄이 잡아 당겨지거나 걸리지 않도록 주의하세요.

충전기 사용 시 주의하세요.

- 충전기와 휴대전화의 접촉 방향을 확인하고 충전하세요. 접촉 방향이 맞지 않을 경우 배터리가 손상되거나 폭발의 위험이 있습니다.
- 충전 중에 휴대전화를 사용하거나 젖은 손으로 충전기 전원 플러그를 콘센 트에 꽂지 마세요, 감전 될 수 있습니다.
- 충전할 때는 바람이 잘 통하는 곳에서 충전하세요. 천이나 이불로 덮거나 싸면 열을 발생시키거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전기 전원 코드를 잡아 당기거나 전원 코드 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화와 연결 시 반드시 접지단자가 있는 콘센트(또는 멀티콘센트)와 플러그(어댑터)를 사용하세요, 휴대전화를 PC, PDA, PMP 등에 USB로 연결하여 사용할 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 충전기와 배터리의 접촉 단자 금속 부위에 이물질이 묻으면 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이물질이 끼었을 때는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아 주세요.

금속 제품에 주의하세요.

- 배터리, 휴대전화, 충전기의 금속 부분을 전도성 물체(자석, 은박지, 바늘, 목걸이, 쇠 줄 등)와 순간적 또는 지속적으로 연결하면 열이 발생하거나 화 재, 감전, 폭발의 위험이 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화와 배터리 등을 가방, 주머니 등에 금속제품과 함께 넣어 운반 하거나 보관할 경우 제품이 변형되거나 훼손 또는 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

운전 및 소음이 심한 곳에서 이어마이크 사용 시 사고의 원인이 될 수 있으 므로 주의하세요.

오토바이, 자전거, 자동차 운전 및 소음이 심한 곳(플랫폼, 도로, 공사 현장 등의 주변 소리가 들리지 않는 곳)에서 이어마이크를 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 마세요.

휴대전화 보관 및 사용 장소에 주의하세요.

- 저온의 환경에서 사용하거나 보관하면 휴대전화의 성능이 떨어지고 수명이 단축될 수 있으므로 주의하세요.
- 오물이나 액체 등을 흘리면 휴대전화의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다. 액체에 젖으면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 감전되거나 제품의 발열 및 고장의 원인이 될 수 있으 므로 젖지 않도록 주의하세요.
- 휴대전화가 침수되었을 경우 전원을 켜지 마시고 배터리를 분리하신 후 가까운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.
- 휴대전화는 전파에 민감하게 작동하므로 SKV가 보증하지 않는 안테나, 액세서리를 부착하거나 전파에 방해를 줄 수 있는 물건(철재책상, 컴퓨터, 전자레인지 등) 위에 놓게 되면 휴대전화의 성능이 떨어질 수 있고, 전자 레인지에 넣고 가열할 경우에는 폭발할 수 있으니 주의하세요.
- 여름철 자동차 내부에 방치해두거나, 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마세요.

화학용액(알코올, 시너, 솔벤트 등)이나 세제를 사용하여 휴대전화를 청소하지 마세요. 화재의 원인이 될 수 있습니다.

■ 청소 시에는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아주세요.

주의 상세내용

휴대전화를 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.

임의로 분해, 개조, 수리하면 무상 수리를 받을 수 없습니다. 고장 시 수리는 지정 서비스 센터에 문의하세요. 휴대전화나 배터리를 분해, 압축, 관통, 개조하지 마세요.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 구입한 후 처음으로 사용하려고 하거나 장시간 방치한 뒤 다시 사용할 때 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 초기 배터리 사용 시간보다 반으로 단축되면 새 제품을 구입하세요, 배터리는 소모콤이므로 충전/방전을 반복하여 사용하면 사용 시간이 조금씩 단축됩니다. 그리고 배터리는 재활용이 가능한 제품이므로 분리 배출하세요.
- 배터리가 손상, 변형(육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음 발생 등)되었 을 경우에는 즉시 휴대전화에서 분리하여 안전한 장소에 보관한 후 가까 운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- SKY에서 제공하는 배터리(리튬 2차전지)를 사용하세요.

휴대전화에 색을 칠하거나 스티커를 붙이지 마세요.

■ 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 주의 하세요.

통화 시 휴대전화에서 열이 발생하여 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.

SKY에서 제공하는 휴대전화 케이스(외장형, 부착형)를 사용하세요.

제품이 변형되거나 훼손 또는 치명적인 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하세요.

SK 데이터 서비스에서 제공하는 프로그램만 사용하세요.

인의로 제자한 파일 또는 사용자가 배포한 파일을 휴대전화로 전송함 경우, 기능상 오직동 또는 심각한 제품의 불량이 발생할 수 있으므로 사용을 권장하지 않습니다. 이로 인해 발생하는 불량에 대해서는 SK텔레콤에서 책인지지 않습니다.

휴대전화에 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 작동에 문제가 생길 수 있으므로 주의하고, 마개는 꼭 끼워두세요.

원하지 않게 키가 눌려 통화 상태가 되어 요금이 부과될 수 있습니다. 이물질이 묻어 있을 때는 깨끗이 닦아주세요. 이물질이 들어가면 고장의 원인이 될 수 있으므로 항상 마개를 부착하여 주세요.

자성을 이용한 제품과 휴대전화를 가까이 두지 마세요.

자성에 의해 휴대전화가 오작동을 일으킬 수 있으며, 자성 카드(각종 신용 카드, 통장, 교통카드 등)의 경우 카드 내 정보가 손실되어 금전적 손해를 입을 수 있으니 주의하세요.

벨소리 크기로 인한 청력 손상에 주의하세요.

갑작스러운 진동이나 벨 소리에 놀라거나 충격을 받을 수 있으므로 진동 이나 벨소리 크기 설정에 주의하고, 스피커에 귀를 가까이 대면 큰 벨소 리로 인해 청력이 손상될 수 있습니다.

휴대전화 종료 후 5초 이내에 휴대전화를 켤 경우 주의하세요.

키가 작동하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 5초 정도 기다린 후 전원을 켜시기 바랍니다.

카메라 사용 및 보관 시 주의하세요.

- 카메라 렌즈는 고정밀 부품으로 카메라 사용환경이 아닌 곳에서 사용하 거나, 떨어뜨리는 등의 충격을 가하면 고장의 원인이 되므로 주의하세요.
- 카메라 윈도우에 스크래치가 생기지 않도록 주의하세요.
- 해변이나 모래사장 또는 모래 먼지가 많은 곳에서는 모래가 휴대전화에 들어가지 않도록 주의해 주세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 카메라 렌즈를 강한 빛(태양) 쪽으로 향하지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화를 뒷주머니에 넣은 상태에서 앉지 마세요. 카메라 렌즈가 파손 될 수 있습니다.

스마트폰 '이용자 10대 안전수칙'

- 의심스러운 응용프로그램 다운로드하지 않기
- 신뢰할 수 없는 사이트 방문하지 않기
- 발신인이 불명확하거나 의심스러운 메시지 및 메일 삭제하기
- 비밀번호 설정 기능을 이용하고 정기적으로 비밀번호 변경하기
- 블루투스 기능 등 무선 인터페이스는 사용시에만 켜놓기
- 이상증상이 지속될 경우 악성코드 감염여부 확인하기
- 다운로드한 파일은 바이러스 유무를 검사한 후 사용하기
- PC에도 백신프로그램을 설치하고 정기적으로 바이러스 검사하기
- 스마트폰 플랫폼의 구조를 임의로 변경하지 않기
- 운영체제 및 백신프로그램을 항상 최신 버전으로 업데이트하기

ESN/IMEI 불법조작금지

당사에서 생산 공급된 휴대전화의 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)와 국제이동 휴대전화 식별번호(IMEI: International Mobile Equipment Identity)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2.000만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 법적 처벌 대상이 됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 휴대전화의 소프트웨어가 손상 되어 더 이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 이와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

휴대전화 인증서비스 안내

본 휴대전화는 인증서비스 적용 모델입니다. 휴대전화 불법 복제에 의한 통화도용, 금융사고 등으로부터 소비 자를 보호하기 위해 인증기술을 통해 불법 복제를 방지하는 서비스 입니다.

사용 중 "미인증 단말기 입니다" 또는 "고객센터(1599-0011)에 문의해 주세요."라는 안내 메시지가 표시되면, SK텔레콤 고객센 티(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 무의하세요

소비자 주의사항

신고하시기 바랍니다.

- 타인에게 자신의 휴대전화를 함부로 빌려주지 마십시오

- 휴대전화를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자로
- A/S를 받으실 때에는 당사의 A/S센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.

차례 보기

시장이가 신에	
IM-A690S 매력포인트	1
안전을 위한 주의사항	2
스마트폰 '이용자 10대 안전수칙'	6
ESN/IMEI 불법조작금지	7
휴대전화 인증서비스 안내	7
사용자 설명서 가이드	12
메뉴 구조	14
아이콘 안내	15
구성품 확인	17
각 부분의 명칭과 기능	18
구성품 사용안내	20
구성품 사용안내 배터리 사용안내	20
구성품 사용안내 배터리 사용안내 축저용 제더 사용아내	20 20 22
구성품 사용안내 배터리 사용안내 충전용 젠더 사용안내 ^테레오 이어마이크 사용아내	20 20 22 22
구성품 사용안내 배터리 사용안내 충전용 젠더 사용안내 스테레오 이어마이크 사용안내 데이터매니저 케이블 사용안내	20 20 22 22 23
구성품 사용안내 배터리 사용안내 충전용 젠더 사용안내 스테레오 이어마이크 사용안내 데이터매니저 케이블 사용안내 USIM 카드 사용안내	20 22 22 23 23
구성품 사용안내 배티리 사용안내 충전용 젠더 사용안내 스테리오 이어마이크 사용안내 데이터매니저 케이블 사용안내 USIM 카드 사용안내 외장 메모리 카드 사용안내	20 22 22 23 23 24
구성품 사용안내 배티리 사용안내 충전용 젠더 사용안내 스테리오 이어마이크 사용안내 데이터때니저 케이블 사용안내 USIM 카드 사용안내 외장 메모리 카드 사용안내 휴대전화 전원 켜기/끄기	20 22 22 23 23 24 25
구성품 사용안내 해타리 사용안내 증전용 젠더 사용안내 스테레오 이어마이크 사용안내 데이터매니저 케이블 사용안내 USIM 카드 사용안내 외장 메모리 카드 사용안내 휴대진화 전원 켜기//JJ기 전원 커기	20 22 22 23 23 24 25
구성품 사용안내 하건된 시용안내 추건용 젠더 사용안내 스테레오 이어마이크 사용안내 데이터매니저 케이블 사용안내 USIM 카드 사용안내 외장 메모리 카드 사용안내 휴대전화 전원 켜기/끄기 전원 켜기 전원 키기	20 22 23 23 24 25 25 25
구성품 사용안내 해타리 사용안내 증전용 젠더 사용안내 스테레오 이어마이크 사용안내 데이터매니저 케이블 사용안내 USIM 카드 사용안내 외장 메모리 카드 사용안내 휴대전화 전원 켜기/끄기 전원 켜기 전원 키기 주원 끄기 휴대전화 옵션	20 22 22 23 23 24 25 25 25 25
구성품 사용안내 하건용 겐더 사용안내 스테레오 이어마이크 사용안내 데이터매니저 케이블 사용안내 USIM 카드 사용안내 외장 메모리 카드 사용안내 휴대전화 점원 켜기/끄기 휴대전화 옵션 무음 모드 설정하기	20 20 22 23 23 24 25 25 25 25 25

비행기 모드 설정하기	25
지자기 센서 사용안내	26
회면 캡처 사용안내	26
가속도 센서 사용안내	27
동작효과	27
회전효과	27
터치스크린 사용안내	28
터치스크린 사용안내 및 실행방법	28
설정 기능 저장하기	30
SKY 위젯 실행방법	31
최근 실행 프로그램 사용방법	32
항목이동과 선택방법	33
터치스크린 화면잠금 설정하기	35
터치스크린 화면잠금 해제하기	35
문자 입력방법	36
한글키보드로 입력하기	36
SKY 입력기로 입력하기	36
문자 편집하기	38
무선 및 네트워크 설정	39
데이터 네트워크 설정하기	39
Wi-Fi 설정하기	39
블루투스 사용하기	40
DivX 비디오	41
Dolby 사운드	42
QSound	42

Android 시작하기 홈 스크린 홈 스크린 사용하기 알림/상태 표시줄 확인하기 알림 창/간편 설정하기 위젯/아이콘/폴더 사용하기 배경화면 설정하기 작업관리자 작업관리자 사용하기 메뉴 메뉴 사용하기 빠른 검색 검색하기 통화 기능 음성전화 걸기 번호 입력해서 걸기 주소록에 저장된 전화번호로 걸기 최근 착발신번호 재다이얼 걸기 그룹 검색에서 걸기 단축다이얼에서 걸기 음성전화 받기 통화중 기능 통화음량 조절하기 통화 추가하기

블루투스 설정하기	63
스피커 설정하기	64
음소거 설정하기	64
다이얼 입력하기	64
통화 녹음하기	65
통화 보류하기	65
통화 중 다른 기능 및 메뉴 이용하기	65
자동응답	66
자동응답 설정하기	66
자동응답 파일 확인하기	66
영상전화	67
사용하기 전에 알아두기	67
영상전화 걸기	68
영상전화 받기	69
통화 중 기능 사용하기	70
영상전화 착/발신 확인하기	70
영상사서함 확인하기	71
통화기록	71
통화기록 확인하기	71
통화기록 삭제하기	72
통화기록으로 전화걸기	73
메시지 보내기	73
연락처 보기/주소록에 추가하기	73
수신거부 번호 등록하기	74
주소록	74
새 연락처 저장하기	74
연락처 가져오기	75
주소록 확인하기	76

주소록 검색하기 빠른 연락하기 연락처 공유하기 연락처 삭제하기 연락처 수정하기 주소록 상세보기 그룹 확인하기	76 77 77 78 78 79 80 80	스팸 관리 스팸 메시지 관리하기 메시지 스팸 신고하기 음성 스팸 신고하기 스팸번호 차단하기 스팸문구 차단하기 스팸차단 사용설정하기 스팸신고 이용안내 확인하기	90 90 90 90 90 91 91 91	채팅하기 채팅 설정하기 내비게이션 내비게이션 사용하기 캘린더 캘린더 보기 일정 등록하기 의적 승저하기	102 103 103 103 104 104 105 105	이메일 이메일 설정하기 받은 이메일 관리하기 메시지 작성하기 계정 설정하기 계정 소체하기 RSS 리더 설치하기	118 119 120 121 121 122 122
그룹 추가하기 그룹이름 삭제하기 그룹 주소록 보기	80 80 81	환경 설정 설정하기	92 92	일정 삭제하기 설정하기	106 106 107	채널 목록 추가하기 채널 목록 삭제하기 포스트 목록 확인하기	122 123 123
단축다이얼 단축다이엌 사용하기	82 82	Google 기능 Google 계정	94	마켓 사용하기	107	모관암 확인하기 환경 설정하기	124 125
SKY 프렌즈 SKY 프렌즈 추가하기	82 82	Google 계정 등록하기 Google 계정 새로 만들기 계정 추가하기	94 95 95	음성 검색 음성 검색하기 지도	108 108 109	블로그노트 설치하기 블로그 추가하기	126 126 126
메시지 기능		계정 동기화하기	96	지도 보기 작소 건색하기	109 110	YouTube	127
메시지 대화 메시지 사용하기 메시지 확인하기	84 84 85	계정 삭제하기 Gmail 받은 편지함 확인하기 편지싸기	90 97 97 98	길찾기 레이어 위치정보서비스 및 위치기반서	110 110 네스	YouTube 재생하기 SNS 매니저 계정 추가하기	127 128 129
메시지 보내기 SMS 보내기 MMS 보내기	87 87 88	라벨 보기 검색하기 설정하기	98 99 99	이용악관 인터넷 기능		SKY 트위터 계정 추가하기	129 129
메시지함 대화 메시지 확인하기	89 89	토크 내 정보 설정하기	100 100	인터넷 웹 페이지 검색하기 웹페이지 보기 중 기능 사용하기	114 114 115	SKY 미투데이 계정 추가하기	130 130
모관 베시지 확인하기 USIM 메시지 확인하기	89 89	친구 추가하기 친구 관리하기	100 101	다운로드 받은 파일 확인하기 설정하기	116 117	뉴스 및 날씨 뉴스 및 날씨 사용하기	131 131

通用

뉴스 및 날씨 설정하기	131	뮤직 재생하기	151	SKY 컨텐츠 전송하기	166	노트패드 사용하기	175
멀티미디어 기능 카메 라	134	재생목록 추가하기 재생목록 삭제하기 재생목록에서 노래 삭제하기	152 152 152	지하철 노선도 지하철 노선도 보기 경로검색하기	167 167 167	나침반 설치하기 나침반 사용하기	175 175 175
사용하기 전에 알아두기 사진 촬영하기 전에 사진 촬영하기 동영상 촬영하기 전에 동영상 촬영하기	134 135 136 138 139	SKY 통영상 사용하기 전에 알아두기 SKY 동영상 재생하기 재생목록 관리하기 환경 설정하기	153 153 154 154 156	전자사전 단어찾기 최근단어 찾기 마이노트 사용하기 미니테스트 사용하기	168 168 168 169 169	알람/시계 알람/시계 사용하기 문서뷰어 문서보기	176 176 177 177
사신/동영상 확인하기 카메라 기능 Q&A	140 141	비디오 스튜디오 비디오 편집하기	157 157	편의시계 세계시간 석적하기	170	데이터매니저 데이터매니저 사용하기	178 178
갤러리 사진 보기 도여산 비기	142 142	그림팡팡2 설치하기	159 159	타이머 사용하기 스톱워치 사용하기	170 170	지역 정보 지역 정보 사용하기	178 178
사진 추가 작업하기	143	게임하기	159	날씨 과심지역 확인하기	171 171	SKT 서비스	
사진/동영상 삭제하기 사지/도여사 고유하기	143 143	편의 기능		전국날씨 확인하기	171	인터넷전화	180
사진 편집하기 사진 촬영하기	144 144	SKY 플래너 SKY 플래너 추가하기	162 162	스마트노트 노트 작성하기	172 172	인터넷전화 걸기 인터넷전화 받기	180 181
T-DMB	145	SKY 클래너 확인하기 노으기	164	노트 확인하기 노트 산제하기	173 173	Ⅰ 서비스 ⊤ 로밍 설정하기	182 182
사용하기 전에 알아두기 T-DMB 실행하기 방송 시청/청취하기 방송 시청/청취 중 기능 사용하기	145 146 147 147	녹음하기 재생하기 녹음 파일 삭제하기	164 164 164	단위환산 단위환산 사용하기 수평계	174 174 174	모바일 T world 접속하기 원격 상담 접속하기 통화부가 서비스 설정하기 인터넷전화 설정하기	183 183 183 184
보관함 관리하기 SKY 뮤직 뮤직 확인하기	149 150 150	계산기 사용하기 SKY 컨텐츠 전송	165 166	설치하기 수평계 사용하기 노트패드	174 174 175	T map 맵 다운로드하기 T map 접속하기	185 185 185

프리존/네이트	186
프리존/네이트 접속하기	186
june 컨텐츠함	186
june 컨텐츠함 사용하기	186
june 동영상 Q&A	187
네이트온	188
네이트온 사용하기	188
T store	189
T store 가입하기	189
T store 접속하기	189
MelOn	190
사용하기 전 알아두기	190
멜론 어플에서 다운받기	190
PC멜론에서 다운받기	191
T cash	191
T cash 사용하기	191
스마트데일리	192
설치하기	192
스마트데일리 사용하기	192
News	193
설치하기	193
홈 스크린에 위젯 적용하기	193
Weather	193
설치하기	193
홈 스크린에 위젯 적용하기	193

설정	
SKY 스테이션	196
사용하기 전 알아두기	196
신규 및 업데이트 확인하기	196
응용프로그램 관리하기	197
소프트웨어업그레이드 사용하기	197
환경 설정하기	198
SKY 백업	198
SKY 백업 사용하기	198
데이터 복구하기	199
AhnLab 백신설치	199
백신 설치하기	199
V3 Mobile 사용하기	200
V3 Mobile 삭제하기	200
착신벨/음량	201
착신벨/음량 설정하기	201
사운드	201
벨/진동 설정하기	201
터치효과 설정하기	201
효과음 설정하기	201
디스플레이	202
폰트 설정하기	202
조명 설정하기	202
다이얼 설정하기	202
통화모드	203
전화걸기 옵션 설정하기	203

외부기기 옵션 설정하기	203
자동응답 설정하기	203
전화 수신/거부 설정하기	204
통화종료 옵션 설정하기	204
통화시간 확인하기	205
영상전화 설정하기	205
발신제한 설정하기	205
통화중대기 설정하기	206
인터넷전화	206
인터넷전화 설정하기	206
프로그램 관리	207
기본 홈 설정하기	207
기본 프로그램 관리하기	207
으요프로그래 과리하기	207
ㅇㅇㅡㅗㅡㅁ 만데에게	
실행 중인 서비스 관리하기	208
실행 중인 서비스 관리하기 시스템	208 209
실행 중인 서비스 관리하기 시스템 무선 및 네트워크 설정하기	208 209 209
실행 중인 서비스 관리하기 시스템 무선 및 네트워크 설정하기 소리 설정하기	208 209 209 210
실행 중인 서비스 관리하기 시스템 무선 및 네트워크 설정하기 소리 설정하기 디스플레이 설정하기	208 209 209 210 211
실행 중인 서비스 관리하기 시스템 무선 및 네트워크 설정하기 소리 설정하기 디스플레이 설정하기 위치 및 보안 설정하기	208 209 209 210 211 211
실행 중인 서비스 관리하기 시스템 무선 및 네트워크 설정하기 소리 설정하기 디스플레이 설정하기 위치 및 보안 설정하기 응용프로 그램 설정하기	208 209 210 211 211 213
실행 준인 서비스 관리하기 신수렴 무선 및 네트워크 설정하기 소리 설정하기 디스플레이 설정하기 위치 및 보안 설정하기 여용프로그램 설정하기 계정 및 통기화 설정하기	208 209 210 211 211 213 213
실행 중인 서비스 관리하기 실행 중인 서비스 관리하기 소리 실정하기 디스플레이 실정하기 위치 및 보안 실정하기 위치 및 보안 실정하기 계정 및 통기화 실정하기 개인정보 보호 실정하기	208 209 210 211 211 213 213 214
실생 중인 서비스 관리하기 식소[월 무선 및 네트워크 설정하기 소리 설정하기 디스플레이 설정하기 위치 및 보안 설정하기 위치 및 보안 설정하기 계정 및 동기화 설정하기 개인정보 보호 실정하기 휴대전화 저장공간 설정하기	208 209 210 211 211 213 213 214 214
실행 준인 서비스 관리하기 실행 준인 서비스 관리하기 시스템 무선 및 네트워크 설정하기 소리 실정하기 지치 및 보안 설정하기 위치 및 보안 설정하기 위장 및 동기화 실정하기 개인정보 보호 설정하기 개인정보 보호 설정하기 한어 및 키보드 설정하기	208 209 209 210 211 211 213 213 213 214 214 214 215
실행 중인 서비스 관리하기 서스템 무선 및 네트워크 설정하기 소리 실정하기 그스플레이 설정하기 위치 및 보안 설정하기 위치 및 보안 설정하기 위치 및 동기화 설정하기 계정 및 동기화 설정하기 재인정보 보호 실정하기 현어 및 키보드 설정하기 음어 및 키보드 설정하기 음성 입력&출력 실정하기	208 209 209 210 211 211 213 213 214 214 215 216
실행 준인 서비스 관리하기 실행 준인 서비스 관리하기 소리 실정하기 디스플레이 실정하기 위치 및 보안 실정하기 위치 및 보안 실정하기 계정 및 동기화 실정하기 계정 및 동기화 실정하기 계정 및 동기화 실정하기 관대전화 저장공간 실정하기 음서 입력 출력 실정하기 급순성 실정하기	208 209 210 211 211 213 213 214 214 214 215 216 216

휴대전화 정보 확인하기	217
부록	
선택사항 여행용 충전기 원형젠더 멀티젠더	220 220 220 220
데이터매니저 PLUS4 사용안내	221
셀프 업그레이드 안내	222
SKY Cyber Pluszone이용안내	222
규격 및 특성	223
휴대전화 정보 기록	224
User Manual Changing the Display Language, Functions of the phone keys Icons Menu trees	224 224 224 225 227
잠깐! 고장이 아니에요.	229
SKY 제품등록 안내	230
폐호대저히 및 폐배티리 처리아내	000
기까지만의 옷 기지의의 사람만지	230
SK텔레콤고객문의처안내	230 230

사용자 설명서 가이드



12

01 사용하기 전에

휴대전화 옵션 지자기 센서 사용안내 화면 캡쳐 사용안내 가속도 센서 사용안내 터치스크린 사용안내 문자 입력방법 무서 및 네트워크 설정

메뉴 구조 아이콘 안내 구성품 확인 각 부분의 명칭과 기능 구성품 사용안내 휴대전화 전원 켜기/끄기

메뉴 구조

홈 배경화면을 길게누	름
SKY 위젯	48
위젯	48
바로가기	48
폴더	48
888 통화	
음성전화 걸기	58
음성전화 받기	62
통화 중 기능	63
지동응답	66
영상전화	67
통화기록	71
주소록	74
그룹	80
단축다이열	82
SKY 프렌즈	82
메시지	
메시지	84
메시지 보내기	87
메시지함	89
스팸 관리	90

환경 설정	92
0 주소록	
주소록	74
🚺 메뉴	
Google 기능	
Google 계정	94
Gmail	97
<u>= -</u>	100
내비게이션	103
갤린더	104
마켓	107
읔성검색	108
지도	109
인터넷 기능	
인터넷	114
기메일	118
RSS 리더	122
블로그노트	126
/ouTube	127
SNS 매니저	129
SKY 트위터	129
SKY 미투데이	130
뉴스 및 날씨	131

멀티미디어 기능
카메라
갤러리
T-DMB
SKY 뮤직
SKY 동영상
비디오 스튜디오
그림팡팡2
펴이 기는
이지 글대너 노이기
속금기 계사기
시간기 SKV 커테츠 저소
지치쳐 노서도
저하철 소신소 전자사전
편의 시계
날씨
스마트노트
단위환산
수평계
노트패드
나침반
알람/시계
문서뷰어
데이터매니저
지역정보

134 142 145 150 153 157 159	
162	
164	
165	
166	
167	
168	
170	
171	
172	
174	
174	
175	
175	
176	
177	
178	
178	

인터넷전화	180
T서비스	182
Tmap	185
프리존/네이트	186
iune 커테츠함	186
네이트온	188
T store	189
MelOn	190
T cash	191
스마트데일리	192
News	193
Weather	193
Trouble	
설정	
SKY 스테이션	196
SKY 백업	198
AhnLab 백신설치	199
착신벨/음량	201
사운드	201
·· 디스플레이	202
통화모드	203
이터넷 전 화	206
프로그램 관리	207
시스템	209
	200

SKT 서비스

- 💷 : 메신저 사용중 일 때 표시
- 🚥 : ECB 모드 설정 시 표시
- 📰 : e-mail 수신 시 표시
- 🔒 : 잠금 설정되어 있을 경우 표시

フル	Ac	ab	123	*		Cr.
국문	영대	영소	숫자	기호	이모티콘	텍스트 이모티콘

- 텍스트 입력 모드 시 표시
- MMS 수신 시 아이콘이 나타나고 확인하면 사라짐.)
- △ : 로밍 중일 때 표시 : 문자/음성 및 MMS수신 시 표시(새로운 문자/음성 메시지 및
- 🔺 : 오류가 발생하였을 때 또는 경고 표시
- 🚭 : 알림 내용이 더 있을 때 표시
- 🕲 : 통화 보류 중 잠금 설정되어 있을 경우 표시
- 😢 : 블루투스 헤드셋으로 통화중일 때 잠금 설정되어 있을 경우 표시
- 🕲 : 다른 전화로 전달 중일 때 잠금 설정되어 있을 경우 표시
- 🐫 : 통화 보류 중 표시
- 📞 : 블루투스 헤드셋으로 통화중일 때 표시
- 🕲 : 다른 전화로 전달 중일 때 표시
- 😲 : 부재중 전화가 있을 때 표시
- 📞 : 음성전화 걸기를 시도하거나 통화 중에 있을 때 표시

휴대전화 화면 상단에 표시되는 아이콘을 안내합니다.

아이콘 안내

- 🐝 : GPS 위성 사용 중일 때 표시
- 🜵 : 인터넷전화 등록되었을 때 표시
- 💿 : 데이터매니저 사용 중일 때 표시
- 🗽 : 스피커폰 사용 중에 있을 때 표시
- 🛜 : WI-FI 사용 여부를 물어 볼 때 표시
- ☞ ~ ₹ : WI-Fi가 켜진 상태일 경우 신호 감도 표시
- 😣 : 블루투스 기기와 연결되었을 때 표시
- 🛿 : 블루투스 전원이 켜진 상태일 경우 표시
- 🐗 : 무음진동 설정 시 표시
- 🝥 : 타이머기능 실행 시 표시
- ▲ : 무음 설정 시 표시(단, 미디어 및 알람 제외)
- 이 : 헤드셋 연결하였을 때 표시
- 💩 : 통화 중 음소거 표시
- 📣 : 통화 중 음량 설정 시 표시
- 💓 : 알람 기능 설정 시 표시
- 🔞 : 동기화 실패하였을 때 표시
- 💮 : 동기화중일 때 표시
- 🕲 : 동기화 표시
- 🎵 : 뮤직 재생 시 표시
- 📪 : 메시지를 전송 중일 때 표시
- · 새로운 응용프로그램이 있을 때 표시 (SKY 서버 목록에서 새로운 응용프로그램이 생겼을 경우)
- 🚯 : 새로운 응용프로그램이 있을 때 표시
- : 업데이트 가능한 응용프로그램이 있을 때 표시
- ▷ : 소프트웨어 업그레이드가 있을 경우 표시

요전 1222 : 현재 시각을 표시

- 🛃 ~ 🚾 : 배터리 충전 중 잔량을 표시
- 🔽 ~ 🔳 : 현재 사용 중인 배터리의 잔량을 표시
- 데 : T-DMB 시청 중 신호세기 표시
- 汕 : 비행기 모드 설정 시 표시
- 👔 : 서비스 신호가 없을 때 표시
- 딃 : WCDMA 로밍 시 표시
- 👔 : 서비스 지역의 신호 세기를 표시
- : 데이터 업로드 상태일 경우 표시
- 土 : 데이터 다운로드 상태일 경우 표시
- 🦷 : 3G무선 데이터 서비스 사용 중에 있을 때 표시
- 🔢 : USB를 통해 PC와 연결되었을 때 표시
- 🚋 : USIM 카드가 미삽입 되었을 때 표시
- 💀 : USIM 카드가 준비 중일 때 표시
- 🚜 : 외장 메모리카드가 준비 중일 때 표시
- 🗔 : 디스크 용량이 부족 시 표시
- 💷 : 확인할 알림 내용이 있을 때 표시

등의 금속 재질을 휴대전화와 함께 보관하면 스크래치나 파손 될 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다

구성품 확인

휴대전화 구입 시 먼저 구성품을

확인해 주세요.

- 제조업체의 정책에 따라 실제 제 풍은 본 그림과 다를 수 있습니다
- 주의사항

ET.

- 안테나 부분에 영향을 주는 금속재질의 악세사리(스티커)등을 사용하거나 통화 또는 데이터 교환중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화 품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

- 휴대전화 케이스에 열쇠나 동전
- 데이터매니저 케이블 (IMCBI -1410)

SKY

휴대전화(IM-A690S)

- 배터리 충전 거치대 (BTH-2900)

표준형 배터리 커버

SKY

충전용 젠더 (TRP-400)

- 표준형 배터리 2개

(BAT-6500M)

비닐을 제거합니다)

화면보호필름

(WPT-A690)

(총 3겹이며, 아래 비닐을 제거하여 화면모서리에 맞추어 부착한 후 위의

- Micro SD Card 4GB

사용설명서

(품질보증서 포함)

(ML-A690S)



스테레오 이어마이크 (FM-1450)







🔞 화면을 켜고 끔, 통화 종료/길게 눌러 전원켜기, 화면 잠금/해제, 휴대전화 옵션 사용(무음모드, 비행기모드, 종료)

유의사항 사용자가 임의로 안테나를 강 제로 손상할 경우 T-CASH, GPS에 수신이 잘 되지 않을 수 있습니다.

UCOP 안테나



각 부분의 명칭과 기능

배터리 커버의 뒷면

@ GPS 보조 안테나



후면 카메라 렌즈 사진/동영상 촬영 시 이용 (P136, 139참조)





마이크 음성전화 시 이용

통화중 자동으로 홀드 조절

유의사항

근접센서는 머리카락처럼 검은색 물체와 난반사를 일으키는 물체에 서는 작동하지 않을 수 있습니다.

유의사항

휴대전화를 얼굴에 너무 밀착하여 통화할 경우 마이크 부분을 가려 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.



I/O포트

데이터매니저 케이블, 스테레오 이어 마이크, 충전용 젠더 연결 시 이용 (P22, 220참조)

유의사항

이 부분에 금속물질이 닿게 되면 합선으로 전원이 꺼질 수 있으므로, 마개를 항상 닫아주세요, 만약 전 원이 꺼진 경우에는 배터리를 분리 한 후 다시 끼워 전원을 켜주세요.



3.5 pi 스테레오 이어폰 연결단자

유의사항

스테레오 이어폰은 표준화가 되 어있지 않아 일부 이어폰에서 호 환되지 않을 수 있습니다.

홈/기능키	[홈] 🔾 🔺
메뉴/기능키	▶ :::[메뉴]
이전/기능키	▶ <a>[이전]
종료/기능키	▶ 🕑 [종료]
볼륨키	▶ ••[볼륨]
홀드키	▶ 🗊 [홀드]
이후 버튼은 우	의와 같이 표기합니다

구성품 사용안내

배터리 사용안내

배터리 끼우기



배터리 분리하기



 배터리 윗부분을 휴대전화의 홈에 맞춘 후 (2) 배터리를 아래 방향으로 밀어 맞춥니다

배터리 커버를 휴대전화 아래로 포 개 놓은 후, 아래의 2개 홈을 눌러 주고, 중앙부 3개 홈을 눌러 주고, 위의 3개 홈을 눌러 줍니다

배터리 커버 뒷면 중앙부를 누르면 서 윗부분의 홈에 손가락을 끼운 후 위로 올려 분리합니다.

홍부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올리면 분리됩니다

배터리 사용시간

생태 배티민종류	표준형
연속음성통화	약 354분*
연속대기(Wi-Fi ON)	약 183시간
연속대기(Wi-Fi OFF)	약 216시간

생태	표준형	•
연속통화	약 354분*	
연속대기	약 203시간	

WCDMA 시	용.	시
---------	----	---

■ * 로 표시된 사용 시간은 당사 실험실에서 계측기로 측정한 값입니다

Wi-Fi ON 시

■ 설정환경 및 데이터 유무에 따라 배터리 사용시간에 차이가 있을 수 있습니다

블루투스 전원 ON

연속통화일 경우 블루투스로 기기 연결 후 연속 통화한 시간입니다.

制制	표준형
지상파 DMB (TDMB)이용 시	약 251분*
카메라 작동 시	약 210분*
게임 이용 시	약 246분*
VOD 재생 시	약 305분*

- 게임 소모전류는 마켓등 외부에서 다운받 은 게임을 평균한 값입니다.
- 화면이 켜져 있는 상태입니다.
- VOD 재생 시 사용시간은 스테레오 이어 마이크 사용을 기준으로 합니다
- 차량/도보로 이동 시 신호 세기 상태에 따라 최적의 교신상태 유지를 위 해 해당/인접지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 되어 이동하지 않을 때 보다 전류가 더 소모되어 표기 시간보다 짧아질 수 있습니다.
- 배경화면을 라이브 배경화면으로 설정하게 되면 전류 소모가 많아져 표 기 시간보다 짧아집니다
- 배터리에 표기 되어있는 제조번호의 앞 6자리는 제조 년/월/일입니다. 배 터리 사용 전 확인하세요 예)2010061213A87A/K (날짜 : 2010년 06월 12일 / KC모델명표시 : /K)
- 배터리 사용시간은 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

배터리 충전경보

배터리 충전이 필요할 때 빈 배터리 모양 () 이 화면 상단에 표시되고, 일림은이 올리면서 경보 메시지 음성과 창이 나타납니다. 충잡을 하지 않고 계속 사용하면 경보 메시지가 나타나고 휴대전화가 꺼집니다. 배터리 부족 일림은은 '효고음' 설정하기'를 참조하세요.(P201참조)

배터리 충전 방법

충전기의 전원 플러그를 콘센트(110V 또는 220V)에 꽂아 주세요. *110V를 사용하고자 할 경우 별도의 어댑터를 구입해 사용하세요

여행용 충전기[TC-810(24핀 커넥터), TC-820(20핀 커넥터) 별매]



- 충전 시 I/O포트를 열고 ①TC-810(24핀 커넥터)일 경우 충전용 젠더를 꽂은 후 여행용 충전기를 연결하며, ②TC-820(20핀 커넥터)일 경우 그립처럼 여행용 충전기를 바로 연결합니다.
- 여행용 충전기 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- 충전 시 램프가 깜박거리면 접촉이 잘 안 되는 것이므로 충전기 및 충전용 젠더를 뺐다가 다시 잘 끼워주세요, 그래도 계속 깜박거리는 등의 이상이 있으면 가까운 고객 서비스 센터로 문의하세요.

자사의 TTA 인증을 받은 충전기를 사용하세요, 일부 충전기에서 충전중 오동작을 일으키거나 제품의 손상(휴대전화 및 배터리 성능저하)이 발생 할 수 있습니다.

배터리 충전 거치대(BTH-2900)



 배터리 충전 거치대와 TC-820(20핀 커넥 터) 충전기를 화살표 방향과 같이 연결합니다. 반드시 여행용 충전기의 램프가 위로 향하게 꽂아주세요.

 (2) TC-810(24핀 커넥터) 충전기일 경우 충전 용 젠더(TRP-400)를 꽂은 후 연결하세요,
 (3) 화살표 방향으로 배터리를 끼웁니다.

- 배터리 충전 거치대를 이용하여 충전할 경우 램프가 깜박거리면 접촉이 잘 안되어 있기 때문입니다. 이때 배터리나 TC-810(24핀 커넥타)를 뺐 다가 충전 거치대에 다시 잘 끼워주세요, 그래도 계속 깜박거리는 등의 이상이 있으면 가까운 고객 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- 배터리 충전 거치대는 반드시 전용 거치대인 BTH-2900을 사용하세요. 당사에서 제공하지 않은 거치대를 사용 시 배터리가 손상될 수 있습니다.
- 여행용 충전기는 별도 구입 제품으로 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

배터리 충전 시간

상태	표준형
여행용 충전기와 연결 시	약 160분
배터리 충전 거치대와 연결 시	약 160분

제품 구입 시 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으므로 완전히 충전시킨 후에 사용하세요.

- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전할 경우 충전 시간이 다소 차이가 날 수 있습니다.
- TTA 인증을 받지 않은 충전기 또는 차량용 충전기 중에서 battery ID를 체크하지 않는 충전기는 홀드 화면에서 충전중 % 표시를 하지 않을 수가 있습니다.
- 휴대전화 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(연두 색 램프)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.

배터리를 오래 사용하려면

- 화면 밝기를 어둡게, 화면 자동 꺼짐 시간을 짧게 설정합니다. 설정의 '디스플레이'를 참조하세요.(P211참조)
- Wi-Fi, 블루투스, 3G 연결 설정 등의 기능을 사용하지 않을 때에는 꺼 놓습니다. 설정의 '무선 및 네트워크'를 참조하세요.(P209참조)
- 데이터 자동 동기화 기능을 필요하지 않은 경우 꺼 놓습니다. 설정의 '계정 및 동기화 설정'를 참조하세요(P213참조)
- 나의 위치를 탐색하거나 공유하는 기능을 필요한 경우에만 사용합니다. 설정의 '위치 및 보안'을 참조하세요(P211참조)

배터리 상태 확인하기

- 배터리의 각종 정보를 확인하여 배터리를 효율적으로 관리 및 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화 정보의 '상태'에서 배터리 충전/ 방전 상태와 배터리 진량 수 준을 확인할 수 있습니다.(P20참조)
- 휴대전화 정보의 '배터리 사용'에서 사용중인 기능들의 배터리 소모량 을 확인할 수 있습니다.(P20참조)



화살표 부분을 누르면서 뚜껑을 엽니다.

- 충전용 젠더는 24핀 커넥터를 적용한 여행용 충전기, 데이터매니저 케이블과 연결 시 사용할 수 있습니다.
- 여행 시 충전용 젠더를 휴대하면 편리하게 충전할 수 있습니다.
- 일맞은 책을 연결해서 사용하세요. 연결이 바르 지 않을 경우 오직동을 일으키거나 제품이 손상 될 수 있습니다

스테레오 이어마이크 사용안내 (EM-1450)

충전용 젠더 사용안내 (TRP-400)



음악 재생 시 전화가 오면 가운데의 통화 바른을 길게 누르면 음악이 일시 정지 되어 통화가 가능하고 또 한번 길게 누르면 통화가 중료되고, 다시 음악이 재생됩니다. 단, 이어마이크 및 처랑용 핸즈프리 버튼으로 전화를 길 수는 없습니다.

- 멀티미디어 컨텐츠 재생 시 스테레오 사운드 기능과 이어폰 마이크 기능을 모두 지원합니다.
- 스테레오 이어마이크는 지정된 제품을 사용하세요. 지정된 제품이 아닐 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수도 있습니다.

유의사항

측면의 I/O포트 마개를 열고 그림과 같이 스테레오 이어마이크를 꽂습니다. 헐겁게 꽂혀 있으면 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 반드시 끝까지 끼워 주세요.

데이터매니저 케이블 사용안내 (IMCBL-1410)



- IMCBL-1410은 PC와 연결하는 USB2.0 고속데이터 전송이 가능한 USB케이블입 니다 20핀 커넥터를 적용한 휴대전화에 서만 사용할 수 있습니다.
- IM-A690S는 IMCBI -1410 데이터매니저 케이블로 충전이 가능합니 다(단 여행용 충전기 보다 충전시간이 오래 걸릴 수 있습니다) ■ 각 모델별로 지정된 데이터매니저 케이블을 사용하시기 바랍니다

USIM 카드 사용안내

SK텔레콤에서 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다. 구입 및 가입절차의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객 센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요

USIM 카드 넣고 빼기



배터리 커버를 뺀 후 USIM 카드의 금색칩이 아래쪽으로 위치하며 카드의 모서리 깎인 부분이 그림처럼 되도록 방향을 잘 확인한 후 홈에 맞춰 화살표 방향으로 밀어 넣습니다

USIM 카드를 화살표 방향으로 당겨서 빼냅니다

알아두기

- USIM 카드를 떼어낼 때 절취선 끝단이 돌출되지 않도록 절취선에 맞추어 절취하여 주시고, 끝단 돌출 시 USIM 휨 현상이 발생할 수 있습니다.
- USIM 카드에 메시지 및 전화번호 등의 데이터를 저장할 수 있습니다.
- USIM 카드를 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해

- 는 당사에서 책임지지 않습니다.
- USIM 카드를 분실 또는 도난 당했을 경우를 대비하여 USIM 카드 잠금
- 기능을 설정하시기 바랍니다.(P212참조)

USIM 카드의 데이터가 손상되지 않도록 구부리거나 충격을 주지 마세요.

■ 배터리를 분리하지 않고 USIM 카드를 삽입하면 카드에 손상을 줄 수

수 있으니 주의하시기 바랍니다

있으니 주의하시기 바랍니다

- 사용 중 USIM 카드를 제거하면 카드 손상이나 시스템에 문제가 발생할
- 통화료, 정보이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

외장 메모리 카드 사용안내

알아두기

외장 메모리 카드가 사용 중일 때(데이터 저장, 삭제, 초기화, 재생 중일 때) 카드를 빼거나 배터리를 휴대전화에서 분리할 경우 시스템에 문제가 생겨 동작하지 않거나 고장 날 수 있습니다. 사용자가 외장 메모리 카드를 잘못 취급하여 데이터가 손상되거나 지워질 경우 제조업체에서 책임지지 않습니다.

외장 메모리 카드 넣고 빼기



외장 메모리 카드의 금색 단자가 아래 쪽으로 위치하며, 카드의 모서리 깎인 부분이 그림처럼 되도록 방향을 잘 확 인한 후 홈에 맞춰 화살표 방향으로 밀 어 넣습니다.

외장 메모리 카드를 화살표 방향으로 당겨서 빼냅니다.

- 본 제품에 사용되는 외장 메모리 카드는 microSD 카드만 사용할 수 있 으며, 32GB까지 호환이 가능합니다. 단, 일부 microSD 카드는 용량 및 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수도 있으니 확인 후 구입하여 사용하 시기 바랍니다.
- microSD 카드를 사용하여 사진, 동영상, 문서, MP3 파일 등을 저장할 수 있으며, SD 카드 용량이 가득 찬 상태에서는 SD 카드가 인식되지 않을 수도 있습니다. 여유공간을 확보한 후 삽입하세요.
- microSD 카드는 기본 구성품(외장 메모리 카드) 또는 microSD 카드 전문 판매점에서 별도로 구매하여 사용할 수 있습니다.

- 외장 메모리 카드를 안전하게 제거하려면 설정의 '휴대전화 저장공간' 에서 SD 카드 마운트 해제를 선택하거나 정상적으로 휴대전화의 전원 을 종료한 후에 microSD 카드를 제거합니다.
- 전자사전, T map 데이터는 기본 구성품의 외장 메모리 카드에 저장되어 있으며, 외장 메모리 없이는 해당 기능을 사용할 수 없습니다.
- 외장 메모리 카드의 분실 또는 포맷 등으로 인해 전자사전, T map 데이 터가 손실되었을 경우에는 전자사전은 www.isky.co.kr에서 T map은 www.tmap.co.kr에서 다운로드할 수 있습니다.

주의사항

- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 고온 다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 외장 메모리 카드에 압력 또는 충격을 주거나 구부리지 마세요.
- 어린이나 애완동물이 카드를 젖게 하거나 삼키지 않도록 주의하세요.
- 장시간 카드 사용 후 바로 꺼내면 카드에 열이 발생할 수 있으며 이런 경우는 고장이 아닙니다.
- 외장 메모리 카드를 삽입할 때 방향을 확인해 주세요. 카드가 손상되거 나 고장 날 수 있습니다.
- 지정된 카드를 구입해서 사용해 주세요, microSD 카드만 사용가능하며, 다른 메모리 카드는 제대로 동작하지 않습니다.
- 외장 메모리 카드는 오랜 기간 사용하면 수명이 다 되어 사용하지 못하 게 됩니다. 이런 경우 새 카드를 구입하여 사용하시기 바랍니다.
- 외장 메모리 카드는 제조사에 따라 탈부착이 원활하지 않을 수도 있으며, 탈부착이 원활하지 않을경우 외장 메모리 카드에 손상이 가지 않도록 주의하세요.
- 외장 메모리 카드는 사용 중 부득이하게 포맷이 필요한 경우 가급적 PC 또는 해당 휴대전화에서 실행하시기 바랍니다.
- 배터리를 분리하지 않고 메모리 카드를 삽입할 경우 카드에 손상을 줄 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원 켜기



🕑 [종료]를 길게누름

■ 시스템에 손상이 생겨 부팅이 되지 않을 때 し[볼륨하], ●[홈], ●[종료]를 눌러 Recovery모드로 진입하여 시스템 복구를 위한 여러가지 메뉴를 제공합니다.

휴대전화 옵션

무음 모드 설정하기

● [종료]를 길게누름 ▶ 📣 [무음 모드]

 무음 모드를 설정하면 알림/상태 표시줄에
 아이콘이 표시되며, 모든 벨소리, 효과음 등의 소리가 무음 처리 됩니다.(단, 미디어 및 알람제외)
 해제하려면 다시 한번 ③ [종료]를 길게 누르고 ⁽¹⁾ [무음 모드]를 선택 합니다.

비행기 모드 설정하기

전원 끄기



) [종	료]를	길거	틈	
Ċ	[종료]		확인	[확인

비정상적인 종료 시 순간적으로 휴대전화 화면에 이상이 발생할 수 있습니다. 이는 일 시적인 현상으로 화면에 문제가 있는 것은 아니므로 안심하고 사용하시기 바랍니다.

● [종료]를 길게누름 ▶ 🛧 [비행기 모드]

- ●[메뉴] ▶ ●[실정] ▶ ●[시스템] ▶ ●[무선 및 네트워크] ▶ 비행
 기 모드에서도 비행기 모드를 설정 및 해제할 수 있습니다.(P209참조)
- 비행기 모드를 설정하면 알림/상태 표시줄에 11 아이콘이 표시되며, W-Fi나 블루투스, 모바일 네트워크 등의 기능이 꺼집니다. 단, W-Fi 서 비스가 지원되는 기내에서는 W-Fi가능을 다시 켜면 사용가능합니다.
- 해제하려면 다시 한번 ④ [종료]를 길게 누르고 값 [비행기 모드]를 선 택합니다.

지자기 센서 사용안내

지자기 센서를 통해 휴대전화의 위치와 방위를 파악해 나침반 또는 증강현실 이 적용된 일부 마켓 응용프로그램에서 다양하게 활용할 수 있습니다.

지자기 센서 조정(Calibration)



- 지자기 센서를 이용하는 응용프로그램 사용시에 나침반 동작이 정상적이지 않을 경우, 주변의 자기장이 신하지 않은 환경에서 휴대전화를 들고 지자기 센서 조정을 실행합니다. (지자기 센서를 조정하는 응용프로그램은 필요하지 않습니다.)
- 휴대전화를 좌/우, 위/이래로 흔들고, 양쪽으로 뫼비우스 모양을 그리며 4~5 회 회전하는 것으로 자동 조정됩니다.
- 뫼비우스 모양으로 회전 시킬때 손목으로만 움직여야 센서 조정이 잘 됩니다.

화면 캡처 사용안내



- ○[홈]과 ④[종료]를 동시에 눌러 휴대전화 사용 중 간편하게 화면을 캡처할 수 있습니다.
- 캡처된 이미지는 갤러리의 "screenshot"폴더에서 확인할 수 있습니다. (P142참조) 단, 동영상 화면과 카메라 프리뷰 화면은 캡처할 수 없습니다.

가속도 센서 사용안내

동작효과

'갤러리'의 경우



- 갤러리의 목록과 커버플로우(카드보기)에서 휴대전화의 방향을 기울이면 사진이 방향에 따라 기울어집니다.
- 가속도 센서는 갤러리 뿐만 아니라 플레이어, 인터넷 등 다른 부분에서도 동작합니다.

회전효과

'사진 앨범'의 경우



- 사진/동영상 ALBUM 및 갤러리, 뮤직/무비 플레이 시 휴대전화가 회전 되어도 동일한 방향으로 보여집니다.
- 보여지는 방향에 따라 키 사용법은 달라지므로 확인 후 사용하세요.

- 센터에 방문 하세요. = 화면은 밝은 곳시작시 햇볕 등에서 사용할 경우, 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳 이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 정당한니다.
- 수 있으니 주의하세요. ■ 파손 시 다칠 우려가 있으므로 터치스크린을 만지지 말고 가까운 서비스
- 수 있으므로 주의하세요. ■ 터치스크린은 단단한 곳에 떨어뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될
- 성갑 작용 상태에서는 세내로 움직하지 않을 수 있으니 사용에 주의하세요.
 금속물질과 같은 전도성 물질을 가까이 할 경우 터치 스크린이 오작동할
- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 사용하세요.
 장감 착용 상태에서는 제대로 동작하지 않을 수 있으니 사용에 주의하세요.
- 주의하세요.
- 주의사항 ■ 터치 센서가 손상될 수 있으니, 터치스크린에 심한 충격을 주지 않도록

해지면 해제하여 사용하세요.

- 정하세요.(P210참조) ■ 햅틱 반응을 설정할 경우 모터수명 단축의 요인이 될 수 있으므로 익숙
- 나 비닐 등이 덮여 있을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. ■ ●[메뉴] ▶ @[설정] ▶ @[시스템] ▶ ④[소리]에서 햅틱 반응을 설
- 원하는 기능의 터치스크린을 손가락 끝으로 정확하게 눌러야 하며, 케이스

터치스크린 사용안내 및 실행방법

터치스크린 사용안내



2 롱터치 하기 원하는 메뉴나 실행할 항목을 길게 누릅니다.





1 터치하기 원하는 메뉴나 시행 할 항목을 바로 터치합니다.

③ 드래그1 하기 이동을 원하는 항목을 길게 눌러 원하는 자리로 끌어줍니다.



④ 드래그2 하기 좌/우 방향중 원하는 방향으로 끌어줍니다.



(스크롤1 하기 아래 항목이 있을 때 아래에서 위로 끌어당깁니다.







(6) 스크롤2 하기 좌/우, 상/하 원하는 값/위치로 끌어줍니다.

① ① 인터넷, 사진보기, 지하철 노선도 실행 시 사용

0



(1) 축소하기 손가락을 안쪽으로 끌어당깁니다.

환대하기 손가락을 바깥쪽으로 밀어줍니다.



설정 기능 저장하기

🔊 [이전]를 눌러 설정 저장

- <u>}10 2 # 5:15</u> 복류 전화 별소리 알림 별소리 터치용 듣기 택항목 듣기 면 잠금 소리
 - 시스템 설정에서는 ④ [이전]를 누르면 설정 이 저장되며 이전화면으로 이동합니다. ■ 설정을 저장하지 않은 상태에서 홈 화면 보
 - 기로 이동하려면 이홈 등 눌러야만 홈으로 이동합니다.

저장]를 눌러 설정 저장

- M 💷 💵 5:11 연락처 추가 전화 휴대전화 전화 이메일 내 주소통
- 저장[저장]를 누르면 설정이 저장되며. 🕥 [이전]를 누르면 설정이 저장 되지 않고 이전 화면으로 이동합니다.

사용하기 전에





【≫ [SKY 위젯]를 누름





원하는 항목누름





원하는 항목선택



배경화면을 길게 누름

SH = 2 ≠ 5:15

■ □[메뉴] ▶ 🔀[추가] ▶ (≫ [SKY 위젯]를 선택한 후 위젯을 설정할 수 있습니다.

SKY 위젯 실행방법







최근 실행 프로그램이 나타나며 원하는 항목누름



항목이 나타남

2 작업관리자

확인

- 확업관리자 [작업관리자]를 누르면 실행중, 시스템, 사용됩 을 확인할 수 있으며, ○ [실 행중]에서 원하는 응용프로그 리을 선택하면 종료보호 On/Off 설정 및 상태, CPU, 램을 확인할수 있습니다.
- 시스템 프로그램 및 일부 응용 프로그램은 실행중 목록에 보 이지 않습니다.

32







사용하기 전에







€) 원하는 항목앞에 ■, ●를 누르면 체크 표시/해제



Ioox At We Loox At We Missed It On The Hunt Ta Da Tinkerbell Volla Water et al.

🕕 원하는 항목을 바로 눌러 선택

항목이동과 선택방법



🕖 이전/다음 항목으로 이동





⑥ 탭이 표시될 경우 원하는 탭



SI = 2 + 5:15

🕖 원하는 항목의 🌅를 끌어

사운드

il 🔲 ≏ # 5:15

1

④ 표시를 누르면 메뉴 확인

Sal = 2.# s.15





() 홈 화면 상단에 💷 💿 💿 🚽 특 누르면 홈 미리보기 화면이 3D 로나타남



⑥ 화면을 가볍게 두번 눌러 확대

NEERS ORDED SHC MA

% % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1)
 % % (1) <
터치스크린 화면잠금 설정하기

터치스크린 잠그기

휴대전화 사용 중 (④[종료]를 짧게 누르거나 (⑥[홀드]를 위로 올렸다 놓으면 화면이 꺼지고 잠금 상태가 됩니다.

자동 터치 잠금 설정

- 터치스크린을 일정시간 동안 사용하지 않으면 화면이 꺼지고 자동으로 잠 김 상태가 됩니다.
- [메뉴] ▶ [설정] ▶ [디스플레이] ▶ [조명]에서 조명 시간을 설정할 수 있으며, 디스플레이의 '조명 설정하기'를 참조하세요.(P202참조)
- 기능 사용 중 화면을 잠그거나 자동으로 잠금이 설정될 경우, 실행중인 기능은 종료되지 않으며, 잠금을 해제하면 실행중인 기능을 이어서 사용할 수 있습니다.

터치스크린 화면잠금 해제하기



슬라이드 해제

아이콘을 슬라이드하여 화면을 해제할 수 있는 홀드화면으로 설정된 경우, 화면잠금을 해제하려면 화면이 지시하는 방향에 따라 아이콘을 누르면서 슬라이드 합니다.

잠금해제 패턴이 설정되었을 경우



- 휴대전화의 보안을 위해 잠금해제 패턴을 설 정할 수 있습니다. 설정의 '위치 및 보안 설정' 을 참조하세요.(P211참조)
- 보안 잠금이 패턴으로 설정되었을 때 패턴을 연속으로 5회 이상 질못 입력하면 30초 동안
 패턴을 그릴 수 없습니다. 이때 Google 계정
 이 등록되어 있으면 패턴을 잊으셨나요?" 문 구가 나타나고, 해당 키를 누른 뒤 등록한 계정 정보를 입력하면 점금을 해제 할 수 있습니다.
 패턴을 20회 이상 잘못 입력하면 휴대전화가
 완전히 잠깁니다. 이때는 Google 계정 정보 를 입력해야 잠금을 해제할 수 있습니다.
- 패턴을 잊어버린 경우 SKY 사이버 고객센터 홈페이지(www.skyservice.co.kr)
 의 '스마트폰 짐금해제' 메뉴를 통해 직접 해제 할수 있습니다.
 Google 계정 등록 후 사용을 권장합니다

PIN/비밀번호를 입력하여 잠금을 해제할 경우



- 휴대전화의 보안을 위해 PIN 또는 비밀번호 를 설정할 수 있습니다. 설정의 '위치 및 보 안 설정하기'를 참조하세요.(P211참조)
- PIN은 숫자 4자리 이상이어야 하며, 비밀번 호는 4자리 이상의 적어도 하나의 문자가 포 함되어야 합니다.
- PIN/비밀번호를 잊어버린 경우 SKY 사이버 고객센터 홈페이지(www.skyservice.co.kr)의 '스마트폰 잠금해제' 메뉴를 통해 직접 해제 할수 있습니다.

✓ ■ Google 계정 등록 후 사용을 권장합니다.

문자 입력방법

메시지 보내기의 내용을 입력할 때, 주소록에 정보를 입력할 때, 메모나 일정 등 스케줄 관리 시, 컨텐츠의 이름을 입력할 때, 검색할 때 등 문자를 입력 할 경우 참조하세요.

한글 키보드로 입력하기

문자 입력창을 길게누름 ▶ 입력 방법 ▶ 한글 키보드



 처음 사용 시에는 모바일 서비스 약관에 동의한 후에 사용할 수 있습니다.
 ABC [ABC], 핵급[한글]를 길게 누르면 한글 키보드 설정, 입력 방법, 모 바일서비스 약관으로 진입할 수 있습니다. SKY 입력기로 입력하기

문자 입력창을 길게누름 ▶ 입력 방법 ▶ SKY 입력기

	_	개: 왜==	오후 5:15		키 안내	상세설명
//80 전송				지움		
			♠/♠	영문 대문자/소문자 입력 전환		
					<u>ш</u>	띄어쓰기
	1-	L F	-		Ŷ	음성 입력
CE.	LZ	- 1	.,			모드변경
미ㅅ	нп	<u>,</u> т.п.	-		123 ★	숫자/ 기호 입력 전환
ㅈㅊ	08	ू⊤ π at α	•	한 영 한글/ 영문 입력 전환		
°	,123 ¥	28			4	다음 문자 입력창으로 이동

입력 모드 선택

- [모드변경]를 눌러 기본 키패드, 스마트 키패드, 쿼티 키패드 중 원하는 인력모드를 선택합니다
- ■ [모드변경]를 길게눌러 키보드 설정 메뉴로 진입 할 수 있습니다.
- 아이콘 입력은 일부기능에서 활성화되지 않습니다.(예 : 전화번호 입력)

/빠은 비표/싸운 미시/짜은 저치)를 세 번씩 누르면 입력됩니다

- 콘을 찾을 수 있습니다. ■ 한글 입력에서 된소리는 한글 모드에서 해당 자음(''')은 ㄱㅋ / 때은 ㄷㅌ
- 기호/이모티콘 모드에서 키패드의 ◉/페를 눌러 여러가지 기호/이모티
- 띄어쓰기할 경우에는 _____를 누르면 됩니다.
- 며 멀티 탭 시간과 키 반복 시간을 설정할 수 있습니다. ■ 틀린 경우 🖾 [지움]로 지우세요, 짧게 누르면 한 글자씩, 길게 누르면 전부 지워집니다.
- 한글 입력에서 '좋아'의 ㅎ,ㅇ 에서처럼 한 키 안의 문자를 이어서 입력 해야 할 때 앞 단어를 완성 시킨 후 약 1초 동안 기다린 후 입력하면 자 동으로 엮으로 이동됩니다. 입력 시간을 사용자가 임의로 설정할 수 있으



예) '난 Sky가 좋아~****'를 입력하려면

기본 키패드 입력 방법



A 쿼티 키패드 입력 방법





가는 🎦 🚍 오후 5:15

37

2 스마트 키패드 입력 방법

지음, 모음 버튼을 누르면 버튼에 있는 문자가 모두 활성화 되며, '가'글자 입력 시''''을 눌러 나타니는 문자를 상, 하, 좌, 우로 드래그 입력할 수 있 습니다.

3 키보드 입력 방법

일반적인 컴퓨터 자판과 유사한 키보드의 자음, 모음 버튼을 직접 터치하여 문자를 입력할 수 있습니다.

음성 입력 방법

응성입력를 눌러 원하는 음성을 발음하면 음성을 인식하여 자동으로 문자로 변환되어 입력됩니다. 정확하지 않게 발음하면 원하는 문자로 입력되지 않을 수 있습니다. 음성 입력은 한국어와 영어만 인식 가능합니다.

알아두기

- ●[메뉴] ▶ ●[설정] ▶ ●[시스템] ▶ 집[언어 및 키보드]에서 언어 선 택, 시용자 사전, SKY 입력기, 한글 키보드의 세부 설정을 조절할 수 있습니 다. (P215참조)
- (●[메뉴] ▶ @[설정] ▶ (@[시스템] ▶ [●]음성 입력 & 출력] ▶ [음성 인식기 설정]에서 언어, SafeSerch, 불쾌감을 주는 단어 차단의 세부 설정 을 조절할 수 있습니다.(P216참조)

문자 편집하기

문자입력 중 원하는 문자영역을 선택하여 잘라내기, 복사, 붙여넣기 등의 편 집작업을 할 수 있습니다.

텍스트 선택

문자입력 중 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 단어 선택/모두 선택

- 문자 입력창에 커서가 표시됩니다. 커서를 원하는 위치로 이동하여 편집 할 문자 영역을 터치하여 선택합니다.
- 해당 문자 입력창의 내용을 모두 선택하려면 다시 한번 문자 입력창을 길게 눌러 [모두 선택]을 누릅니다.

잘라내기

문자입력 중 원하는 문자를 선택 ▶문자 입력창을 길게누름 ▶ 잘라내기

복사

문자입력 중 원하는 문자를 선택 ▶문자 입력창을 길게누름 ▶ 복사

붙여넣기

원하는 문자를 잘라내기 또는 복사 ▶ 문자 입력창 을 길게누름 ▶ 붙여넣기

잘라내거나 복사한 문자 내용은 휴대전화의 클립보드에 저장되므로, 어떠한 기능이나 메뉴에서 잘라내기 또는 복사한 문자 내용은 다른 기능과 메뉴에서도 붙여넣을 수 있습니다.

사용자 사전에 추가

문자입력 중 ▶ 문자 입력창을 길게누름 ▶ 사전 에 추가

- 사용자 사전에 저장된 문자는 문자 입력시 해당 단어의 일부분을 입력하 면 추천 단어로 보여지며, 선택하면 그대로 입력됩니다.
- 자주 사용하는 상용구를 저장하면 편리하게 사용할 수 있습니다.

무선 및 네트워크 설정

데이터 네트워크 설정하기

ਭ [메뉴] ▶ 🔊 [설정] ▶ 🚮 [시스템] ▶ 🫜 무선

및 네트워크 🕨 데이터 네트워크 설정

- 휴대전화로 음성 전화 및 3G 데이터 네트워크를 이용하기 위해서는 통 신 사업자의 네트워크에 연결되어야 합니다.
- USIM 카드를 정상적으로 삽입하고 전원을 켰을 경우 자동으로 정해진 네트워크에 연결이 됩니다.
- 3G 데이터 네트워크를 항상 켜놓으면 경우에 따라 과중한 요금이 부과 될 수 있으며, 배터리 소모가 많습니다.
- Wi-Fi 연결이 되지 않은 상태에서 3G 데이터 네트워크로 인터넷브라우 저 등을 연결하면 경우에 따라 과중한 요금이 부과될 수 있습니다.

Wi-Fi 설정하기



휴대전화에서 웹 서비스 등을 이용하기 위해 W-Fi 네트워크에 연결합니다.

- 사용 가능한 Wr-듀를 검색하여 연결합니다. 보안설정이 되어 있는 네트 워크의 경우에는 해당 네트워크의 보안정보를 입력해야 접속할 수 있습 니다. 개방형 네트워크의 경우에는 별도의 입력점차 없이 연결이 가능하 며, 개방형 네트워크를 사용할 수 있을 때 일림을 실정할 수 있습니다.
- WI-FI를 켜면 서비스를 이용할 수 있습니다.

■ Wi-Fi 연결방법과 설정에 관한 내용은 'Wi-Fi 설정'을 참조하세요.(P209참조)

블루투스 사용하기

블루투스 SIG 인증 QD ID는 B018422입니다.

헤드셋/핸즈프리 연결 시 통화기능

- 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 눌러 걸기/받기 기능을 사용할 수 있습니다.
- 길 걸기 : 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누르면 최근 발신번호로 연결 됩니다.
- [3] 받기 : 착신 시 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누르면 통화가 가능 합니다.
- 각 기능은 블루투스 헤드셋 기기에 따라 다를 수 있으므로, 해당기기의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.
- 특정 헤드셋의 경우 연결 해제 시 휴대전화로 재 연결을 시도할 수 있으며, 재 연결된 서비스는 사용자의 최초 설정과 다를 수 있습니다.
- 핸즈프리 연결 시 통화 중 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 길게 누르면, 헤드셋과 휴대전화간의 음성 전환을 할 수 있습니다. 또는 통화 중 [블루투스]를 눌러도 전환이 가능합니다. 단, 일부 블루투스 헤드셋의 경우 음성전환 기능을 지원하지 않습니다.

오디오 기기 연결 시

- 음악감상 : 서비스 리스트에서 '스테레오 헤드셋'을 포함하여 연결 할 경우, SKY 플레이어에서 스테레오 원음으로 음악을 감상할 수 있습니다.
- 헤드셋을 스테레오로 연결한 후 등록기기 리스트에서 추가로 하나 더 스테 레오 헤드셋을 연결할 수 있어, 2대의 헤드셋으로 음악을 청취 할 수 있습 니다. 2대를 연결할 시 헤드셋 특성이 서로 달라 음질저하가 생길 수 있습 니다.
- 헤드셋에서의 볼륨 조절은 헤드셋 자체의 볼륨만 조절할 수 있습니다. 플레 이어의 볼륨은 휴대전화에서 조정해야 합니다.
- 오디오 헤드셋은 해당 오디오 기기가 지원하는 서비스의 조합이 리스트 에서 표시됩니다. 해당 기기의 서비스 연결 목적을 확인 후 서비스 연결 하시기 바랍니다.

데이터 전송 시

- 사진파일전송: '갤러리'에 저장된 사진파일을 전송합니다.
- 전화부전송: '전화번호부'에 저장된 전화부를 선택 하여 전송할 수 있습니다.
- 제품에 따라 송/수신 가능한 데이터가 다를 수 있습니다.
- PC의 블루투스 기능을 사용할 경우, 블루투스 기능이 내장된 PC를 이용 하거나, 외장형 블루투스 동글(Dongle)을 설치하여야 합니다. 자세한 내용은 PC의 블루투스 정치설명서를 참조하세요.

주의사항

- 블루투스란 근거리 무선 네트워킹 기술로 2.40% 주파수를 이용해 일정거리(약f0m이나비의 공간에서 각종 장치를 무선으로 연결해 주는 기능입니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용하여 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.(블루투스 전송 거리는 10m이내에 가능합니다. 벽이나 장애물이 있을 시 거리가 짧아질 수 있습니다.) 단, SK/모델 외의 휴대전화 또는 PC와 연결한 데이터 서비스 이용 시 호환성 문제로 서비스 이용이 원활 하지 않을 수 있습니다.
- 볼루투스 이용 시 배터리 사용시간이 줄어들 수도 있습니다. 불필 요한 전류소모를 막기 위해 블루투스를 사용하지 않을 때에는 블루 투스 전원을 꺼주세요.(P209참조)
- 물루투스는 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 혼신 가능성이 있으며, 이 경우 회사는 인명 안전을 보장할 수 없습니다.
- · 헤드셋, 핸즈프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우에는 검색되지 않을 수 있습니다.
- 를 블루투스 기기로 통화나 MP3, 지상파 DMB(TDMB) 청취 시 휴대 전화의 거리가 멀어질수록 음질이 저하되고, 블루투스 기기의 전원이 꺼지거나 일정거리 이상 멀어지면 휴대전화의 내장스피커로 송출이 전환됩니다.

- ⑤ 블루투스 헤드셋 사용 시 방해물, 전파간섭 등에 의해 음질저하가 있을 수 있습니다. 근거리내의 방해물이 없는 상태에서 최적의 상태로 사용할 수 있습니다.
- 시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.
- S 차량용 블루투스를 연결하고 화면을 터치할 경우 MP3 PLAY 화면 으로 전환됩니다.

DivX 비디오

DivX 비디오에 관하여

- DIVX는 DivX, Inc가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX에서 공식 인증한 제품으로 DivX 비디오 를 재생할 수 있습니다.
- 자세한 정보 및 일반 동영상을 DivX 비디오로 변환하기 위한 소프트웨어를 원하시면 홈페이지(www.clivx.com)에 방문하시기 바랍니다.

DivX Video-On-Demand에 관하여

- DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여, 반드시 본 DivX Certified® 제품을 등록하십시오.
 - 먼저, 제품 설정 메뉴의 DivX VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, 제품 등록 절차 진행시에 위와 동일한 코드값을 입력하세요.
 - DivX VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹사이트 www.divx.com/vod에 방문하시기 바랍니다.

■ DivX® 인증 제품으로 최대 320x240 DivX® 비디오 재생을 보증함.

- DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 DivX, Inc의 상표이며 라이센스 계약 하에 사용됩니다.
- 다음 중 한 개 이상의 미국 특허 하에 보호됩니다. : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Dolby 사운드

DIGITAL PLUS 이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되 었습니다. "돌비", "Dolby" 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

QSound



QSound®는 QSound Labs, Inc.의 등록 상표이며, 사용 시 라이센스를 획득해야 합니다.

MEMO

02 기본 기능

Android 시작하기 홈 스크린 작업관리자 메뉴

빠른 검색

Android 시작하기

▶ 처음 사용 시
▶ ⓓ [종료] 길게누름 ▶





데이터 네트워크 설정 예 [예]를 누름

Android 로고 선택

Google 계정 설정

- 처음 전원을 켜면 Android 로고가 나타납니다. 로고 아이콘을 눌러 휴대전화 사용을 시작합니다.
- Google 계정을 등록하거나 계정이 없을 경우 새로 만들 수 있습니다. Gmail, 토크, 캘린더 등의 여러가지 Google 관련 기능을 사용하거나 미켓에서 응용프로그램 등을 다운로드 하려면 Google 계정을 반드시 등록해야 합니다.
- Google계정을 추후에 등록하려면 컨너케케[건너뛰기]를 누릅니다. Google 관련 기능을 최초 사용할때 또는 설정의 계정 및 동기화 설정 에서 등록할 수 있습니다. (Google 계정 등록에 대한 자세한 내용은 P94참조)
- Google 위치 정보를 사용하여 사용자의 위치 정보를 응용프로그램에 제공하거나 사용하려면 Google 위치 정보 사용 설정을 하고 대응[다음]를 누릅니다. 홈 스크린이 나타나며 휴대전화를 사용할 수 있습니다.
- 데이터 백업을 설정하여 휴대전화로 백업 및 복원을 하려면 내 Google 계정에서 기기로 복원, 내 Google 계정과 기기의업 상태 유지를 설정하고 다음[다음]를 누릅니다. 홈 스크린이 나타나며 휴대전화를 사용할 수 있습니다.

유의사항

- 주소록, 캘린더, Gmail의 경우 여러개의 계정을 등록하여도 각 계정별로 동기화가 가능합니다.
- Google 계정 미 등록 시 주소록 데이터 복구가 안될 수도 있습니다. 필히 계정 등록 후 사용 바랍니다.

홈 스크린

기능 사용중 ▶ ②[홈] ▶

홈 스크린이란?

휴대전화를 켜면 제일 먼저 보여지 는 화면으로 모든 기능과 메뉴 사용 을 시작하는 지점입니다. 기능 및 메뉴 아이콘 위젯 배경화 면을 사용자가 설정할 수 있습니다.

유의사항

Gingerbread 업그레이드시 Home의 설정은 초기화되며 SKY 백업을 통해 위젯을 제외한 나머 지 설정 복원이 가능하오니 업그 레이드 전 SKY 백업을 이용하시 기 바랍니다 (P198참조

홈 스크린 사용하기



- 1 알림 아이콘, 상태 아이콘과 현재 시간 표시
- (2) 홈 스크린에서 바로 기능을 사용할 수 있는 메뉴 (SKY 앨범, SKY 북마크, Google 검색, 날씨, SKY 시계 위젯이 기본으로 설정됨)
- ④ 사용자가 이미지를 선택해 자유롭게 변경가능

🚺 눅러서 폭터 역기

- 6 다이얼 실행
- ⑥ 메시지 메뉴 실행
- በ 눌러서 기능 및 메뉴 실행
- 6 주소록 메뉴 실행
- ④ 설치된 메뉴 및 사용 가능한 기능들을 보기 및 실행
- 다른 기능이나 메뉴 사용중 O[홈]를 눌러 언제든지 홈 스크린을 확인할 수 있습니다.
- 홈 스크린에는 사용자가 자유롭게 배경화면을 변경함은 물론, 각종 기능의 위젯들과 기능/폴더의 바로가기 아이콘 들을 생성 및 배치할 수 있습니다.
- 나타납니다 왼쪽에 3개 오른쪽에 3개의 홈 스크리이 있어 총 7개의 홈 스크리 화면으로 원하는 위젯과 아이콘들을 자유롭게 배치해 넓게 사용할 수 있습니다
- 기본 홈 스크린을 변경하려면 (●)[메뉴] ▶ (▲) 설정] ▶ [조] 프로그램 관리] ▶ [기본 홈)을 통해 기본으로 설정되어 있는 SKY 혹을 해제하고 ₨ SKY 홈] 또는 ♠ Android 홈]으로 선택해 설정할 수 있습니다.
- 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀어 아이콘 숨김 모드를 설정할 수 있으며, 홈스크린에 설정되어 있는 위젯, 아이콘, 폴 더가 모두 숨겨집니다 손가락을 다시 안쪽으로 끌어 당기면 아이콘 숨김 모드가 해제됩니다

▶ 기능 사용중 ▶ ◎[홈] ▶

(....[메뉴] ▶ [모드] ▶ 기본 제공/사용자 설정 탭선택 ▶ 원하는 모드선택 후 [저장]

- 기본 제공에서는 SKY/Social/Business/Entertaining/Travel/Education/시작 모드 등으로 각 라이프 스타일에 따라서 바로가기 아이콘과 위젯이 다르게 배치된 홈스크린 모드를 선택하여 지정할 수 있으며, 모드이름 옆의 를 누르면 각 모드의 상세항목과 도움말을 확인할 수 있습니다.
- 사용자 설정에서는 사용자가 설정해 놓은 홈 스크린 사항을 저장할 수 있으며, 저장 시 모드 이름도 지유롭게 설정 할 수 있습니다.

홈스크린 편집

모드 변경



□[메뉴] ▶ [편집] ▶ 원하는 홈스크린 화면을 길게 누르고 원하는 위치로 드래그 또는 [삭제]로 드래그 ▶ □[메뉴] ▶ ▇[저장]

■ 홈 스크린에서 손가락 두개를 안쪽으로 당겨도 홈 스크린을 편집할 수 있습니다.

- 원하는 홈 스크린 화면을 길게 눌러 이동할 수 있는 상태가 되면, 손가락을 떼지 않은 상태로 원하는 위치로 드래그 해 손가락을 떼면 그 위치에 놓여집니다. 이때, 화면 아 래쪽의 메뉴 보기 탭이 (이유·오르 바뀌며, (이유·지)로 드래그하면 삭제됩니다. 홈 스크린 화면이 2개일 경우 더이상 삭제할 수 없습니다.
- 홈스크린 화면은 최대 7개 까지 등록이 가능하며, 6개 이하의 화면이 설정되어 있는 경우, 뉴[추가]를 눌러 홈스크린 화면을 추가할 수 있습니다.
- 원하는 홈 스크린 화면을 선택하면 해당 홈 스크린으로 이동합니다.



[■] 각 아이콘의 의미는 '아이콘 안내'를 참조하세요.(P15참조)

알림 창/간편 설정하기

2011.8.5.	12	S 💷	오후 5:31
간편 설정	••	1/4	
	GPS	36 (191)	
실정 관리			
(示) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新) (新		1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40	भारत अस्त
SKTelecom			지우기
진행 중			
[] USB 연결됨 PC와 파일을 주고	받으려면 (비하세요	
알림			
■ SKY 스테이 △?	선 이 스테이션	개인정보	수집 동의
	*	9-	~
		Ć.	5

/	<u> </u>		• • •			
키 안내	간편 설정	◀× 무음모드	👼 Wi-Fi	🗞 GPS	3G 3G 데이터	🛞 블루투스
		🔊 화면 자동화전	📼 자동응답	🗘 자동 동기화		
	설정 관리	🛜 WiFi 설정	🛞 블루투스 설정	🚺 사운드 설정	🔯 조명 설정	🛃 배터리 설정
		里 잠금 설정	😰 테더링 설정	👩 데이터 관리	🛅 프로그램 관	리

알림/상태 표시줄을 누르며 아래로 드래그

알림창을 열어 휴대전화의 통신 사업자, 진행중인 기능상태, 알림 메시지 등 모든 알림 내용 을 자세히 확인할 수 있습니다.

■ 알림 내용이 많은 경우 화면을 아래 위로 스크롤 하여 전체 내용을 확인할 수 있습니다.

알림 메시지를 누르면 해당 알림에 대한 기능을 설정 또는 사용할 수 있으며, 지우기 [지우 기를 눌러 알림 메시지를 모두 지울 수 있습니다.

▲[숨김]/▼[더보기]를 눌러 설정 관리 메뉴를 확인할 수 있으며, 좌우로 드래그 하여 다른 메뉴도 확인할 수 있습니다.

- 무음모드, Wi-Fi, GPS, 3G 데이터, 블루투스, 화면 자동화전, 자동응답, 자동 동기화 기능을 쉽게 켜거나 끌 수 있으며, Wi-Fi 설정, 블루투스 설정, 사운드 설정, 조명설정, 배터리 설정, 잠금 설정, 테더링 설정, 데이터 관리, 프로그램 관리 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 알림창을 닫으려면 화면 아래쪽의 탭을 누른채 위로 드래그 하거나, ④ [이전]를 누릅니다.

▶ 기능 사용중 ▶ ©[홈] ▶

위젯/아이콘/폴더 사용하기

위젯/아이콘 실행

원하는 위젯/아이콘/폴더 선택

- 홈 스크린에 설정되어 있는 바로가기 아이콘을 누르면 해당 기능이 실행되고, 폴더 아이콘을 누르면 해당 폴더가 열리며 내용을 볼 수 있습니다.
- 기본적으로 SKY 앨범, SKY 북마크, SKY 검색, 달력 위젯이 설정되어 있습니다. 위젯을 사용하려면 위젯을 선택 하고 원하는 기능의 버튼을 눌러 실행합니다.

위젯/아이콘 추가

홈 스크린 화면에서 배경화면을 길게누름



▶ 💼 [폴더] ▶ 새폴더 또는 원하는 폴더선택

원하는 홈 스크린 화면에서 배경화면을 길게 누르거나, (쿄)[메뉴] ▶ (鄧추가]를 선택해도 설정할 수 있습니다.
 ■ (페뉴)를 열어 원하는 메뉴 아이콘을 길게 누르면 홈 스크린으로 바로 추가할 수 있습니다.

	키 안내	상세설명
	(과 [SKY 위젯]	SKY 뮤직, SKY 북미크(2종), SKY 시계(8종), SKY 앨범(3종), SKY 프렌즈, SNS 매니저, 날씨, 네온사인, 노트패드, 단어장, 달력, 랭킹, 작업관리자 등의 기능을 홈 스크린에서 간편하게 바로 사용할 수 있는 응용프로그램입니다.
	金 [위젯]	Melon(2종), T cash(3종), YouTube, 검색, 그림친구, 뉴스 및 날씨, 미켓, 위치찾기, 장소 평가, 전원 컨트롤, 캘린더, 홈 화면 도움말 등의 기능을 홈 스크린에서 간편하게 바로 사용할 수 있는 응용프로그 램입니다.
	🔓 [바로가기]	응용프로그램, 길찾기 및 내비게이션, 멀티 배경화면, 바로 메시지 보내기, 바로 전화 걸기, 북마 크, 설정, 연락처, 위치찾기, 음악 재생 목록 등의 기능도 바로가기로 설정할 수 있습니다.
	[폴더]	새 폴더를 만들면 홈 스크린의 폴더안에 아이콘을 드래그해 넣어 정리할 수 있으며, 모든 주소록, 블루투스 수산함, 전화번호가 포함된 주소록 등을 홈 스크린에 추가할 수 있습니다.

■ 위젯의 위치찾기 서비스는 Google의 사정으로 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

위젯/아이콘/폴더 이동

▶ 기능 사용중
▶ ◎[홈] ▶



원하는 위젯/아이콘/폴더 길게누름 ▶ 원하는 위치로 드래그

- 홈 스크린에 설정되어 있는 위젯 또는 바로가기/폴더 아이콘을 길게 누르면 진동이 울리며 이동할 수 있는 상태가 됩니다. 이때 손가락을 떼지 않은 상태로 원하는 위치 로 드래그 한 다음 손가락을 떼면 그 위치에 놓여집니다.
- 위젯 또는 아이콘을 화면의 왼쪽 또는 오른쪽 끝으로 드래그하면 양 옆의 다른 홈 스크린으로도 이동할 수 있습니다.
- 홈 스크린의 바로가기 아이콘들을 폴더 아이콘으로 이동하면 해당 아이콘이 폴더 안에 넣어집니다. 위젯과 폴더 아이콘은 폴더에 넣을 수 없습니다.

기본 기능

위젯/아이콘/퐄더 삭제



원하는 위젯/아이콘/폴더 길게누름 ▶ 📷 [삭제]로 드래그

■ 삭제를 원하는 위젯, 아이콘 또는 폴더를 길게 눌러 이동할 수 있는 상태가 되면, 화면 아래쪽의 메뉴 보기 탭이 💼 [삭제] 아이콘으로 바뀝니다.

폴더 관리



원하는 폴더선택

실행할 수 있습니다.

■ 홈 스크린에 설정된 폴더의 내용을 확인하려면 폴더 아이콘을 누릅니다. 폴더 안의 바로가기 아이콘은 최신 순으로 자동 정렬되며, 아이콘을 눌러 해당 기능 및 메뉴를

■ 폴더 이름을 바꾸려면 폴더 진입 후 위쪽의 타이틀바를 길게 누르거나. 🖉 를 누른 후

■ 폴더 안의 아이콘을 길게 누른채 드래그하여 홈 스크린으로 이동하거나. 👼 [삭제]

■ ◉ 메뉴]를 눌러 원하는 메뉴 아이콘을 길게 누른채 홈 스크린의 폴더 아이콘 또는 열려있는 폴더 창으로 드래그해 폴더 안에 간편하게 바로가기를 추가할 수 있습니다.

폭더 이름을 입력하고 확인 [확인]를 누릅니다

아이콘으로 이동하여 삭제할 수 있습니다.

■ 폴더 안에 다른 폴더를 넣을 수 없습니다.



SKY 배경화면에서는 SKY에서 기본 제공하는 멀티 배경화면을 설정할 수 있습니다.

▶ 기능 사용중
▶ ◎[홈] ▶

- 다운로드 배경화면에서는 마켓에서 다운로드 받은 배경화면을 확인 및 설정할 수 있습니다.
- 갤러리에는 사용자가 촬영하거나 캡처한 이미지가 저장되어 있습니다. 네모칸 모서리를 드래그 하여 이미지를 배경 화면 크기에 맞추고 잘라내어 설정합니다. 갤러리 사용에 관한 자세한 설명은 '갤러리'를 참조하세요(P144참조)
- 라이브 배경화면에서는 사용자의 터치에 반응하거나, 현재 시간 또는 듣고 있는 음악의 음파에 따라 각양각색으로 움직이는 배경화면을 설정할 수 있습니다. 배경화면을 라이브 배경화면으로 설정 시에는 배터리 소모가 많을 수 있 습니다.
- 라이브 배경화면의 지도 설정은 Google의 사정으로 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

멀티 배경화면 설정

▶ 기능 사용중
▶ ◎[홈] ▶

▶ ▲[배경사진] → 원하는 항목 선택 ▶ ⑤[이전] ▶ ☞ 해외면 설정]

→ 🗿 [효과설정] –

배경사진	멀티 배경 화면 설정 방법	전체 화면 배경 지정(폴더), 화면별 배경 지정(낱장사진, 사진폴더) 설정		
효과설정	홈화면 이동 효과	없음, 슬라이드, 뒤집기, 닦아내기, 교차하기, 바꾸기, 랜덤 설정		
	사진 자동 변경	On/Off를 설정		
	자동 변경 주기	1시간, 2시간, 12시간, 1일, 3일, 일주일 설정		
	변경 순서	이름순, 날짜순, 랜덤을 설정		

■ 각 홈 스크린 화면마다 사용자가 원하는 사진을 배경으로 설정할 수 있습니다.

■ 전체 화면 배경 지정 시 원하는 폴더를 선택하여 폴더 내의 이미지가 배경으로 표시됩니다.

■ 사진 자동 변경 설정 시 지정된 주기/순서에 따리 홈 스크린이 전환됩니다.

■ 사진 자동 변경 기능을 사용하지 않더라도 홈 스크린을 연속해서 두번 눌러 배경 이미지를 변경할 수 있습니다.

작업관리자

▶ ◎[홈] 길게누름 ▶

작업관리자 [작업관리자] ▶ 원하는 항목선택

- 현재 사용 중인 기능의 아이콘들이 실행순으로 정렬되어 보여집니다.
- 🗿 [메뉴] ▶ 🗊 [작업관리자]를 눌러도 작업관리자를 사용할 수 있습니다.
- 실행 중인 각 기능의 아이콘을 선택하면 종료보호 On/Off 설정을 할 수 있으며, 상태/CPU/램의 사용정보를 확인 할 수 있습니다. 종료보호를 사용하면 실행 중 목록의 종료 대상에서 제외할 수 있습니다.
- 음악 듣기, 통화 중에 다른 메뉴를 이용하는 경우, 작업관리자의 실행중 항목을 통해 확인할 수 있습니다.
- 실행 중인 기능을 개별/전체 종료를 사용하여 시스템 정리를 할 수 있습니다.
- 작업관리자에 관한 자세한 설명은 '최근 실행 프로그램 사용방법'를 참조하세요.(P32참조)

메뉴

메뉴 사용하기

▶ 🝺 메뉴] ▶

메뉴항목 이동



좌/우로 스크롤하여 원하는 항목선택

- 메뉴를 열면 현재 휴대전화에 설치되어 있는 모든 기능과 메뉴를 확인할 수 있습니다.
 홈 스크린에 설정한 바로가기 또는 위젯을 통해서도 메뉴를 실행할 수 있습니다.
- 메뉴 사용 중 다른 메뉴를 실행하거나 이 홈를 눌러 홈 스크린 화면으로 돌아가도 사용중 인 메뉴는 종료되지 않고 유지되며, 진행중인 메뉴는 알림창에서 확인할 수 있습니다. (음악 듣기, 통화 등)
- 〇[홈를 길게 눌러 최근 실행프로그램을 확인하거나, 최근 실행프로그램을 선택해 메뉴를 바로 실행할 수 있습니다.
- 메뉴 사용 중 ① [메뉴를 눌러 부가가능을 활용하거나 ① [메뉴를 길게 눌러 검색을 사용할 수 있습니다. 메뉴에 따라 다른 메뉴와 검색가능이 제공되며, 경우에 따라서는 메뉴와 검색가능이 없을 수 있습니다.

메뉴항목 검색 및 편집

Q [검색]	원하는 검색어 입력 후 검색
[아이콘 테마 설정]	아이콘 테마 변경
상 [보기방식]	이름순/사용자 지정순/그룹순으로 정렬
🔓 [이동/삭제/숨김]	응용프로그램의 위치 이동/삭제/숨김
🟫 [이동/삭제/숨김 종료]	이동/삭제/숨김 종료

送기 방식에서 사용자 지정순으로 변경하면 아이콘을 이동하여 사용자가 원하는 페이지에서 메뉴를 관리할 수 있습니다.

▶ [메뉴] ▶

보관 및 숨김

□[메뉴] ▶ [□][이동/삭제/숨김] ▶ 원하는 응용프로그램을 길게 누른 상태 로 □[보관함]에 넣기

- 응용프로그램들을 보관함에 보관 및 숨김을 할 수 있습니다.
- (副(메뉴) ▶ (國)이동/삭제/숨김) ▶ (교[보관함] ▶ 원하는 응용프로그램을 길게 누르면 이전의 메뉴 화면목록으로 응용프로그램이 이동합니다.
- 원하는 응용프로그램을 길게누른 상태로 드래그하여 하단에 나타나는 다이얼/메시지/전화부 메뉴로 이동하면 사용 자가 원하는 메뉴로 설정하여 사용할 수 있습니다.

삭제

■ 기본으로 제공되는 응용프로그램은 삭제를 할 수 없으며, 마켓, T store 등에서 다운로드 받은 응용프로그램들은 삭제할 수 있습니다.

빠른 검색

검색하기 텍스트 검색

▶ ⅲ [메뉴] 길게누름 ▶

빠른 검색창에 원하는 문자 또는 숫자입력

- 빠른 검색창을 통해 휴대전화와 웹에 있는 정보를 검색할 수 있으며, ☞ [메뉴] ▶ 図 [검색] 또는 홈 스크린의 검색 위젯을 사용해도 검색이 가능합니다.
- 검색창 아래쪽으로 최근 검색하여 선택한 검색결과가 보여지며, 눌러서 검색내용을 다시 확인할 수 있습니다.
- 김색창에 한 글자씩 입력할 때마다 휴대전화에서 찾은 검색결과와 함께 웹 검색 추천 검색어가 제시됩니다. 휴대전화 검색결과를 눌러 확인하거나 추천 검색어를 눌러 Google에서 해당 검색어로 검색한 결과를 볼 수 있습니다.
- 추천 검색어에 원하는 검색어가 없을 경우, 검색을 원하는 단어 또는 문장을 입력하고 → [이동]를 누르면 브리우저 가 열리며 Google에서 해당 검색어로 검색한 검색 결과를 볼 수 있습니다.
- 다른 메뉴(Gmail, 브라우저 등) 사용 중에 (끝)[메뉴]를 길게 누르면 해당 메뉴에서의 검색 기능을 이용할 수 있습니다.

음성 검색

业 [음성 검색] ▶ 원하는 음성 발음

■ 자세한 사항은 '음성검색'을 참조하세요.(P108참조)

03 통화 기능

자동응답

영상전화

통화기록

주소록

그룹

단축다이얼

SKY 프렌즈

음성전화 걸기 음성전화 받기

통화 중 기능

(=)[메뉴] 음성메시지콜 영상메시지콜 저장 대기시간 추가(P) 2초간 일시정지 추가(T

- 🛪 꾔[*]를 길게 눌러 무음 진동 모드로 설정/해제할 수 있으며, 번호를 입력하지 않은 상태에서 💌를 누르면 1 위에서 10위까지 랭킹 순위를 확인 할 수 있습니다
- 지역번호가 함께 다이얼 됩니다
- 다.(P203참조) 다이얼화면에서 '0.1.*. #'이외의 숫자(2~9)로 시작하는 전화번호를 입력하면 자동으로 설정해 놓은
- 세자리 이상 번호를 입력하면 주소록을 자동으로 검색하여 등록된 번호가 아니면 저장버튼이 나타나며 바로 번호를 저장 할 수 있으며, 등록된 번호라면 등록된 리스트가 보여지며 ▼를 눌러 결과를 모두 확인하여 원하는 번호를 선택합니다. ■ 다이얼 화면에서 검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자를 눌러 초성검색을 할 수도 있습니다(예 : '스카이' 검색 ▶ 7 35 시 ■ 설정의 '전화검기 옵션'에서 자동지역번호를 설정하면 지역번호 없이 전화번호를 입력하여도 통화할 수 있습니
- 전화번호를 잘못 입력 시 🎦 [지움]를 눌러 고칠 수 있으며, 길게 누르면 입력한 전화번호가 모두 지워집니다.
- 이터넷전화를 등록하면 다이얼 화면에서 인터넷전화 아이콘이 나타납니다.





- 입력할 수 있는 숫자 개수는 '-'나 기호';' 혹은','를 포함하여 최대 32자 입니다.
- 전자시 다이얼을 여러 번 입력하려면 연속하여 동일한 방법으로 번호와 자동/수동 다이얼 입력 후 전자식으로 다이얼 될 다른 번호를 입력합니다. 자동 다이얼의 경우 2초마다 번호가 송출되며 수동 다이얼의 경우 ARS 음성 에 따라 계속 전송[전송]를 누르면 입력된 번호가 차례로 송출됩니다.
- 길 경우 전자식 다이얼을 사용하면 편리합니다. ■ 전화번호를 세자리 이상 입력해야 전자식 다이얼 메뉴가 나타납니다
- 지당 디어들은 ', '거 입력되어 표구 연소가 디어들 은 구 202 구에 지않으로 취직 연소가 당돌입니다. ■ 자동 응답 시스템(APS)에서 음성 안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우, 또는 내선번호가 있는 전화번호에 전화를
- 자동 다이얼은 ''가 입력되며 앞의 번호가 다이얼 된 후 2초 후에 자동으로 뒤의 번호가 송출됩니다
- 사용자가 전송[전송]를 누르면 뒤의 번호가 송출됩니다.
- 수동 다이엄은 ';'가 입력되며 앞의 번호가 다이엄 된 후 '다음 톤을 보내시겠습니까?' 메시지가 나타납니다.

수동 전자식 다이얼 입력 : 전화번호 입력 중에 (표) [메뉴] ▶ [2][대기시간 추가(P)] 자동 전자식 다이얼 입력 : 전화번호 입력 중에 (표) [메뉴] ▶ [2호간 일시정지 추가(T)]

전자식 다이얼 사용

- 단축다이얼 설정/해제는 '단축다이얼'을 참조하세요.(P82참조)
- 단축다이얼이 한자리일 경우 한자리 번호를 입력 후 길게 누르면 통화가 연결되며, 두자리일 경우 앞번호입력 후 두번 째 번호를 길게 누르면 통화가 연결됩니다. 또한 단축다이얼 번호를 입력 후 【응성전해를 눌러도 연결됩니다.

단축다이얼 입력 ▶ 【【음성전화】

단축다이얼로 걸기

- 설정의 '통화 모드'에서 통화에 관한 자세한 설정을 할 수 있습니다.(P203참조)
- 지전화를 걸 수 있습니다. ■ 번호입력 없이 【응성전화】 【 영상전화】 【 영신전화】를 짧게 누르면 통화기록을 확인 할수 있으며, 【 응성전 화】 【 영상전화】 【 양인터넷전화를 길게 누르면 미지막 발신된 번호로 통화가 연결됩니다.(인터넷전화를 등록하면 다 이업 회판에서 인터넷자화 이이콘이 나타납니다.)
- 다이얼 화면 0 0 00 2개 누르면 국제전화 식별번호인 '+'가 추가됩니다. 국가번호와 전화번호를 입력하여 국

▶ [다이얼] ▶

주소록에 저장된 전화번호로 걸기



□ [메뉴]를 길게누름 ▶ 이름의 전체 또는 첫 글자입력 ▶ 연락처선택 ▶ ▶ [음성전화]

다이얼의 모든 기능(휴대전화, 통화기록, 그룹, 단축다이얼) 사용 중에도 (표) [메뉴]를 길게 눌러 주소록 검색 기능을 이용할 수 있습니다.

최근 착발신번호 재다이얼 걸기

【생[통화기록] ▶ 원하는 전화번호선택 ▶ 음생전화[음성전화]

- 최근에 착발신한 번호가 500개까지 표시되며, 원하는 전화번호의 [응성전화]를 누르거나, 원하는 전화번호를 길게 누른 후 [음성전화]를 눌러도 바로 통화할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '통화기록'을 참조하세요.(P73참조)

▶ [다이얼] ▶

그룹 검색에서 걸기

▓[그룹] ▶ 원하는 그룹선택 ▶ 원하는 연락처선택 ▶ 집[음성전화]

- 원하는 연락처의 사진을 누른 뒤 🐛 [음성전화]를 눌러 통화할 수 있습니다.
- 주소록 입력 시 그룹을 지정하면 편리하게 검색하여 사용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 '그룹'을 참조하세요.(P80참조)

단축다이얼에서 걸기

[단축다이얼] ▶ 원하는 단축번호선택 ▶ 원하는 통화선택

■ 자세한 내용은 '단축다이얼'을 참조하세요.(P82참조)

- 음성 사서함으로 바로 연결을 원할 경우 다이얼에서 *89 + <<p>■ 음성전화를 누르면 연결됩니다.
- 음성 사서함 확인하기 ■ 음성 메시지가 도착하면 문자 메시지로 메시지 도착 알림이 옵니다. 이때 메시지 상세보기에서 생편적제품을 [신규메 시지청췌를 누르면 음성 사서함으로 연결됩니다

부재중 전화가 걸려온 경우, 알림/상태 표시줄에 【이이리코이 나타나며, 알림 창을 열면 부재중 전화가 걸려온 시 각과 전화번호를 확인할 수 있으며, 해당 내용을 누르면 통화기록을 확인할 수 있습니다.

부재중 전화 확인하기

- 항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요. ■ 통화를 끝내려면 중값 동료를 누르거나, 통화 중 다른 기능 사용 중에는 일림창을 열어 (1983) [통화종료를 누릅니다.
- 벨이 울릴 때 ◎(홈를 길게 누르면 자동응답으로 연결됩니다.(P66참조) ■ 발신번호표시는 상대방의 전화환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있으며, 발신번호표시 서비스의 자세한 사
- 를 상단바로 드래그 하면 상대방에게 안내음성이 나온 후 음성 사서함으로 연결됩니다. ■ 지동응답 기능을 설정한 상태에서 전화가 걸려오면 지동응답으로 연결되며, 자동응답이 설정되지 않았더라도 전화
- 전화벨이 울릴 때 •••[볼륨] 또는 ④[종료]를 누르면 벨소리 또는 진동이 치단되며, 전화를 받지 않으려면 🚾[종료]

드래그



Ra**(**≣) 2≠5:









통화 중 기능

▶ 통화 중 ▶

· · [볼륨]으로 통화음량을 5단계로 조절

통화 추가하기

통화 중 다른 전화 걸기

😻 [통화추가] 🕨 전화번호입력 후 📐[음성전화]

- 통화 중에, 통화 추가 버튼을 누르면 송화음 차단 상태로 변경됩니다.
- 통화 중이던 전화는 통화 대기상태가 되며, 새로 연결된 전화번호와 통화가 됩니다.
- ◙[바꾸기]를 누르면 현재 통화 중인 상대가 대기상태가 되며, 대기 중인 상대와 통화가 됩니다.
- 현재 통화 중인 상대와의 통화를 종료하려면 🚾 [종료]를 누릅니다. 대기 중인 상대와 통화가 됩니다.
- '통화 중 대기'서비스에 가입 시 이용할 수 있으며 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

블루투스 설정하기

⑧ [블루투스]

통화 중 블루투스 기능을 통해 블루투스 기기로 전환하여 통화할 수 있습니다. 다시 한번 누르면 휴대전화로 통화 합니다.

▶ 통화 중 ▶

스피커 설정하기

♪[스피커]

- 통화 중 스피커 폰으로 통화할 수 있습니다.
- 스피커 폰을 해제하려면 다시하번 🚺 스피커를 누릅니다
- 스피커 사용 중에는 알림/상태표시 줄에 용이 아이콘이 나타납니다.

음소거 설정하기

다이얼 입력하기

🔒 [음소거]

- 통화 중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다

- 음소거를 해제하려면 다시한번 😡 음소거를 누릅니다.
- 음소거 중에는 알림/상태표시 줄에 MONO콘이 나타납니다.

■[다이얼] ▶ 원하는 번호입력

■ ARS 통화 등의 상황에서 통화 중 숫자를 입력해야 할 경우 다이얼패드를 볼 수 있습니다. ■ 🛛 다이얼 닫기]를 누르면 다이얼패드가 닫힙니다.

▶ 통화 중 ▶

이놈음

- 녹음 중 ■[중지]를 누르면 녹음이 종료됩니다. 홈 스크린으로 나가거나 다른 메뉴 실행 또는 통화가 끊어지면 자 동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 스카이 녹음 확인은 대기화면에서 ■[메뉴] ▶ ■[녹음기] ▶ 판[메뉴] ▶ ➡[녹음목록]에서 녹음파일을 확인할 수 있으며, @[SKY 뮤직]에서도 확인 가능합니다.
- 녹음기의 '녹음하기'를 참조하세요.(P164참조)

통화 보류하기

...[일시중지]

- 통화를 일시적으로 보류할 수 있습니다. 보류 중 상대방에게는 통화대기음이 들립니다.
- 통화 보류 중에는 알림/상태 표시줄에 ♥ 아이콘이 나타나며, ▶ 다시시작]를 누르면 일시중지가 해제되며 다시 통화할 수 있습니다.
- '통화 중 대기' 서비스에 가입 시 이용할 수 있으며 자세한 시항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

통화 중 다른 기능 및 메뉴 이용하기

- 통화 중 또는 통화 보류 중 ●[홈] (●]이전] 등을 누른 뒤 다른 기능이나 메뉴를 열어 이용하더라도 통화는 종료 되지 않고 유지됩니다.
- 통화 중에는 알림/상태 표시줄에 및 아이콘이 나타나며, 다른 기능이나 메뉴를 이용하다가 알림창을 열고 현재 통 화를 눌러 통화 화면으로 돌아가거나 (SBBR) [통화종료]를 눌러 통화를 종료할 수 있습니다.
- 조종료] 또는 ④ [종료를 눌러 통화를 종료하지 않으면 통화가 계속 유지되고 있기 때문에, 다른 기능을 사용 전에 통화 종료를 원할 경우에는 반드시 확인하세요.

자동응답



자동응답 설정하기

자동응답 설정 ▶ On/Off 선택

자동응답 모드 자동응답 시 안내음성을 선택

- 알림창을 열어 [mo [자동응답]를 눌러도 자동응답 설정 On/Off를 간편하게 설정할 수 있습니다.
- 자동응답 기능은 음성전화 수신 시에만 동작합니다. 자동응답 해제를 원할 경우 다시 off[Off]로 설정합니다.
- 자동응답 중이라도 【【통화】를 누르면 직접 통화가 가능하며, 통화 직전까지의 녹음한 내용은 자동저장됩니다.
- 자동응답은 최대 30초 이내에 저장할 수 있으며, 메모리 저장 공간이 부족할 경우 자동응답은 동작하지 않습니다.
- 상대방의 녹음이 완료되면 자동응답 메시지가 알림/상태 표시줄에 표시됩니다.
- 자동응답기능을 설정한 상태에서 전화가 걸려오면 자동응답으로 연결되며, 자동응답이 설정되지 않았더라도 전화 벨이 울릴 때
 ◎홈를 길게 누르면 자동응답으로 연결됩니다.

자동응답 파일 확인하기

알림/상태 표시줄을 누르며 아래로 드래그 ▶ 알림창의 🔤 [자동응답]선택 ▶ 원하는 파일선택

상세 내용은 녹음기의 '재생하기' 사용법과 동일합니다.(P164참조)

영상전화

사용하기 전에 알아두기

- 1 영상전화 시 본인의 모습이 자연스럽게 나오기 위해서는 약 30~50cm 거리를 유지하시기 바랍니다.
- 2 영상전화 시 스피커보다 이어마이크를 이용하시면 보다 좋은 음질로 통화할 수 있습니다.
- 중상전화서비스 특성에 따라 영상전화 중에는 음성전화 착신을 할 수 없고, 음성전화 중에는 영상전화 착신을 할 수 없습니다.
- ④ 에티켓모드로 설정되어 있어도 영상전화 시 스피커 기능이 동작합니다.
- 5 실내외 소음이 발생하는 장소에서는 전화내용이 잘 들리지 않을 수 있으므로, 이어마이크를 사용하시기 바랍니다.
- ⑤ 영상전화를 마친 후 몇 초간 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 서비스 사업자의 네트워크 사정에 따라 화질 또는 음질에 다소 차이가 있을 수 있으며, 영상전화가 강제 종료될 수도 있습니다. 이때, 상대방 휴대전화에는 일시적으로 화면 정지 현상이 발생할 수도 있습니다.
- 전파환경 변동으로 인한 끊김 현상이 발생할 수도 있습니다.
- ③ 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

6	S
υ	C

- 부재중 자동응답이 설정되어 있지 않으면 영상 사서함 에 영상 메시지를 남길 수 있습니다.
- 기지국의 상태에 따라 음질이 달라질 수 있습니다.
- 상대방의 휴대전화가 영상전화를 지원하지 않는 휴대 전화는 음성전화로 연결됩니다.
- 상대방과의 연결에 실패할 경우, 영상사서함으로 자동 연결됩니다.

►

키 안내	상세설명		
\diamond	스피커폰 설정/해제		
y.	음소거 차단/해제		
	대체화면 설정/해제		
\ast	블루투스 연결		
1	다이얼 창 열기		
~	통화종료		
Ē	영상채팅 화면으로 전환		

통화함







►

영상전화 걸기

- 무새숭에 신화가 올 경우에 영상 사서염에 베시시들 넘길 수 있습니다.
 전화가 올 때 團[대체화면]을 눌러 대체화면 설정 후 [][통화]를 드래그하면 대체화면으로 통화할 수 있습니다.
- 부재중에 전화가 올 경우에 영상 사서함에 메시지를 남길 수 있습니다.
- 사용자가 착신을 선택할 경우, 영상이 수신된 후 상대방의 영상이 나타납니다.



<u>(년</u>

기이

▶ 통화 중 ▶

통화 중 기능 사용하기

통화중 추가 기능

		원하는	항목선택
--	--	-----	------

·ᅉ [밝기]	밝기 조절
€ [확대/축소]	내 화면 확대/축소
[☆♀] [카메라전환]	전면렌즈, 후면렌즈 모드 변경
[화면 캡처]	상대방 화면 캡처, 내 화면 캡처
🕻 [음성전화]	영상전회를 종료하고 음성전화로 전환
🗋 [화면전환]	상대방 화면 크게, 내 화면 크게, 상대방만 보기 설정

영상채팅

[영상채팅] ▶ 메시지 입력 후 전송[전송]

- 🗛 [저장]를 누르면 채팅내용이 저장됩니다.
- 영상채팅 파일은 ●[메뉴] ▶ ●[설정] ▶ [월[통화모드] ▶ 영상전화 설정 ▶ 영상전화 채팅 보관함에서 확인할 수 있습니다.



영상전화 착/발신 확인하기

▼[전체] ▶ 🔭 [영상전화]

■ 영상전화 수신, 발신, 부재중 이력을 확인할 수 있습니다.
• • [메뉴] 삭제, 통화시간



키 안내	상세설명
<u>بع</u> (چ) (چ)	음성전화 수신/발신/부재중/거부
؞ / <u>*</u> /*	영상전화 수신/발신/부재중/거부
@/@/@/@/	인터넷전화 수신/발신/부재중/거부
\bowtie	메시지 수신/발신

원하는 통화기록선택

통화기록 확인하기

- 영상사서함의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.
- 부재중이나 휴대전화가 꺼져 있을 때 상대방이 남긴 영상메시지를 영상사서함을 통해 확인할 수 있습니다.
- 로 연결할 수 있습니다.
- ■ [페뉴] ▶ [1][T서비스] ▶ [1][통화부가서비스] ▶ 소리샘/영상 사서함 ▶ 영상 사서함을 눌러도 영상 사서함으

*89 누른 후 【[영상전화] ▶ [m][다이얼] 누른 후 영상사서함 비밀번호입력 ▶ 영상메시지 확인

▶ [다이얼]

통화기록

Image: Base of the second second

▶ <!!![통화기록] ▶</p>

■ 통화기록이 모두 삭제됩니다.

전체 삭제

선택 삭제

통화기록 삭제하기

마지막 통화, 음성전화 발신, 음성전화 수신, 인터넷전화 발신, 인터넷전화 수신, 영상전화 발신, 영상전화 수신 등 사용시간과 통화건수를 확인할 수 있습니다.

통화시간 확인

- 다면 연락처만 나타나고 메시지는 확인할 수 없습니다. ■ 동일한 번호와 연속해서 주고받은 통화기록은 그룹으로 묶여 보여지며, 원하는 전화번호를 눌러 확인할 수 있습니다.
- 기능을 사용할 수 있습니다.(인터넷전화를 등록하면 다이얼 화면에 인터넷전화 아이콘이 나타납니다.) ■ □/ [□[수신/발신 메시지]를 선택했을 경우 메시지 내용을 확인할 수 있으며, 선택된 메시지가 이미 삭제되어 있
- 작/발신 이력은 500개까지 표시됩니다.
 원하는 전화번호를 길게 누르면 음성전화, 메시지, 인터넷전화, 영상전화, 연락처 저장/연락처 보기, 삭제, 수신거부
- 착/발신 이력은 500개까지 표시됩니다
- ▼ [전체]를 누르면 전체/부재중/수신/발신/인터넷전화/메시지/영상전화/랭킹 이력 확인을 확인할 수 있습니다.





원하는 번호만 삭제

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 삭제

■ 원하는 전화번호선택 ▶ : [메뉴] ▶ : [대뉴] 물 : [석제]를 눌러도 삭제 가능합니다.

통화기록으로 전화걸기

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 음성전화/영상전화/인터넷전화

■ 원하는 전화번호를 선택하고 B3089 [음성전화], B3089 [영상전화], B10980 [인터넷전화]를 눌러도 전화를 걸 수 있습니다.

메시지 보내기

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 메시지

원하는 전화번호를 선택하고 에시지 [메시지]를 눌러도 메시지를 전송할 수 있습니다.

연락처 보기/주소록에 추가하기

주소록에 등록된 전화번호 보기

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 연락처 보기

주소록에 저장되어 있는 정보를 확인할 수 있습니다.

주소록

▶ [다이얼] ▶

■ 새 이름에 저장하거나 기존 저장되어 있는 전화번호를 눌러 추가할 수 있습니다.

【业[통화기록] ▶ 원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 연락처 저장 ▶ 전화부 저장

통화기록에서 저장

새 이름에 저장하거나, 기존 저장되어 있는 전화번호를 눌러 추가할 수 있습니다.

전화번호입력 ▶ 제장 [저장] ▶ 전화부 저장

다이엌에서 저장

새 연락처 저장하기

- 리할 수 있습니다.(P204참조) 수신거부된 전화번호를 길게 누른 후 수신거부해제를 누르면 수신거부를 해제할 수 있습니다.
- 수신거부 번호 관리 목록에 추가되며 🞯 [메뉴] 🕨 🐼 [설정] 🕨 🐼 [통화모드] 🕨 전화 수신/거부에서 확인 및 관

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 수신거부

주소록 보기, 편집, 추가등의 기능은 '주소록'을 참조하세요(P74참조) ■ 원하는 전화번호선택 ▶ : [메뉴] ▶ [[메뉴] 물러도 저장할 수 있습니다.

수신거부 번호 등록하기

해당 전화번호를 주소록에 추가합니다

주소록에 등록되지 않은 전화번호 저장

원하는 전화번호를 길게누름 ▶ 연락처 저장

Image: Second state of the second state of (신) [통화기록]



주소록에서 저장

【【[주소록] ▶ ▋ [연락처 추가] ▶ 원하는 항목입력 후 저장[저장]



- 🖾 [사진 설정]를 눌러 갤러리에서 사진을 선택하거나 직접 촬영할 수 있습니다.
- 이름, 닉네임, 전화번호/단축번호, 이메일, 그룹, 주소, 조직, 미투데이, 트위터를 입력하고, 추가적으로, ♥ [더보기]
 - 를 눌러 메신저, 메모, 웹사이트, 일정, 벨소리를 설정할 수 있습니다.
- 휴대전화에서 저장된 연락처는 Google 계정을 등록하고 동기화를 활성화 한 경우에만 Google 계정의 주소록과 동기화 되어 웹에서 확인이 가능합니다.
- 휴대전화 수리 또는 사용자의 부주의로, 저장된 전화번호 등의 데이터가 손상되거나 완전히 삭제될 수 있으므로. 중요한 데이터는 별도 보관 하시기 바랍니다



연락처 가져오기

주소록 가져오기/내보내기

.....[메뉴] ▶ [€[가져오기/내보내기] ▶ 원하는 항목선택

- 주소록으로 USIM 카드와 SD 카드의 주소록 정보를 가져오거나 주소록을 내보낼 수 있습니다.
- 휴대전화에 저장한 주소록을 내보내기 시 저장 가능한 전화번호부 항목은 USIM 카드 제조사나 서비스 사업자에 따라 다를 수 있습니다

Google 계정과 연동

□[메뉴] ▶ ☎[계정] ▶ 계정 추가 [계정 추가] ▶ ☎[Google]

Google 계정을 등록하고 주소록을 동기화 설정하면 Google 계정이 가지고 있는 주소록이 휴대전화로 다운로드 되며, 휴대전화와 온라인 Google 계정의 주소록이 서로 동기화 됩니다. 휴대전화의 주소록은 Google 계정으로 사용할 수 있는 모든 메뉴(Gmail, 토크, 메시지, 갤러리 등)에서 공유됩니다. Google 계정을 참조하세요(P94참조)

· [메뉴] 연락처 추가, 메시지, 계정, 가져오기/내보내기, 계정표시 설정, 더보기(공유, 삭제

- 기능을 이용할 수 있습니다. ■ 원하는 이름의 전체 또는 일부를 입력하면 표시된 검색 목록에서 찾고자 하는 연락처를 확인할 수 있습니다.
- 휴대전화의 다른 모든 기능탭(다이얼, 통화기록, 그룹, 단축다이얼) 사용 중에도 (표) 메뉴를 길게 눌러 연락처 검색

원하는 문자입력

주소록 검색하기

■ 전화번호가 있는 연락처만 표시하도록 체크를 선택 또는 해제할 수 있습니다. ■ 휴대전화에 등록된 각 계정별로 설정한 그룹 중 보이거나 표시하거나 표시하지 않을 그룹들을 설정할 수 있습니다.

계정표시 설정

- 동)기능을 이용할 수 있습니다 연락처를 누르면 해당 연락처의 내용을 자세히 확인할 수 있습니다.(P79참조)
- 연락처를 길게 누르면 연락처 수정 보내기/접속 벨소리 설정 연락처 삭제 수신거부 내보내기(복사) 내보내기(이)
- 원하는 연락처의 사진을 눌러 빠른 연락 기능을 이용할 수 있습니다.(P77참조)
- 화면을 위/아래로 스크롤하여 목록을 확인할 수 있습니다.
- 주소록에 저장된 목록은 한글 자음 알파벳 순으로 정렬되어 보여집니다

원하는 연락처확인

주소록 확인하기

- 여러개의 계정으로 등록이 가능합니다
- ▶ 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 】
 》
 」
 、
 、
 」
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、
 、

[다이얼]

- 사용할 수 있습니다 Google 계정을 등록하지 않은 상태에서 저장된 주소록은 추후 Google 계정을 등록하였을 때 추가된 계정으로 동 기화 됩니다
- 주소록 정보를 가진 두개 이상의 계정을 휴대전화에 등록할 경우, 한개의 주소록에 여러 계정의 주소록을 합쳐

▶ ○ [다이얼] ▶ ○ [주소록]

빠른 연락하기

연락처의 사진선택 🕨 원하는 아이콘선택				
키 안내	🐛 음성전화 걸기	🥴 영상전화 걸기	🔹 인터넷전화 걸기	
	📕 메시지 보내기	🙎 Gmail 보내기	🗿 Google 맵 위치 확인	
	👳 채팅하기	📴 트위터 연결	😡 미투데이 연결	
⑧ 웹사이트 연결				
■ 연락처의 사진을 누르면 저장되어 있는 항목에 따라 음성전화를 걸기, 영상전화 걸기,				

- [연락처의 사진을 누르면 저장되어 있는 항목에 따라 음성전화를 걸기, 영상전화 걸기, 인터넷전화 걸기, 메시지 보내기, Gmail 보내기, 지도, 토크, 트위터, 미투데이, 웹사이트 연결 등의 기능을 아이콘을 눌러 편리하게 이용할 수 있습니다.(인터넷전화 등록시 인터 넷전화 아이콘이 나타납니다.)
- 아이콘이 많아 한 화면에 표시되지 않을 경우, 좌/우로 드래그하여 아이콘을 선택할 수 있습니다.

연락처 공유하기

□[메뉴] ▶ ⑧[더보기] ▶ 공유 ▶ 전송할 연락처 체크 후 완료[완료] ▶ 연락처 전송에 사용할 응용프로그램선택

- 원하는 연락처를 길게 누른후 보내기/접속 ▶ 공유를 눌러도 연락처 공유를 할 수 있습니다.
- Gmail, 블루투스 또는 다른 메뉴를 통해 내 주소록을 다른 이용자에게 전송할 수 있습니다.

통화 기능

통합되었던 여러개의 연락처가 각각 분리됩니다. 자동으로 통합된 연락처를 분리하거나 통합한 연락처에 문제가 발생할 경우 사용합니다

통합된 연락처 수정 중 ः [메뉴] ▶ 폐[분리]

통합된 연락처 분리

- 한개의 연락처에 여러개의 연락처를 통합할 수 있습니다.
- 계정 등록 전 주소록에 저장된 연락처와 계정 등록 후 다운로드 된 연락처 또는 USIM카드와 SD 카드에서 가져온 연락처 등 여러 출처에서 등록된 연락처 중 같은 내용의 연락처들을 통합하여 주소록을 정리할 수 있습니다.

연락처 수정 중 ::: [메뉴] ▶ 🗊 [통합] ▶ 통합할 연락처선택

연락처 통합

- 원하는 연락처선택 ▶ ::::[메뉴] ▶ :::[연락처 수정]를 눌러도 수정할 수 있습니다.
- '새 연락처 저장하기'를 참조하여 연락처를 수정합니다.(P74참조)

원하는 연락처 길게누름 ▶ [연락처 수정]•

연락처 수정하기

- 원하는 연락처선택 ▶ : [메뉴] ▶ [][연락처 삭제]를 눌러도 삭제할 수 있습니다.
- 주소록 동기화 후 휴대전화에서 주소록을 삭제하면 연동된 계정의 주소록에서도 삭제됩니다.
- 를 눌러 전체선택하여 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

원하는 연락처 길게누름 ▶ 연락처 삭제

■ [비뉴] ▶ [◎[더보기] ▶ 삭제를 눌러 원하는 연락처를 여러개 선택해 삭제하거나. [1] [비뉴] ▶ [◎[전체선택]]

▶ (○)[다이얼] ▶ (○)[주소록]

연락처 삭제하기

[III] 여락처 수정 공유 옵션 연락처 삭제

니다.

■ 벸소리를 설정할 경우 해당 연락처에서 전화가 걸려오면 설정한 벸소리로 벸이 울립니다 ■ 수신전화를 바로 음성사서함로 보내기 설정을 체크하면 해당 전화에서 전화가 걸려올 경우 음성사서함로 전환된

원하는 연락처선택 ▶ ::: [메뉴] ▶ [26][옵션] ▶ 원하는 항목선택

옵션 설정

- 화 인터넷전화로 전화걸기도 사용할 수 있습니다
- 원하는 번호선택 ▶ 설정할 전화번호를 길게눌러 대표 번호로 설정할 뿐만 아니라 음성전화, 메시지 보내기, 영상전
- 이메일 주소가 여러개일 경우 원하는 이메일 주소를 길게 눌러 기본 이메일로 설정할 수 있습니다.
- 메시지를 보낼 때 대표 번호로 발신이 됩니다
- 하나의 주소에 여러개의 전화번호가 저장되었을 경우 대표 번호를 설정해 놓으면, 다른 기능 이용 시 전화나

원하는 연락처선택 ▶ 설정할 전화번호 길게누름 ▶ 대표 번호로 설정

대표 번호 설정

주소록 상세보기

부가 기능을 이용할 수 있습니다

원하는 연락처의 이름선택

- 저장된 연락처의 전화번호와 이메일 주소 등의 정보를 확인할 수 있고 각 정보에 해당하는 아이콘을 눌러 다양한
- 홈 스크린에 주소록 폴더를 만들었을 경우, 폴더 안의 연락처 이름을 눌러도 상세보기를 확인할 수 있습니다. 사진을 눌러 빠른연락 기능을 이용할 수 있습니다.(P77참조)





그룹



그룹 확인하기

원하는 그룹선택

그룹 메뉴는 휴대전화 및 데이터 매니저에서 사용하는 기능으로, Google 계정 그룹은 보기만 가능 합니다.

- (코)메뉴) ▲ 쩝(공위) ▶ 원하는 그룹 체크 후 전체(전송)을 눌러 해당그룹의 주소록을 Gmail, 블루투스 또는 다른 응용프로그램을 통해 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
- 그룹을 길게 눌러 그룹편집, 그룹이름 삭제 기능을 사용할 수 있습니다.

그룹 추가하기

【] [그룹추가] ▶ 그룹이름 입력 후 제장 [저장]

그룹이름 삭제하기

■ 그룹이름을 삭제하면 해당 그룹에 속한 연락처는 삭제되지 않고 기본 그룹으로 이동합니다.





원하는 그룹선택

해당 그룹에 속하는 주소록의 목록을 확인하고 원하는 연락처를 선택하거나 길게 눌러 주소록과 같은 방법으로 사용 및 관리할 수 있습니다.(P79참조)

그룹 추가 기능

원하는 그룹선택 ▶ :::[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

▲\$< [그룹편집]	추가된 그룹목록에서만 활성화되며, 해당 그룹이름 편집
▲ [그룹메시지]	해당 그룹에 메시지 전송
[그룹이동]	번호를 선택하여 원하는 그룹으로 이동
	원하는번호를 선택하여 삭제



- ▶ [][편집] ▶ 삭제할 프렌즈의 🗙 [삭제]를 누른 후 📷 [저장]를 누르면 삭제됩니다.
- ◎ [설정] ▶ 🕂 [프렌즈 추가]를 눌러도 추가할 수 있으며, 추가한 프렌즈를 삭제할 경우 💿[설정] ▶ 💷 [메뉴]



+ [추가] > 원하는 번호선택

SKY 프렌즈 추가하기

됩니다.

- 등록한 단축다이얼은 (표) [메뉴] ▶ 100[삭제] ▶ 삭제할 번호의 100[삭제]를 누르면 삭제됩니다.
- 단축다이얼은 1~99까지의 번호 중 선택할 수 있습니다.
- 지용이인 금경 신와 일기, 영경 신와 일기, 메시지 오내기를 지용될 수 있습니다. ■ 휴대전화 또는 메시지 사용중 단축다이얼을 입력하여 편리하게 전화를 걸거나 메시지를 보낼 수 있습니다.
- = 단축자에 시승은 단확단호가 어머개를 승주에는 간게 크립다호를 단축을 두 재립니다. ■ 단축자이얼로 지정된 번호에는 주소록에 사진이 등록되어 있으면 사진/이름으로 표시됩니다. 등록된 단축다이얼을 사용하며 음성 전화 길기 영상 전화 길기. 메시지 보내기를 사용할 수 있습니다.
- 연락처에 저장된 전화번호가 여러개일 경우에는 한개의 전화번호를 선택할 수 있습니다.

등록할 단축다이얼 번호선택 ▶ 등록한 번호선택

단축다이얼

▶ 🗓 [단축다이얼] ▶

Image: Figure 1 (1997)

단축다이얼 사용하기

04 메시지 기능

메시지 메시지 보내기 메시지함 스팸 관리

환경 설정

메시지

대화 메시지 사용하기





메시지 추가 기능

메시지 화면

- 수신 또는 발신된 문자메시지를 확인 및 관리 하거나 사진, 동영상 등의 다양한 파일을 첨부하여 MMS를 작성해 보낼 수 있습니다.
- ()을 누르면 빠른 연락하기 기능 또는 주소록에 추가하는 기능을 편리하게 이용할 수 있습니다. (P77참조)
- 원하는 메시지의 ●[메뉴]를 누르면 삭제, 스팸등록을 할 수 있습니다.

ـ	원하는	항목선택
---	-----	------

♀ [메시지 검색]	메시지 검색(단, USIM 메시지는 제외)
IB [정렬]	시간순, 이름순으로 정렬
[이동]	선택한 메시지를 보관 메시지, USIM 메시지로 이동
🛄 [삭제]	메시지 삭제
[스팸 관리]	스팸 메시지 목록을 확인할 수 있으며, 메시지 스팸신고, 음성 스팸신고, 스팸번호 차단, 스 팸문구 차단, 스팸차단 사용설정, 스팸 신고 이용안내를 확인 또는 설정
⊙ [◎] [환경 설정]	편지지/글꼴, 전송사진 크기, MMS 전환 알림음, 꼬리말, 발신메시지 저장, 대화메시지 스 타일, 문자알림 설정, 통화중 알림, 메시지 내용 보이기 설정 변경

▶ [메시지] ▶

메시지 확인하기



- 상대와 주고받은 메시지 내용을 채팅 대화 형식으로 확인할 수 있으며, 최근 수/발신된 메시지가 최하단으로 정 렬됩니다.
- 원하는 메시지를 누르면 내용 및 전송 시각 등 자세한 사항을 볼 수 있습니다.
- (3)를 누르면 빠른 연락하기 기능을 편리하게 이용할 수 있습니다. (P77참조)
- ⑥를 누르면 수신메시의 경우에는 답장, 내용포함 답장, 삭제, 스팸신고를 할 수 있으며, 발신메시지의 경우에는 삭제를 할 수 있습니다.



■ 삭제를 원하는 메시지 📀[간편 메뉴] ▶ 삭제를 눌러 삭제할 수도 있습니다.

메시지 삭제 확인할 메시지선택 ▶ ः[메뉴] ▶ @[삭제] ▶ 삭제할 메시지선택 ▶ 홈페완료]

() [음성전화]	음성전화 연결
🔒 [영상전화]	영상전화 연결
(0) [인터넷전화]	인터넷전화 연결 (인터넷전화 계정이 설정됐을 때만 나타남)
[전달]	메시지 내용을 다른 번호로 메시지 전달
JCAN [전체답장]	함께 수신된 모든 번호로 답장(수신자 표시 설정된 메시지의 경우에만 전체답장이 나타남)
🛍 [삭제]	메시지 삭제
[저장]	일정에 저장, 메모로 저장, 첨부파일 저장(MMS일 경우에만 나타남)
[더보기]	스팸등록, 스팸신고, 확대/축소



메시지 추가 기능 확인할 메시지선택 ▶ 원하는 메시지선택 ▶ ः[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

86

- 메시지! 선택한니다 · 그룹내의 사람 중에 휴대전화 번호 가 없는 사람을 제외하고 주소록에 저장되어있는 휴대전화 번호가 자 동 입력됩니다. 단, 휴대전화 번호 가 2개 이상일 경우 선택하여 입 력할 수 있습니다 · 동보전송에 실패한 메시지는 임시
- 동보전송이란? · 동시에 여러 명(최대 20명)에게 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다. · 동보전송으로 전화번호부에 있는 그룹의 사람들에게 보내려면 🗰 [다이얼] ▶ 👪 [그룹] ▶ 원하는 그



▶ ▒[메시지]

메시지 보내기 SMS 보내기

[II] [II] 미리보기, 수신연락처 보기, 발신연락처 보기, 임시메시지 저장 [III] III 미리보기, 편지지/글꼴, 전화번호 추가, 전송옵션 설정, 임시메시지, 저장

- 다이얼 입력을 지원하지 않습니다.) 숫자(0~9). *. #. -. +(국제번호 입력시 제일 앞에 위치). 이메일 주소 입력 시 전송이 가능합니다. (이메일 주소 입력 시 MMS전송으로 변환됩니다.) ■ 메시지를 작성하고 입력창을 길게 누르면 단어 선택 모두 선택 입력 방법을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 수 있습니다 ■ 받는 사람 입력창에 주소록에 저장된 전화번호나 이름을 누르면 주소록에 저장된 번호가 자동으로 검색되며, 1~99 까지의 저장된 단축다이얼을 입력후 다음[다음]를 누르면 자동으로 해당 번호가 입력됩니다.(단. 동보전송에서 단축
- 누르면 ';'가 추가되어 동보전송을 할 수 있습니다. ■ 받는사람 입력창을 선택하고 (표)[메뉴] ▶ 國[밤신연락처 보기]를 누르면 밤신번호 확인 또는 밤신번호를 변경함
- 같은 메시지를 여러 사람에게 보낼 때는 동보전송을 사용하세요. 받는 사람 번호 입력 시 ┗━[띄어쓰기]나 ╹[]름



하역

- 타납니다.
- 메시지 작성중에 받는사람을 누르면 주소록 검색, 착발신 이력 검색, 그룹 검색이 나
- SMS(80Byte : 한글최대 40자 영문 80자)를 입력하여 전송합니다
- 문자 메시지가 정상적으로 전송되면 대화목록으로 저장됩니다

전송 [전송]			
키 안내	🖉 사진/동영상/그림/;	음악/음성 첨부, 사진/동영상) 촬영
	조 주소록 검색	处 착발신 이력	👪 그룹 검색
	🔝 Image 첨부	🔒 Movie 첨부	♫ music 첨부

[미리보기] 메시지	작성 내용 미리보기
[편지지/글꼴] 편지지	컬러, 글꼴 컬러 변경
[전화번호 추가] 메시지	입력창에 주소록을 검색하여 입력
🔀 [전송옵션 설정] 수신확인	l 요청, 수신자표시, 예약전송을 설정
[임시메시지 저장] 임시메시	지로 저장
[수신연락처 보기] 입력한	수신 연락처를 표시, 연락처 삭제 및 전송 가능(받는사람에 포커스가 있는 경우)
[발신연락처 보기] 발신연락	처 입력창이 표시, 편집 가능(받는사람에 포커스가 있는 경우)

SMS/MMS 작성 중 기능

- MMS 전환 시 상단에 SME[MMS]아이콘이 나타나며, 3G 데이터 네트워크로 설정하지 않아도 MMS가 보내집니다.
- 메시지를 작성하고 입력창을 길게 누르면 단어선택, 모두선택, 입력방법을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 이미지(사진/그림)은 최대 3개, 동영상과 음악은 각각1개, 최대 첨부파일 5개까지 가능합니다.
- 긴 문장(80Byte 이상)의 메시지, 사진, 동영상, 음악/음성, 그림을 첨부할 수 있고, 편지지 컬러, 글꼴 컬러를 변경 하여 메시지를 전송할 수 있습니다.

받는사람 전화번호입력 후 내용입력창 선택 ▶ 내용입력 후 ▶ @[첨부하기] ▶ 파일선택 후 첨부[첨부] ▶ 전송[전송]



MMS 보내기

■ 메시지의 ●[메뉴]를 누르면 삭제, 스팸등록을 할 수 있습니다.

■ USIM 메시지로 이동시킨 대화 메시지를 보관합니다.

USIM 메시지 ▶ 원하는 메시지선택

USIM 메시지 확인하기

■ 메시지의 ●[메뉴]를 누르면 삭제, 스팸등록을 할 수 있습니다.

■ 메시지의 ♥[메뉴]를 누르면 삭제, 스팸등록을 할 수 있습니다.

■ 보관 메시지로 이동시킨 대화 메시지를 영구 보관합니다

보관 메시지 ▶ 원하는 메시지선택

대화 메시지 ▶ 원하는 메시지선택

보관 메시지 확인하기

▶ 대화메시지 ▼ [메시지] ▶

- · 대화메시지 · [대화
- ▶ 등 [메시지]

메시지함

대화 메시지 확인하기

■ 대화 메시지를 보관합니다.

■ 스팸차단을 설정해야 스팸번호로 등록된 메시지가 스팸메시지 보관함에 별도로 수신됩니다.

■ 스팸 메시지 수신 시에는 🎮 이 표시 되지 않습니다.

스팸차단할 번호를 200개까지 등록이 가능합니다.

스팸번호 차단 ▶ 번호입력 ▶ 제쟁[저장]

스팸번호 차단하기

■ 불법음성 메시지나 전화번호를 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터로 신고할 수 있습니다.

음성 스팸신고 ▶ 원하는 항목의 [1]신고]

음성 스팸 신고하기

■ 불법메시지나 전화번호를 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터로 신고할 수 있습니다.

메시지 스팸신고 ▶ 원하는 메시지선택 ▶ @[신고하기]

▶ <u> [</u>스팸 관리] ▶

▶ ः[메뉴]

▶ 등[메시지]

스팸 관리

스팸 메시지 ▶ 원하는 스팸 메시지선택

스팸 메시지 관리하기

메시지 스팸 신고하기

▶ ▒[메시지]

▶ 🔐 [스팸 관리] ▶

스팸문구 차단하기

스팸문구 차단 ▶ 문구입력 ▶ 저장[저장]

- 스팸차단할 단어나 문구를 200개까지 등록이 가능합니다.
- 스팸 메시지 수신 시에는 🖂 이 표시 되지 않습니다
- 스팸차단을 설정해야 스팸문구로 등록된 메시지가 스팸메시지 보관함에 별도로 수신됩니다.

스팸차단 사용설정하기

스팸차단 사용설정 ▶ On/Off 선택

■ 스팸차단 사용설정 또는 해제를 할 수 있습니다

스팸신고 이용안내 확인하기

전화번호를 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터로 신고할 수 있습니다.

스팸신고 이용안내 ▶ 불법스팸신고 이용안내 확인

환경 설정

설정하기

▶ [메시지]

▶ ـ.[메뉴]

▶ 🔗 [환경 설정] ▶

원하는 항목선택

발신설정	편지지/글꼴	편지지/글꼴 설정/해제 및 편지지컬러, 글꼴 컬러 변경
	전송사진 크기	폰으로 전송시, 웹으로 전송시 사이즈 선택
	MMS 전환 알림음	MMS 전환 알림음 On/Off 설정
	꼬리말	꼬리말 설정/해제 및 꼬리말 내용 입력
	발신메시지 저장	발신메시지 저장 On/Off 설정
수신설정	대화 메시지 스타일	대화 메시지 스타일을 변경
	문자알림 설정	알람주기 설정(한번, 반복알림, 해제) 및 알림 벨 변경
	통화중 알림	통화중 알림 변경(진동, 작은벨, 해제)
	메시지 내용 보이기	메시지 내용 보이기 On/Off 설정

■ 메시지와 관련된 여러가지 설정을 변경할 수 있습니다.

05 Google 기능

Gmail 토크

내비게이션

캘린더

마켓

음성 검색

지도

Google 계정

Google 계정

Google 계정 등록하기

▶ 처음 사용 시

▶ ⓓ[종료] 길게 누름 ▶

휴대전화 처음 사용시 계정 등록

Google 계정 주소와 비밀번호입력 후 로그인 [로그인] ▶ 위치정보/데이터백 업 설정 후 다음 [다음] ▶ 설정 완료 [설정 완료]

■ 사용자의 Google 계정을 등록하거나, 계정이 없을 경우 휴대전화를 통해 새롭게 만들 수 있습니다.

- 네트워크 연결이 되어 있어야만 Google 계정으로 로그인 됩니다.(데이터 네트워크 설정 후 사용할 수 있습니다.)
- Google 위치 정보를 사용하여 사용자의 위치 정보를 응용 프로그램에 제공하거나 사용하려면 Google 위치 정보 사용 설정을 하고 대됩다음)를 누릅니다. 홈 스크린이 나타나며 휴대전화를 사용할 수 있습니다.
- 전화부, Gmail, SKY 플래너, 캘린더, 토크 등의 여러가지 Google 관련 기능을 사용하거나 마켓에서 응용 프로그램 등을 다운로드 하려면 Google 계정을 반드시 등록해야 합니다.
- Google 계정을 등록하면 Google 계정이 가지고 있는 주소록과 메일등의 내용이 휴대전화로 다운로드 되며, 휴대 전화와 온라인 Google 계정의 주소록, Gmail, SKY 플래너, 캘린더가 서로 동기화 됩니다. 휴대전화의 전화부는 Google 계정으로 사용할 수 있는 모든 메뉴(Gmail, 토크, 메시지, 갤러리 등)에서 공유됩니다.
- Google 계정을 등록하지 않은 상태에서 저장된 전화부는 추후에 Google 계정을 등록하였을 때 Google 계정과 결합하여 사용할 수 있습니다.



Google 관련 기능 처음 사용시 계정 등록

Google 계정 주소와 비밀번호입력 후 로그인 [로그인] ▶ Google 위치 정보 사용 다음 [다음] ▶ 설정 완료 [설정 완료]

- Google과 관련된 기능 및 메뉴를 처음 사용하게 되면, 등록된 계정이 없을 경우 Google 계정 주소를 등록해야 사용이 가능합니다.
- 일부 Google 응용프로그램은 국내 서비스 유무에 따라 지원이 안될수도 있습니다. 일부 지원이 안되는 서비스는 추후 지원 예정입니다.



이름, 성, 사용자 이름 정보입력 후 대응 [다음] ▶ 비밀번호입력 및 확인 후 다응 [다음] 비밀번호 힌트, 대답, 보조 이메일 주소입력 후 만들기 [만들기] ▶ Google 약관 읽고 [동의하며 다음단계로 진행] ▶ 화면에 보이는 알파벳입력 후 다음 [다음] ▶ 데이터 및 동기화 설정 후 마침 [마침] ▶ 설정 완료 [설정완료] ■ 사용하고 있는 Google 계정이 없을 경우 또는 필요한 경우에 휴대전혀에서 Google 계정을 새로 만들 수 있습니다.

▶ 💽[메뉴]

계정 추가하기

▶ ፪ [시스템]

▶ 🙆[계정 및 동기화] ▶

Google 계정 등록 및 추가

제정 추가 [계정 추가] ▶ 집[Google] ▶ 다음 [다음] ▶ 로그인 [로그인] ▶ Google 계정 주소와 비밀번호입력 후 로그인 [로그인] ▶ 데이터 및 동기화 설정 후 마침 [마침] ▶ 설정 완료 [설정완료]

■ 등록된 계정이 없을 경우 또는 여러개의 계정을 가지고 있을 경우 계정을 추가할 수 있습니다.

주소록 정보를 가진 두개 이상의 계정을 휴대전화에 등록할 경우, 한개의 주소록에 여러 계정의 주소록을 합쳐 사용할 수 있습니다.

Image: Note of the second second

▶ 🗐 메뉴] [설정]

▶ 💽 계정 및 동기화] ▶

여부선택 후 다음 [다음] ▶ 로그인 [로그인] ▶ 마침 [마침]

계정 추가 [계정 추가] ▶ 🖶 [회사] ▶ 이메일 주소, 비밀번호입력 후 다음 [다음] ▶ 도메인/사용자 이름, 비밀번호, 서버, 보안 연결(SSL)사용, SSL 인증서 수락

Google 계정이 설정된 상태에서 Google 주소록에 연락처 추가시 계정의 [내 주소록]에 기본 저장됩니다.

기타 계정 등록 및 추가

사용하는 메뉴에 따라 다른 종류의 계정을 포함해 여러개의 계정을 등록할 수 있습니다.

동기화할 계정선택 ▶ 동기화할 항목선택(주소록/Gmail/캘린더)

■ 선택한 항목이 동기화 됩니다

계정 동기화하기

- 자동으로 동기화 되도록 하려면, 백그라운드 데이터와 자동 동기화를 설정합니다.(P213참조)
- 계정 정보가 없이 저장된 연락처는 이후 Google 계정을 생성하여 동기화 되면 해당 계정의 [내 주소록]에 포함됩니다.
- 휴대전화에서는 계정의 그룹정보를 수정할 수 없으며 Gmail 주소록에서 수정한 사항은 동기회를 통해 휴대전화에 반영 됩니다.

계정 삭제하기

신제할 계정선택 ▶ 계정 삭제 [계정삭제] ▶ 계정 삭제 [계정삭제]

■ 해당 계정으로부터 다운로드 되거나 동기화 되었던 주소록, 이메일, 설정 등의 모든 정보가 함께 지워집니다.

■ 휴대전화에 제일 먼저 등록한 계정은 지워지지 않으며 정보를 지우려면 '개인정보 보호'에서 기보값 데이터를 재 설정 해야 합니다 (P214참조)

Gmail

▶ 🕑 [메뉴]

▶ [Mathematik] ▶

받은 편지함 확인하기

원하는 이메일 확인

- Google에서 제공하는 메일서비스로 계정등록 후 Gmail을 사용할 수 있습니다. 'Google 계정 등록하기'를 참조하 세요 (P94 참조)
- 여러개의 계정을 등록했을 경우에는 마지막에 확인한 계정의 받은 편지함이 보여집니다.
- 최근 받은 메일 순으로 정렬되며, 화면의 위쪽에는 받은편지함의 안읽은 메일 갯수와 현재 확인증인 메일의 계정이 표시됩니다.
- 원하는 메일에 【[체크]하여 보관처리, 삭제, 라벨 등의 기능을 이용할 수 있습니다.
- 보관처리된 메일은 받은 편지함에서는 보여지지 않으며, 전체 보관함에서 확인할 수 있습니다.
- [별표] 표시한 이메일은 중요 편지함에서 확인 및 관리할 수 있습니다.
- 원하는 메일을 길게 누르면 읽음, 보관처리, 대화 무시, 읽음/읽지 않음으로 표시, 삭제, 별표 표시/삭제, 라벨변경, 스팸신고, 도움말 기능을 이용할 수 있습니다.

메일 계정 선택

계정을 선택하거나 다른 계정을 추가할 수 있으며, 읽지 않은 메일의 갯수는 계정 오른쪽에 표시됩니다.

받은 이메일 확인

원하는 이메일선택

위쪽에는 해당 메일이 속해있는 라벨 이름이 보여집니다.

Impliest Content of Content o

• ::[메뉴] 리벨 변경, 읽지 않음으로 표시, 받은편지함으로 이동, 대화 무시, 별표 표시, 더보기(스팸신고, 설정, 도움말, 텍스트 선택)

● 원하는 라벨을 선택하면 해당 라벨의 이메일을 확인할 수 있습니다.
 ■ 편지함 확인 중 ★[별표] 표시한 이메일들은 중요편지함에서 한번에 확인하고 관리할 수 있습니다.

라벨 보기

■ 내용입력 중 키패드의 💵 [음성입력]를 누르면 음성으로 편지를 쓸 수 있습니다.(P38참조)

■ □ [메뉴] ▶ Ø [첨부]를 누르면 파일을 첨부하여 이메일을 보낼 수 있습니다.

■ 메일 작성중 🐻 [임시보관함]을 눌러 임시보관함에 저장하여 다음에 다시 메일을 작성할 수 있습니다.

🔄 [전송]

편지쓰기

■ 확인한 메일은 메일 목록에서 바탕색이 회색으로 바뀌어 메일 확인 여부를 알 수 있습니다.

 보낸 사람의 이름과 Google토크 접속 상태를 확인할 수 있습니다. 중요 메일로 표시하려면 ☆ [별표] 표시합니다.
 메일 내용을 확인하고 <
 [답장]를 눌러 답장을 하거나,
 [더보기]를 누르면 <<
 [전체답장], → [전달]를 눌러 전체답장, 전달을 할 수 있습니다.





▶ [메뉴] ▶ [Gmail] ▶

- [메뉴]를 길게 눌러도 메일을 검색할 수 있습니다.
- 제목, 내용, 주소 등 메일함을 검색할 수 있습니다. 휴대전화에 동기화되어 있는 메일 뿐 아니라 웹에 있는 해당 계정의 메일함까지 검색됩니다.

설정하기

일반 설정 서명	서명을 입	」력하면 해당 계정에서 보내는 이메일에 자동으로 텍스트가 첨부됨
작업 확인	인 선택한 적	1업을 수행할 때마다 대화 상자가 표시되도록 설정
전체답징	비일 답장	방 시, '전체답장'을 기본값으로 설정
자동 진형	행 대화를 식	서하거나 보관한 다음 표시할 화면 선택
글꼴 크기	기 아주 작가	ll, 작게, 보통, 크게, 아주 크게 등 글꼴 크기 선택
일괄 작업	법 두개아	상의 대화에서 라벨 직업 허용
검색기록	지우기 모든 검색	1기록 삭제
라벨	동기화할	라벨 선택
알림 설정 이메일 열	날림 이메일이	오면 상태 표시줄에 알림
벨소리 신	선택 이메일 도	착 알림 벨소리 설정
진동	이메일이	오면 진동도 함께 울림
한 번만	알림 새 이메일	에 대해서 한 번만 알림(새 메시지를 받을 때마다 알리지 않음)





토크란?

Google에서 제공하는 메신저 프로그램으로, 휴대전화와 웹에서 실시간으로 친구들과 대화할 수 있습니다.

내 정보 설정하기

- Google 계정을 등록하지 않았을 경우에는 Google 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 여러개의 Google 계정이 등록되어 있는 경우에는 최초 등록한 계정으로만 토크 사용을 할 수 있습니다.
- 내 계정을 눌러 친구들에게 보여질 사진을 등록하거나 변경할 수 있으며, 대화명을 편집할 수 있습니다.
- ● [상태]를 눌러 나의 접속 상태를 온라인/ 다른 용무 중/ 숨김 으로 표시할 수 있습니다.

친구 추가하기

친구 초대하기

□ [메뉴] ▶ 【 친구 추가] ▶ 초대할 친구의 Gmail 주소입력 ▶ 초대장 보내기 [초대장 보내기]

- 상대방이 토크 사용자일 경우에만 추가가 가능합니다. 상대방이 초대를 수락하면 내 친구목록에 표시됩니다.
- 초대를 수락하거나 거절하지 않은 상태의 친구는 (亚) [메뉴] ▶ (④] [더보기] ▶ 초대한 친구 목록에서 확인할 수 있습니다.

초대 수락하기

초대 메시지를 누름 ▶ ↔ [수락]

해최(취소)를 누르면 초대가 거부되며, 책반(차단)을 누르면 원치 않는 대화상대를 차단할 수 있습니다.
 토크 사용중이 아닐 때 초대 메시지가 오면 알림표시중에 아이콘이 나타나며, 알림창을 열어 확인할 수 있습니다.

(三)[메뉴] 모든 친구/즐거찾는 친구, 친구 추가, 검색, 로그이웃, 설정, 더보기(모든 채팅 닫기, 초대한 친구 목록, 차단 목록)



친구 관리하기

친구 접속 상태 확인



■ Gmail, 지도 등의 메뉴에서도 등록된 친구의 접속 상태를 확인할 수 있습니다.

친구 목록 보기 변경

- 즐겨찾는 친구 목록만 보거나 모든 친구 목록을 확인할 수 있습니다.
- 즐겨찾는 친구에 등록하려면 원하는 친구의 이름을 길게 누른 뒤 나타나는 메뉴에서 항상 친구 표시를 선택하고, 즐겨찾는 친구 목록에서 제외하려면 원하는 친구의 이름을 길게 눌러 친구 자동 표시를 선택합니다.

친구 관리하기

원하는 친구 길게누름

- 채팅시작/채팅으로 이동/채팅 종료, 친구 정보, 친구 차단, 친구 삭제, 연락처 보기, 항상 친구 표시/친구 자동표시, 친구 숨기기를 실행할 수 있습니다.
- 차단된 친구는 나의 상태를 확인하거나 대회를 신청할 수 없으며, (표)[메뉴] ▶ ◎[더보기] ▶ 차단 목록에서 차 단된 친구 목록을 확인할 수 있습니다.

- 여러 상대와의 채팅으로 채팅창이 2개 이상 열려있을 경우에는 (표)[메뉴]의 [채팅 전화]를 눌러 원하는 채팅창 을 열어 대화할 수 있습니다.
- 채팅 중 (표)[메뉴]의 ▶=[친구 목록]를 누르면 친구 목록을 확인할 수 있으며, 다른 원하는 상대를 눌러 대화할 수 있습니다
- 한 친구와 채팅 중 채팅을 종료하지 않고 다른 메뉴를 이용하거나 다른 상대와 채팅을 할 수 있습니다.
- 원하는 친구를 선택하면 현재 채팅중인 채팅창에 다른 대화상대를 초대하여 그룹 채팅을 할 수 있습니다.

채팅중 :::[메뉴] ▶ 💽 [채팅에 초대] ▶ 초대할 친구선택

동시에 여러 상대와 채팅

즐겨찾는 친구 목록만 보거나 모든 친구 목록을 확인할 수 있습니다. ■ 토크 사용중이 아님 때 채팅 메시지가 오면 알림표시줄에 아이콘이 나타나며 알림창을 열어 확인할 수 있습니다.

메시지를 보낸 친구선택*

채팅 수락

용 저장 안함]를 선택합니다.

- 채팅 내용은 자동으로 저장되며, 자동 저장 여부를 변경하려면 (□)[메뉴]를 눌러 [……[채팅 내용 저장]/[……[채팅내
- 내용입력 중 키패드의 [음성입력]를 누르면 음성으로 채팅을 할 수 있습니다 (P38참조)
- 메시지 입력창에 내용을 입력하고 전송 [전송]를 누르면 상대방에게 메시지가 전달됩니다.
- 상대방의 사진과 이름, 접속 상태를 볼 수 있으며 가장 최근 대화 내용이 창에 나타납니다.

원하는 친구선택

채팅하기

▶ 💽 메뉴] ▶ [토크] ▶





내비게이션

원하는 항목선택

내비게이션 사용하기

정보

	모바일 연결중	나의 모바일 연결 상태들 친구에게 표시
	자동 자리 비움 상태	화면이 꺼질 때 상태를 자동으로 자리 비움으로 표시
	검색기록 지우기	이전 토크 채팅 검색어를 지울 수 있음
알림 설정	메신저 알림	채팅 메시지가 오면 상태 표시줄에 알림
	벨소리 선택	채팅 메시지 도착 알림 벨소리 설정
	진동	채팅 메시지 도착 알림 진동 설정
	초대알림	친구 초대를 받으면 상태 표시줄에 알림
정보	이용약관 및 개인정보 보호	이용약관 및 개인정보 보호 확인

설정하면 전화기를 켤때마다 자동으로 토크에 로그인 됨

채팅 설정하기

일반 설정 지동 로그인

채팅 종료



■ 구입 후 처음 실행 시 내비게이션 사용 여부 팝업창이 나타나며, 사용할 경우 동의 [동의]를 누릅니다.

Google 지도를 사용하며 현재 위치가 자동으로 검색되고 도착지 말하기, 도착지 입력, 연락처, 별표 표시된 장소

등의 메뉴로 도착지를 검색하여 현재 위치부터 도착지까지 음성 및 화면으로 길찾기 안내를 받을 수 있습니다.

■ Google 내비게이션은 베타버전이며, 추후 Google의 정책에 따라 서비스 될 수 있습니다.

캘린더

▶ 阑 [메뉴] ▶ ""[캘린더]" ▶

캘린더 보기

이용할 수 있습니다

대를 나타냅니다

할 수 있습니다 일볔/주볔/웜볔

원하는 날짜선택 ▶ 원하는 일정 선택

- Google 계정을 등록하지 않았을 경우에는 Google 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.

- 날짜와 일정을 확인하거나 추가할 수 있습니다.
- 화면을 위/아래로 드래그 하면 이전/다음달의 캘린더를 확인할 수 있습니다

(")[메뉴] ▶ 먹 [일]/ 7 [주]/ 3 [월]

- 주별 보기 또는 웤별 보기에서 원하는 날짜를 눌러도 해당 날짜의 일별 일정을 확인할 수 있습니다.
 - 일(주)별 화면을 왼쪽/오른쪽으로 드래그 하면 이전/다음일(주)의 일정을 확인할 수 있고, 위/아래로 드래그 하면 이전/다음달을 확인할 수 있습니다.

■ 날짜를 누르면 해당 날짜의 일별 일정을 확인할 수 있고, 길게 누르면 요일 표시, 일정목록 표시, 새 일정의 메뉴를

여러개의 계정을 사용할수 있으며, 계정마다 다른컬러로 일정을 표시할 수 있습니다. 단. 월별 목록에서는 계정에 따라 색이 다르게 표시 되지 않습니다.(계정의 컬러는 인터넷 Google 홈페이지를 통해서만 변경이 가능합니다.) ■ 월별 목록에서는 일정이 있는 날짜에는 ┃ 표시가 되어 있으며, 파랑색 바의 위치나 길이는 해당 일정이 있는 시간

■ 캘린더에서 입력하 일정은 SKY 플래너에서도 확인할 수 있으며 SKY 플래너에서 입력하 일정도 캘린더에서 확인

- 등록된 일정이 있는 시간대를 누르면 일정을 확인 할 수 있으며 (■)[메뉴]를 눌러 알림 추가 일정 수정 일정 삭 제록 학 수 있습니다
- 등록된 일정이 없는 시간대를 누르면 새 일정을 등록 할 수 있습니다.

[메뉴] 일, 주, 월, 일정목록, 오늘, 더보기(새 일정, 캘린더, 설정)



일정목록

■ 날짜 순으로 일정이 보여집니다. 일정을 누르면 자세한 내용을 확인 및 편집할 수 있습니다.

일정 등록하기

일정 수정하기

■ Google 웹사이트 캘린더와 SKY플래너의 일정만 동기화 됩니다.

일정 보기 중에 원하는 날짜와 시간대를 선택하여도 등록이 가능합니다.

내용, 시작 날짜와 시간, 끝 날짜와 시간, 종일 여부, 장소, 일정 설명, 캘린더의 계정선택, 참석자의 이메일 주소, 반 복, 알림 등을 설정하고 완료[완료]를 눌러 일정을 등록합니다.



일정선택 후 일정 보기 화면에서 ः [메뉴] ▶ ▶ [일정 수정] ▶ 일정 수정 후 완료[완료]



일정선택 후 일정 보기 화면에서 ::: [메뉴] ▶ 📷 [일정 삭제] ▶ 삭제 여부선택

설정하기

일정 삭제하기

캘린더 보기 설정	거부한 일정 숨기기	거부한 일정을 캘린더에서 안보이도록 설정/해제
	홈 시간대 사용	여행하는 동안 캘린더와 일정 시간을 홈 시간대로 표시 설정/해제
	홈 시간대	홈 시간대 선택
알림 설정	알림 설정	알리미 사용, 상태 표시줄 알림, 사용 안함으로 설정
	알림음 선택	알림 벨소리 선택
	진동	항상, 무음 시에만, 사용 안함으로 설정
	기본 알림 시간	알림 시간 선택
정보	빌드 버전	빌드 버전을 확인
마켓

▶ [메뉴] ▶ ॼ[마켓]" ▶

원하는 항목선택

Google 계정을 등록하지 않았을 경우에는 Google 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
 최초 실행 시에는 Android 마켓 이용약관에 동의한 다음 접속할 수 있습니다.

원하는 응용프로그램 검색

■ 검색창에 원하는 응용프로그램의 이름을 검색할 수 있습니다.

애플리케이션, 게임, SKT 탭에서 원하는 하위 분류의 메뉴로 들어가 적절한 응용프로그램을 찾을 수도 있습니다.
 (□) [메뉴] ▶ ▲【내 애플리케이션]를 누르면 휴대전화로 다운로드한 응용프로그램을 확인할 수 있습니다.

다운로드

원하는 응용프로그램선택 ▶ 설치

다운로드 상황은 알림 표시줄과 알림창에서 확인할 수 있으며, 설치된 응용프로그램은 메뉴에서 확인 및 실행할 수 있습니다.

▶ 🐼 메뉴]

음성 검색

- 음성 검색은 여러나라의 언어 인식이 가능합니다.
- 정확하지 않게 발음하면 원하는 검색어로 검색되지 않을 수 있습니다.
- 볼 수 있습니다.
- 비슷한 발음의 검색 단어 목록이 나타나며, 원하는 검색어를 선택하면 Google에서 해당 검색어로 검색한 결과를

원하는 음성 발음 원하는 검색어선택

음성 검색하기

①[홈], ②[종료]를 동시에 눌러 휴대전화를 켜면 '안전모드'로 진입하며, 이때 Google 기본 응용프로그램을 제외한 추가 설치프로그램들이 자동실행되지 않습니다. 이 상태에서 설정메뉴에서 특정 응용프로그램을 제거할 수 있습니다.

- 동작이 이상할 경우 해당 응용프로그램을 제거해야 합니다. ■ ○[홈] (④[중코]를 동시에 눌러 휴대전화를 켜면 "안전먼드"로 진입하며, 이때 Google 기본 응용프로그램을 기이려 중국 서학교국 고객들이 피도 사람입니다. 이사 네이에 내 실전에 ~ 에 내 특징 유용표국 고객은 제기된
- 있으며, 다운로드 받은 응용프로그램으로 인해 발생한 오류 등의 시향은 SKY에서 개선이 불가능합니다. ■ 미켓에서 다운로드 받아 설치한 응용프로그램으로 인해 휴대전화가 정상적으로 부팅하지 않거나, 화면 또는
- 마켓에서 다운로드 받은 응용프로그램은 SKY가 개발한 응용프로그램이 아니므로 자체적으로 문제가 발생할 수
- 마켓의 일부 서비스는 Google의 사정으로 지원되지 않거나 추후 지원 될 예정입니다.

유의사항



다운로드 된 메뉴 삭제

지도

지도 보기

►	🛃[메뉴]	
	[지도]•	

내위치 확인

●[내위치]

- Google 계정을 등록하지 않았을 경우에는 Google 계정에 로그인 한 다음 사용이 가능합니다.
- 사용자의 위치 확인, 실시간 교통상황, 도보/대중교통/자동차 길 안내 등의 정보와 건물의 정보, 주변 편의 시설 및 위치 검색 등이 가능합니다.
- 내 위치를 확인하려면 설정의 '위치 및 보안'에서 무선 네트워크 사용 및 GPS위성 사용 옵션이 설정되어 있어야 합니다. 다른 위치의 지도를 확인 중 ◈[내 위치]를 눌러 언제든지 내 위치를 확인할 수 있습니다.
- 지도를 원하는 방향으로 드래그 하여 화면을 이동시킬 수 있습니다. 화면을 두번 누르거나 손가락 두개를 바깥으로 밀면 화면이 확대되고, 손가락을 안쪽으로 당기면 화면이 축소 됩니다. 또는 @[축소]/@[확대]버튼으로 화면을 조정할 수도 있습니다.
- 일부 기능은 Google의 사정으로 국내에서는 서비스를 지원하지 않을 수도 있습니다.

장소 정보 확인

원하는 장소를 길게누름

- 건물 또는 장소의 이름, 주소, 상점 정보 등의 내용이 말풍선으로 나타납니다.
- 말풍선을 누르면 내 위치와의 거리를 알 수 있고, 집 [별표]를 눌러 별표 표시를 설정/해제 하거나, 지도에 표시, 길찾기, 장소 공유, 주변의 관심 장소, 주변 검색, 주소록에 추가 등의 여러가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

 (코)[메뉴] 검색, 길찾기, 별표 표시된 장소, 위치정보 지우기, 실험실, 더보기(캐시 설정, 도움말, 이용약관, 개인정보 보호정책, 법적고지, 웹 기록, 정보) Google

니

▶ [메뉴] ▶ [지도] ▶

장소 검색하기

검색창에 원하는 지역입력 후 🤍 [검색]

- 주소나 명칭의 일부를 입력하면 현재 보이는 지도에서 가까운 검색결과들이 보여집니다.
- ¶ [지역정보]를 누르면 내 위치를 기준으로 가까운 음식점, 커피, 바, 명소, ATM, 주유소, 주변 탐색 또는 내가 추 기한 장소 등을 검색할 수도 있습니다.

길찾기

□ [메뉴] ▶ ▲ [길찾기] ▶ 내 위치/도착지입력 ▶ 자동차/대중교통/도보 선택 ▶ 실행 [실행]

- 집[출발지/도착지 선택]를 누르면 현재 내 위치/주소록/지도 상에 선택된 지점/별표 표시된 장소 중 원하는 장소 를 선택할 수 있습니다.
- 자동차 운전 경로, 대중교통, 도보 길찾기 등을 손쉽게 검색할 수 있습니다.
- 미국의 주요도시 및 런던, 도쿄, 파리 등 세계 주요도시에서는 스트리트 뷰 기능을 사용할 수 있습니다.

레이어

좋[레이어] ▶ 원하는 레이어누름

교통정보, 위성, 지형, 위치정보 지우기, 레이어 더보기(내 지도, 대중교통 노선) 등 원하는 레이어를 선택하여 지도 에 반영할 수 있습니다.

위치정보서비스 및 위치기반서비스 이용약관

1 서비스의 요금

Google은 별도의 특별한 경향이 없는 한, Google의 위치기반서비스를 아용 자에게 추가 이용 요금 없이 제공합니다. 별도의 요금을 부과하고자 하는 중 우, Google은 이용자에게 사전에 요금 및 이용조건을 고지하고 동의를 받습 니다. Google의 위치기반서비스는 WiFI 무선인터넷을 사용하지 않고, 가입하 신 이동통신사의 무선인터넷(3G 또는 Wibro 등)에 연결하여 사용하는 경우 별도의 무선 데이터 통화료가 부과됩니다. 무선 인터넷 사용료에 대한 자세한 안내는 기업하신 이동통신사에 문의하시기 바랍니다.

2 서비스의 내용

위치기반서비스는 아래와 같습니다.

① Android 탑재 단말의 현재 약차를 중심으로 주변의 지도를 보여 주는 내 위치 서비스 (My Location) 또는 이를 기반으로 제공되는 응용 서비스 입니다.
② Google 맵식(Google Maps)를 이용한 위치 찾기 서비스인 Google 래티 튜드 (Google Latitude) 등 모바일 지도서비스, ③ 이용자의 현재 위치를 이 용하여 웹 검색의 결과를 보여주는 서비스인 내 위치를 이용한 웹 검색 서비 스엔사용 Search with My Location) 및 동 서비스의 기능 중의 히나로, 이용 자의 검색 환검생정에 따라, 웹 검색 시 위치기반 검색어로 자동완성 해주는 서비스인 위치기반 검색어 자동완성 기능(Location based Suggest), 및 지 금 내 주변 + 로칼검색 서비스(Near me now + Local search) 등을 비롯하 여 웹 검색 관련 이용자의 위치를 중심으로 한 검색결과를 보여주는 서비스, 및 ④ Google 또는 외부 개별자들이 개발한 위치기반 기술관련 응용프로그 램에서 제공하는 서비스, Google은 위치기반서비스의 세부적인 내용 및 종 류에 대하여는 개별 이용약관을 정할 수 있으며, 해당 서비스의 제공 전에 이 용자에게 고지하고 동의를 받습니다. 외부개별자가 제공하는 응용프로그램 및 서비스에 대하여는 해당 외부개별자의 이용약관을 따릅니다.

3 위치정보

Android 무선단말기 등과 같이 GPS가능이 탑재되었거나, 와이파이 가능이 탑재된 단말기 또는 Cell ID에 기반한 단말기 등을 비롯하여 위치정보수집 가능이 부가된 Google 또는 제휴사의 제품은 주기적으로 이동통신 및 Wi-Fi 기지국에 대한 위치정보를 수집합니다. 이러한 정보는 익명의 정보 로, 전화번호 등 이용자를 식별할 수 있는 정보를 포함하지 않으며, 주기 적으로 단말기를 통해 수집되어, Google의 서버로 전송되어 Google의 위 치정보의 정확도를 향상시키는데 사용됩니다. Google은 Google이 제공하 는 위치기반서비스 제공과 관련하여 개인정보 또는 개인위치정보를 수집하 지 않습니다.

4 이용자의 권리

Google은 이용자 개인을 특정할 수 있는 정보를 수집하지 않습니다. 따라 서 고객은 직접 위치기반서비스의 설정을 변경하는 방식 등을 활용하여, 위 치정보의 이용제공목적 제공받는 지의 범위 및 위치기반서비스의 일부에 대하여 동의를 유보할 수 있습니다. 또한, 고객은 직접 단말기의 환경설정 을 변경하는 방식 등을 통하여 언제든지 위치정보 이용제공에 대한 동의의 전부 또는 일부를 철회할 수 있습니다.

5 법률준수

고객은 Google의 위치정보사업 및 위치기반서비스제공과 관련하여 위치정 보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제15조 내지 제26조의 규정을 위반한 행위로 손해를 입은 경우에 손해배상을 청구할 수 있습니다.

⑥ 사업자 정보 및 위치정보관리책임자

위치기반서비스와 관련하여 문제사항이 있을 경우에는 아래 구글코리아 유 한회사(02-531-9000)로 연락주시기 바랍니다.

MEMO

06 인터넷 기능

RSS 리더

블로그노트

YouTube

SNS 매니저

SKY 트위터

SKY 미투데이

뉴스 및 날씨

인터넷 이메일

인터넷



웹 페이지 검색하기

- 웹 페이지 접속 시 일부 웹 페이지에서는 휴대전화의 화면 크기에 맞는 디자인을 제공하지만, 그렇지 않은 경우에는 화면을 드래그 하여 원하는 페이지를 확인합니다.
- Wi-Fi를 사용하지 않고 인터넷을 이용하면 경우에 따라 과다한 요금이 괴금될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- Flash Plugin을 기본으로 제공하여 웹페이지의 Flash 컨텐츠 재생이 가능합니다.
- RSS 채널을 제공하는 웹페이지를 열었을 경우 주소창 왼편에 A 아이콘이 표시되며, A 아이콘을 누르면 A [RSS 리더]에 구독 채널을 추가할 수 있습니다. 자세한 설명은 'RSS 리더'를 참조하세요(P122참조)

주소 입력하여 웹 페이지 검색

검색창에 웹 페이지 주소의 전체 또는 일부입력 ▶ → [이동]

- 김색어 입력창에 웹 페이지의 주소의 일부를 입력하면 입력하는 내용에 따라 아래에 추천 사이트 또는 검색어가 제공됩니다. 원하는 결과가 있을 경우에는 선택하여 해당 웹 페이지를 열거나 검색할 수 있습니다.
- 검색창에 웹 페이지 주소가 아닌 검색어를 입력하면 Google에서 검색한 검색 결과가 보여집니다.
- 검색창은 웹 페이지를 이용중에는 보이지 않습니다. 검색창을 열어 이용하려면 (III)[메뉴]를 누릅니다.

다른 기능이나 메뉴 사용 중 웹 페이지 검색

링크누름

이메일이나 메시지 등의 기능 사용 중 또는 인터넷 브라우저 사용 중 내용에 웹 페이지 링크가 있을 경우, 링크를 누르면 해당 웹 페이지를 열 수 있습니다.

 (II) [III) 새 창, 종료, 앞으로, 실행 창 보기, 새로고친/중지, 더보기(북미크, 북미크에 추가, 웹 스크랩, 스크랩 보러가기, 페이지에서 찾기, 텍스트 선택, 페이지 정보, 페이지, 공유, 다운로드, 설정)

- 있습니다 ■ 북마크 목록에서 : [메뉴]를 누르면 마지막으로 본 페이지를 북마크 설정, 목록 보기, 위치 이동, 북마크 삭제하
- 새 폴더를 추가하거나 원하는 폴더를 선택하여 북마크를 추가할 수 있습니다 ■ 북마크에 추가된 웹 페이지는 (■ [메뉴] ▶ (◎ [더보기] ▶ 북마크를 눌러 목록을 확인하거나 빠르게 연결할 수

후 확인[확인]

새 창으로 검색

분마크 추가 □ [메뉴] ▶ [][더보기] ▶ 북마크에 추가 ▶ 이름, URL입력 및 폴더 설정

[●][심행 창보기] 아이콘이 변경됩니다 원하는 창을 누르 면 해당 웹 페이지가 열립니다

□ [메뉴] ▶ □[실행 창 보기] ▶ 원하는 항목선택

■ 여러개의 창을 열어 작업 중 열려있는 웬 페이지의 목록을 확인하거나 창닫기를 할 수 있으며 실행창 갯수에 따라

여러개의 웹 페이지로 작업할 경우

웹 페이지 보기 중 기능 사용하기

■ 웹 페이지가 화면보다 큰 경우 상, 하, 좌, 우로 스크롤 하여 내용을 확인할 수 있습니다.

■ 웹 페이지를 보는 도중 다른 창을 열어 다른 웹 페이지를 검색 및 이용할 수 있습니다.

凒



■ 웹 페이지가 화면보다 큰 경우 화면을 두번 누르거나 손가락 두개를 바깥쪽으로 밀면 화면이 확대되고, 다시 화면 을 두번 누르거나 손가락을 안 으로 당기면 화면이 축소 됩니다. 또는 화면을 약간 드래그 하면 나타나는 📧 [확 대] @ [축소] 아이콘을 이용해 화면을 조정할 수 있습니다

[II] [II] 크기순 정렬/시간순 정렬(크기순 정렬 선택하면 시간순 정렬로 변경됨)

원하는 파일체크 후 삭제 [삭제]

■ (■ [메뉴] ▶ 📰 [크기순 정렬]를 눌러 크기순으로 정렬을 설정할 수 있습니다.

■ 원하는 파일을 선택하면 파일에 따라 필요한 응용프로그램이 실행됩니다

다운로드 받은 파일은 시간순으로 정렬됩니다.

원하는 파일선택

파일 열기

파일 삭제하기

다운로드 받은 파잌 확인하기

를 선택합니다

저장 됩니다

웬 스크랩

■ 다운로드된 파일 또는 다운로드 진행중이거나 완료된 항목을 확인하려면 (표)[메뉴] ▶ [1][더보기] ▶ 다운로드

■ 전체 스크랩은 해당 페이지의 전체가 스크랩이 되고 화면 스크랩은 현재 보여주는 화면을 스크랩하여 갤러리에

그림, 링크, 파일 등 원하는 항목을 길게누름 ▶ 링크/이미지 저장

■ (■ [메뉴] ▶ ()[더보기] ▶ 스크랩 보러가기를 누르면 스크랩된 파일을 볼 수 있습니다.

파일 다운로드



▶ 👰[메뉴] ▶ 월 [다운로드] ♥ ▶ [메뉴] ▶ ፼[인터넷] ▶

설정하기

☺[메뉴] ▶ ⑧[더보기] ▶ 설정

페이지 콘텐츠 설정	텍스트 크기와 기본 확대/축소 비율을 선택
	페이지 전체보기를 설정하면 웹페이지를 열었을때 화면에 맞춰진 비율로 보여짐
	텍스트 인코딩을 설정할 수 있고, 팝업 창 차단, 이미지 로드, 페이지 자동 맞춤, 가로 표시 전용, 자바스크립트 사용, 플러그인 사용, 백그라운드에서 열기, 홈페이지로 설정된 웹 페이지 는 인터넷을 열 때 제일 첫 페이지로 보여짐
	반전된 색상으로 페이지 표시를 할 수 있음
개인정보 설정	캐시 지우기, 기록 지우기, 쿠키 허용, 모든 쿠키 데이터 지우기, 양식 데이터 기억, 양식 데이터 지우기, 위치 정보 사용, 위치 정보 액세스 삭제 등의 개인정보를 설정하거나 삭제할 수 있음
보안 설정	비밀번호를 저장하거나 삭제할 수 있으며, 보안에 문제가 있는 사이트에 접속할 시 경고 표시 를 설정 또는 해제할 수 있음
고급 설정	검색 엔진을 설정하면 검색창에 검색어 입력시 기본 검색 엔진을 변경할 수 있음
	웹사이트 설정에서는 개별 웹사이트의 고급 설정을 관리할 수 있음
	기본값 복원으로 재설정하면 모든 브라우저 데이터를 지우고 모든 설정을 기본값으로 재설정 함

이메일



이메일 설정하기

이메일 계정 등록 (최초 등록 시)

이메일 주소와 비밀번호입력 후 다음[다음] ▶ 계정이 설정되면 계정 이름과 발신 메시지에 표시될 이름입력 후 완료[완료]

- 메일 계정 등록 후 기존의 메일 계정을 이용하여 휴대전화로 메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.
- 계정 비밀번호 입력 시 문자와 숫자가 1초간 확인 후 바로 •로 표시됩니다.
- 이메일 기능은 메일서버가 보안을 사용하지 않는 통신업체인 경우 또는 POP 액세스 권한이 있는 일부 유료 계정 에서만 수신이 가능하며, 해당 PC통신 업체에 문의하세요.
- 계정 등록 시 각 이메일 계정 서버별로 POP3/IMAP/Exchange 지원 여부를 먼저 확인하시고 세부 설정 사항은
- 각 계정 사이트를 참고하세요

이메일 계정 추가

체크 후 다음[다음] ▶ 계정이 설정되면 계정 이름과 발신 메시지에 표시될 이름입력 후 완료[완료]

여러개의 이메일 계정을 추가하면 편리하게 여러 계정의 받은 메일을 관리할 수 있습니다.

• • •	〒】 새로고침, 메일작성, 검색, 계정, 계정 설정, 더보기(정렬, 모두 선택)
• 🗉 [매	₮] 전화번호부 저장, 캘린더 저장, 전달, 읽지 않음으로 표시, 텍스트 선택

편지함 확인 중 🐋[별표] 표시한 이메일들을 한번에 확인하고 관리할 수 있습니다.

☆<mark>중요편지</mark>함

중요편지함

- 있습니다. ■ 원하는 메일에 ☑[체크]하여 읽음으로 표시/읽지 않음으로 표시, 별표 표시, 삭제할 수 있습니다.
- 여러 계정 등록시 모든 계정의 메일을 한번에 확인할 수 있으며, 왼쪽의 색상으로 어느 계정의 메일인지 확인할 수

[모든 받은편지함]

모든 받은 편지함 확인

답장, 삭제를 할 수 있습니다. ■ 받은 이메일을 확인할 때 한글이 깨지는 경우가 있으나, 휴대전화 문제는 아니며 보내는 쪽에서 이메일 규격에 어긋나는 인코딩 타입을 설정하였기에 한글이 깨지는 경우가 발생합니다.

 원하는 계정으로 들어가면 받은편지함, 보낸편지함, 임시보관함 등의 메뉴가 상단에 나타납니다.(계정 메일의 싸이 트마다 다르게 나타날 수 있습니다.)
 ◀ / ▶ 를 눌러 이전/다음 이메일을 확인 할수 있으며, [2][답장], [2][전체답장], [3][식제]를 눌러 답장, 전체

원하는 계정선택° 🕨 원하는 이메일선택°

받은 이메일 확인





임시보관함 확인

👛 [임시보관함]

■ 임시보관함에 저장한 이메일들을 한번에 확인하고 관리할 수 있습니다.

메시지 작성하기

- [이메일 주소록], [1] [전화부]를 눌러 원하는 연락처를 선택하여 메일을 보낼 수 있습니다.
- ● [메뉴] ▶ 圖[메일작성]를 눌러도 메일작성을 할 수 있습니다.
- 동보 전송에는 받는 이 제한이 있으며 메일 주소 길이에 따라 첨부 인원은 달라질 수 있습니다.
- 메일 작성중 임시보관함에 저장하여 다음에 다시 메일을 작성할 수 있으며, 메일전송 성공 시 보낸 메일보관함에 자동 저장됩니다.
- 전체 첨부파일 추가를 눌러 사진, 동영상, 문서, Map 등을 이메일에 첨부하여 보낼 수 있으며, 첨부파일은 5MB 미만 사이즈만 가능합니다
- 3G 데이터 네트워크로 이메일 사용하게 되면 많은 데이터 요금이 과금되므로 Wi-Fi 사용을 권장 합니다.





계정 설정하기

♥[메뉴] ▶ □ [계정 설정]

일반 설정	계정 이름	계정 이름 확인 및 수정
	이름	이름 확인 및 수정
	서명	보내는 메일에 서명 첨부 설정
	이메일 확인 빈도	이메일 자동 새로고침 빈도 설정
	기본 계정	기본 계정으로 설정한 계정은 편지쓰기 시 해당 계정에서 이메일을 전송함
알림 설정	이메일 알림	이메일이 도착하면 상태 표시줄에 알림 여부를 설정
	벨소리 선택	이메일 도착 알림 벨소리 설정
	진동	이메일 도착 알림 진동 설정
서버 설정	수신 설정	수신 서버 속성 편집
	발신 설정	발신 서버 속성 편집
기타 설정	사진 자동 보기	이메일 본문의 사진을 바로 표시 설정
	메시지 저장 확인	작성 중인 메시지를 취소할 때 알림 팝업 설정
	메시지 삭제 확인	메시지를 삭제할 때 알림 팝업 설정

계정 삭제하기

♥[메뉴] ▶ 前[삭제]

■ ● [메뉴]를 누르면 메일작성, 새로고침, 계정 설정도 할 수 있습니다.

RSS 리더

설치하기

▶ [메뉴] ▶ ᇒ[RSS 리더] ▶

어플리케이션 다운로드 및 설치 🕨 🔤 [예]

■ Wi-Fi연결 상태에서 SKY스테이션을 통해 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다.

채널 목록 추가하기

등록된 채널이 없는 경우

🔊 [채널 추가]

등록된 채널이 있는 경우

→ [URL 직접 입력] ▶ RSS 주소, 채널 이름, 채널 분류 입력 ▶ 제쟁[저장]

└▶[추천 채널] ▶ 채널선택®

- ▼를 눌러 채널 분류별로 채널 목록을 확인할 수 있습니다.
- (⑪)[메뉴]에서 (값][(새로받기]) ▶ (⑪)[메뉴]) ▶ (☑] [전체 선택] 또는 새로받을 채널 선택 후 (₩Ū)[확인]를 누르면 채널을 갱신할 수 있습니다.
- RSS의 경우 3G 데이터 네트워크로 사용하면, 많은 데이터 요금이 부과될 수도 있으므로 Wi-Fi사용을 권장합니다.
- 홈스크린에 RSS 리더 위젯을 배치하여 편리하게 사용할 수 있습니다.(P31참조)

RSS 채널을 제공하는 웹페이지를 열었을 경우 주소창 왼편에 (a) 아이콘이 표시되며, (a) 아이콘을 누르면 (a) [RSS 리더]에 구독 채널을 추가할 수 있습니다.

🖲 🗊 [메뉴] 채널추가, 새로 받기, 읽음표시, 삭제, 환경설정



□[메뉴] ▶ ⓓ [삭제] ▶ □ [메뉴] ▶ ☑ [전체 선택] 또는 삭제할 채널 체크 후 확인[확인]

■ 채널을 삭제하면 채널 내의 정보도 같이 삭제됩니다.

포스트 목록 확인하기

채널 목록 삭제하기

원하는 채널 선택

- [메뉴] ▶ [2][새로받기]를 누르면 채널을 갱신합니다.
- :[메뉴] ▶ [2][정렬]를 눌러 시간 순, 읽음 순, 제목 순으로 포스트를 정렬하여 볼 수 있습니다.
- (□)[메뉴] ▶ 國[채널 정보]에서는 해당 채널의 이름, 분류, 읽지 않은 새글, 읽지 않은 오래된글, 읽은 글의 수, 주소, 최종 업데이트 일자 등의 정보를 확인할 수 있으며, 채널을 새로받거나 편집, 삭제가 가능합니다.
- ● [메뉴]를 눌러 보관하기, 상세보기, 삭제를 할 수 있습니다.

포스트 확인

원하는 채널선택 ▶ 원하는 포스트선택

■ 【, ▶를 눌러이전, 다음 포스트를 확인할 수 있으며, 좌우로 드래그 하여도 이전, 다음 포스트를 확인할 수 있습니다.
 ■ 포스트를 보관하거나 삭제할 수 있으며, ● 조조 (상세보기)를 누르면 인터넷으로 해당 포스트를 확인할 수 있습니다.

● 🙂 [메뉴] 새로받기, 보관하기, 읽음표시, 삭제, 정렬, 채널 정보

포스트 보관



원하는 채널선택 ▶ :::[메뉴] ▶ [][보관하기] ▶ :::[메뉴] ▶ [][전체선 택] 또는 보관할 포스트 체크 후 ::![확인]

■ 보관한 포스트는 보관함에서 확인할 수 있습니다.

포스트 삭제

원하는 채널선택 ▶ :::[메뉴] ▶ ::[석제] ▶ :::[메뉴] ▶ [][전체선택] 또는 삭제할 포스트 체크 후 ::![확인] ▶ 삭제 여부선택

보관함 확인하기

[보관함]* ▶ 원하는 포스트선택

■ 보관된 포스트를 확인할 수 있습니다.

■ : [메뉴] ▶ [2[정렬]를 눌러 시간 순, 읽음 순, 제목 순으로 포스트를 정렬하여 볼 수 있습니다.

■ 원하는 포스트를 선택하여 내용을 확인할 수 있습니다.

🕨 💷 [메뉴] 읽음표시, 삭제, 정렬, 환경설정

▶ [메뉴] ▶ ᠗[RSS 리더] ▶

환경 설정하기

ः[메뉴] ▶ 🔗 [환경설정] ▶ 원하는 항목선택

새 글 범위	1일전, 2일전, 3일전, 1주일전 등 새 글 범위 설정
업데이트 주기	수동, 매일, 매주, 매시간 등 업데이트 주기 설정
상세 보기 방식	브라우저, 웹 뷰 등 상세 보기 방식 설정
포스트 가져오기	텍스트만, 이미지 포함 등 포스트 가져오기 설정

■ 새 글 범위를 지정하면 포스트 아이콘의 새글 표시 기준이 지정한 대로 변경됩니다.

RSS 프로그램이 시작될 때 주기가 지나면 업데이트 여부 확인 팝업이 발생하며, 사용자 동의 후 전체 채널에 대한 업데이트가 이루어집니다.

포스트 가져오기에서 이미지 포함 설정은 많은 데이터 요금이 부과되며 외장 메모리가 부착된 상태에서만 저장할 수 있습니다.

<u>블로그노트</u>

설치하기

블로그 추가하기

키 안내

어플리케이션 다운로드 및 설치 ▶ 확인[예]



■ Wi-Fi연결 상태에서 SKY스테이션을 통해 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다

상세설명

- (■)[메뉴] ▶ 🕼 [업로드 관리]를 누르면 업로드 진행 중, 업로드 완료한 목록을 확인할 수 있습니다.
- @[메뉴] ▶ 🌇 [계정] ▶ @[메뉴] ▶ 🛃 [블로그 추가]를 누르면 블로그를 추가로 등록할 수 있습니다.

[...] 메뉴] 새글 불러오기 임시저장 계정 업로드 관리

- 웬에서 작성하거나 편집한 글은 휴대전화에서 수정되지 않습니다
- 연결 암호 입력 후 사용할 수 있습니다. (네이버 등록 시 등록 화면에서 : [메뉴] ▶ @[도움말]를 참조하세요.)
- 싸이월드, 이글루스, 티스토리는 사용자 아이디와 비밀번호 입력 후 사용 가능하며, 네이버는 사용자 아이디와 API
- 처음 실행 시 네이버, 싸이월드, 이글루스, 티스토리, 등의 블로그를 선택하여 추가합니다. 아이디가 없다면 원하는 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 블로그노트를 사용할 수 있습니다.
- 게시하기 미리보기 □ 그림추가 ▶ 동영상추가 ⑤ 링크걸기 10pt / 굴림 폰트크기 및 종류 Т T 글자색 T 글자바탕색 html HTML 편집화면으로 전환 T T T T T E 여러가지 서식 선택 Tag T태그 입력하기

키 안내

상세설명

웹사이트에서 회원가입 ▶ 원하는 항목선택 ▶ 각 항목입력 후 저쟁[저장]®

YouTube

YouTube 사용하기

▶ 🕑[메뉴]

▶ []YouTube]

YouTube 메인화면

TOUTUDE 메인외인 키안내 💽 동영상 촬영

🔾 동영상 검색

- 처음 실행 시 서비스 약관 동의 후 사용하실 수 있습니다.
- 일부 서비스는 YouTube 계정등록을 한 뒤, 사용할 수 있습니다.
- YouTube 내의 일부 기능은 국내 정책상 지원되지 않을 수 있습니다.

YouTube 기능

....[메뉴] ▶ 원하는 항목선택

홈(YouTube 메인 화면)으로 이동
동영상을 목록별로 확인
원하는 동영상을 검색
YouTube에 로그인
원하는 파일을 업로드
휴대전화에서 고화질 사용, 캡션 글꼴 크기, 검색기록 지우기, SaleSearch 필터링, 도움말, 의견 보내기, Google 모바일 서비스 약관, YouTube 서비스 약관, Google 모바일 개인정보 취급방침, YouTube 개인정보취급방침, 애플리케이션 버전 등의 정보 확인

YouTube 재생하기

▶ ⓐ[YouTube] ▶

▶ 💽 메뉴]

원하는 목록선택 원하는 동영상선택



- 재생 중 화면을 가볍게 누르면 동영상이 정지되고 다시 가볍게 누르면 재생됩니다.
- 재생중 휴대전화를 기울여 플레이어 화면을 가로/세로 모드로 자동 전환 할 수 있습니다.
- 전체화면으로 재생 중 재생 바는 자동으로 사라지며, 화 면을 기볍게 누르면 나타납니다.
- 재생 바의 , 바를 누른 후 좌/우로 드래그 하여 동영상 재생 중 원하는 부분을 볼 수 있습니다.(단, 가로화면에 서만 사용이 가능합니다.)

YouTube 재생중 기능

원하는 동영상 선택 ▶ [][더보기] ▶ 원하는 항목선택

[신고]	재생중인 동영상을 신고
[케장]	재생중인 동영상을 내 채널에 저장
◯ [즐겨찾기에 추가]	재생중인 동영상을 즐겨찾기에 추가
😽 [공유]	재생중인 동영상을 다른사람과 공유
[URL 복사]	재생중인 동영상에 URL을 복사





SNS 매니저



- 처음 실행 시 미투데이와 트위터의 계정을 추가해야만 사용할 수 있습니다.
- 미투데이와 트위터의 글 목록을 한번에 확인 및 관리가 가능합니다
- (■)[메뉴] ▶ [6][보기 방식]를 누르면 계정 별 선택, 친구 별 선택으로 변경할 수 있습니다.

계정 추가하기

계정 추가하기

웹사이트에서 회원가입 ▶ 사용자 아이디/비밀번호입력 후 등록[등록]



SKY 트위터

- 내정보 키 안내 🛖 타임라인 📃 멘션 💙 쪽지 - 관심글
- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 트위터를 사용할 수 있으며, 웹에서와 마찬가지로 트위터의 다양한 기능을 사용 할 수 있습니다.
- 처음 실행 시 트위터 아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인하여 계정을 추가합니다.
- Image: Image
- 여러개의 계정일 경우에 (...)[메뉴] ▶ [月][계정 변경]를 누르면 다른계정으로 진입이 가능합니다.



계정 추가하기

SKY 미투데이



웹사이트에서 회원가입 ▶ ID/me2API 사용자 키입력 후 등록[등록]



미투데이 추가기능

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	업데이트		환경설정(계정 관리, 테마 설정, 글자 크
Ī	글쓰기 등록하기, 취소	Ċ.	기, 업네이트 실성, 업네이트 수기, 저음 글 개수, 더보기 글 개수)
Q	계정 변경	0	친구찾기(친구찾기는 친구 목록탭 선택
Ģ	내 정보	्र	시에만 보임)

- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 미투데이를 사용할 수 있습니다.
- 처음 실행 시 미투데이 ID와 me2API 사용자 키를 입력하여 계정을 추가합니다. me2API 사용자 키는 웹사이트의
 - 미투데이 환경설정에서 확인할 수 있습니다
- 웹에서와 마찬가지로 모아보는, 나는, 친구들은, 친구목록, 환경설정 등의 미투데이의 다양한 기능을 사용할 수 있 습니다.
- 여러개의 계정일 경우에 ④ [메뉴] ▶ 💀 [계정변경]를 누르면 다른계정으로 진입이 가능합니다.





뉴스 및 날씨 사용하기

원하는 항목선택

- 날씨를 선택하면 오늘의 날씨를 볼 수 있으며 주간 날씨와 온도, 습도를 확인할 수 있습니다.
- 🔳 🔜 [The Weather Channel]를 누르면 세계의 날씨를 확인할 수 있습니다.
- 🚺를 누르면 오늘 날씨의 온도와 날씨, 풍속, 습도 등을 확인할 수 있으며, 그래프로도 확인할 수 있습니다.
- 화면을 좌우로 드래그하여 날씨, 주요 뉴스, 한국, 스포츠, 연예를 선택할 수 있으며, 원하는 뉴스를 선택하면 뉴스 를 자세히 볼 수 있습니다.

뉴스 및 날씨 설정하기

ـ	[설정]		
날씨 설정	내 위치 사용	자동으로 위치 결정	
	위치 설정	위치 지정	
	미터법 사용	미터법/영국식 단위 전환	
뉴스 설정	뉴스 주제 선택	뉴스 주제 관리를 선택	
	기사 미리 가져오기	기사를 미리 가져와서 신속하게 확인	
	이미지 미리 가져오기	이미지를 미리 가져와서 신속하게 확인	
	뉴스 이용약관	뉴스 이용약관 확인	
	모바일 개인정보취급방침	모바일 개인 정보 보호 정책 확인	
새로고침 설정	자동 새로고침	뉴스와 날씨를 자동으로 새로고침	
	새로고침 간격	30분, 1시간, 3시간, 6시간, 12시간, 하루 간격으로 설정	
	새로고침 상태	마지막 새로고침 상태 확인	
애플리케이션 버전	버전 확인		
● ः [메뉴] 새로고침, 설정			

MEMO

07 멀티미디어 기능

카메라

갤러리

T-DMB

SKY 뮤직

SKY 동영상

비디오 스튜디오

그림팡팡2

카메라

사용하기 전에 알아두기

- 조명이 밝은 실내나 밝은 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 촬영 시 직접적인 형광등이나 전구 불빛은 피해서 촬영해 주세요.
- 철영 시 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 휴대전화를 두 손으로 잡아 흔들림을 방지하여야 좋은 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 한 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 어느 정도 시간이 필요하므로 찍고자 하는 대상에 카메라를 고정합니다.
- 조 휴대전화에 내장된 카메라는 충격에 약하므로 휴대전화를 떨어뜨리지 않도록 주의하시고, 기끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈 윈도우를 닦아주세요.
- 카메라를 사용할 때에는 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 예비 배터리를 준비해 두세요.
- 중 무음모드에서 사진/동영상 촬영을 할 경우에도 설정한 촬영음이 동작합니다.
- 7 외장메모리를 장착해야만 촬영이 가능하며, 모든 사진파일은 외장메모리에 저장됩니다.
- SET 설정의 GPS 수신 설정에 따라, 위치 정보를 사진에 포함시킬 수 있습니다.
- 촬영에티켓
 - · 타인의 승낙 없이 사생활이 노출될 우려가 있는 사진이나 동영상을 촬영하지 마세요.
 - · 촬영 금지 구역에서 사진이나 동영상을 함부로 촬영하지 마세요.



사진 촬영하기 전에



화면을 터치했을 경우

 기 안내
 상세설명
 기 안내
 상세설명

 이
 사진촬영
 이
 사진촬영
 사진촬영 모드/ 동영상 촬영모드로 전환

 GPS 기능을 걸 경우 國GPSJ가 활성화 되며 현재 위치를 검색하여 위

치 정보를 자동 저장하여 촬영을 할 수 있습니다.

■ 전면 카메라에서는 화면의 보이는 상과 좌/우가 바뀌어 저장됩니다.

٩		ALBUM	키 안
÷Ö.			٩
Ë	No.	0	O.
En			888
888		O SET	_
	A		Fn

키 안내	상시	네설명	키 안내	상세설명
٩	줌 조절(화	면 확대/축소)	12	ALBUM(갤러리로 연결)
O.	밝기조절			사진해상도/장면모드
888	촬영모드설	정		/세부설정
5.	기능설정	AU : 화이트밸런스		: 타이머
للس		∮ _A : 플래시		AF : 포커스

►	፪[메뉴]	
	@[카메리]
	<u>ः</u> [촬영]	



		-				
			A 1	Б	1	-
	<u>.</u>		0.		+	-
-	나지	최여	1/초/여	1 - 5	하며으	느ㄹ며
	A111	30	^// 言う	- -	외만들	TET!

전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.



사진 촬영하기

▲ [촬영]

- 촬영 하고자 하는 대상의 주변이 밝을 때에는 화면 밝기를 어둡게, 주변이 어두울 때에는 밝게 조정하면 정상적인 밝기로 촬영할 수 있습니다.
- 촬영한 사진은 자동저장됩니다. 세부설정에서 저장 후 바로보기 여부 설정이 가능합니다.
- 전면 촬영에서는 [480×640] 한 사이즈만 지원하며, 촬영모드 설정에서 셀카촬영, 분할촬영, 플래시, 포커스, 사진

해상도, 장면모드, 손떨림 방지 기능을 지원하지 않습니다.

사진 촬영 모드 설정

Ø

	키 안내	상세설명
	● [일반촬영]	일반촬영 모드
	[특수촬영]	다양한 효과촬영
A913 9-120E	🖸 [얼굴꾸미기]	안면인식기능으로 원하는 꾸미기 이미지 선택 후 촬영
ENNO SET	[셀카촬영]	셀카 촬영 시 다른 사람이 볼 수 없게 설정된 이미지로 화 면이 대체됩니다. 또한 인물을 자동 인식하여 한 사람이 단독으로 셀카 촬영 시 인물이 화면에 포함될 경우 'one' 이라는 사운드가 울리며, 두 명이 함께 셀카 촬영 시 'two', 사람이 화면밖으로 이탈할 경우 '빠'소리가 울립니다.(전면 촬영은 지원하지 않음)
	[스마일]	안면인식 기능으로 웃는 얼굴을 촬영할 수 있음
	■ [폴라로이드]	폴라로이드 촬영
	[연속촬영]	연속 촬영
	[분할촬영]	화면을 분할 촬영(전면 촬영은 지원하지 않음)



■ 특수촬영은 모노/큰바위/페이셜 컬러/아웃 포커스/블러/모자이크/스노우/볼록거울/오목거울/로모/편치 등의 효과 로 촬영할 수 있으며, 일부기능은 얼굴인식으로 동작 됩니다.

스마일 촬영은 얼굴을 최대 3명까지 인식이 가능하며 중앙에서 가장 가깝고 큰 얼굴을 우선 인식합니다. 한 명 이상이 옷을 경우 옷음 정도가 3단계이상 인식되며 촬영됩니다.

■ 폴라로이드 촬영을 하고 나면 실제 폴라로이드 처럼 사진이 천천히 나타납니다. 폴라로이드로 촬영한 사진 위에 ▼를 선택하여 낙서하거나 ▲를 선택하여 낙서를 지우고 (완료를 누르면 저장이 됩니다.

■ 분할 촬영 시 수동분할 2컷/4컷/6컷은 보면서 분할 선택 촬영이 가능하며, 자동분할 4컷/9컷은 촬영 후 자동 분할 저장됩니다.

■ 특수 촬영, 얼굴 꾸미기, 폴라로이드, 연속 촬영, 분할 촬영 지원가능 사이즈 : [640×480]

■ 연속 촬영 시 컷수 : [640×480] 4컷 연속 촬영

기능 설정

화면터치 ▶ 🖾 [기능설정]

<u>AU</u> [화이트밸런스]	촬영 환경에 따라 자동/야외/흐린날/백열등/형광등 선택
[타이머]	시간조절(없음, 3초, 5초, 10초)
∮ _A [플래시]	플래시설정(플래시 끔/오토/켬)
AF [포커스]	SF/AF설정

■ 일부 촬영모드(연속촬영, 분할촬영4컷, 분할촬영9컷 등)에서는 플래시 오토 모드가 동작되지 않습니다.

어두운 곳에서 사진을 찍을 때 플래시를 오토로 설정 시 플래시가 동작하지 않으면 플래시를 켬으로 변경하면 플 래시가 동작 됩니다

■ 전면 촬영 시에는 플래시, 포커스 기능을 지원 하지 않습니다.





화면터치 🕨 🖸 [SET]

사진해상도	[2560x1536], [2000x1200], [1600x960], [800x480], [2560x1920], [2048x1536], [1600x1200], [1280x960], [640x480] 지원(전면 촬영은 지원하지 않음)
장면모드	일반, 인물, 풍경, 실내, 스포츠, 아경, 해변, 설경, 석양, 텍스트, 불꽃놀이 등의 모드를 설정하여 촬영 할 수 있습니다.(전면 촬영은 지원하지 않음)
세부설정	저장후 바로보기, 손떨림 방지, 측광, GPS 수신을 설정 해제할 수 있습니다. (전면 쵤영에서는 손떨림 방지를 지원하지 않음)

▶ (률[메뉴] ▶ (@[카메라]

▶ 🕰 [동영상 촬영] ▶

동영상 촬영하기 전에



화면을 터치했을 경우



AU [화이트밸런스]	촬영 환경에 따라 자동/야외/흐린날/백열등/형광등 선택
(타이머]	시간조절
(分) [플래시]	플래시설정(플래시 켬/끔)

화면터치 ▶ 回 [기능설정]

기능 설정

- 카메라 동작 설정은 [SET] ▶ 세부설정에서 선택할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 전화가 오면 자동저장된 후 착신화면으로 전화됩니다
- 동영상 촬영 시 및 ALBUM 화면키 안내를 참조하세요.(P138착조)
- [촬영] ▶ ■[정지] ▶ ??[동영상 촬영] ▶

▶ 👰[메뉴] ▶ @[카메라]

동영상 촬영하기

- 전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다
- 촬영 한 동영상의 일부분을 잘라내어 새로운 동영상 파일로 저장할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시/촬영 후 화면을 누르면 아이콘 숨김/보기를 할 수 있습니다.





객러리의 사진/동영상 보기를 참조하세요 (P142참조)

😥 [메뉴] ▶ 📖 [갤러리] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 사진/동영상 확인

갤러리에서 확인

AI BUM에서 확인

- 휴대전화를 돌리면 원하는 각도에서 사진을 확인할 수 있습니다.
- 면 이전사진으로 이동합니다.
- 원하는 파일 선택 후 화면을 오른쪽에서 왼쪽으로 끌어주면 다음사진으로 이동되고 왼쪽에서 오른쪽으로 끌어주





사진/동영상 확인하기

- ▶ @[카메라]
- ▶ 🗐 메뉴]



화면터치 ▶ 🖸 [SET]

동영상 해상도 [800×480]. [480×272]. [640×480]. [320×240] 지원 세부섴정 저장후 바로보기, 음성 녹음을 설정/해제, 녹화시간을 일반/MMS로 설정할 수 있으며, MMS촬영 시 [176×144]로 고정되어 촬영되고 동영상을 촬영하여 MMS로 전송할 수 있습니다

카메라 기능 Q&A

- 사진을 찍으려 할 때 화면에 흰 점들이 생기는 등 화면이 깨끗하지 않아요. 카메라렌즈 윈도우에 이물질이 묻어 있기 때문입니다. 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요. 그래도 해결되지 않으면 가까운 서비스 센터에 문의 하세요.
- 어두운 곳에서 사진을 찍을 때 어떻게 하면 좀 더 밝은 사진을 찍을 수 있나요?

어두운 곳에서 바로 사진을 찍으려면 찍으려는 대상이 선명하게 보이지 않습니다, 카메라의 센서가 노출을 자동 조절하는데 다소 시간이 필요하 기 때문입니다. 어두운 곳에서 카메라를 켠 후 약 3~5초 정도 후에 카 메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 밝기를 최대로 밝게 조정하여 찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있습니다.

저장된 사진/동영상을 다른 휴대전화나 PC로 전송하려면 어떻게 해야 하나요?

사진/동영상을 PC로 전송하려면 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 데이터매니저 PLUS식 프로그램을 다운로드 받아 PC에 설치하고 데이터 매니저 케이블을 사용하여 전송할 수 있습니다. 다른 사람에게 보내려면 MMS를 이용해서 전송할 수 있습니다.(P88참조) 사진은 블루투스 기능 과 카메라 기능이 있는 SKY 휴대전화에 블루투스 기능을 이용하여 전송 할 수 있습니다.

휴대전화의 카메라 기능으로 촬영한 사진을 인화할 수 있나요?

사진을 PC로 전송한 후 PC에서 포토 프린터나 일반 프린터에 인화용지 를 사용하여 인쇄하실 수 있습니다.

MEMO

멀티미디어 기능

IIII 모두 선택, 모두 선택 취소, 공유, 삭제, 추가 작업

■ 자세한 사항은 SKY 동영상을 참조하세요.(P154참조)

■ 동영상 파일을 선택하면 바로 동영상이 실행되어 보여진 후 파일 목록으로 되돌아 갑니다.

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
M	짧게누름 : 처음부터 재생		재생/정지
	길게누름 : 되감기		재생 진행 바
	짧게누름 : 처음부터 재생	7 ^K /□/ ^K ⁷	화면 비율 조절
	길게누름 : 빨리감기		

원하는 폴더선택 🕨 원하는 동영상 파일선택

동영상 보기

■ 슬라이드쇼 진행중 동영상 파일이 보여질 경우 ◙를 누르면 동영상이 실행되어 보여집니다.

원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶ ▶[슬라이드쇼]

슬라이드쇼로 보기



갤러리

우측 상단에 있는 ###@_____를 선택하면 파일 목록 배치가 두가지 형태로 배치되어 보입니다.

원하는 폴더선택 원하는 파일선택

사진 보기
원하는 파일선택 ▶ 원하는 파일 길게누름 ▶ ₩ [공유] ▶ 원하는 항목선택

사진/동영상 공유하기

Îm [삭제] 선택 후 삭제 확인을 선택하여 파일을 삭제 시키거나 취소를 선택할 수 있습니다.

원하는 파일선택 ▶ 원하는 파일 길게누름 ▶ 💼 [삭제]

사진/동영상 삭제하기

❶ [세부정보]	선택한 파일의 세부정보 (위치는 GPS촬영 시 촬영지역의 주소를 나타냄)
🛐 [지도에 표시]	촬영한 위치를 지도에 표시
🚺 [다음으로 설정]	배경화면이나 연락처 아이콘으로 설정
📮 [자르기]	원하는 크기로 자르기
[왼쪽으로 회전]	선택한 파일을 왼쪽으로 회전
🕑 [오른쪽으로 회전]	선택한 파일을 오른쪽으로 회전

가 작업] ▶ 원하는 항목선택

사진 추가 작업하기



원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶ :::[메뉴] 또는 [에뉴] ▶ [○[추

▶ [메뉴] ▶ [갤러리] ▶

원하는 파일선택 ▶ 원하는 파일 길게누름 ▶ 😿 [공유] ▶ 🜌 [포토에디터]

C	좌/우 회전 과 화면을 상하좌우로 대칭	9	원하는 말풍선 선택 후 내용을 입력
攵	원하는 사이즈 선택하여 자르기	Ē	여러가지 클립아트 선택
导	사진에 다양하게 보정	T	그리고 지우기
₩	영역을 선택하여 특수효과 적용	2	여러가지 모양을 선택하여 도장찍는 효과
	여러가지 다양한 액자를 선택	8	사이즈 선택

■ 집[저장]를 누르면 저장이 되며, ⑤ ⓒ 를 누르면 이전으로 돌아갑니다.

촬영하기

사진 편집하기

[카메라] ▶ [☎[촬영]

■ 사진/동영상 촬영하기와 같은 기능입니다. 카메라 부분을 참조하세요.(P136, 139참조)

T-DMB

사용하기 전에 알아두기

II 지상파 DMB 방송 청취 또는 시청 시 휴대전화에 내장된 DMB 안테나를 뽑은 후 시청하시기 바랍니다.

지상파 DMB 시청 시 내장안테나의 끝부분이 휘어지지 않도록 주의하시기 바랍니다. 안테나가 고정되지 않거나 헐거워지는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

💽 어두운 곳에서 장시간 시청할 경우 시력이 저하될 수 있으므로 조명이 밝은 곳에서 시청하시기 바랍니다.

4 수신이 불가능한 지역에서는 화면이 일시 정지될 수 있습니다.

5 지상파 중계기가 설치된 지역에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다. 중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부. 음영지역에서는 수신이 제한될 수 있습니다.

③ 방송권역 또는 서비스 지역이 달라지면 채널 검색을 다시 하여야 합니다.(예 : 수도권 → 부산)

📝 방송시청 시 배터리 소모가 많습니다. 예비 배터리를 준비해 두세요.

I 지상파 DMB(TDMB) 서비스에 관련한 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하세요.

■ 지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 수신기가 장착되어 있어 지상파 DMB 송신소에서 보내주는 각종 TV 또는 라디오 방송 서비스를 이용하실 수 있습니다.

시청에티켓 : 지상파 DMB 서비스를 이용할 경우, 주위사람들에게 피해를 줄 수 있으므로 공공장소에서는 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하시기 바랍니다.

▶ [메뉴] ▶ 颶[T-DMB] ▶

T-DMB 실행하기

에 왕세를 오후 5:15 《 ()	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
ită,	Ŕ	채널검색	<>> </td <td>My 채널 등록/해제</td>	My 채널 등록/해제
		전체 화면 보기		TV채널 선택/해제
	\star	My 채널 리스트를 보여줌	💼 / 💼	Radio채널 선택/해제
MBN) iii	TV채널 리스트를 보여줌	G	캡쳐화면 선택/해제
TV #Y		Radio채널 리스트를 보여줌	88 / 88	녹화파일 선택/해제
🛱 MBN	1	녹화, 녹음, 캡쳐파일 보관함	👷 / 👲	녹음파일 선택/해제
凹 U1				
H1 PHIS(MTN/RTN)				

전체화면

	Cual 03:38 pm 🚍	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
		📩 / ★	My 채널 등록/해제	Φ	자동 종료 설정
REC	сн	•	화면 녹화		
×			화면 크기 확대/축소	CH.	채널 변경(이전/다음
	180° 🖸 🕛	180°	180도 화면 회전	011	채널로 이동)
	화면을 터치하면 180도, 화면 캡쳐,		화면 캡쳐	-	

자동 종료 아이콘이 나타납니다.

■ TV/라디오 방송 시청/청취 중에 전화를 받을 수 있으며, 거부할 경우 상대방에게 안내음성으로 알려줍니다.

전화가 오면 【 [통화] ▶ 방송 일시중지 후 착신

전화받기

방송 시청/청취 중 기능 사용하기

● 방송목록보기에서도 원하는 채널을 눌러 선택할 수 있습니다.
 ● 시청/청취 중 충전을 하거나, 전자제품을 가까이 할 경우 방송시청에 영향을 줄 수 있습니다.

원하는 채널선택 ▶ ▲[상], ▼[하]를 눌러 채널선택

검색된 채널이 있는 경우

- 검색된 채널은 My 채널로 등록됩니다.
- 방송사에서 임의로 채널 정보를 변경하는 경우가 있습니다. 이때는 채널을 다시 검색하시기 바랍니다.
- 설정에서 채널을 검색하여 시청 할 수 있습니다. ■ 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있으며, 채널을 검색한 후 TV 또는 라디오 채널에 자동으로 저장됩니다
- = 휴대전화 구입 후 최초 실행 시 채널 검색 팝업이 나타나며, 초기화/지역이동 등으로 저장된 채널이 없을 경우

[채널검색] ▶ 검색 ▶ 원하는 채널선택





방송 시청/청취하기

 ► TV방송 또는 라디오 방송
 ► 시청/청취 중 ► 방송화면 녹화/녹음

🛍 [녹화/녹음] 후 🚮 [정지]

- 1회 최대 200MB까지 녹화 가능하며, 녹화/녹음 중 메모리 부족 시 녹화/녹음 종료 후 자동 저장됩니다.
- 남은 저장 공간이 100MB이하일 경우 녹화/녹음할 수 없습니다. (단, 녹화/녹음은 전체화면에서만 가능합니다.)
- 녹화/녹음 중 전화를 받으면 녹화/녹음이 중지되고 자동 저장됩니다.

방송화면 캡쳐

[캡쳐]

■ 💽 [메뉴] ▶ 🚇 [T-DMB] ▶ 🛅 [보관함]에 저장됩니다.

TV 방송과 비주얼 라디오 방송이 가능합니다.

방송화면 잠금

③[홀드]/[잠금]

- TV/라디오 방송 시청/청취 중에 (@[홀드]/[잠금]를 올렸다 놓으면 화면 상단에 [비]홀드] 아이콘이 나타나며, 화면 터치 기능이 잠겨 키가 눌러지지 않습니다. 단, 볼륨키는 사용할 수 있어 음량 조절이 가능합니다.
- [][홀드]가 설정된 경우 (□)[홀드]/[잠금]를 올렸다 놓으면 [][[홀드]가 해제 됩니다.

My 채널 등록/해제

🚺 [My 채널등록] / 💽 [My 채널해제]

- 검색된 채널은 My 채널로 등록됩니다.
- 😿 [My 채널]에서 등록된 목록을 확인할 수 있습니다.
 - 방송화면(가로, 세로화면)에서 😢 / 🔝 [My 채널 등록], 🐼 / 🐋 [해제]를 할 수 있습니다.

[보관함] ▶ 원하는 파일선택 보관함 파일 삭제 [보관함] ▶ 원하는 파일의 빠[삭제]를 누름

보관함 관리하기

캡쳐/녹화/녹음파일 재생

■ 🔟 [삭제]를 누르고 삭제 여부 확인 후 [예]를 누르면 삭제 됩니다.



SKY 뮤직

뮤직 확인하기

니다

▶ 🙆 [메뉴]

▶ @[SKY 뮤직]* ▶

- [곡]선택

키 안내		상세설명
곡 •	곡, 앨범, 음악가, 장르	릭, 재생목록, 폴더, 등급, 무드, 많이 들은 곡으로 목록 확인
Now Playing	지금 재생되는 플레이	화면으로 이동
	📭 [기본벨 설정]	선택한 노래를 기본 벨소리로 설정
	😋 [재생목록 추가]	재생 목록에 추가하거나 새로운 재생목록을 만들어 추가
•	← [전송]	Gmail, 블루투스로 전송
	💼 [삭제]	노래를 삭제
	① [곡 정보]	곡 정보 확인

- 외장 메모리 카드에 저장된 뮤직을 재생할 수 있습니다.

■ 전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.

- 뮤직이 재생이 되면 알림창에 , 아이콘이 나타납니다. ■ :[메뉴] ▶ [2[검색]를 눌러 뮤직 검색할 수 있습니다.

- 원하는 뮤직을 선택하면 재생 화면으로 이동하여 뮤직이 재생됩니다.

150

[II] [II] 삭제, 검색, 설정

■ 곡을 재생목록에 추가할 수도 있지만, 재생 중인 곡이 있을 경우 곡을 현재 재생 중인 리스트에도 추가 할 수 있습

■ 알림창을 열어 현재 재생 중인 곡명과, 뮤직 재생/일시 정지, 이전 곡 재생, 다음 곡 재생을 할 수 있습니다.



[미뉴] 현재 재생 리스트, 재생목록추가, 곡 정보, 음장효과 설정

151

🐨 : 반복 설정 해제

🌒 🔳 [메뉴] 추가, 제거, 목록 이름변경, 순서변경, 검색, 설정

■ 추가한 목록이 없을 경우 최근 추가 목록에만 화면이 나타납니다.

[재생 목록] ▶ 원하는 재생목록° 선택 ▶ 원하는 노래의 ♥[메뉴] ▶ 🔄[목록 에서 제거]

재생목록에서 노래 삭제하기

■ ●[메뉴] 누르면 삭제, 재생, 재생목록 추가, 재생목록 제거, 이름변경을 할 수 있습니다.

[재생 목록] ▶ 원하는 재생목록의 ♥[메뉴] ▶ 🔟[삭제]

재생목록 삭제하기

원하는 노래의 ♥[메뉴] ▶ 🔄 [재생목록 추가] ▶ 원하는 재생목록선택

재생목록이 있는 경우

원하는 노래의 ♥[메뉴] ▶ ऺ॒[재생목록 추가] ▶ ╋[재생목록 생성] ▶ 재생 목록 이름입력 후 聲迎[확인]

재생목록이 없는 경우



재생목록 추가하기

SKY 동영상

사용하기 전에 알아두기

11 재생 가능한 최대 해상도는 800x480입니다. (단, 파일형식 및 코덱별로 차이가 있을 수 있습니다.)

- ☑ 재생 가능한 MP4파일(.3gp, .mp4, .k3g 또는 .skm 등)은 MPEG4 Simple, H263 Baseline, H264 Baseline 프로파일 형식의 동영상 및 AAC, AMR 형식의 오디오를 포함하는 파일입니다.
- 조 재생 가능한 AVI파일은 DivX4/5 또는 XviD형식의 동영상 및 MP3/AC3형식의 오디오를 포함하는 파일 입니다.
- ④ WMV/WMA 코덱을 사용하는 Windows Media File(.wmv, .wma, .asf)재생을 지원합니다.
- 조상되거나 잘못된 형식의 파일은 재생이 불가능하거나 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- ⑤ 화면 해상도,초당 프레임수,비트 전송율,인코딩 옵션 등에 따라 재생이 불가능하거나 정상적으로 재생되 지 않을 수 있습니다.
- 🗾 일부 파일은 성능 및 메모리 한계로 인해 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- I 파일사이즈가 크거나 재생 시간이 긴 동영상의 경우 재생시작 또는 재생시간 이동 시 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

⑤ 블루투스 헤드셋을 연결한 상태에서 재생할 경우 파일형식 및 코덱에 따라 재생의 차이가 있을 수 있습니다.

10 동영상 재생시 SMI, SRT 확장자를 가진 자막 파일을 볼 수 있습니다.

▶ [메뉴] ▶ [SKY 동영상][®] ▶

SKY 동영상 재생하기

📠 [전체 파일]/ 🛅 [폴더] 🕨 원하는 동영상선택®

video-2010-08-31-17-10-30	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
		재생/일시정지		짧게누름 : 이전 편 재생
State State		재생 진행 바		길게누름 : 되감기
02.01 00.05	א ^ב / □/ צ ^מ	화면 비율조절		쌃게누름 : 나음 편 재생 길게누름 : 빨리감기

- 동영상 재생 시 화면을 터치하면 재생 진행 바가 나타나며, 다시 화면을 터치 하면 재생 진행 바가 사라집니다. (다시 터치 하지 않을 경우에도 3초 후에 자동으로 사라집니다.)
- 동영상을 선택하면 바로 재생되며, 해당 동영상을 원본비율로 재생합니다.
- 지막이 있는 경우 지막 앞에 지막 보기 On/Off 버튼이 나타나며, 1000를 누르면 지막의 속도를 조절할 수 있습니다. 지막 파일에 다중 언어가 포함 됐을 경우 환경설정의 지막 언어를 통해 설정할 수 있습니다.

재생목록 관리하기

전체 파일에서 동영상 삭제

■ (□)[메뉴] ▶ (□)[삭제] ▶ 원하는 동영상/폴더의 (□)[삭제]를 누른 후 🜆 [확인]를 눌러도 삭제할 수 있습니다.

- ▶ ::::**[메뉴]** 선택재생, 삭제, 공유, 정렬, DivX® VOD

폴더에서 삭제

▶ 💽 메뉴]

▶ @[SKY 동영상] ▶

[플[폴더] ▶ 원하는 폴더의 ♥[메뉴] ▶ 💼[삭제] ▶ 🕅 [예]

■ : [메뉴] ▶ : [메뉴] ▶ 원하는 동영상/폴더의 : [에(삭제]를 누른 후 : [핵[확인]를 눌러도 삭제할 수 있습니다.

동영상 및 폴더 공유

전체 파일]/ □ [폴더] ▶ 원하는 동영상/폴더의 ●[메뉴] ▶ ☎[공유] 원하는 항목선택

- (쿄)[메뉴] ▶ 🄄 [공유] ▶ 원하는 동영상/폴더 선택 후 🚾 [확인] ▶ 원하는 항목선택을 하여도 공유할 수 있습니다.
- 공유 시 Gmail, YouTube, 메시지, 블루투스를 선택하여 사용할 수 있습니다.(공유 목록은 사용자 휴대전화에 설 치된 응용프로그램에 따라서 달라질 수 있습니다.)

동영상 및 폴더 정보

▶ 원하는 동영상/폴더의 ●[메뉴] ▶ ●[파일 정보] /●[상세정보]

- 제목, 파일 경로, 파일 크기, 전체 재생시간, 종류, 생성 일자를 확인할 수 있습니다.
- 동영상 재생 중 (표)[메뉴] ▶ (④ [파일정보]를 누르면 해당 동영상의 해상도를 확인할 수 있습니다.
- 폴더 크기. 폴더 경로, 수정 일자를 확인할 수 있습니다.

DivX® VOD 등록

■ DivX® DRM이 적용된 동영상을 재생하기 위해서는 제품을 등록해야 합니다. 휴대전화에 나타나는 등록코드를 http://vod.divx.com에서 등록해 주세요. 환경 설정하기

▶ [메뉴] ▶ [SKY 동영상] ▶

☑ 전체 파일]/ □ [폴더] ▶ 원하는 동영상선택 ▶ □ [메뉴] ▶ ☑ [환경 설 정] ▶ 원하는 항목선택

반복 설정	해제/한편 반복/전체 반복 설정
자막 언어	자막 설정

자막이 있는 동영상 재생 시에만 자막 언어 메뉴가 보여집니다. 동영상 파일이 저장된 내장/외장 메모리의 동일한 폴더 내에 동영상 파일과 동일한 이름으로 생성된 smi 또는 srt 확장자를 가진 자막파일을 위치시킨 후 재생하면 자막을 볼 수 있습니다.

- 더빙편집 중 :::[메뉴] ▶ [[떼][더블링 세팅]를 누르면 더빙 반복, 오디오 믹싱 진행률을 설정할 수 있습니다.
- 트리밍이나 더빙편집 중 :=:[메뉴] ▶ 🔛[취소]를 누르면 편집을 취소할 수 있습니다.
- 트리밍 할 경우 하단의 원하는 필름 위치를 먼저 선택한 후 1 / 1 를 선택해야 합니다.
 비디오 편집 중 () 응 부르면 동영상의 필름 간격이 늘어나거나 줄어들어 원하는 위치를 선택하여 편집할 수 있습니다.
- 비디오 편집 후 <> [이전]를 눌러 완성된 파일을 확인할 수 있습니다.



▶ [
 ▶ [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [
 ● [

비디오 스튜디오

╋ [새로 만들기] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택® 후 편집

비디오 편집하기

▶ [메뉴] ▶ [비디오 스튜디오] ▶

비디오 스튜디오 추가기능

● [새로 만들기] ▶ 원하는 폴더선택 ▶ 원하는 파일선택 ▶ □ [메뉴] ▶ 원하는 항목선택

키 안내	상세설명
[저장]	새로운 이름을 입력하여 저장할 수 있음
☆ [세팅]	해상도, 저장모드를 선택
🛕 [프로그램 정보]	프로그램 정보 확인

그림팡팡2

설치하기

어플리케이션 다운로드 및 설치 ▶ @ [예]

▶ 阑 [메뉴] ▶ 😹 [그림팡팡2] ▶

■ Wi-Fi연결 상태에서 SKY스테이션을 통해 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다.

게임하기

원하는 게임선택

게임 설명

■ 화면에 펼쳐진 다양한 그림 중에서 같은 그림을 찾아서 맞추는 게임입니다. 주어진 시간 내에 화면의 모든 그림을 없애야 하는 게임입니다. 원하는 그림을 선택한 후 동일한 그림을 찾아서 선택하면 그림이 자동으로 사라집니다.

게임 이용 시 주의사항

그림을 맞출 때 2개의 그림을 연결하고 선의 방향이 3회 이상 꺾이지 않아야 그림이 사라집니다.

게임 방법

아이템 설명	정답보기 : 정답1개 제공 / 시간추가 : 15초 연장 / 패 섞기 : 남은 패 섞기 / 패 제거 : 폭탄 1개 제공 / 일시정지 : 계속하기, 저장하기, 나가기 선택
점수 설명	정답 1개 : 10점 / 연속정답 : 보너스 5점 × 콤보 개수 / 남은 시간 : 초당 2점 / 캐릭터패 : 보너스 5점

MEMO

08 편의 기능

수평계	SKY 컨텐츠 전송
노트패드	지하철 노선도
나침빈	전자사전
알람/시겨	편의시계
문서뷰어	날씨
데이터매니저	스마트노트
지역정보	단위환산

SKY 플래너 녹음기 계산기

SKY 플래너

SKY 플래너 추가하기

▶ 🕑 [메뉴]

원하는 날짜이동 후 ::: [메뉴] ▶ ④[추가] ▶ 원하는 항목선택 ▶ 내용입력 후 제장[저장]

-	_			SI.	2 2	# 5:15
			Rei			
•		2010,7	(음20	10,6,4		•
			7	8	9	
			14		16	
		20	21	22	23	24
	26		28	29	30	
						^
	:	웝별		주병	8	Я
	É					

	키 안내	상세설명	키 안내 상세설명	
	◀ / ►	이전/다음달로 이동	오늘	오늘 보기
I	2010.7(음2010.6.4)	날짜를 설정하여 원하는 달력을 검색	월별	월별 보기
			주별	주별 보기
	^	가려진 항목 보기		
	🎯 🚮 🨪	일정/다이어리/기념일	일멸	일별 보기

- 1842년 1월부터 2099년 12월까지의 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다.
- 기념일이나 중요한 약속, 일정 등을 저장합니다.
- Google 웹사이트 캘린더와 SKY 플래너의 일정만 동기화 됩니다.
- SKY 플래너에서 입력한 일정은 캘린더에서도 확인할 수 있으며, 캘린더에서 입력한 일정도 SKY 플래너에서 확인 할 수 있습니다.





원하는 날짜이동

- 사용자가 일정/다이어리/기념일이 등록된 날짜를 선택하면 하단 정보 영역에 해당 정보와 제목을 표시해줍니다.
- 기념일 추가로 저장된 기념일은 SKY 플래너에서 삭제가 가능하지만 공휴일 및 전화부에서 저장된 기념일은 SKY 플래너에서 삭제가 되지 않습니다. 해당 날짜의 SKY 플래너 확인 시 시간 순으로 보여집니다.
- 기념일에서 설정한 알람은 알람설정일 오전 9시에 울립니다.
- 마켓 등 외부에서 다운 받은 일부 프로그램을 이용하여, 플래너 프로그램 강제 종료 시 설정된 기념일 알람기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

히스토리 보기

■ 일별 통화목록 보기: 통화목록 리스트의 해당일 통화 목록을 시간순으로 보여줍니다.

부분 삭제

■ 일정 부분 삭제, 다이어리 부분 삭제, 기념일 부분 삭제를 선택하여 삭제할 수 있습니다.

녹음기



녹음하기



정지를 누르면 자동 저장 되며, 녹음 시 화면은 꺼지지 않습니다.
 녹음 중에 전화가 오면 지동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저정됩니다.
 최대 녹음시간은 24시간, 녹음건수는 제한이 없습니다.(메모리 상황에 따라 녹음이 제한 될 수 있습니다.)
 툣화중에는 녹음기 사용을 할 수 없으며, 특정 응용프로그램에 따라 녹음기 사용이 제한될 수 있습니다.

재생하기

■ 원하는 녹음파일의 ♥[메뉴]를 누르면 이름변경, 벨소리로 설정, 삭제등의 기능을 사용할 수 있습니다.

녹음 파일 삭제하기

■ 目[녹음목록] ▶ (표) [메뉴] ▶ (페[삭제]를 눌러 원하는 녹음파일의 (11) ▶ (110][완료]를 누르면 바로 삭제할 수 있습니다.

● :=: [메뉴] 삭제	

계산기

▶ [메뉴] ▶ [계산기] ▶

7×9 계산할 경우

7[7] ▶ 🗙 [×] ▶ 9[9] ▶ 🚍 [=]*

편의 기능

- 휴대전화를 가로로 회전시킬 경우 자동으로 공학 계산기 모드로 변경 됩니다.
- 저장 기능으로 계산 데이터를 편리하게 저장할 수 있습니다.
- 계산 시 여러번 연산 부호를 사용할 수 있으며, 계산한 답의 자릿수가 16자리 이상일 경우 결과값이 표기되지 않습니다.
- 공학용 계산기에서 10진수/16진수 변환 가능하며, 16진수의 경우 일반 연산 기능이 제공 됩니다.(단, 16진수는 가 로모드에서 가능합니다.)

연산 결과를 저장할 경우

계산 후 ▶ ः [메뉴] ▶ 문[저장] ▶ 이름입력 후 저장[저장]

- : [메뉴] ▶ 目[목록]를 누르면 목록을 확인할 수 있습니다.
- 목록에서 원하는 항목의 ♥ [메뉴]를 누르면 이름변경, 편집, 삭제를 할 수 있습니다.



SKY 컨텐츠 전송



▶ 📓 [SKY 컨텐츠 전송] ▶ SKY 컨텐츠 전송하기

SKY 컨텐츠 전송







- 상대 기기가 내 기기로 연결을 시도할 경우, 연결이 끊어졌을 시 다시 페어링 할 때 '패스키를 입력하세요' 라는 안 내창이 뜨면 상대 기기가 입력한 패스키와 동일하게 입력합니다.
- 체크박스가 있는 경우 박스에 체크한 후 활료[완료]를 눌러 전송할 수 있습니다.
- 상대기기가 내 기기를 연결하기전 블루투스 전원이 켜져 있어야 합니다. 휴대전화 구입 시 블루투스 전원은 꺼져 있습니다. 블루투스 전원을 키려면, '블루투스 사용하기' 를 참조하세요.(P40참조)
- 수신모드는 다른 SKY 휴대전화로부터 사진/동영상/음악/문서/전회부/스마트노트를 전송받을 수 있으며, 수신 중에 취소를 원할 경우에는 블루투스 전송 화면에서 취소를 눌러야 합니다.

- 지하철 노선도 화면에서 직접 역을 선택하여 출발역, 도착역을 지정할 수 있습니다.
 미켓 등 외부에서 다운 일부 프로그램을 이용하여, 지하철 노선도 프로그램 강제 종료 시 설정된 도착알람기능
- 미리보기, 통과역리스트, 최소환승을 확인할 수 있으며, 도착알람을 설정할 수 있습니다.
- 출발역과 도착역을 지정하면 통과역/소요시간/환승정보를 검색할 수 있습니다.

♬ [경로검색] ▶ 출발/도착역입력 후 [검색]

경로검색하기

화면에서 원하는 역을 누르면 출발역/도착역을 지정할 수 있으며, 해당 역의 지도보기 및 역정보를 확인할 수 있습니다.
 지하철 노선도는 SKY 스테이션을 통해 업데이트할 수 있습니다. 자세한 시향은 'SKY 스테이션'을 참고하세요(P196참조)







지하철 노선도



지하철 노선도 보기

전자사전



1전 [단어찾기] ▶ 단어입력 후 8월 [완료] ▶ 원하는 단어선택

- 찾고자 하는 단어를 검색(영한/한영)/청취(영한) 할 수 있습니다.
- 전자사전은 영한 22만/한영 11만 어휘를 지원합니다.
- '단어찾기' 화면에서 검색하고자 하는 단어를 누르면 바로 검색할 수 있습니다.
- 전자사전 데이터는 구성품으로 제공하는 외장형 메모리카드에 설치되어 있으며, 외장 메모리 없이 전자사전 사용 이 불가합니다.
- 전자사전 데이터가 삭제되었을 경우 SKY 홈페이지(www.isky.co.kr) 또는 SKY 스테이션에서 다운받아 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 'SKY 스테이션'을 참고하세요.(P196참조)

최근단어 찾기

단어찾기

⑧ [최근단어] ▶ 원하는 단어선택

■ 최근에 검색한 단어를 빠르게 검색 할 수 있습니다.





마이노트 사용하기

- 원하는 단어를 검색하여 [20][추가]를 누르면 마이노트에 단어가 추가 됩니다. 마이노트에 저장된 단어를 선택하여 누 이 르면 바로 검색할 수 있습니다.
- 🖾 [마이노트]에 단어를 추가 해야만 표 [메뉴]를 누르면 🖪 [정렬], 📷 [삭제]를 할 수 있습니다.

단어 삭제

□[메뉴] ▶ □[마이노트] ▶ □ [메뉴] ▶ □[삭제] ▶ 원하는 단어 □[체크]
 ▶ 193
 ▶ 193

단어 정렬

■ 알파벳순, 알파벳 역순, 시간순, 시간역순으로 정렬을 할 수 있습니다.

미니테스트 사용하기

□[메뉴] ▶ ☑[미니테스트] ▶ 단어입력 후 완료 [완료] ▶ 정답확인[정답확인]

■ [☎][미니테스트]를 누르면 마이노트에 저장된 단어들을 테스트할 수 있으며, 정답을 모를 경우 [월월46][정답확인] 를 누르면 해당문제의 정답을 확인할 수 있습니다.

편의시계



썸머타임이란?

여름철에 긴 낮 시간을 유효하게 쓰 기 위하여 그 지방의 표준시간 보다 1~2시간 앞당겨 놓은 것을 말합니다.

세계시각 설정하기

- 서울을 포함한 228개 도시가 표시됩니다.
- (코)[메뉴]를 누르면 순서, 삭제, 썸머타임을 설정할 수 있으며, 각 도시별로 썸머타임 시간을 사용자가 설정합니다. 설정된 후에는 썸머타임이 적용된 시간으로 표시됩니다.
- 리스트 순서 변경은 (표)[메뉴] ▶ ▶ 2년순세] ▶ 원하는 항목의 아이콘을 누른 상태로 위 또는 아래로 이동하여 변경할 수 있습니다.

타이머 사용하기

▶ (비누리 🕨 🔚 🔚 💽 [실정] ▶ 시간설정 후 🔤 [저장]



스톱워치 사용하기

[스톱워치] ▶ Start [Start] ▶ Stop [Stop]

⊐I0 k N	Start : 스톱워치 시작	Stop : 스톱워치 멈춤	Reset : 시간 초기화
기간비	Split : 현재 시간 기록	Lap : Lap 간격 기록	Continue : 정지한 시간 다시 재개

스톱워치 작동 중 중간 기록이 필요할 때에는 Split [Split], [Lap][Lap]를 누르며 저장할 수 있습니다.
 ▼를 누르며 Split 모드(현재 시간을 기록하는 모드), Lap 모드(Lap?) 적을 기록하는 모드)로 변경할수 있습니다.

[III] 검색/추가, 업데이트, 전체체크

- 날씨 서비스는 예고없이 중단될 수 있습니다.
- 전국날씨는 단기예보(오늘 내일 모레)및 주간예보 정보 출력이 가능합니다.
- 해당 지역 터치하면 지역별 화면에서 상단에 컨트롤을 통해 다른 지역을 확인할 수 있습니다.
- 최초 화면에서 전국 날씨는 10개 지역에 대해서만 정보 표시합니다.

▶[전국날씨] ▶ (=)[메뉴] ▶ [문][업데이트]

날씨 업데이트

전국날씨 확인하기

- ● [메뉴] ▶ 🗰 [삭제] ▶ 원하는 지역선택 후 🕮 [완료]를 눌러 삭제할 수 있습니다.
- 리스트 전체 삭제 시 날씨정보 초기 화면으로 전화됩니다

원하는 지역의 ♀ [메뉴] ▶ 面[삭제]

관심지역 삭제

- 3G 데이터 네트워크로 사용하면, 많은 데이터 요금이 부과될수도 있으므로 Wi-Fi사용을 권장합니다. 요금과 관련 된 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.
- ■ 광역시/도, 시/구/군, 동/읍/면 까지 행정구역에 해당하는 전국 3586개 지역 선택 가능합니다.(행정구역명은 기상 청 제공 지역명을 기준으로 선택 가능합니다)
- (■)[메뉴] ▶ 💽 [검색/추가]를 눌러도 동네 단위의 위치를 리스트에 저장할 수 있습니다.

★[관심지역] ▶ 화면을 누름 ▶ 동네검색입력 후 '콤쌕 [검색] ▶ 지역선택



날씨

관심지역 확인하기

관심지역 추가

스마트노트

▶ 阑 [메뉴]

노트 작성하기

저장된 노트가 없을 경우

원하는 내용입력 후 저장[저장]

저장된 노트가 있을 경우

172

키 안내	상세설명
/ [펜]	T : 텍스트 입력 / : 필기펜 입력 / : 형광펜 입력 ★ : 평기펜, 형광펜 입력을 지움
🔏 [펜 설정]	📰 : 펜 두께 🛛 📝 : 펜 종류 🛛 🚱 : 펜 컬러
[배경]	배경이미지 설정
● [사진추가]	[사진촬영] : 쵤영한 사진을 바로 추가 [앨범] : 사진 앨범에서 선택하여 사진 추가
[지우기]	[모두 지우기] : 작성중인 텍스트/펜/배경/사진이 모두 삭제됩니다. [그림 지우기] : 작성중인 메모의 그림만 지울 수 있습니다.

■ 처음 스마트노트 사용 시 펜은 필기펜 입력 및 배경 이미지는 노트 패드가 기본으로 설정되어 있습니다.

- 추가된 사진이나 그림 이미지는 최대 4장까지 배치할 수 있으며, 4장이 모두 배치된 상태에서 사진추가 메뉴는 선택되지 않습니다.
- 배치된 사진을 드래그하여 원하는 위치에 배치할 수 있고, 사진을 터치하면 편집, 삭제를 할 수 있습니다.



노트 확인하기

원하는 노트선택



- 원하는 노트 선택 후 좌/우로 드래그하면 다른 노트 목록이 보여집니다.
- 전송 선택 시 메시지를 선택하면 메시지 첨부화면으로 이동하고, 앨범을 선택하면 앨범에 편집한 노트가 저장되며, 블로그를 선택하여 원하는 블로그에 추가할 수 있습니다.

노트 삭제하기

단위환산

수평계

▶ 🕑 [메뉴] ▶ ● [수평계] ▶

▶ [메뉴] ▶ ╗[단위환산] ▶

단위환산 사용하기

3cm는 몇 mm인지를 환산할 경우

길이선택 ▶ 3입력 ▶ cm ▶ 두번째 단위에 mm

길이, 부피, 무게, 온도, 넓이, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알 수 있습니다.
 숫자를 입력하고 단위를 움직면 단위에 맞는 값으로 환산하여 보여줍니다.(소수점 3자리까지 표현됩니다.)
 (□) [메뉴] ▶ ▲[초기화를 누르면 초기화할 수 있습니다.

설치하기

■ Wi-Fi연결 상태에서 SKY스테이션을 통해 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다.

수평계 사용하기

원하는 내용확인

- 휴대전화 바닥과 수평으로 두십시오. 수평계가 좌우의 각도를 표시합니다.
- : [메뉴]를 눌러 @[위치조정], [2][스킨변경]를 할 수 있습니다.
- 위치조정은 현재의 휴대전화 기울기를 X:0, Y:0로 인식하여 수평계가 동작하며, 위치 초기화 선택시 기본 값으로 돌아갑니다.

노트패드



노트패드 사용하기

+ [노트 추가] ▶ 내용입력 후 책쟁[저장]

- 목록에서 원하는 내용의 ♥ [메뉴]를 눌러 편집, 전송, 순서, 삭제를 할 수 있습니다.
- 리스트 순서 변경은 원하는 노트의 ◆ [메뉴] ▶ 🗗 [순세] ▶ 원하는 항목의 🐼 아이콘을 누른 상태로 위 또는 아 래로 이동하여 변경할 수 있습니다.
- 노트 확인 시 【/▶를 눌러 이전/다음 노트를 확인할 수 있으며, 전송를 누르면 Gmail, SKY 미투데이, SKY 트위터, 메시지, 블루투스로 전송할 수 있습니다.(전송 목록은 사용자 휴대전화에 설치된 응용프로그램에 따라서 달라 질 수 있습니다.)

설치하기

■ Wi-Fi연결 상태에서 SKY스테이션을 통해 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다.

▶ 囫[나침반] ▶

나침반

▶ 阑 [메뉴]

나침반 사용하기

원하는 내용확인

- 휴대전화 바닥과 수평으로 두십시오. 나침반 바늘이 회전하며 북쪽을 가리키며, 화면의 하단에 휴대전화 상단이 가 리키는 방향이 나타납니다.
- : [메뉴]를 눌러 [1][스킨 변경]를 변경할 수 있습니다.

알람/시계

알람/시계 사용하기



<u>%</u> n/ ⊡ 2+5:15	원하는 항목선택	
0	키 안내	상세설명
2:41.	0	조명 켜기/끄기
8월 17일 수묘일	Q	알람 설정
♣ 25° ²⁷	Ð	사진 슬라이드쇼로 보기
날양주시	5	SKY 뮤직
100% €	Â	홈 스크린으로 이동
🛈 🔟 🗖 🏠		

알람을 추가할 경우

(ⓒ[알람]" ▶ • [알람 추가] ▶ 원하는 내용선택 후 완료[완료]

- 기존 저장된 알람이 있을 경우 (표)[메뉴]를 눌러 새 알람을 추가하거나 원하는 항목을 선택하여 삭제할 수 있습니다.
- (□)[메뉴] ▶ 🐻[설정]을 눌러 무음 모드에서 알람 설정, 알람 볼륨, 다시 울림 간격, 볼륨 버튼 효과를 설정할 수

- 있습니다

 - 알람은 정지를 누르지 않으면 10분동안 울립니다
 - 알람 편집을 원할 경우 원하는 항목을 선택하면 바로 편집화면으로 진입하여 편집 할 수 있습니다

 - 알람 설정 시간에 휴대전화가 꺼져 있으면 지나간 알람은 다시 울리지 않습니다.
 - 마켓 등 외부에서 다운 받은 일부 프로그램을 이용하여, 알람/시계 강제 종료 시 설정된 알람기능이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다

- Imm 알람 알람 추가 도킹 설정
- Impliered States (States) 'S (States)' '

문서뷰어

문서보기

0

▶ (● [메뉴]
 ▶ (□ 문서뷰어) ●

원하는 문서선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
入 [확대]	화면을 확대 및 축소	< [이전페이지]	이전페이지로 이동
▶ [페이지맞춤]	문서맞춤 (페이지 맞춤, 쪽 맞춤)	▶ [다음페이지]	다음페이지로 이동

- 문서를 불러오기 전에 ④ [메뉴] ▶ 〇(보기방식)를 누르면 모든 파일보기/폴더보기로 보기방식을 설정하여 파일 을 찾을수 있습니다.
- 화면 확대는 확대 버튼을 누른 후 세로모드에서는 스크롤비를 이용하며, 가로모드에서는 버튼을 이용하여 확대/축 소를 할 수 있습니다. 멀티티치를 이용하여 확대/축소 기능합니다.
- (⑪[메뉴]▶ [단어 찾기]▶ 원하는 단어 입력 후 ➡를 눌러 단어를 검색하고, ▲,▼를 통해 이동할 수 있 습니다.
- ④ [메뉴]▶ 💽 [페이지 이동] ▶ 원하는 페이지 입력 후 🚾 를 눌러 원하는 페이지로 바로 이동할 수 있습니다.
- 검색된 단어는 일반 문서와 텍스트의 경우 색상이 다르게 표시됩니다.
- 문서뷰어에서는 한글(Hwp), 텍스트(Txt), PDF(Pdf), 워드(Doc, Docx), PPT(Ppt, Pptx), 엑셀(Xls, Xlsx), 압축(Zp) 을 볼 수 있습니다.
- 이메일이나 다른 파일 관리자를 통해 문서를 보는 경우에는 전송과 삭제 기능은 지원되지 않습니다.





지역 정보

■ 내 위치를 기준으로 가까운 음식점, 커피, 바, 명소, ATM, 주유소, 주변, 탐색 또는 내가 입력한 장소 등을 검색할 수 있습니다 ■ 검색된 상점 등의 위치 정보는 주소, 내 위치에서의 거리, 상세정보, 리뷰 등을 제공하며 지도에서 위치를 확인하거

나 길찾기, 전화걸기, 장소공유, 주변 검색, 주소록에 추가, 문제 신고하기 등의 기능을 이용할 수 있습니다. ①[추

검색어 입력 후 🤍 검색] 또는 원하는 항목 선택

가정보]를 누르면 웬에서 해당 위치 정보를 검색하여 보여줍니다

I추가를 선택하면 검색어를 추가할 수 있습니다.

지역 정보 사용하기

- 자세한 내용은 데이터매니저 PLUS4 사용안내를 참고하세요 (P221참조)
- 데이터매니저 케이블 연결이 자동연결 되고 상단에 '연결을 해제하시려면 선택합니다' 무구선택시 데이터매니저 해 제 여부를 선택하시면 됩니다.

데이터매니저 케이블 연결

데이터매니저 케이블로 연결할 경우

연결이 종료됩니다.

- Wi-Fi를 통해 동기화하여 데이터 매니저와 연결 됩니다. ■ 휴대전화가 Wi-Fi 서비스 영역을 벗어나거나 사용자가 Wi-Fi 연결 설정을 변경하고 해제 할 경우 데이터매니저와
- Wi-Fi가 설정 되어야만 데이터매니저를 실행 할 수 있습니다.

▶ (●)[데이터매니저] ▶

▶ [메뉴]

Wi-Fi로 연결할 경우 Wi-Fi 연결

데이터매니저

데이터매니저 사용하기
09 SKT 서비스

네이트온

T store

Melon

T cash

스마트데일리

News

Weather

인터넷전화 T 서비스 T map 프리존/네이트

june 컨텐츠함

<mark>알아두기</mark> 인터넷전화에서는 블루투스 통화 기능을 지원하지 않습니다.

인터넷전화

■ 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

- 통화를 끝내려면
 통화를 끝내려면
- 🕑 [메뉴] ▶ 🔊 [설정] ▶ 🖪 [인터넷전화]에서 환경설정을 할 수 있습니다.(P206참조)
- USIM이 없어도 착/발신이 가능합니다.

인터넷전화 걸기

- 인터넷전화 시 Wi-Fi가 켜져 있어야 하며, 통화품질(음질 등)은 Wi-Fi의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 인터넷전화를 등록하면 다이얼 화면에서 인터넷전화 아이콘이 나타납니다.





- 전화벨이 울릴 때 🖸 [볼륨]를 누르면 벨소리가 치단됩니다.
- 통화를 끝내려면 🚾 [종료]를 누릅니다.
- 발신번호표시 서비스의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의 하세요.

T 서비스

T 로밍 설정하기

▶ 阑 [메뉴]

▶ 💿 [T 서비스] ▶

▲ T 로밍 → 시스템 설정 ▶ 원하는 항목선택

- → 로밍 오토 다이얼 설정

- → 로밍 듀얼 시계 설정
- → 네트워크 모드
- ▶ 로밍 오토 다이얼 이용안내

시스템 설정	자동 선택	기본 설정 네트워크 자동으로 선택			
	수동 선택	사용 가능한 모든 네트워크 검색 후 수동 선택			
로밍 오토 다이얼 설정	 사용자가 해외에서, 국내 또는 해외의 SK텔레콤 로밍 사용자에게 국제전화 시 국제 전화 접속번호/국가번호/지역번호/수신자 전화번호 등은 입력하지 않고 자동적으로 수신번호를 생성함으로써 고객의 번호 입력에 따른 불편을 제거한 로밍 자동 다이얼 링 서비스 ·해외여행 중 긴급의료/긴급통역/비상연락처, 외교통상부 콜센터를 자동으로 연결함으 로써 해외여행 시 필요한 정보 제공 				
로밍 듀얼 시계 설정	이 서비스는	국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서 사용할 때 이용			
네트워크 모드	네트워크 모드	E 설정			
로밍 오토 다이얼 이용안내	로밍오토다이얼이란, 한국발신방법, 기타(현지/해외)발신 방법, T 로밍고객센터 연결, 외교통상부 콜센터 연결, 로밍오토다이얼 설정 및 해제방법, 로밍 현지시각 안내서비스 설정방법 이용안내 제공				

서비스 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

■ 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'으로 설정되어 있습니다. 임의로 시스템 정보를 변경할 시 휴대전화가 오작동할 수 있으므로 꼭 필요한 경우에는 서비스 센터(1566-2011)에 문의한 후 사용하시기 바랍니다.

소리샘 연결	소리샘으로 연결(다이얼에서 *89 ▶ 음성전화를 눌러도 연결됨)
부재중 연결설정	부재중 연결 사용 설정(다이얼에서 *51 ▶ 음성전회를 눌러도 연결됨)
바로 연결설정	바로연결 사용 설정(다이얼에서 *50 ▶ 음성전화를 눌러도 연결됨)
연결 설정해제	연결 설정을 해제(다이얼에서 *52 ▶ 음성전화를 눌러도 연결됨)
영상 사서함	영상 사서함으로 연결(다이얼에서 *89 ▶ 영상전화를 눌러도 연결됨)

소리샘/영상 사서함 설정 ⓒ[통화부가 서비스] ▶ 소리샘/영상 사서함 ▶ 원하는 항목선택

통화부가 서비스 설정하기

자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

■ 원격 상담이 시작되면 알림창에 🛄[원격 상담]아이콘이 나타납니다.

●[원격 상담] ▶ 정보수집 및 이용에 동의 ▶ 원하는 항목선택

원격 상담 접속하기

■ 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

■ 잔여 기본통화, 실시간 요금, 청구요금, 요금조회 등을 할 수 있습니다.

[모바일 T world] ▶ 로그인 ▶ 원하는 항목선택

▶ [메뉴] ▶ ◎[T 서비스] ▶

[][인터넷 전화] ▶ 원하는 항목선택

인터넷전화 설정하기

- 부가서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.
- 시스템 초기화 시 모든 설정 상태가 초기화 되므로 재설정 해야 합니다.
- IE 넘버플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스를 등록할 수 없습니다.
- 상대방 전화번호가 그룹벨로 설정되어 있어도 넘버플러스 설정의 벨종류가 울립니다.
- 참신별과 별종류가 다르게 설정되어 있으면, '화면에 표시함' 이 해제되어 있어도 별소리로 넘버플러스 번호를 알 수 있습니다.
- 발신번호표시 서비스를 이용하는 경우, 화면 윗줄에 발신번호가, 아랫줄에 넘버플러스 번호가 표시됩니다.
- I 넘버플러스 설정번호로 전화가 오면 '화면에 표시함'을 설정한 경우, 넘버플러스로 전화가 왔음을 화면에 표시해 줍니다.(단, 상대방의 전화환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)

⑥[통화부가 서비스] ▶ 넘버플러스 설정 ▶ 추가번호 입력 후 원하는 항목선택

NATE 접속 M고객센터를 통해 가입/설정/해지를 할 수 있습니다.

통화 부가서비스 가인/섴정/해지

넘버플러스 섬정



⑧[통화부가 서비스] ▶ 통화 부가서비스 가입/통화 부가서비스 설정/통화 부가서비스 해지 ▶ 원하는 항목선택

184

T map

▶ [메뉴] ▶ [T map] ▶

맵 다운로드하기

맵 다운로드 ▶ 예 [예] ▶ 맵 다운로드 완료 ▶ 확인[확인]

■ Wi-Fi연결 상태에서 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다.

■ T map 데이터는 처음 실행 시 다운로드 받을 수 있으며, T map 데이터가 삭제되었을 경우 'www.tmap.co.kr' 에서 최신 버전을 다운받아 설치하십시오.

T map 접속하기

원하는 항목선택

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
	빠른길찾기	24	안전운전도우미
	주변정보		교통정보
1	지도보기	*	마이보관함
	대중교통	OPEN	오픈앱
		¢.	설정

■ 데이터 네트워크(3G)로만 접속할 수 있습니다.

인공위성을 이용한 GPS 방식으로 휴대전화를 통해 교통정보와 최적의 경로 안내를 실시간 제공해 드리는 기능입니다.

■ T map 에서 빠른길 찾기, 주변정보, 지도보기, 대중교통 등의 기능을 사용할 수 있습니다.

■ T map 내비게이션 서비스에 대한 자세한 내용은 'www.tmap.co.kr' 을 참조 하시기 바랍니다.

프리존/네이트

프리존/네이트 접속하기

원하는 항목선택



■ 프리존/네이트 초기화면은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.

▶ 阑 [메뉴] ▲ [크이바/조店프] 🔕 ◀

> ■ 프리존/네이트 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의 하세요



▶ [june 컨텐츠함] ▶

iune 컨텐츠함 사용하기

원하는 컨텐츠를 선택

■ NATE를 통해 다운로드 받은 오디오 및 비디오 등의 멀티미디어 파일이 보관되며, 원하는 파일을 선택하여 확인 및 삭제 재생할 수 있습니다

186

june 동영상 Q&A

june 동영상 서비스로 다운로드 받은 컨텐츠를 데이터 매니저 케이블을 가지고 PC에 저장하려고 하는데 안되네요.

다운로드 받은 june 컨텐츠는 휴대전화에 장착된 외장메모리에 저장됩 니다. 그러나 june 컨텐츠는 DRM 컨텐츠이므로, PC 또는 다른 휴대전 화에 해당 외장메모리를 장착하여도 재생이 되지 않습니다.

▶ june 컨텐츠를 다운로드 받으려고 하는데, 저장 공간이 없어요.

해당 컨텐츠 중 원하는 컨텐츠를 지운 후 새로운 컨텐츠를 다운로드 받 으실 수 있습니다.

▶ 다운로드 받은 음악이나 뮤직비디오를 지우지 않고 보관할 수 있나요? 외장메모리에 저장 공간이 없을 시에는 컨텐츠를 지우고 저장 공간을 확 보해야 새로운 컨텐츠를 다운로드 받으실 수 있습니다. 휴대전화에서 지 웠어도 최근 1달 이내 구매한 뮤직, 뮤직비디오 컨텐츠는 MY 보관함에 저장하여 이후 3개월간 이용료 없이 MY 보관함에서 휴대전화로 다운로 드 받으실 수 있습니다.

▶ MY 보관함은 어떤 서비스인가요?

MY 보관함 서비스는 자신이 구매한 뮤직, 뮤직비디오 컨텐츠를 MY보관 함 폴더에 저장하고, 저장된 컨텐츠에 대하여 일정 기간 및 횟수 내에서 통화료와 정보이용료 지불없이 무료로 사용할 수 있는 서비스입니다.

▶ MY 보관함 서비스 사용 방법은?

별도의 가입절차 없이 june의 [MY 보관함] 메뉴에 접속하여 사용할 수 있습니다. 처음 사용하는 분은 [최근 사용 목록] 메뉴에서 원하는 컨텐츠를 선택하여 [MY 보관함 관리] 폴더에 저장하고 [MY 보관함 관리] 폴더로 이동하여 다운로드 받으시면 됩니다. MY 보관함의 저장 공간은 한 사람 에게 30MB가 제공되고 컨텐츠의 저장 기간은 저장 일로부터 3개월(90 일)이며 저장된 컨텐츠는 5회까지 다운로드 가능합니다. 최근 사용 목록의 컨텐츠 관리 기간은 다운로드 받은 날로부터 1개월이고 최근 사용 목록이 관리하는 컨텐츠 수는 최대 25개입니다.

MY 보관함 저장 컨텐츠를 MY 보관함이 아닌 다른 곳에서 다운로드 받으면 어떻게 되나요?

MY 보관함에 저장된 컨텐츠는 MY 보관함 메뉴 안에서만 다운로드 받으 셔야 통화로와 정보이용료가 무료입니다. 보관함 이외의 메뉴를 통해 다운 로드 받으실 때는 비록 보관함에 저장된 컨텐츠와 동일한 컨텐츠라도 정상 적으로 정보이용료가 부과됩니다.

MY 보관함 기한 및 횟수 만료 컨텐츠를 사용할 경우에는 어떻게 되나요? MY 보관함에 저장된 컨텐츠의 기간이나 횟수 제한이 만료되었을 경우에는 자동적으로 MY 보관함에서 삭제되며, 해당 컨텐츠를 이용하고자 하는 경우에는 해당 컨텐츠를 유료로 다운로드 받으셔야 합니다. 이후에는 해당 컨텐츠를 MY 보관함에 저장하여 사용하실 수 있습니다.

▶ june 컨텐츠를 다운로드 받았는데, 재생이 되지 않아요.

해당 컨텐츠의 다운로드가 미완료되어, 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. june에 재 접속하여 해당 컨텐츠를 이어받기 하시어 다운로드를 완료하 시기 바랍니다. 이외 작동 불량 시, 가까운 서비스 센터에 문의해 주시기 바랍니다.

[II] [메뉴] 친구 추가, 친구 요청함, 환경 설정, 도움말, 로그아웃

- 서비스의 자세한 사항은 SK커뮤니케이션즈(1599-7983 / http://helpdesk.nate.com)로 문의하세요.
- 로그인 유지 시 전류소모로 인한 배터리 사용량이 짧아질 수 있습니다.
- 🥺 [친구 목록]에서 원하는 친구를 선택하면 대화 창이 나타납니다.

사내서며

- 환경설정] 선택 시 기본 대화, 내 상태, 내 대화명, 친구 정렬, 소리/진동을 설정할 수 있습니다.
- 웹사이트에 회원가입이 먼저 되어야만 네이트온을 사용할 수 있습니다.

21 LI-1	OMEO			1 (24)	omeo
		\bigcirc	온라인		메일함
2 -	♡▼ 내 상태 표시	69	자리 비움	9	친구 목록
		8	다른 용무 중		대화 목록
		\bigcirc	오프라인		받은 쪽지함
e	네이트온			ų A	환경설정
	미니홈피			Q	친구 검색하기

▶ (● [메뉴]
 ▶ (● [네이트온]* ▶

웹사이트에서 회원가입 ▶ 아이디/비밀번호/남몰래 들어가기/아이디/비밀 번호 저장 설정 ▶ 로그엔[로그인]

71.04.8

A MULTINE

네이트온

네이트온 사용하기

T store

▶ 阑 [메뉴]

▶ [2][T store]^{*} ▶

이용약관 및 개인정보 취급방침에 동의 ▶ 확인

- 모바일 스토어에서 가입하시면 모바일 전용회원으로 가입되며, Web과 PC 매니저 휴대전화 번호만으로 로그인이 가능합니다.
- 웹사이트 또는 PC에서 먼저 가입하시고 인증된 휴대전화로 접속하면 별도의 로그인 없이 바로 이용이 가능합니다.
- 상용화 된 각종 어플리케이션을 유료 또는 무료로 다운로드 하여 사용할 수 있습니다.

T store 접속하기

원하는 항목선택

- T Store 에서 제공하는 PC Manager, 대기화면, 모바일 스토어를 통해 게임, 폰꾸미기, 뮤직, 방송, 만화, 교육 등 의 다양한 컨텐츠를 휴대전화에 다운받아 즐길수 있습니다.
- T Store 접속 후 유료BEST, 무료BEST, 추천, NEW, 만화, 벨소리, 뮤직, VOD다운을 선택하여 다운받을 수 있습니다.
- 유료로 선택하신 상품은 결제 후 휴대전화로 자동 다운로드 됩니다.
- 🔂 [마이페이지]에서 구매내역, 관심목록, Cash내역을 확인할 수 있습니다.
- T Store 초기화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- T Store 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.



MelOn

사용하기 전 알아두기

- ▶ 🕑 [메뉴]
- ▶ @[MelOn] ▶

델론 플레이어 접속하기 위해 먼저 MelOn 홈페이지(www.melon.com) 가입하고, 휴대전화번호를 등록 해야 합니다.

2 제공된 외장메모리 삽입 여부를 확인 합니다.

멜론 어플에서 다운받기

- 11 최초 실행 시 [Android 마켓에서 다운로드]를 누르면 멜론이 설치됩니다.
- MelOn 홈페이지(www.melon.com)에 가입한 아이디로 로그인합니다. 멜론 플레이어의 화면은 버전에 따라 다를 수 있으며 가입 후 반드시 휴대전화 인증을 받아야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다.
- 8 원하는 항목을 선택하여 듣거나 다운받아 MelOn의 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

키 안내	상세설명	키 안내	상세설명	키 안내	상세설명
6	Melon	6	실시간차트	e	어학
B	Library	*	멜론TOP100	O.	범앨이미
<u>•</u>	Playlist	2	최신음악		지이페이지
Q	검색	- 💏	음악장르	6	상품가입
₽,	설정		뮤직비디오		

■ 멜론 서비스의 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센타(휴대전화에서 국번없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

▶ [메뉴] ▶ @[MelOn] ▶

PC멜론에서 다운받기

■ SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 USB 드라이버 를 다운로드 받아 설치합니다.(데이터매니저 PLUS4 프로그램을 먼저 설치하여 사용하였을 경우 USB 드라이버는 설치되어 있습니다.)

☑ MelOn 홈페이지(www.melon.com) 에서 멜론플레이어를 다운로드 받아 설치합니다.

ION 데이터매니저 케이블로 PC와 휴대전화를 연결합니다.

IPC와 휴대전화의 연결 상태를 확인한 후 설치한 멜론 플레이어 프로그램을 실행하고 로그인 합니다.

5 원하는 항목을 선택하여 듣거나 다운받아 MelOn의 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

유의사항

■ PC멜론 로그인시 아이콘 형식의 싱크매니저는 화면에 떠 있지 않고 인증 후 종료됩니다.

■ 외장메모리가 없이 로그인시 파일을 다운로드 받으실 수 없습니다

T cash



T cash 사용하기

확인 [확인] ▶ 주민등록번호 및 성명 입력 ▶ 확인

 최초 사용 시 T cash 서비스 미가입/비활성화) 상태입니다. [확인]을 선택하시면 T cash 가입 페이지로 이동합니다.
 T cash 서비스는 SK텔레콤이 T-money와 제휴하여 교통가드를 휴대폰에 다운로드 받고 일정금액을 증전한 후, 대중교통, 편의점 등 일반상점 및 온라인 가맹점에서 휴대폰으로 간편하게 결재할 수 있는 서비스 입니다.
 T cash 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객세터(휴대자형에서 국버 없이 114 또는 1590-0011로 문의

Ⅰ T cash 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의 하세요.

스마트데일리

설치하기

▶ [메뉴] ▶ [스마트데일리] ▶

어플리케이션 다운로드 및 설치 ▶ 확인[확인]

■ 3G 또는 Wi-Fi연결 상태에서 T store를 통해 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다.

스마트데일리 사용하기

원하는 항목선택

- 최신 HOT 뉴스를 비롯하여, 뉴스종합, 연예, 만화, IT&게임, 스포츠, 문화&라이프 섹션의 다양한 정보를 실시간으로 볼 수 있습니다.
- 스마트데일리 서비스에 대한 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하세요.

스마트데일리 추가 기능

(메인]	메인 홈으로 이동
📄 [섹션메뉴]	속보, 뉴스종합, 연애, 만화, IT&게임, 스포츠, 문화&라이프 선택
는 [트위터]	트위터로 연결
[이용 Guide]	이용안내 확인

I CHS

설치하기

▶ [메뉴] ▶ [News] ▶

어플리케이션 다운로드 및 설치 ▶ 젤 [예]

■ 3G 또는 Wi-Fi연결 상태에서 T store를 통해 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다.

홈 스크린에 위젯 적용하기

홈 스크린 화면에서 배경화면을 길게누름 ▶ 兪[위젯] ▶ 뉴스

■ 자세한 사항은 '위젯/아이콘/폴더 사용하기'를 참조하세요.(P48참조)

설치하기 Weather 어플리케이션 다운로드 및 설치 ▶ 젤 [예] ■ 3G 또는 Wi-Fi연결 상태에서 T store를 통해 다운로드 및 설치 후 사용 가능합니다. ▶ 🗐 메뉴] 홈 스크린에 위젯 적용하기

홈 스크린 화면에서 배경화면을 길게누름 ▶ ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟[위젯] ▶ 날씨

■ 자세한 사항은 '위젯/아이콘/폴더 사용하기'를 참조하세요.(P48참조)

MEMO

10 설정

착신벨/음량 사운드 디스플레이 통화모드 인터넷전화 프로그램 관리 시스템

SKY 스테이션 SKY 백업 AhnLab 백신설치

SKY 스테이션

- ▶ 🙆[메뉴]
- ▶ SKY 스테이션]

사용하기 전 알아두기

- 이용자가 소프트웨어 자동업그레이드 서비스 이용시 이용자의 휴대전화 번호, 사용단말기 모델명, 단말기 의 현재 SW버전, 설치된 프로그램목록, IP가 제공됩니다.
- 제공된 개인정보는 소프트웨어 자동 업그레이드 및 이벤트 행사 목적을 위해서만 사용되며, 이러한 목적 이 달성되면 재생할 수 없는 기술적 방법에 의해 삭제되며, 어떠한 용도로 열람 또는 이용될 수 없도록 파기됩니다.

■ SKY 스테이션 최초 실행 시 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 후 사용이 가능합니다.

신규 및 업데이트 확인하기

[신규 및 업데이트] ▶ 신규 및 업데이트 목록확인

SKY 서버에서 다운로드 가능한 목록이 나타납니다. 원하는 항목을 선택하여 설치 및 업데이트 할 수 있습니다.
 다운로드 중 ●[이젠를 누르면 백그라운드로 계속 다운로드가 진행되며, 개별 응용프로그램에 대한 다운로드 취소를 원할 경우 각 항목의 취소 버튼을 누르면 됩니다.



응용프로그램 관리하기

설치된 어플 관리

💽 [응용프로그램 관리] 🕨 🙆 [설치된 어플]*

- SKY에서 제공하는 응용프로그램은 보관만 가능하고 삭제는 불가능 합니다.(마켓에서 다운로드 받은 응용프로그램 만 삭제 가능합니다.)
- ● [메뉴]를 누르고 📅 [보관]를 눌러 해당 응용프로그램을 외장메모리에 저장할 수 있습니다.
- 원하는 항목을 길게 눌러 강제 종료, 제거, 저장공간, 캐시, 기본값으로 실행, 권한 등의 정보를 확인 및 설정할 수 있습니다.

보관된 어플 관리

💽 [응용프로그램 관리] 🕨 💌 [보관된 어플]®

■ 보관한 응용프로그램의 목록을 확인 하고 ● [메뉴]를 눌러 ♥ [설치] 및 前 [삭제]할 수 있습니다

소프트웨어 업그레이드 사용하기

[메뉴] 정렬, 보관, 삭제, 검색, 메모리사용정보 (III) 정렬 설치 삭제 검색 메모리사용정

☑[SW 업그레이드] ▶ 소프트웨어 업그레이드

- SW 업그레이트로 휴대전화 버전을 최신 버전으로 업그레이트함 수 있습니다. SW 버전을 체크하여 현재 설치 SW 버전보다 최신 버전이 있을 경우 업그레이드가 진행되고, 업그레이드가 끊겼을 경우 이어받기가 가능합니다.

- 휴대 전화의 배터리가 방전되지 않도록 충분한 충전 상태를 확인 하세요

- SW 업그레이드 시 사용자 데이터에 대한 일부 손실이 발생할 수 있습니다.

■ 빠른 백업과 동일한 백업 설정을 갖고 있으며, 백업 대상 선택을 통해 예약 백업 데이터를 변경할 수 있습니다.

◉[백업 설정] ▶ 자동 백업 설정 ▶ 매일/요일 별/날짜/시간 설정

예약 백업

■ 기존 백업 데이터가 있을 경우 파일 이름을 선택하여 덮어쓰기 할 수 있습니다

음] ▶ 백업 시작

[선택 백업] ▶ ➡[백업파일 추가] ▶ 파일 이름/백업할 데이터 선택 후 [다

선택 백업

- ▶ 🔊 [SKY 백업] ▶
- 백업 설정에 따라 빠르게 백업합니다.

▶ 阑[메뉴]

☑[빠른 백업] ▶ 설정 변경/백업 시작

빠른 백업

SKY 백업

SKY 백업 사용하기

알림 설정 시 주기적으로 사용자 정보와 응용프로그램의 설치 정보가 서버에 제공될 수 있으니 참고하세요.

소프트웨어 업데이트 알림 기능을 설정 및 해제할 수 있습니다

፪환경 설정] ▶업데이트 알림 On/Off 선택



환경 설정하기

- ▶ [메뉴]
 ▶ [AhnLab 백신 설치] ▶
- SD카드에 AhnLabV3Mobile.apk가 없는 경우 'SKY 스테이션'을 통하여 설치할 수 있습니다.
 설치를 마치면 mi[V3 Mobile] 아이콘이 메뉴에 등록됩니다.
- SD카드에 AhnLabV3Mobile.apk가 있는 경우는 'AhnLap 백신설치' 응용프로그램을 통하여 백신을 설치할 수 있 습니다.

SKY 스테이션] ▶ [3][신규 및 업데이트] ▶ [3][V3 Mobile]다운로드 ▶ 설치

백신 설치하기

시 설정하여 사용해야 합니다.

- 업]을 눌러 사용 바랍니다. ■ 알람, 플래너, 전화부 백업 시 데이터 별로 지정된 벨소리 설정은 데이터 복구 이후 기본 벨소리로 변경되므로, 다
- 유의사항 ■ 프로요 버전의 스카이 스테이션을 통해 다운로드 받아 홈화면에 배치한 'SKY 백업'의 바로가기 아이콘은 진저브 레드 버전으로 업그레이드 후 제대로 동작하지 않을 수 있으니, 해당 아이콘을 삭제하고 圖 [메뉴] ▶ [SKY 백

[데이터 복구] ▶ 백업파일 선택 ▶ 백업할 데이터 선택 후 ▶ 복구 시작

데이터 복구하기

키 안내	상세설명
💽 [빠른 백업]	백업 설정에 따라 빠르게 백업
[선택 백업]	백업 파일 이름과 백업할 데이터를 선택하여 백업
[백업 설정]	백업 위치, 백업 대상, 자동 백업 설정 변경
🍋 [백업목록 관리]	백업 데이터를 확인하고 삭제
🙆 [데이터 복구]	백업 데이터 복구

AhnLab 백신설치

▶ [메뉴] ▶ 廠[SKY 백업] ▶

▶ [메뉴] ▶ [AhnLab 백신 설치] ▶

V3 Mobile[®] 사용하기

제품 등록 > 검사하기 [검사하기]

- 제품 등록을 한 경우에만 V3 Mobile을 정상적으로 사용할 수 있으므로 반드시 제품 등록을 하시기 바랍니다.
- 검사를 실행하면 설치된 패키지 파일과 일반 파일 SD카드 휴대전화가 제공하는 Mass 스토리지 영역을 검사합니다
- 새로 발견되는 악성코드를 예방하기 위해 반드시 V3 Mobile 시작 화면에서 최신 엔진으로 업데이트한 후에 검사
- 를 실행하는 것이 좋습니다
- 실시간 검사는 휴대전화에 설치되거나 실행되는 파일의 악성코드 감염 여부를 주기적으로 검사하므로 악성 코드로 이하 피해를 예방할 수 있습니다. 식시가 검사가 악성코드를 박겨하 경우 악성코드의 이름과 감영되 파일 이름, 감 염 상태를 알려줍니다
- 실시간 검사를 OFF하면, 보안에 취약할 수 있으므로 항상 사용할 것을 권장합니다.
- (표) [메뉴] ▶ 🔯 [환경설정]를 눌러 실시간 검사. 와장 메모리 카드 검사. 행위 기반 탐지. 수동 검사 대상 선택을 할 수 있습니다
- 백신에 대한 도움말은 AhnLab V3 Mobile에 탑재 되어있으며, 자세한 문의 및 문제사항은 안철수 연구소 (http://www.ahnlab.com)에 문의 바랍니다.



V3 Mobile 삭제하기

중용프로그램 ▶ 응용프로그램 관리 ▶ 55 [V3 Mobile] ▶ 제거

유의사항

- 악성코드로 인한 침해사고에 대해서 당사에서는 책임지지 않습니다
- [실시간 검사] 또는 [검사 하기] 시 휴대전화 성능이 저하될
- [III] 김사하기 업데이트 로그보기 환경설정 제품 정보

다양한 다이얼 톤, 대화상자음, 통화연결음, 배터리 부족음을 설정할 수 있습니다.

■[효과음] ▶ 원하는 항목선택

효과음 설정하기

터치진동/소리, 터치진동 세기를 조절할 수 있습니다.

【■[터치효과] ▶ 원하는 항목선택

터치효과 설정하기

무음 모드, 진동, 벨 울림시간, 진동 패턴, 진동 세기를 설정할 수 있습니다.

▶ 웹하는 항목선택

벨/진동 설정하기

착신벨/음량 설정하기

[설정] ▶ ◙ [착신벨/음량] ▶

■ 음성전화/영상전화/인터넷 전화 왔을때의 벸소리 선택을 할수있으며 알림음 알람벸 미디어 볼륨을 조절할 수 있습니다 ■ 음원을 플레이어에서 재생하다가 착신벨로 설정할 수 있습니다. 음원을 설정 후 해당 음원을 삭제할 경우 착신벨 설정 화면에서 '연결된 음원 없음'항목이 보이게 됩니다. 이 경우 전화 수신 시 기본 벨소리로 재생됩니다.

착신벨/음량



▶ 💽 메뉴]

사운드

▶ 🙆 [메뉴]

[설정] ▶ ▥[사운드] ▶



디스플레이

▶ 🔤 [디스플레이] ▶

▶ 🕑 [메뉴]

▶ ⑧[설정]

폰트 설정하기

[][폰트] ▶ 원하는 항목선택

■ 폰트 종류를 설정할 수 있습니다.

조명 설정하기

[조명] ▶ 원하는 항목선택

■ 조명 시간, 조명 밝기를 설정할 수 있습니다.

다이얼 설정하기

■[다이얼] ▶ 원하는 항목선택

■ 다이얼 화면을 선택할 수 있습니다.

통화모드



전화걸기 옵션 설정하기

전화걸기 옵션 ▶ 자동 지역번호 On/Off 선택 후 원하는 지역번호설정

运 정

- 전화 걸 때 자주 사용하는 지역번호, 한국(+82), 국제전화번호를 입력/설정하면 통화시 매번 지역번호를 누르는 번거 로움을 없앨 수 있습니다.
- 제품 구입 시 자동지역번호 설정은 해제되어 있습니다.

외부기기 옵션 설정하기

외부기기 옵션 ▶ 이어 마이크 자동착신 On/Off 선택

지동착신 기능은 이어 마이크 연결 시에만 작동하며, 전화가 오면 약 10초 동안 벨이 울린 후 자동착신됩니다.
 제품 구입 시 이어 마이크 자동착신 기능은 해제되어 있습니다.

자동응답 설정하기

자동응답 설정 ▶ 자동응답 On/Off 선택

■ 자동응답 설정 시 자동응답 모드를 일반, 운전중, 회의중, 수업중으로 설정하여 사용할 수 있습니다.

전화 수신/거부 설정하기

모든 번호 거부

▶ 🖸 [통화모드] ▶ 전화 수신/거부 ▶ 모든 번호 거부

■ 모든 번호의 전화를 거부합니다.

특정 번호만 거부

전화 수신/거부 ▶ 특정 번호만 거부 ▶ 거부 번호 관리 ▶ 번호입력 후 ╂[저장]

특정 거부번호 등록 시 순차적으로 등록되며, 원하는 번호 우측에 X [삭제]를 누르면 등록된 번호가 삭제됩니다.

Q[번호찾기]를 누르면 착발신이력, 전화번호부에서 찾아 등록할 수 있습니다.

특정 번호만 수신

전화 수신/거부 ▶ 특정 번호만 수신 ▶ 수신 번호 관리 ▶ 번호입력 후 ╂[저장]

특정 수신 번호 등록 시 순차적으로 등록되며, 원하는 번호 우측에 XI(삭제)를 누르면 등록된 번호가 삭제됩니다.
 QI(번호찾기)를 누르면 칙발신이력, 전화번호부에서 찾아 등록할 수 있습니다.

통화종료 옵션 설정하기

통화종료 옵션 ▶ 전원 버튼으로 통화종료 On/Off 선택

■ 전화 발신/수신, 통화 중 ④ [종료]를 누르면 화면이 꺼지지 않고 통화를 종료할 수 있습니다.

▶ (● [메뉴]
 ▶ (● [설정]

발신제한 → 해외전화 발신제한 → On/Off 선택 060/070 발신제한 →

발신제한 설정하기

대체 화면	기본 이미지, 갤러리, 영상전화 캡처 보관함에서 사진 설정
통화 방법 설정	스피커 폰, 수화기로 통화 방법 설정
영상전화 실패 시	음성전화 자동 전환, 음성전화 수동 전환, 통화 종료 설정
모드제어	영상사서함 접속 중 상대방이 내 화면의 위치를 변경 On/Off 선택
영상전화 가능 알림	음성전화 발신 시 영상전화로 전환 여부 On/Off 선택
영상전화 캡처 보관함	영상전화 시 캡처한 파일 보관
영상전화 채팅 보관함	영상전화 시 채팅한 파일 보관

영상전화 설정 ▶ 원하는 항목선택

미지막 통화, 음성전화 발신, 음성전화 수신, 인터넷전화 발신, 인터넷전화 수신, 영상전화 발신, 영상전화 수신 등 사용시간과 통화건수를 확인할 수 있습니다.

통화시간 ▶ 원하는 항목확인

통화시간 확인하기

영상전화 설정하기

▶ [메뉴] ▶ 逾[설정] ▶ **④**[통화모드] ▶

205



통화중대기 설정하기

통화중대기 ▶ 통화중대기 On/Off 선택

■ 통화중대기 알림 진동을 설정/해제합니다.

인터넷전화

인터넷전화 설정하기

원하는 항목선택

	🕑[메뉴]
►	@[설정]
	[인터넷전화]

인터넷전화	인터넷전화 On/Off 설정
자동실행	자동실행 On/Off 설정
Wi-Fi 설정	Wi-Fi 켜기/끄기, 네트워크 알림 설정/해제, Wi-Fi 네트워크 추가
착신전환 설정	간편설정, 조건부 착신전환, 무조건 착신전환, 착신전환 해제를 설정
원넘버 서비스	휴대전화 번호와 인터넷전화 번호를 통합 설정
벨소리 설정	전화왔을 때, 인터넷 전화왔을 때, 영상 전화왔을 때의 벨소리 설정 및 음량 설정, 알림음 설정/해제, 알림벨, 미디어 볼륨 설정
Wi-Fi 이탈경고음	Wi-Fi 이탈경고음 On/Off 선택
인터넷전화 정보	인터넷전화 수 발신 이력 확인 및 내 정보 보기 확인
도움말	인터넷전화란, 제약사항, 서비스 문의 등에 관한 도움말 확인



▶ 💽 프로그램 관리] ▶

▶ 💽 메뉴]

[설정]

기본 홈 설정하기

기본 홈 ▶ 원하는 항목선택

■ SKY 홈, Android 홈으로 기본 홈을 설정 할수 있습니다.

기본 프로그램 관리하기

기본 프로그램 ▶ 원하는 항목의 해제[해제]

■ 각 카테고리 별 기본 값, 설정된 프로그램 목록을 확인할 수 있습니다.
 ■ 기본연결 프로그램을 '해제'로 선택 시 기본 설정 값은 해제되고 목록에는 '기본 값 없음'으로 표시됩니다.

응용프로그램 관리하기

다운로드됨

응용프로그램 관리 ▶ ➡[다운로드됨] ▶ 다운로드 받은 항목선택

■ 다운로드 받은 프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.

모두

응용프로그램 관리 ▶ 册[모두] ▶ 원하는 항목선택

다운로드 받거나 휴대전화에 설치된 응용 프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.



SD 카드

응용프로그램 관리 ▶ [[[SD 카드] ▶ 원하는 항목선택

■ 외장메모리에 다운로드 받은 프로그램을 관리 및 제거할 수 있습니다.

실행 중

응용프로그램 관리 ▶ [2][실행 중] ▶ 실행 중인 항목선택

■ 실행중인 응용 프로그램을 보기 및 제어할 수 있습니다.

실행 중인 서비스 관리하기

실행 중인 서비스 ▶ 실행 중인 항목선택

■ 현재 실행 중인 서비스를 보기 및 제어할 수 있습니다.

■ : [메뉴] ▶ @[설정] ▶ [프로그램 관리] ▶ 응용프로그램 관리 ▶ [실행 중]를 눌러도 관리할 수 있습니다.

시스템

▶ [메뉴]
 ▶ [설정]
 ▶ [시스템] ▶

무선 및 네트워크 설정하기

중[무선 및 네트워크] ▶ 원하는 항목선택

비행기 모드를 설정/해제 선택 비행기 모드를 설정 시 W-Fi를 제외한 통신 가능에 관한 설정 상태를 변경할 수 없음W-FiW-Fi를 적기/끄기W-Fi개방형 네트워크 알림을 켜기/끄기 검색된 W-Fi 목록에서 W-Fi 네트워크 설정 및 추가블루투스블루투스 켜기/끄기블루투스 설정블루투스가 켜진 상태에서 장치이름 변경, 검색 가능 여부 설정 가는 장치를 검색하여 연결 관리 등 블루투스를 사용하기 위한 여러가지 가능 설정테더링 및 휴대용 핫소파USB 테더링, 휴대용 W-Fi 핫스파 설정/해제 및 도움말 확인데이터 네트워크 설정3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 결 때 접속 여부 팝업 유무를 설정모바일 네트워크데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정VPN 설정VPN 추가 및 관리		
W-Fi W-Fi W-Fi M/ID/ID/I W-Fi M/ID/ID/I 검색된 W-Fi 목록에서 W-Fi 블루투스 블루투스 オ기/ID/I 블루투스 블루투스가 켜진 상태에서 장치이름 변경, 검색 가능 여부 설정 기타 장치를 검색하여 연결 관리 등 블루투스를 사용하기 위한 여러가지 가능 실정 테더링 및 휴대용 핫스파 USB 테더링, 휴대용 W-Fi 데이터 네트워크 설정 3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 결 때 접속 여부 팝업 유무를 설정 모바일 네트워 데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정 VPN 설정 VPN 추가 및 관리	비행기 모드	비행기 모드를 설정/해제 선택 비행기 모드를 설정 시 Wi-Fi를 제외한 통신 기능에 관한 설정 상태를 변경할 수 없음
NH-Fi 실정 개방형 네트워크 알림을 켜기/끄기 검색된 Wi-Fi 목록에서 Wi-Fi 네트워크 실정 및 추가 블루투스 블루투스 켜기/끄기 블루투스 설정 블루투스가 켜진 상태에서 장치이름 변경, 검색 가능 여부 설정 기타 장치를 검색하여 연결 관리 등 블루투스를 사용하기 위한 여러가지 가능 실정 테더링 및 휴대용 핫스파 USB 테더링, 휴대용 Wi-Fi 핫스파 설정/해제 및 도움말 확인 데이터 네트워크 설정 3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 결 때 접속 여부 팝업 유무를 설정 모바일 네트워크 데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정 VPN 설정 VPN 추가 및 관리	Wi-Fi	Wi-Fi를 켜기/끄기
블루투스 블루투스 켜기/꼬기 블루투스 설정 블루투스가 켜진 상태에서 장치이름 변경, 검색 가능 여부 설정 기타 장치를 검색하여 연결 관리 등 블루투스를 사용하기 위한 여러가지 가능 설정 테더링 및 휴대용 핫스파 USB 테더링, 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 설정/해제 및 도움말 확인 데이터 네트워크 설정 3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 켤 때 접속 여부 팝업 유무를 설정 모바일 네트워크 데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정 VPN 설정 VPN 추가 및 관리	Wi-Fi 설정	개방형 네트워크 알림을 켜기/끄기 검색된 Wi-Fi 목록에서 Wi-Fi 네트워크 설정 및 추가
블루투스 설정 블루투스가 켜진 상태에서 장치이를 변경, 검색 가능 여부 설정 기타 장치를 검색하여 연결 관리 등 블루투스를 사용하기 위한 여러가지 가능 설정 테더링 및 휴대용 핫스파 USB 테더링, 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 설정/해제 및 도움말 확인 데이터 네트워크 설정 3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 결 때 접속 여부 팝업 유무를 설정 모바일 네트워크 데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정 VPN 설정 VPN 추가 및 관리	블루투스	블루투스 켜기/끄기
테더링 및 휴대용 핫스파 USB 테더링, 휴대용 Wi-Fi 핫스파 설정/해제 및 도움말 확인 데이터 네트워크 설정 3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 켤 때 접속 여부 팝업 유무를 설정 모바일 네트워크 데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정 VPN 설정 VPN 추가 및 관리	블루투스 설정	블루투스가 켜진 상태에서 장치이름 변경, 검색 가능 여부 설정 기타 장치를 검색하여 연결 관리 등 블루투스를 사용하기 위한 여러가지 기능 설정
데이터 네트워크 설정 3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 켤 때 접속 여부 팝업 유무를 설정 모바일 네트워크 데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정 VPN 설정 VPN 추가 및 관리	테더링 및 휴대용 핫스팟	USB 테더링, 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 설정/해제 및 도움말 확인
모바일 네트워크 데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정 VPN 설정 VPN 추가 및 관리	데이터 네트워크 설정	3G 데이터 네트워크를 접속하거나 차단하며, 전원을 켤 때 접속 여부 팝업 유무를 설정
VPN 설정 VPN 추가 및 관리	모바일 네트워크	데이터 로밍, 네트워크 모드, 네트워크 이름표시, 네트워크 검색, APN 설정
	VPN 설정	VPN 추가 및 관리

■ 3G 데이터 네트워크 접속 시 통화료가 발생되며, 데이터 사용량이 많을 경우 과도한 요금이 발생될 수 있습니다.

■ Wi-Fi 설정 시 무선 인터넷에 연결하여 별도의 데이터 이용료 없이 휴대전화에서 인터넷을 자유롭게 사용할 수 있습니다 (컨테츠 다우로드 시 컨테츠에 따라 고금될 수 있습니다.)

■ Wi-Fi 신호가 약한 경우 '무선 네트워크 사용가능' 이라는 알람이 나타나지만 연결할 수 없는 경우도 있으며, 보안 이 설정되어 있는 Wi-Fi의 경우에는 비밀번호를 입력해야만 이용이 가능합니다.

Windows 2000 OS는 USB테더링 가능을 지원하지 않습니다. Windows XP OS 사용자의 경우, 최소한 SP3(서 비스팩3) 버전이상이 설치되어 있어야 하며, USB 테더링 기능을 안정적으로 사용하기 위해서는 Windows XP SP3 이상의 버전을 사용하시길 권장합니다. Windows XP SP2 사용시 또는 SP3에서 USB 테더링을 설정해도 USB를 인식하지 못할 때는 http://support.microsoft.com/kb/050765으로 접속하여 '핫픽스 보기 및 다운로드 요청하기'를 클릭해 다운로드 받아 드라이버를 설치하면 사용할 수 있습니다.



소리 설정하기

▲[소리] ▶ 원하는 항목선택

■ 휴대전화에서 나는 소리에 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

일반

무음 모드	무음 모드 켜기/끄기, 미디어 & 알람을 제외한 모든 소리를 무음 모드로 전환
진동	항상, 선택 안함, 무음 모드일 때만, 무음 모드가 아닐 때만 등으로 진동 설정
볼륨	벨소리, 미디어, 알람, 알림 등의 볼륨 조절 및 전화벨 소리와 알림을 같은 볼륨 설정

수신전화

전화 벨소리	전화 벨소리 선택

알림

알림 벨소리	알림 벨소리 선택	

반응

터치음 듣기	다이얼패드 신호음 설정
선택항목 듣기	화면 선택 시 소리 설정
화면 잠금 소리	화면 잠금 및 잠금 해제 시 소리 설정
햅틱 반응	소프트키를 누르거나 특정 UI 사용시 진동 설정



디스플레이 설정하기

[][디스플레이] ▶ 원하는 항목선택

■ 휴대전화에서 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

조명 밝기	조명 밝기 조정
자동 화면 회전	휴대전화를 가로/세로로 회전 시 자동으로 방향 바꾸기 설정/해제
애니메이션	애니메이션 없음, 일부 애니메이션, 전체 애니메이션 설정
조명 시간	화면 자동 꺼짐 시간 설정

위치 및 보안 설정하기

■ 위치 탐색을 위한 GPS 설정 및 휴대전화로 인한 정보 유출을 방지하기 위한 보안 설정을 변경할 수 있습니다.

사용자 위치

무선 네트워크 사용	Wi-Fi 또는 모바일 네트워크에서 측정된 위치 사용 여부 설정/해제
GPS 위성 사용	도로 수준으로 정확하게 탐색 설정/해제
	도로 수준으로 탐색(항공사진이 더해져 배터리 추가로 필요) 설정/해제
GPS 도우미 사용	서버를 통해 위성의 위치를 다운받아 GPS 성능향상 설정/해제

►	運[메뉴]	
►		
►	፪[시스템]	►

화면 잠금 해제

화면 잠금 설정 선택 안함, 패턴, PIN, 비밀번호를 설정

USIM 설정

USIM 설정 USIM 카드 잠금 설정, 비밀번호(PIN) 변경, 메뉴진입설정, 타 USIM 제한 번호변경, 타 USIM 사용제한

비밀번호

비밀번호 표시	비밀번호 입력 시 화면에 그대로 표시 여부 설정/해제
미일민오 표시	미일민오 입력 시 와면에 그대도 표시 어두 실징/해제

기기 관리

기기 관리자 선택	기기 관리자 추가 또는 삭제 설정
-----------	--------------------

자격증명 저장소

보안 자격증명 사용	응용프로그램이 보안 인증서 및 다른 자격증명에 엑세스 허용 설정/해제
SD 카드에서 설치	SD 카드에서 암호화된 인증서 설치
비밀번호 설정	자격증명 저장소 비밀번호 설정 및 변경
저장소 삭제	모든 콘텐츠의 자격증명 저장소 삭제 및 비밀번호 재설정

주소록 동기화	해당 계정의 웹 주소록과 동기화 설정/해제
캘린더 동기화	해당 계정의 캘린더와 동기화 설정/해제
Gmail 동기화	해당 계정의 Gmail과 동기화 설정/해제
계정 삭제	선택한 계정을 삭제

계전 과귀

백그라운 데이터	응용프로그램에서 언제든지 데이터를 동기화 하고 보내고 받음 설정/해제
자동 동기화	응용프로그램에서 데이터를 자동으로 동기화함 설정/해제

기본 동기화 설정

◎ [계정 및 동기화] ▶ 원하는 항목선택

계정 및 동기화 설정하기

알 수 없는 소스	시판되지 않은 응용프로그램 설치 허용 여부 설정
응용프로그램 관리	다운로드 받아 설치된 응용프로그램 관리 및 제거
실행 중인 서비스	현재 실행 중인 서비스의 확인, 관리 및 중지
저장공간 사용량	응용프로그램에서 사용한 저장소 보기
배터리 사용	배터리 사용 세부정보 보기
개발	USB 디버깅, 켜진 상태로 유지, 모의 위치 허용을 설정



응용프로그램 설정하기 ■[응용프로그램] ▶ 원하는 항목선택

총 공간	SD카드의 총 공간 확인
사용 가능한 저장공간	SD카드의 남은 공간 확인
SD 카드 마운트 해제	휴대전화에서 SD 카드를 안전하게 분리하기 위해 반드시 마운트 해제를 함
SD 카드 지우기	SD 카드에 있는 모든 데이터 지우기

SD 카드

■[휴대전화 저장공간] ▶ 원하는 항목선택

휴대전화 저장공간 설정하기

기본값 데이터 재설정 휴대전화의 모든 데이터를 삭제하여 구입시 상태로 초기화

개인 데이터

내 데이터 백업	내 설정 및 다른 응용프로그램 데이터를 백업
자동 복원	응용프로그램을 다시 설치하면 백업한 설정이나 다른 데이터를 복원

백업 및 복원

Ⅲ[개인정보 보호] ▶ 원하는 항목선택

휴대전화에 여러개의 계정을 등록하여 사용할 수 있습니다.(P94참조)

개인정보 보호 설정하기



계정 추가


내부 저장소

사용 가능한 저장공간 내부 메모리의 남은 공간 확인

언어 및 키보드 설정하기

[언어 및 키보드] ▶ 원하는 항목선택

언어 설정

언어 선택	English, 한국어 설정
사용자 사전	텍스트 입력 시 지원되는 자동완성 단어 추가 및 삭제

키보드 설정

SKY 입력기	키 누를 때 진동 발생, 키 누를 때 소리 발생, 키보드 설정, 단어추천 설정(추천 단어 표시, 자동 완성), 입력모드 개별 저장
한글 키보드	키를 누를 때 진동발생, 버튼을 누를 때 소리 발생, 자동 대문자화, 한글키보드 종류, 음성 입력 설정, 단어 추천 설정(추천 단어 표시, 자동 완성)

■ SKY 입력기 설정 시 입력모드 개별 저장이 체크되면 한글/영어/숫자/기호의 입력모드가 각각 저장됩니다.



음성 입력&출력 설정하기

■[음성 입력&출력] ▶ 원하는 항목선택

음성 입력

음성 인식기 설정	언어 선택, SafeSearch, 불쾌감을 주는 단어 차단 설정
-----------	-------------------------------------

음성 출력

텍스트를 음성으로	예제 듣기, 항상 내 설정 사용, 기본 설정(기본 엔진, 음성 데이터 설치, 말하는 속도, 언어
변환	를 설정), 엔진(Pico TTS설정)

접근성 설정하기

♥[접근성] ▶ 원하는 항목선택

접근성

- 초기 화면은 비활성화 상태로 나타납니다.
- 마켓에서 사운드 관련 프로그램을 다운로드 받으면 접근성 설정 메뉴가 활성화 됩니다.
- 사운드 관련 프로그램의 종류로는, 예를들어 Google 마켓에서 'Talk'로 검색한 뒤 "Talkback" 컨텐츠를 받으면 접근성 메뉴에 나타납니다.
- 접근성 항목을 선택 후 다운로드 받은 프로그램을 선택하면 영문모드에서 메뉴 이동 시 사운드로 알려줍니다.
- 한글모드에서는 영어 문구에 해당하는 사항에 대해서만 사운드로 알려줍니다.



날짜 및 시간 설정하기

●[날짜 및 시간] ▶ 원하는 항목선택

자동	날짜 및 시간을 네트워크 제공 값으로 설정/해제
날짜 설정	자동 설정을 하지 않을 경우 사용자가 날짜 설정
표준 시간대 선택	자동 설정을 하지 않을 경우 사용자가 표준 시간대 선택
시간 설정	자동 설정을 하지 않을 경우 사용자가 시간 설정
24시간 형식 사용	시간 표기 형식을 24시간 또는 12시간으로 설정
날짜형식 선택	날짜 표기 형식 설정

휴대전화 정보 확인하기

①[휴대전화 정보] ▶ 원하는 항목선택

상태	휴대전화의 배터리, 전화번호 및 네트워크정보, 서비스 상태 등을 확인
배터리 사용	각 기능의 배터리 소모상태를 확인
법률정보	오픈소스 라이센스, Google 법적 고지를 확인
모델 번호	휴대전화의 모델명 확인
Android 버전	휴대전화의 Android 버전을 확인
기저대역 버전	휴대전화의 기저대역 버전을 확인
커널 버전	설치된 커널 버전을 확인
빌드 번호	빌드 번호 확인

MEMO



휴대전화 정보 기록 User Manual 잠깐! 고장이 아니에요. SKY 제품등록안내 폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내 SK텔레콤고객문의처안내 고객서비스센터

선택사항 데이터매니저 PLUS4 사용안내 셀프 업그레이드 안내 SKY Cyber Pluszone이용안내 규격 및 특성

선택사항

자사에서 승인되지 않은 악세서리를 사용할 경우 오동작 또는 고장을 발생 시킬 수 있습니다.

여행용 충전기(TC-820)

TC-820은 TTA(Telecommunication Technology Association : 한국 정보 통신 기술 협회)에서 인증받은 제품입니다. 충전기 구매 시 TTA 인증 된 제품(당사에서 제공하는 제품)을 구매하시기 바랍니다.

- 배터리 충전 거치대 없이 충전용 젠더와 휴대전화를 연결하여 충전할 수 있습니다.
- 여행용 충전기 위쪽 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터 리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- 배터리, 충전기, 거치대, 이어마이크, 데이터매니저 케이블은 고징수리가 어려운 품목입니다. 구입 시 자체결함이 있는 제품의 경우 무상 교환을 해드리고 사용자 부주의로 인한 고징이나 보증기간이 경과한 경우 유상 구입을 하셔야 합니다.
- 치량에 기본으로 장착된 핸즈프리의 특성에 따라 휴대전화와 호환이 원활 하지 않을 수 있습니다. 자세한 사항은 고객센터(1588-911)로 문의하세요.

원형젠더(TRP-220)

■ TRP-220은 차량용 핸즈프리 등을 휴대전화와 연결하는 젠더입니다.

멀티젠더(TRP-300)

TRP-300은 24핀 커넥터를 적용한 여행용 충전기/데이터매니저 케이블 과 연결 시 사용할 수 있습니다.

데이터매니저 PLUS4 사용안내

데이터매니저 케이블로 PC 데이터매니저 연결하는 방법

SKY 휴대전화에서 지원하는 데이터를 PC에서 편리하게 관리, 편집 할 수 있도 록 도와줍니다. 휴대전화에 저장되어 있는 개인정보 및 멀티미디어 데이터를 SKY 데이터매니저 PLUS4에 속해있는 각각의 전문 관리 프로그램을 통해 쉽 게 PC로 가져오거나 필요한 데이터를 휴대전화로 내보낼 수 있으며, 간편하게 편집할 수 있습니다.

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에서 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 자세한 사용방법은 SKY 홈페이지의 '고객센터 ▶ 다운로드 센터 ▶ 소프트웨 어 설명 ▶ 데이터매니저 PLUS4 설치방법'에서 확인하시기 바랍니다.

IM-A690S는 데이터매니저 PLUS4에서 스마트폰 전용 계정을 생성하여 연결 해야 합니다.

새 계정 만들기 ×
SKY Data Manager의 사용자 개정을 경성합니다.
계정 ID 입력:
비밀번호 입력:
비밀번호 확인:
비밀번호 힌트:
수마트폰 전용 계정 생성
No. 이 문 1 1 사용자 개정은 사용자 정보 보호를 위해 ISKY 시에드의 개정과 별도로 통력해 주십시오. 이 가용 이상에 반응받는 사라 이상 NADIO 이하의 영문 또는 수 지만 엔격가용합니다. 이정 영웅 사 엔택 이상에 비원번 논는 정보는 실치한 PC에서 만 활용합니다.
○미일번호를 읽었을 경우 계정 정정 시 입력한 미일번호 만드를 참고해야 하므로 주의 깊게 입력하며 주십시오.
확인 취소

전화번호부 및 단축번호 편집 메시지 데이터 관리 플래너(일정, 기념일, 다이어리) 편집 및 관리 카메라앨범 편집 및 관리 포토에디터(사진) 편집 및 관리 무비에디터(동영상) 편집 및 관리 스토리메이커(사진, 동영상) 편집 및 관리 메모(노트패드) 데이터 편집 및 관리

- 데이터매니저 PLUS4 연결 시 휴대전화 잠금 설정이 되어 있다면 해제 후 연결해 주세요.
- IM-A690S는 PC에서 휴대전화로의 동영상 파일 전송 기능을 지원합니다.
- SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)의 '고객센터 ▶ 다운로드 센터 ▶ 최신 소프트웨어'에서 '데이터매니저 PLUS4' 프로그램을 다운로드 받아 사용 할 수 있습니다.
- 데이터매니저 PLUS4는 Windows 7/Windows XP/XP64, Windows Vista/Vista64 에 최적화 되어 있습니다.
- IM-A690S는 유료로 받은 소프트웨어를 PC로 전송할 수 없습니다.

Wi-Fi로 PC 데이터매니저 연결하는 방법

- 1 연결할 PC와 동일한 AP로 Wi-Fi를 접속합니다.
- 2 휴대폰에서 데이터매니저를 실행합니다.
- ③ 데이터매니저가 실행되고 획득한 IP와 PORT가 나타납니다.
- ☑ PC 데이터매니저 실행 ▶ 스마트폰 계정 로그인 ▶ Wi-Fi 방식 선택 후 PC에서 '휴대폰 연결' 버튼을 누릅니다.

5 입력 창이 뜨며, 휴대폰의 IP와 PORT를 입력한 후 확인 버튼을 누릅니다.

셀프 업그레이드 안내

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속합니다.
화면 상단의 고객센터 클릭 후 셀프 업그레이드를 클릭합니다.

💽 홈페이지상의 안내 단계에 따라 업그레이드를 진행 합니다.



- 셀프 업그레이드 화면은 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될
- 수 있으며, 사용 시 데이터 매니저 프로그램의 사용법과 사용 시 주의사 항에 유의하여 사용하세요.
- 셀프 업그레이드 중에 PC를 끄거나 케이블을 빼지 마시고, 휴대전화의 배터리가 방전되지 않도록 충분한 충전상태를 확인하세요
- 셀프 업그레이드를 지원하는 모델에 한하여 서비스 지원이 가능합니다. (IM-6400 이후 모델)
- 셀프 업그레이드 중 오류 발생 시 전원을 껐다 켠 후 다시 시도하여 주시 기 비라며, 오류 재 발생 시 고객센터(1588-9111)로 문의하세요.
- 셀프 업그레이드 실행 시 ()[볼륨상], ●[홈], ④ [종료]를 눌러 긴급 모드로 진입할 수 있습니다.

SKY Cyber Pluszone이용안내

SKY Cyber Pluszone(http://www.skyservice.co.kr)에 접속합니다.



- SKY X7P진단·내 휴대폰 자가진단을 통하여 이상 증상의 원인을 찾고 해결할 수 있도록 도와줍니다. 자가진단은 진단 부분을 클릭하여 찾는 이 미지 클릭 방식과 단어로 찾는 탭 방식을 지원합니다.(일부 모델은 이미 지 클릭 방식을 지원하지 않습니다.)
- Pluszone 방문예약-온라인으로 방문 서비스 신청을 하여 대기시간 없 이 방문 즉시 수리를 받을 수 있습니다. 회원정보/증상입력, 방문 일시 선택을 거쳐서 예약을 완료할 수 있습니다.
- 고객의 소리-고객의 소리는 칭찬합니다/제안합니다/불편합니다로 구성되 어 있으며, 고객의 고객의 목소리를 직접 듣는 대화 창구입니다.
- 위의 세가지 대표메뉴 외에도 스카이 서비스에 관한 다양한 정보들을 담고 있습니다. 스카이 사용 중 서비스가 필요하실 때에 유용하게 이용하시기 바랍니다.

규격 및 특성

시용주파수 범위	WCDMA 송신(TX) : 1942.8~1977.2MHz 수신(RX) : 2132.8~2167.2 MHz GSM 송신(TX) : 880.2~914.8 MHz 수신(RX) : 925.2~959.8 MHz DCS 송신(TX) : 1710.2~1784.8 MHz 수신(RX) : 1805.2~1879.8 MHz PCS 송신(TX) : 1850.2~1989.8 MHz 수신(RX) : 1930.2~1989.8 MHz			
주파수 정밀도	WCDMA : 할당 주파수의 ±0.1ppm 이내 GSM : 할당 주파수의 ±90Hz 이내 DCS/PCS : 할당 주파수의 ±180Hz 이내			
외 관	표준형 장착 시 : 117 X 57.7 X 11.7mm			
중 량	표준형 장착 시 : 115g			
송신출력	WCDMA : 251mW(24.0dBm) GSM : 2W DCS/PCS : 1W			
동작온도	휴대전화 : −20℃ ~ +50℃ 충전기 : 0℃ ~ +40℃			
상대습도	5% ~ 95%			

블루투스	Spec Version : BT V2.1 EDR QD ID : B018422 사용주파수 범위 송산(TX) : 2402 ~ 2480 MHz 수산(RX) : 2402 ~ 2480 MHz 송신출력 : 0.05mW
WiFi	Spec Version : IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN 사용주파수 범위 송신(TX) : 2412 ~ 2472 MHz 수신(TX) : 2412 ~ 2472 MHz 수신(TX) : 2412 ~ 2472 MHz 주파수 정밀도 : 할당 주파수의 ±25ppm 이내 송신출력 : 10mW/MHz

-TE

휴대전화 정보 기록

모델명		IM-A690S			
구입일시			년	월	일
굮	상 호				
입 처 전화번호					
일련번호					
전화번호					
비밀번호					

- 1. 기기의 명칭: 이동통신용무선설비(IM-A690S)
- 2. 인증받은자의 상호 : (주)팬택
- 3. 제조자/제조국가 : (주)팬택/한국

4. 인증받은자의식별부호 : SKY

5. 인증번호 : SKY-IM-A690S(B)

- 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비 스는 할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에 서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

User Manual

Changing the Display Language.
To change the display language
In stand by mode, touch . [MENU] to access Main Menu mode.
2 Touch, 설정
3 Touch, 시스템
4 Touch, 언어 및 키보드
5 Select English in the 언어선택 field.
⑤ Touch the Navigation key to either 한국어(Korean) or 영어(English)
7 Touch, (SAVE)

Functions of the phone keys

	Use this key to navigate the menu, (different menus will appear depending on the current menu tree)
0	Use this key to move to the home screen from any menu function screen.
•	Use this key to go back to the previous screen.
	Push this key up to lock/unlock the function
٢	Use this key to turn the screen on/off, or to end the call/ hold it down to turn on the phone or to use the mobile phone options, (silent mode, flight mode, or turn off)
••	Use this key to adjust the volume.

lcons

The following icons are displayed on the upper part of the screen.

- 📞 : Displayed when trying to make a voice call or during the call.
- Similar Contraction Contractic Cont
- Contract is being forwarded.
- Similar Control Con
- ♥ : Displayed when the call is on hold.
- Construction is locked while the call is being forwarded.
- Signal State is a state of the state of t
- Construction of the second second
- G : Displayed when there are more notifications.
- ▲ : Warning display when there is an error.
- △ : Displayed when the phone is in roaming.
- Signal State is the second state of the sec

Icons displayed during the text input mode

개는	Ač	ab	123	*		C:
Korean	Upper-case English	Lower-case English	Numbers	Symbols	Emoticon	Text emoticon

- Displayed when the phone is locked.
- Displayed when an email is received.
- Displayed when ECB mode is set.
- Displayed when a message is received with the mobile messenger.
- . □ Displayed when software program is upgraded.
- O : Displayed when there is application that the update is available.
- Displayed when there is new application.(In case of appearing new application on the SKY server list)
- Displayed while you're sending a message.
- I : Displayed when music is played.
- ③ : Displayed when the phone is synchronized.
- ② : Displayed while the phone is synchronizing.
- ③ : Displayed when the phone fails to be synchronized.
- I Displayed when the alarm function is set.
- isplayed when you adjust the volume during the call.
- Displayed when the mute is enabled during the call.
- Displayed when a headset is connected.
- Isplayed when the phone is set to silent mode (Except Media & Alarm).
- i Displayed when the timer is activated.
- I Displayed when the phone is set to silent & vibrated mode.
- Displayed when the Bluetooth power is on.
- Signal is based in the phone is connected to a Bluetooth device.

- $\overline{\mathbf{r}}~\sim\overline{\mathbf{r}}~$: Indicates the signal level when Wi–Fi is on.
- $\overline{\gamma}_{\!\!\!2}$: Displayed when you're asked whether you use Wi–Fi or not,
- I: Displayed when the speakerphone is in use.
- 1 : Indicates the data manager.
- Usplayed when you're trying to make an Internet-based telephone or talking over the phone.
- ✤ : Displayed when the GPS function is in use.
- in : Displayed when there is a notification message to check.
- 🖾 : Displayed when there is not enough disk space.
- i Displayed when an external memory card is not inserted.
- Displayed when the external memory card is being prepared.
- Displayed when USIM card is being prepared.
- Eq : Displayed when USIM card is not inserted.
- Displayed when the phone is connected to a PC through USB.
- : Displayed when you're using 3G wireless data service.
- Displayed while the phone is downloading the data.
- Displayed while the phone is uploading the data.
- 311 : Indicates the signal strength in the serviced area.
- : Displayed when the phone is in WCDMA roaming.
- SII : Displayed when the phone is out of service area.
- 1 : Displayed when the phone is set to the flight mode.
- in the TDMB.
- igsquare \sim \blacksquare : Indicates the battery level while the phone is in use.
- \boxdot \sim \blacksquare : Indicates the battery level during charging.

: Indicates the current time,

Menu trees

Main Menu 🗵

Google function

Google account Gmail Talk Navigation Calendar Market Voice Search Maps

Internet function

Browser Email Rss Reader BlogNote YouTube SNS Manager SKY Twitter SKY me2DAY News and Weather

Multimedia function

Camera Gallery T-DMB SKY Music SKY Movie Video Studio PonPonTiles2

Convenience function

SKY Planner Recorder Calculator SKY Content Transfer Subway E-Dictionary Easy Clock Weather SmartNote Converter Surface level NotePad Compass Alarm/Clock Office Viewer Date Manager Places

SKT Services

Internet Call T Service T map Free Zone/NATE JUNE Contents Box NateOn T store Melon T cash Smart Daily News Weather

Settings

SKY Station SKY Backup AhnLab Installer Bells/Vib. Sounds Display Call mode Internet Call Application System

Message 🔛

Message Send Message Message Box Report Spam Settings

Call Call Answering a call Call function Auto Answer Video Call Call log Contacts Group Speed dial SKY Friends

Address I Contacts

MEMO

잠깐! 고장이 아니에요.

휴대전화가 뜨거워요.

휴대전화 사용 중에는 많은 전류가 필요하므로 통화 시 열이 발생하여 휴대전화가 뜨거워 질 수 있어요, 휴대전화를 장시간 사용 시통화/인터넷 /게임 등) 많은 열이 날 수 있으나 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으 므로 안심하고 사용하세요.

▶ 배터리 사용시간이 사용설명서와 달라요.

구입 시에 비해 사용 시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요, 배터리는 소모품이므로 충전/방전을 반복하여 사용하는 경우 사용 시간이 조금씩 단축되기도 합니다. 그리고 배터리에는 재활용이 가능한 금속이 사용되므로 수명이 다 된 배터리는 꼭 분리수거 하세요.

버튼이 흔들려요./슬라이드가 너무 헐거워요.

휴대전화 디자인에 따라 원활한 작동을 위한 최소한의 유격(장치의 헐거 운 정도)은 필요합니다. 이러한 설계 유격으로 안해 미세한 흔들림 및 진동이음(진동 시 발생하는 모터구동 소리 외 기타 기구물이 유격으로 인해 떨리는 소리)이 발생할 수도 있어요, 일상생활에서도 접촉이 발생 하면 휴대전화 형태가 손상될 수 있어요.

통화연결/무선인터넷 연결이 잘 되지 않아요.

통화연결 상태는 지역이나 통화연결 소간 전파가 불안정하거나 악한 상태, 또는 이동통신 사용당이 많을 경우 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지 거나 통화연결이 잘 되지 않을 수 있어요. 이 경우 다시 통화연결을 시도 하거나 정소를 이동하여 통화연결을 시도해 보세요. 무산인티넷 역시 무선 통신의 특성상 수신이 지연되거나 불가한 경우가 발생할 수 있으니 다른 장소로 이동하여 다시 연결 시도 또는 114 발신 등을 통해 위치를 등록 하세요. 무선인터넷 사용 시 이동하는 경우 서비스가 간혹 중단 또는 연결 되지 않는 경우도 있을 수 있어요.

카메라 사용 시 사용자 설명서와 다른 부분이 있어요.

카메라 화질은 환경에 많은 영향을 받아 촬영 기법 및 주변환경에 따라 다르게 찍힐 수 있어요, 어두운 곳에서 바로 사진을 찍으려면 찍으려는 대상이 잠시 선명하게 보이지 않을 수 있어요, 카메라의 센서가 노출을 자동 조절하는데 다소, 시간이 필요하기 때문이에요, 어두운 곳에서 카메 리를 켠 후 약 3~5초 정도 후에 카메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 밝기를 최대로 밝게 조정하여 찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있어요, 사진/동영상 파일의 보기/재생은 사용 모델에 따라 보기 /채생의 환경이 달라 외부 또는 다른 휴대전화에서 이동한 사진/동영상 파일의 보기/재생이 안될 수도 있어요.

▶ 같은 컨텐츠인데 음량 크기가 달라요.

MP3 파일, june 컨텐츠 등은 휴대전화의 특성, 설계 사양 및 사업자 요 구에 따라 최적화되어 있어요. 따라서 동일한 컨텐츠라도 타사 및 자사 다른 모델과 음량, 음색 등에 차이가 있을 수 있어요.

▶ 여러 개의 음원을 재생하면 음원이 잘리는 것 같아요.

휴대전화 사용 시 여러가지 음원을 재생해야 하는 경우 음원에 따라 동 시에 재생 될 수 있고, 이전 발생된 음원은 다음 발생된 음원의 우선순 위에 따른 재생은 위하여 연주 도중 정지 될 수 있습니다. 이는 휴대전 화의 고장이 아니고 다음 음원의 중요도 및 특성에 따라 재생시켜 주는 동작입니다.

휴대전화가 작동하지 않아요.

휴대전화 사용 중 버튼/화면이 멈춰 작동하지 않는 경우 배터리를 분리 하여 다시 끼워 전원을 다시 켜보세요, 이때 저장된 데이터가 손실 될 수 있으니 사전에 미리 데이터메니저 PLUS4를 통해 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 비랍니다.

SKY 제품등록 안내

제품 등록을 하시려면

신규회원

 www.isky.co.kr에 접속합니다.
회원가입 중 제품 등록을 진행 합니다.

기존 www.skteletech.com 회원

- 1. www.iskv.co.kr에 접속합니다.
- 2 기존 회원 ID/PW로 로그인
- 3. 통합회원 인증 진행 후 재로그인
- 상단 우측 My Page 내 제품등록 버튼 클릭

제품 등록을 하시면

- 1. 사이트에서 사용하실 수 있는 200포인트를 드립니다. (모바일 컨텐츠, 사 진 인화, 액세서리 구매 등에 사용가능)
- 2. 모델별 데이터매니저. 소프트웨어 등을 다운로드 받아 사용하실 수 있습니다.
- 3. 뉴스레터를 통해 SKY의 최신 소식(이벤트, SKY 리더) 및 신상품 정보를 얻을 수 있습니다.

폐휴대전화 및 폐배터리 처리안내

수거된 폐휴대전화 및 폐배터리는 다시 자원으로 활용되고, 잔재물은 친환경 적으로 처리됩니다.

2005년부터 휴대전화 생산자책임재활용제도 실시

사용하시다가 버리는 폐휴대전화 및 폐배터리를 이제부터는 당사에서 책임 지고 환경친화적으로 처리하겠습니다.

<u>폐휴대전화 및 폐배터리 올바른 분리 배출방법</u> 서비스센터 또는 지정점으로 가져오시기 바랍니다.

SK텔레콤고객문의처안내

부가 서비스 관련 문의, 신규 가입, 변경, 해지, 요금, 기타 각종 부가 서비스 관련 문의는 SK텔레콤 고객센터(휴대전화에서 국번 없이 114 또는 1599-0011)로 문의하시기 바랍니다.

<u>고객센터</u>

1599-0011(유료) 휴대전화에서 114(무료)

M고객센터

휴대전화에서 * * 114+NATE(무료)

인터넷

www.tworld.co.kr

<u>국제로밍</u>

1599-2011(유료)

Tmap 내비게이션

1599-4011(유료) 휴대전화에서 1522(무료)

미납관리센터

1599-0500(유료)

고객서비스센터

서비스 센터 전화번호와 자세한 위치(지도포함) 정보는 SKY 홈페이지의 접속을 통해 확인할 수 있습니다. SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 '고객 센터'의 '서비스 센터'를 클릭하면 됩니다.

고객 상담 센터

전화상담 (지역에 관계없이) 1588-9111

사이버상담

SKY 홈페이지(www.isky.co.kr)에 접속하여 '고객센터'의 '온라인 상 담'에 등록하세요.

제 품 보 증 서



- · 당사에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
- 제품 고장발생 시 구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 1588-9111로 전화를 주시거나 가까운 서비스 센터 또는 지정점에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용 통보는 요구 일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품구입시 휴대전화, 충전기, 데이터매니저 케이블 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

모델명	IM-A690S		일련번호			
구입일	년	월	일	구입	대리점	
구입 금액				연락처		

※ 제품 구입 시 제품보증서의 소정란 에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두시면 보다 충실한 서비스를 받으 실 수 있습니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다. * 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. * 중요한 수쉽: 정산 사용을 위하여 제품 부해 및 부품 교체가 필요한 수리

			보상 내용			
조미지 피해규영		보증기간 이내	보증기간 이후			
정성적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능성의 히자로 고장 발생 시, 고장성 불량에 한함(고장성 불량) 한함(고장성 불량) 라하여, 라케팅성, 서비 스성, 과실성은 제외함)	구입 3	후 10일 이내 중요한 수리*가 필요한 경우	제품교환 (교환 불가능시 환급)	해당 없음		
	구입 3	후 1개월 이내 중요한 수리*가 필요한 경우	제품교환또는 무상수리			
	교환된	! 제품이 1개월 이내에 중요한 수리*가 필요한 경우	히고	1		
	교환불	불가능 시	친급			
	수리 가능	동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리		
		동일 하자로 3회째 고장 발생 시		유상수리		
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		유상수리		
	지비소	가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	세굼교완 (그히 보기느니 히그)	정액 감가상각한		
	부품보	유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아	(표현 물기증지 현日)	금액에 10%를		
	수리7	불가능한 경우		가산하여 환급		
	수리용	: 부품은 있으나 수리 불가능 시		정액 감가상각 후 환급		
** 제품의 성능 기능상 하자 수리가 아닌 초기화 업그레이드 등 단순 점검은 교환 환불 관련 수리 횟수에 반						

유상서비스

고장이 아닌 경우

 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지급해야 하므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 안테 나, 이어폰마이크, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물)

소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자의 취급 부주의(침수, 충격 등)에 의한 고장 발생 시
- 소비자가 함부로 수리 개조하여 고장 발생 시
- · 당사 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 당시에서 제공하지 않은 별매품 구입 사용으로 고장 발생시
- •기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생 시

주식회사 팬택

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

* 환급 : 구입가 환급(구입증빙서류 제출)

되지 않습니다.

